

## Aan -en uitschakelen

Druk de powerknop een paar seconden in om de speaker aan of uit te zetten

1

## Volume aanpassen

Druk de + of - knop in om te wisselen tussen nummers  
Druk de + of - knop een paar seconden in om het volume aan te passen

2

## De M toets

Druk de M toets in om te schakelen tussen de verschillende opties (Bluetooth / radio / FM

3

## DC5V

Hier kan de USB oplaadkabel in om de speaker op te laden

4

## AUX

Hier kan een AUX kabel 3,5 MM ingevoegd worden om deze te koppelen aan een ander apparaat

5

## TF-kaart

Hier kan een TF-kaart ingestopt worden om MP3 muziek af te spelen

6

“Kom jij er niet uit?  
Of heb je vragen of opmerkingen?  
Neem dan contact met ons op!”