

# INSTRUCTIES VOOR: PS5 ESPORTS CONTROLLERS

## PROGRAMMEERSTAND ACTIVEREN

**Stap 1:** Zet je controller aan en connect de controller met je PlayStation 5.

**Stap 2:** Activeer de programmeerstand.

Druk en houdt de settings button voor minimaal 5 seconden vast. Het indicatie licht gaat aan als de programmeerstand actief is. **Zie voorbeeld A.**

**Stap 3:** Wanneer de programmeerstand actief is, blijft het rode indicatie licht aan. Nu is het mogelijk om knoppen toe te wijzen aan K1 en K2.

*Instructies gaan verder op de achterzijde*



Druk de gewenste actiekноп en eSports knop tegelijk voor minimaal 3 seconden in. Wanneer de koppeling succesvol is, knippert het indicatie licht 3x.

**Zie voorbeeld B** voor alle knoppen die toegewezen kunnen worden aan K1 en K2.

**Stap 4:** Wanneer je klaar bent met het programmeren van de knoppen, beëindig je de programmeerstand op dezelfde manier als bij stap 2.

**Let op:** je kan pas spelen als de programmeerstand uitgeschakeld is.

**EXTRA:** Om alle toegewezen knoppen in één keer te verwijderen, houd je de onderstaande knoppen 5 seconden ingedrukt tot het indicatie licht 3x langzaam knippert.

**D-PAD ↑ + D-PAD ← + DRIEHOEK + RONDJE + L1 + R1**

**Mocht je na het lezen van deze instructies nog vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice.**

