

• Wanneer het apparaat aanraakt met een NFC-compatibele smartphone terwijl een ander BLUETOOTH-apparaat met dit systeem is verbonden, wordt het BLUETOOTH-apparaat ontgrendeld en het systeem met de smartphone verbonden.

- Als u met de smartphone die met dit systeem is verbonden, een andere NFC-compatibele BLUETOOTH-hoofdtelefoon of luidspreker aanraakt, wordt de verbinding tussen het systeem en de smartphone verbroken en wordt een verbinding gemaakt met het aangeraakte BLUETOOTH-apparaat.

Luisteren naar muziek via een BLUETOOTH-verbinding

U kunt een BLUETOOTH-apparaat bedienen door het systeem en BLUETOOTH-apparaat te verbinden via AVRCP. Controleer het volgende voordat u muziek gaat afspeilen:

- De BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat is ingeschakeld.
- Het koppelen is voltooid.

1 Druk op BLUETOOTH FUNCTION ▮ op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION ▮ op het apparaat totdat "BLUETOOTH" op de display ⓘ verschijnt.

2 Maak een BLUETOOTH-verbinding met het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de verbinding is gemaakt, verschijnt "CONNECT" op de display ⓘ en vervolgens verschijnt de BLUETOOTH-apparaatnaam die is ingesteld op het verbonden BLUETOOTH-apparaat. Indien het BLUETOOTH-apparaat al eerder met dit systeem werd verbonden, kan het automatisch opnieuw worden verbonden zonder dat u iets hoeft te doen.

3 Druk op ▶|◀ Ⓜ om het afspelen te starten.

U kunt de BLUETOOTH-stand-bystand in- en uitschakelen.

Wanneer de BLUETOOTH-stand-bystand ingeschakeld is, gaat het systeem naar de wachtstand voor de BLUETOOTH-verbinding, zelfs als het systeem uitgeschakeld is. Als het systeem een afspeelopdracht van het aangesloten BLUETOOTH-apparaat ontvangt, wordt het ingeschakeld en wordt muziek afgespeeld. De BLUETOOTH-stand-bystand wordt standaard uitgeschakeld.

4 Druk op VOLUME +/- ⏮ op de afstandsbediening of draai de VOLUME-knop ⏮ op het apparaat naar links of rechts om het volume aan te passen.

Actie	Handeling:
Afspelen onderbreken	Druk op ▶ ◀ Ⓜ .
Afspelen stoppen	Druk op ■ ⏮ .
Een map selecteren	Druk op ⏪ +/- ⏩ Ⓜ .
Een bestand selecteren	Druk op ◀▶ ▶ ◀ Ⓜ .
Een punt in een bestand zoeken	Houd ◀▶ ▶ ◀ Ⓜ (of ◀▶ ▶ ◀ Ⓜ) op het apparaat) ingedrukt tijdens het afspelen en laat de knop op het gewenste punt los.

Opmerking
"BT STBY" verschijnt niet in het instelmenu, als het BLUETOOTH-apparaat niet geregistreerd is op dit systeem.

Opmerking
Deze bewerking is mogelijk niet beschikbaar voor bepaalde BLUETOOTH-apparaten. Daarnaast kunnen de werkelijke bewerkingen verschillen, afhankelijk van het aangelsloten BLUETOOTH-apparaat.

Het adres van een aangesloten BLUETOOTH-apparaat controleren

Druk op DISPLAY Ⓜ terwijl de naam van het BLUETOOTH-apparaat die op het aangesloten BLUETOOTH-apparaat is ingesteld, op de display ⓘ wordt weergegeven. Het adres van het BLUETOOTH-apparaat verschijnt in twee delen 8 seconden op de display.

De verbinding met het BLUETOOTH-apparaat annuleren
Druk op BLUETOOTH Ⓜ op het apparaat. "DISCONNECT" verschijnt op de display ⓘ.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan de verbinding automatisch geannuleerd worden wanneer u stopt met afspelen.

Optionele audiocomponenten gebruiken

1 Druk op VOLUME ⏮ op de afstandsbediening of draai de VOLUME-knop ⏮ op het apparaat naar links om het volume te verlagen.

2 Verbind een extra audiocomponent met de AUDIO IN-aansluiting Ⓜ met een audiokabel (niet bijgeleverd).

3 Druk op AUDIO IN FUNCTION ▮ op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION ▮ op het apparaat totdat "AUDIO IN" op de display verschijnt ⓘ.

4 Start het afspelen op het aangesloten component.

• Pas het volume op de aangesloten component aan tijdens het afspelen.

5 Druk op VOLUME +/- ⏮ op de afstandsbediening of draai de VOLUME-knop ⏮ op het apparaat naar links of rechts om het volume aan te passen.

Opmerking
De stand-bystand van het systeem wordt mogelijk automatisch geactiveerd als het volumeniveau van de aangesloten component te laag is. Pas het volume van de component aan.

De automatische stand-byfunctie instellen

Met de automatische stand-byfunctie wordt de stand-bystand van dit systeem na ongeveer 15 minuten automatisch geactiveerd als er geen bewerking wordt uitgevoerd of er geen audio-uitgangssignaal is. "AUTO STBY" verschijnt 2 minuten op de display ⓘ voordat het systeem naar stand-by schakelt. Standaard is de automatische stand-byfunctie ingeschakeld. U kunt de functie uitschakelen in het optiemenu.

1 Druk op OPTIONS Ⓜ om het instelmenu weer te geven.

2 Druk herhaaldelijk op +/- Ⓜ om "AUTO STBY" te selecteren en druk vervolgens op Ⓜ.

3 Druk herhaaldelijk op +/- Ⓜ om "ON" of "OFF" te selecteren en druk vervolgens op Ⓜ.

Opmerkingen
• De automatische stand-byfunctie is niet geldig voor de tunefunctie (FM/AM/DAB), zelfs niet als u deze hebt ingeschakeld.
• De stand-bystand van het systeem kan niet automatisch worden geactiveerd in de volgende gevallen:

- terwijl een audio-sigtaal wordt gedetecteerd
- tijdens het afspelen van audiotracks of bestanden
- terwijl de vooraf ingestelde slaaptimer of afspeeltimer in werking is.

• Het systeem telt de tijd weer af (15 minuten) totdat de stand-bystand wordt geactiveerd, ook wanneer de automatische stand-bystand is geactiveerd wanneer een USB-apparaat is verbonden of wanneer op een toets van de afstandsbediening wordt gedrukt.

Indien het BLUETOOTH-apparaat al eerder met dit systeem werd verbonden, kan het automatisch opnieuw worden verbonden zonder dat u iets hoeft te doen.

De BLUETOOTH-stand-bystand instellen

U kunt de BLUETOOTH-stand-bystand in- en uitschakelen.

Wanneer de BLUETOOTH-stand-bystand ingeschakeld is, gaat het systeem naar de wachtstand voor de BLUETOOTH-verbinding, zelfs als het systeem uitgeschakeld is. Als het systeem een afspeelopdracht van het aangesloten BLUETOOTH-apparaat ontvangt, wordt het ingeschakeld en wordt muziek afgespeeld. De BLUETOOTH-stand-bystand wordt standaard uitgeschakeld.

4 Druk op VOLUME +/- ⏮ op de afstandsbediening of draai de VOLUME-knop ⏮ op het apparaat naar links of rechts om het volume aan te passen.

Actie	Handeling:
Afspelen onderbreken	Druk op ▶ ◀ Ⓜ .
Afspelen stoppen	Druk op ■ ⏮ .
Een map selecteren	Druk op ⏪ +/- ⏩ Ⓜ .
Een bestand selecteren	Druk op ◀▶ ▶ ◀ Ⓜ .
Een punt in een bestand zoeken	Houd ◀▶ ▶ ◀ Ⓜ (of ◀▶ ▶ ◀ Ⓜ) op het apparaat) ingedrukt tijdens het afspelen en laat de knop op het gewenste punt los.

Opmerking
"BT STBY" verschijnt niet in het instelmenu, als het BLUETOOTH-apparaat niet geregistreerd is op dit systeem.

Het draadloze signaal instellen op ON/OFF

Wanneer het apparaat ingeschakeld is, kunt u een BLUETOOTH-sigitaal gebruiken.

De standaardinstelling is ON.

1 Schakel het apparaat in.

2 Als Ⓜ knippert in het display, houdt u **BASS BOOST** Ⓜ en BLUETOOTH Ⓜ op het apparaat ingedrukt.

3 Als "RF OFF" (draadloos signaal is uit) of "RF ON" (draadloos signaal is aan) verschijnt, laat u de knop los.

- Tips**
 - Wanneer deze instelling ingesteld is op OFF, is de BLUETOOTH-functie niet beschikbaar.
 - Wanneer deze instelling of OFF is gesteld, kunt u het apparaat met behulp van de smartphone/tablet via one-touch inschakelen (NFC).
 - Wanneer deze instelling op OFF is gesteld, kan de BLUETOOTH-stand-bystand niet ingesteld worden.
 - Wanneer de BLUETOOTH-stand-bystand op ON is gesteld, wordt de BLUETOOTH-stand-bystand op OFF gesteld wanneer deze instelling op OFF wordt gesteld.
 - Wanneer deze instelling op OFF is gesteld, kan het apparaat niet gekoppeld worden met een BLUETOOTH-apparaat.
- De instelling wordt opgeslagen, zelfs als u het systeem uitschakelt.

¹ FM of AM voor CMT-SBT100 of FM of DAB voor SBT100B.

2 Druk op TIMER MENU Ⓜ.

3 Druk herhaaldelijk op +/- Ⓜ om "PLAY SET" te selecteren en druk vervolgens op Ⓜ.

De starttijd knippert in de display.

4 Stel de tijd in waarop het apparaat moet worden ingeschakeld.

Druk herhaaldelijk op Ⓜ om het uur uit te stellen en druk vervolgens op Ⓜ.

De minutenaanduiding knippert. Gebruik de bovenstaande procedure om de minuten in te stellen.

U kunt ook herhaaldelijk op EQ Ⓜ op het apparaat drukken om "BASS" of "TREBLE" te selecteren en het gekozen onderdeel met TUNE +/- Ⓜ in te stellen.

Tip
Dit systeem is uitgerust met de DSEE-functie om duidelijke hoge tonen te reproduceren, ongeacht de afname van de geluidskwaliteit als gevolg van compressie. De DSEE-functie wordt gewoonlijk automatisch geactiveerd door de geluidsbron te herkennen, maar wordt mogelijk niet geactiveerd afhankelijk van de gebruikte functie.

De display wijzigen

Actie	Handeling:
Informatie op de display ⓘ	Druk herhaaldelijk op DISPLAY Ⓜ wanneer het systeem ingeschakeld is.
Klok weergeven	Druk herhaaldelijk op DISPLAY Ⓜ wanneer het systeem uitgeschakeld is. ¹ De klok wordt ongeveer 8 seconden weergegeven.

¹ U kunt de hieronder beschreven informatie bekijken tijdens het afspelen van een CD-DA-/MP3-disc.
² De informatie verschijnt niet in de BLUETOOTH-modus.

CD-DA-disc
— resterende afspeeltijd van een track tijdens het afspelen

— totale resterende afspeeltijd

MP3-disc
— track- of bestandsnaam
— artiestennaam
— albumnaam

Opmerkingen over de displayinformatie

- tekens die niet kunnen worden weergegeven, verschijnen als " ".

¹ Het volgende wordt niet weergegeven:

- resterende afspeeltijd of totale afspeeltijd voor een MP3-disc.

—resterende afspeeltijd voor een MP3-bestand

- het volgende wordt niet correct weergegeven:
 - verstrekten afspeeltijd van een MP3-bestand dat is gecodeerd met VBR (variabele bitsnelheid).
 - map- en bestandsnamen die niet voldoen aan de norm ISO9660 niveau 1/niveau 2 of Joliet uit de expansie-indeling.

²Het volgende wordt weergegeven:

- totale afspeeltijd voor een CD-DA-disc (behalve wanneer de PGM-modus is geselecteerd en de speler is gestopt)
- resterende afspeeltijd voor een track van een CD-DA-disc
- resterende afspeeltijd voor een CD-DA-disc (alleen wanneer de modus voor normaal afspelen tijdens het afspelen is geselecteerd).
- ID3-taginformatie voor MP3-bestanden. ID3-taginformatiegegevens versie 2 heeft voorrang wanneer hoofdtitels (A t/m Z), cijfers (0 t/m 9) en symbolen (" \$ % '^ * . - / < > @ \ | , . |]] ? *)
- tot 64 tekens voor een ID3-tag; toegestane tekens: hoofdletters (A t/m Z), cijfers (0 t/m 9) en symbolen (" \$ % '^ * . - / < > @ \ | , . |]] ? *)

Opmerkingen over de DAB/DAB+ displayinformatie (alleen op de CMT-SBT100B)

Het volgende wordt ook weergegeven:

— tot 8 tekens voor een servicenaam, tot 128 tekens voor DLS (Dynamic Label Segment) en tot 16 tekens voor een ertsemslabel

— een waarde tussen 0 en 100 geeft de signaalkwaliteit weer.

De timers gebruiken

Het systeem biedt een slaaptimer en een afspeeltimer. De slaaptimer heeft voorrang boven de afspeeltimer.

De slaaptimer instellen
Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld nadat de tijd die voor de slaaptimer is ingesteld, is verstreken.

De slaaptimer werkt zelfs als de klok niet is ingesteld.

1 Druk herhaaldelijk op SLEEP Ⓜ om de tijd op te geven.

- Selecteer "30MIN" om het systeem na 30 minuten uit te schakelen.
- Selecteer "OFF" om de slaaptimer te annuleren.

De afspeeltimer instellen
U kunt elke dag op een vooraf ingestelde tijd naar een CD-DA- of MP3-disc luisteren. Zorg dat u de klok hebt ingesteld voordat u de timer instelt.

1 Bereid de geluidsbron voor en draai de VOLUME-knop ⏮ op het apparaat naar links of rechts of druk op VOLUME +/- ⏮ op de afstandsbediening om het volume aan te passen.

De beschikbare geluidsbronnen zijn: CD, USB en TUNER (FM, AM of DAB) FUNCTION. Maak uw eigen programma om het afspelen met een bepaalde CD-track, audiobestand of radiozender te starten.

• FM of AM voor CMT-SBT100 of FM of DAB voor SBT100B.

2 Druk op TIMER MENU Ⓜ.

3 Druk herhaaldelijk op +/- Ⓜ om "PLAY SET" te selecteren en druk vervolgens op Ⓜ.

De starttijd knippert in de display.

4 Stel de tijd in waarop het apparaat moet worden ingeschakeld.

Druk herhaaldelijk op +/- Ⓜ om het uur uit te stellen en druk vervolgens op Ⓜ.

De minutenaanduiding knippert. Gebruik de bovenstaande procedure om de minuten in te stellen.

U kunt ook herhaaldelijk op EQ Ⓜ op het apparaat drukken om "BASS" of "TREBLE" te selecteren en het gekozen onderdeel met TUNE +/- Ⓜ in te stellen.

Tip
Dit systeem is uitgerust met de DSEE-functie om duidelijke hoge tonen te reproduceren, ongeacht de afname van de geluidskwaliteit als gevolg van compressie. De DSEE-functie wordt gewoonlijk automatisch geactiveerd door de geluidsbron te herkennen, maar wordt mogelijk niet geactiveerd afhankelijk van de gebruikte functie.

• De balans tussen het linker- en rechtergeluid is fout. Controleer dat de linker- en rechterluidsprekers juist zijn verbonden.

- Plaats de luidsprekers symmetrisch.

• Verbind de bijgeleverde luidsprekers.

• Zet het systeem uit de buurt van ruisbronnen.

Nadat de geluidsbron geselecteerd is, verschijnt de bevestigingsdisplay voor de afspeeltimer.

7 Druk op I/O (aan/uit) ⓘ om het systeem uit te schakelen.

• Wanneer de afspeeltimer ingesteld is, wordt het systeem automatisch ongeveer 15 seconden (voor FM, AM of DAB*) of ongeveer 90 seconden voor een CD-DA-disc of USB-apparaat) vóór de ingestelde tijd ingeschakeld.

- De afspeeltimer werkt niet als het systeem op de vooraf ingestelde tijd is ingeschakeld. Gebruik het systeem pas als het is ingeschakeld en begint af te spelen met de timer.
- * AM is alleen beschikbaar voor CMT-SBT100 en DAB alleen voor CMT-SBT100B.

De instelling controleren

1 Druk op TIMER MENU Ⓜ.

2 Druk herhaaldelijk op +/- Ⓜ om "TIMER SEL" te selecteren en druk vervolgens op Ⓜ.

3 Druk herhaaldelijk op +/- Ⓜ om "PLAY SEL" te selecteren en druk vervolgens op Ⓜ. De timerinstelling verschijnt in de display.

De timer annuleren

Herhaal de procedure als "De instelling controleren" totdat "OFF" in stap 3 verschijnt en druk vervolgens op Ⓜ.

De instelling wijzigen

Start opnieuw vanaf stap 1.

Opmerkingen

• Wanneer de geluidsbron voor een afspeeltimer op een radiozender is ingesteld die u hebt ingesteld met automatisch scannen (AUTO) of handmatig afstemmen (MANUAL) en u de radiofrequentie of band wijzigt nadat u de timer hebt ingesteld, wordt de instelling van de radiozender voor de timer ook gewijzigd.

• Wanneer de geluidsbron voor een afspeeltimer is ingesteld op een radiozender die is afgestemd vanaf een vooraf ingestelde radiozender (vooraf ingesteld nummer 1 tot en met 20) en u de frequentie van de radiozender of band wijzigt nadat u de timer hebt ingesteld, wordt de instelling van de radiozender voor de timer niet gewijzigd. De afstemming van de radiozender voor de timer staat vast op de zender die u ervoor hebt ingesteld.

Tip

De instelling van de afspeeltimer blijft staan zo lang deze niet handmatig wordt gewijzigd.

Problemen oplossen

1 Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.

2 Zoek uw probleem op in de onderstaande lijst en neem de aangegeven maatregel.

Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-leverancier.

Als de STANDBY-aanduiding Ⓜ knippert
Haal het netsnoer automatisch uit het stopcontact en controleer het volgende:

- Heeft de luidsprekerkabel kortsluiting gemaakt? Nadat de STANDBY-aanduiding Ⓜ niet meer knippert, kunt u het netsnoer weer aansluiten en het systeem inschakelen. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-leverancier.

Algemeen

Het systeem gaat niet aan.

- Is het netsnoer correct aangesloten?

De stand-bystand van het systeem is onverwacht geactiveerd.

- Dit is geen storing. De stand-bystand van het systeem wordt na ongeveer 15 minuten automatisch geactiveerd als er geen bewerking wordt uitgevoerd of geen audio-uitgangssignaal is. Zie "De automatische stand-byfunctie instellen".

De klokkinstelling of de bediening van de afspeeltimer is onverwacht geannuleerd.

• Als er ongeveer een minuut verstrijkt zonder dat u een bewerking uitvoert, wordt de klokkinstelling of de afspeeltimer automatisch geannuleerd. Voer de bewerking opnieuw uit vanaf het begin.

Er is geen geluid.

- Controleer dat de luidsprekersnoeren correct zijn aangesloten.

• Controleer dat de bijgeleverde luidsprekers worden gebruikt.

• Draai de VOLUME-schif ⏮ op het apparaat naar rechts of druk op VOLUME +/- ⏮ op de afstandsbediening om het volume te verhogen.

• Controleer dat de hoofdtelefoon van de hoofdtelefoonaansluiting is ontkoppeld.

• Zorg dat een externe component op de juiste manier op de AUDIO IN-aansluiting Ⓜ is aangesloten is en stel de functie in op AUDIO IN.

• Er zijn mogelijk tijdelijk geen uitzendingen op de opgegeven zender.

• De balans tussen het linker- en rechtergeluid is fout. Controleer dat de linker- en rechterluidsprekers juist zijn verbonden.

- Plaats de luidsprekers symmetrisch.

• Verbind de bijgeleverde luidsprekers.

• Zet het systeem uit de buurt van ruisbronnen.

Nadat de geluidsbron geselecteerd is, verschijnt de bevestigingsdisplay voor de afspeeltimer.

7 Druk op I/O (aan/uit) ⓘ om het systeem uit te schakelen.

• Wanneer de afspeeltimer ingesteld is, wordt het systeem automatisch ongeveer 15 seconden (voor FM, AM of DAB*) of ongeveer 90 seconden voor een CD-DA-disc of USB-apparaat) vóór de ingestelde tijd ingeschakeld.

- De afspeeltimer werkt niet als het systeem op de vooraf ingestelde tijd is ingeschakeld. Gebruik het systeem pas als het is ingeschakeld en begint af te spelen met de timer.
- * AM is alleen beschikbaar voor CMT-SBT100 en DAB alleen voor CMT-SBT100B.

De afstandsbediening werkt niet.

• Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en de sensor voor de afstandsbediening Ⓜ op het apparaat en plaats het apparaat uit de buurt van TL-lampen.

- Richt de afstandsbediening op de sensor voor de afstandsbediening op het apparaat.

• Breng de afstandsbediening dichtner naar het systeem toe.

CD-DA-/MP3-disc

"LOCKED" verschijnt op de display ⓘ en de disc kan niet uit de disclade worden verwijderd.

Het geluid verspringt tijdens het afspelen, of de disc kan niet worden afgespeeld.

- Maak de disc schoon en plaats deze daarna weer in het systeem.

• Verplaats het systeem naar een locatie waar geen trillingen optreden (bijvoorbeeld boven op een stabiel rek).

• Trilling van de luidsprekers kan de oorzaak zijn van overslaand geluid, afhankelijk van het volumeniveau. Zet de luidsprekers uit de buurt van het apparaat of verander de locatie van de luidsprekers.

Het afspelen start niet vanaf de eerste track of het eerste