

ROMÂNĂ

E812E / E812U	
ADAPTOR ↔ ↔	CA92
TIP BATERIE	Ioni de litiu

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a folosi acest aparat.

IMPORTANT! Utilizați numai accesoriile furnizate împreună cu aparatul.

Generalități

- Inspectați întotdeauna aparatul înainte de utilizare pentru a vă asigura că lamele lui sunt fără păr, resturi etc.
- Utilizați pe păr curat, uscat, pieptănat până când nu mai este încurcat.

Instrucțiuni de ungere

- Pentru performanțe optime de tăiere, este recomandat insistent să lubrifiați lamele după fiecare utilizare.
- Când utilizați uleiul pentru prima dată, desurubați capacul și tăiați capătul tubului de plastic cu o foarfecă.
- Scoateți apărătoarea lamei și porniți aparatul.
- Ținând aparatul de tuns la un unghi de 45 grade, strângeți ușor tubul de ulei și aplicați 2 picături direct pe lame.
- Lăsați aparatul pornit câteva secunde în plus pentru a permite uleiului să se răspândească bine pe lungimea lamelor.
- Opriți aparatul și îndepărtați excesul de ulei tamponându-l ușor cu o cârpă înainte de a-l folosi pe păr.

Încărcarea aparatului

- Acest aparatul de tuns este echipat cu baterii cu ioni de litiu.
- Înainte de prima utilizare, aparatul trebuie să fie încărcat complet, în mod continuu, timp de 3 ore. Această supraîncărcare inițială asigură o performanță optimă a puterii livrate pentru a permite o tundere rapidă și fără probleme de fiecare dată. Capacitatea maximă a bateriei va fi atinsă numai după 3 cicluri de încărcare și descărcare.
- Conectați cablul de încărcare la o priză de rețea adecvată și porniți adaptorul de la partea dinspre perete. O lumină LED albastră se va aprinde intermitent pentru a indica faptul că aparatul de tuns se încarcă. Când bateria este complet încărcată, LED-ul nu va mai clipi și va rămâne aprins.
- Atunci când aparatul de tuns are un nivel scăzut, lumina LED de încărcare va clipi rapid pentru a vă avertiza că mai sunt aproximativ 5 minute de utilizare a bateriei.
- Aparatul de tuns este echipat cu o funcție de încărcare rapidă,

IB-24/320A-3

în care o încărcare de 10 minute va oferi 10 de utilizare.

- Încărcările ulterioare trebuie să fie de 3 ore.
- O încărcare completă va asigura 3 ore de utilizare fără fir.

Nota: Aparatul de tuns nu va fi pornit în timpul încărcării.

AVERTISMENT! Pentru a încărca produsul, utilizați numai o sursă de alimentare corespunzătoare și certificată (BaByliss CA92 – cod articol 35209960 (EU) / 62628 (UK)) cu o putere de ieșire de 5 V, 1 A, 5 W. Utilizarea unei unități de alimentare necertificate sau incorecte poate cauza pericole sau vătămări grave.

- Sursa de alimentare este disponibilă pe www.babyliss.com.

Menajarea bateriilor

Pentru a menține capacitatea optimă a bateriilor reincărcabile, aparatul trebuie descărcat complet și apoi reincărcat timp de 3 ore la fiecare 6 luni.

Adaptorul USB

Pentru acest produs nu este furnizat un adaptor de încărcare USB. Dacă aveți nevoie de unul pentru încărcare, puteți vizita www.babyliss.com și introduce codul produsului (UE: 35209960 / UK: 62628) în secțiunea „Pièces de schimb și accesorii” a site-ului web.

Dacă aveți nevoie de asistență în localizarea adaptorului, vă rugăm să contactați Linia de asistență pentru clienți Conair, pentru informații suplimentare.
AVERTISMENT! Utilizarea unei unități de alimentare necertificate poate cauza pericole sau vătămări grave.

Ghidaje de pieptene

Acest aparat este livrat cu 8 ghidaje de pieptene fiecare dintre ele fiind etichetat:

Lungimea de tăiere	Eticheta
3mm	#1
6mm	#2
9.5mm	#3
13mm	#4
16mm	#5
19mm	#6
22mm	#7
25mm	#8

- Pentru a atașa un ghidaj de pieptene, asigurați-vă că aparatul este oprit. Glisați lamele de tăiere ale aparatului de tuns pe sub fanta din spatele dinților ghidajului și fixați cleva din partea lui inferioară, peste marginea inferioară a lamei fixe a aparatului.

- Pentru a scoate ghidajul de pieptene, asigurați-vă că aparatul este oprit. Îndepărtați de cap aripioara din partea din spate a ghidajului de pieptene și ridicați-o.

Ghidajele conice pentru urechi

Ghidajele conice pot fi utilizate deasupra urechii pentru a obține o linie de tăiere curată.

- Atașați ghidajul din stânga sau dreapta, în funcție de urechea deasupra căreia tăiați.
- Înclinați aparatul de tuns și decupați ușor în jurul urechii spre partea din spate a cefei.

Controlul ghidajului conic

Maneta de control a ghidajului conic permite reglarea fină a tăierii pentru un tuns de precizie. Lungimea de tăiere a lamei fără ghidaj pentru pieptene este de 0,8 mm.

- Pentru a mări lungimea de tăiere, împingeți maneta în jos.

- Fiecare poziție va mări lungimea ca mai jos:

Poziția ghidajului conic 1 – +0,0 mm

Poziția ghidajului conic 2 – +0,2 mm

Poziția ghidajului conic 3 – +0,3 mm

Poziția ghidajului conic 4 – +0,5 mm

Poziția ghidajului conic 5 – +0,7 mm

Tunsul propriu-zis

Pentru o tăiere uniformă peste tot

- Atașați un ghidaj de pieptene după cum este necesar – aparatul dvs. de tuns este furnizat cu 8 ghidaje de pieptene standard, cu lungimi de 3–25 mm. Fiecare ghidaj de pieptene este etichetat.
- Porniți aparatul de tuns folosind butonul central de alimentare și lamele vor începe să se miște.

- Începând de la ceafă, țineți aparatul de tuns cu dinții ghidajului de pieptene îndreptați în sus, asigurându-vă că ghidajul este lipit de cap.
- Mișcați încet aparatul de tuns în sus și în afară prin păr, spre creștetul capului, în sens invers direcției de creștere a părului. Ghidajul de pieptene va ajuta la ridicarea părului, iar lamele îl vor tăia la lungimea dorită.

- Odată ce lungimea dorită este atinsă la partea din spate a părului, începeți să tundeți partea de sus și cele laterale.
- Țineți aparatul de tuns în partea din față a capului, cu dinții îndreptați spre spatele capului, apoi deplasați-l spre creștet. Repetați după cum este necesar, deplasându-vă în rânduri din față și părțile laterale ale capului către spate.
- Trebuie să obțineți o tunsoare de lungime uniformă pe tot capul.

Pentru spate și părți laterale mai scurte, dar cu lungime mai mare în partea de sus:

- Atașați ghidajul de pieptene mai lung după cum este necesar pentru partea de sus a părului – aparatul de tuns este furnizat cu 8 ghidaje de pieptene standard, cu lungimi de 3–25 mm. Fiecare ghidaj de pieptene este etichetat.
- Porniți aparatul de tuns folosind butonul central de alimentare

și lamele vor începe să se miște.

- Țineți aparatul de tuns în partea din față a capului, cu dinții îndreptați spre spatele lui, apoi deplasați-l spre creștet. Repetați după cum este necesar, deplasându-vă în rânduri din față și părțile laterale ale capului către spate.
- Dacă doriți apoi să vă scurtați părul în spate și pe părțile laterale, opriți aparatul și atașați un ghidaj de pieptene mai scurt.

- Începând de la ceafă, cu ghidajul de pieptene lipit de cap, deplasați aparatul de tuns în sus și în afară peste zona pe care doriți să o scurtați.

- Repetați operația pe părțile laterale ale capului, începând cu dinții aparatului de tuns orientați în sus și ghidajul de pieptene lipit pe zona de deasupra urechii, deplasând din nou aparatul în sus și în afară.

- La țcm بفك الشفرات.

- قم بتزييت الشفرات بعد كل استخدام للأداء الأمثل في أثناء الحلاقة.

Conturarea

- Pentru a aranja marginile din jurul tăieturii, de ex. ceafă și perciuni, desprindeți ghidajele pentru piepteni.
- Țineți aparatul cu capul în jos, astfel încât partea lui din față să fie îndreptată spre capul dvs.
- Țineți lamele aparatului de tuns drepte pe perciuni sau ceafă și deplasați-le în jos. Acest lucru vă va oferi un finisaj curat și neted.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- Pentru a menține performanța optimă, aparatul trebuie curățat după fiecare utilizare.
- Suflați pentru a îndepărta părul rămas pe lame sau utilizați peria de curățare furnizată.
- Scoateți ghidajul de pieptene. Ghidajul de pieptene poate fi clătit sub jet de apă. Asigurați-vă că acestea sunt bine uscate înainte de depozitare sau utilizare ulterioară.
- Nu dezasamblați lamele.
- Ungeți cu ulei lamele după fiecare utilizare pentru a asigura performanțe optime de tăiere.

- قم بإمساك شفرات الماكينة بحيث تكون مستقيمة على شاربك أو خط عنقك، و‏قم بتحريك شفرة الماكينة إلى الأسفل. سيعطيك هذا لمسة نهائية نظيفة وناعمة.

التنظيف والصيانة

- للحفاظ على الأداء الأمثل، يجب تنظيف الجهاز بعد كل استخدام.

- قم بإزالة أي شعر متبقٍ على الشفرات باستخدام فرشاة التنظيف المرفقة.

- قم بإزالة مشط التحديد. يمكن شطف مشط التحديد تحت الماء الجاري.

- واحرص على تجفيفه تمامًا قبل التخزين أو الاستخدام مجددًا.

- لا تغم بفك الشفرات.

- قم بتوجيه الشفرات بعد كل استخدام للأداء الأمثل في أثناء الحلاقة.

- قم بتشغيل الماكينة باستخدام زر الطاقة المركزي، وستبدأ الشفرات في التحرك.

- قم باليد من مؤخرة العنق، واجعل اسنان مشط تحديد الماكينة متجهة إلى الأعلى، مع التأكد من أن مشط التحديد يستقر بشكل مسطح على الرأس.

- قم بتحريك الماكينة ببطء إلى الأعلى وإلى الخارج عبر الشعر نحو قمة الرأس وعكس اتجاه نمو الشعر. سيساعد مشط التحديد على رفع الشعر وستقوم الشفرات بقص الشعر بالطول المطلوب.

- مجرد الوصول إلى الطول المطلوب في الجزء الخلفي من الشعر، ابدأ بقص الجزء العلوي والجانبيين.

- قم بتوجيه الماكينة إلى الجزء الأمامي من شعرك بأسنان متجهة نحو الجزء الخلفي من رأسك، و‏قم بتحريك الماكينة نحو قمة الرأس. كرر حسب الحاجة، عن طريق التقدم في صفوف من الأمام والجانبيين إلى الخلف.
- يجب أن تحصل على طول متساوٍ في جميع أنحاء رأسك.

- الموجودة في قاعدة مشط التحديد بعيدًا عن الرأس وارفعها.

للحصول على شعر قصير في الجزء الخلفي والجانبيين، مع ترك الشعر طويلًا في الأعلى

- قم بإرفاق مشط تحديد يتناسب مع طول الشعر المطلوب في الجزء العلوي من الرأس – إذ تأتي الماكينة الخاصة بك مع 8 أمشاط تحديد قياسية، بأطوال من 3 إلى 25 مم. يحمل كل مشط علامة خاصة.
- قم بتشغيل الماكينة باستخدام زر الطاقة المركزي، وستبدأ الشفرات في التحرك.

- قم بتوجيه الماكينة إلى الجزء الأمامي من شعرك بأسنان متجهة نحو الجزء الخلفي من رأسك و‏قم بتحريك الماكينة نحو قمة الرأس. كرر حسب الحاجة، عن طريق التقدم في صفوف من الأمام والجانبيين إلى الخلف.
- إذا كنت ترغب في قص الجزء الخلفي والجانبيين من شعرك إلى طول أقصر، فقم بإيقاف تشغيل الجهاز و‏قم بإرفاق مشط تحديد أقصر.
- حرك الماكينة، بدءًا من مؤخرة العنق، مع وضع مشط التحديد مسطحًا على الرأس إلى الأعلى وإلى الخارج فوق المنطقة التي تريد قصها.
- كرر العملية على الجانبيين، مع توجيه أسنان الماكينة إلى الأعلى ووضع مشط التحديد مسطحًا على المنطقة فوق ناحية الأذن، ثم حرك الماكينة إلى الأعلى وإلى الخارج.

التحكم في التدرج

- يُمكن ذراع التحكم في التدرج من ضبط الحلاقة بدقة للحصول على قصّ دقيق. يبلغ طول شفرة الحلاقة بدون مشط تحديد 0.8 مم.
- لزيادة طول التدرج، ادفع الذراع إلى الأسفل.
- سيزيد كل موضع الطول كما يلي:

موضع التدرج ال 1 - + 0.0 مم

موضع التدرج ال 2 - + 0.2 مم

موضع التدرج ال 3 - + 0.3 مم

موضع التدرج ال 4 - + 0.5 مم

موضع التدرج ال 5 - + 0.7 مم

9.5 مم	#3
13 مم	#4
16 مم	#5
19 مم	#6
20 مم	#7
25 مم	#8

- لإرفاق مشط تحديد، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز. قم بإدخال شفرات الحلاقة للماكينة في الفتحة الموجودة في الجزء الخلفي من أسنان مشط الحلق وانقر على المشبك الموجود أسفل المشط فوق الحافة السفلية لشفرة الماكينة الثابتة.
- لإزالة مشط تحديد، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز. اضغط على اللبسية الموجودة في قاعدة مشط التحديد بعيدًا عن الرأس وارفعها.

أمشاط تدرج شعر ناحية الأذن اليمنى واليسرى

يمكن استخدام أمشاط التدرج فوق الأذن للحصول على خط نظيف.

- قم بإرفاق مشط تدرج شعر ناحية الأذن اليمنى أو اليسرى حسب ناحية الأذن التي تقوم بحلاقة خطها.
- قم بضبط زاوية الماكينة وحركها حول الأذن برفق باتجاه الجزء الخلفي من الرقبة.

التحكم في التدرج

- لا يوجد محول شحن من نوع USB مع هذا المنتج. إذا كنت بحاجة إلى واحد للشحن، فيمكنك زيارة موقع www.babyliss.com وإدخال رمز المنتج (الاتحاد الأوروبي: 35209960 / المملكة المتحدة: 62628) ضمن قسم «قطع الغيار والإكسسوارات» على موقع الويب.
- إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تحديد موقع المحول، فيرجى الاتصال بخط خدمة عملاء Conair للحصول على مزيد من المعلومات.

- تحذير! قد يؤدي استخدام وحدة إمداد بالطاقة غير معتمدة إلى مخاطر أو إصابات خطيرة.

أمشاط التحديد

يحتوي هذا الجهاز على 8 أمشاط تحديد، ويحمل كل مشط علامة خاصة:

شحن الجهاز

- الماكينة هذه مزودة بطاريات ليثيوم أيون.

- يجب قبل الاستخدام الأول، شحن الجهاز بالكامل لمدة 3 ساعات متواصلة. تضمن عملية الشحن الأولية الممتدة هذه الأداء الأمثل للطاقة من أجل تشذيب سلس وسريع في كل مرة. لن يتم الوصول إلى أقصى سعة للبطارية إلا بعد 3 دورات شحن وتفريغ.
- قم بتوصيل كابل الشحن بمقبس طاقة مناسب بالحائط و‏قم بتشغيله.

- سيموض ضوء أزرق من الصمام الثنائي الباعث للضوء للإشارة إلى أن الماكينة قيد الشحن. سيتوقف الصمام الثنائي الباعث للضوء عن الوميض وسيبقى مضيئًا عند شحن البطارية بالكامل.

- عند انخفاض مستوى شحن الماكينة، سيبدأ الصمام الثنائي الباعث للضوء لمؤشر الشحن بالوميض بسرعة في شكل إشارة تحذيرية تدل على وجود حوالي 5 دقائق متبقية من عمر البطارية.

- الماكينة مزودة بخاصية شحن سريع، إذ يمكن لـ 10 دقائق شحن أن تمتحن 10 دقائق استخدام.
- يجب أن تستغرق كل شحنة تالية حوالي 3 ساعات.

- توفر الشحنة الكاملة للبطارية مدة استخدام تصل إلى 3 ساعات من الاستخدام الاسلكي.

ملاحظة: لن تعمل الماكينة في أثناء الشحن.

المتحدة: 62628
بقدرة خرج 5 فولت، 1 أمبير، 5 وات. قد يؤدي استخدام وحدة إمداد بالطاقة غير معتمدة أو غير صحيحة إلى مخاطر أو إصابات خطيرة.

- يمكن الحصول على وحدة إمداد بالطاقة من خلال www.babyliss.com.

الحفاظ على البطاريات

- لضمان الحفاظ على أقصى سعة للبطاريات القابلة لإعادة الشحن، يجب تفريغ ماكينة الحلاقة تمامًا ثم إعادة شحنها لمدة 3 ساعات كل 6 أشهر.

محول من نوع USB

- لا يوجد محول شحن من نوع USB مع هذا المنتج. إذا كنت بحاجة إلى واحد للشحن، فيمكنك زيارة موقع www.babyliss.com وإدخال رمز المنتج (الاتحاد الأوروبي: 35209960 / المملكة المتحدة: 62628) ضمن قسم «قطع الغيار والإكسسوارات» على موقع الويب.
- إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تحديد موقع المحول، فيرجى الاتصال بخط خدمة عملاء Conair للحصول على مزيد من المعلومات.

- تحذير! قد يؤدي استخدام وحدة إمداد بالطاقة غير معتمدة إلى مخاطر أو إصابات خطيرة.

أمشاط التحديد

يحتوي هذا الجهاز على 8 أمشاط تحديد، ويحمل كل مشط علامة خاصة:

طول الحلاقة	الدرجة
3 مم	#1
6 مم	#2

عربي

E812E / E812U	
محول	CA92
نوع البطارية	ليثيوم أيون

تعليمات الاستخدام

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام هذا الجهاز.

هام! استخدم الملحقات المرفقة مع هذا الجهاز فحسب.

التعليمات العامة

- يجب قبل كل استخدام، فحص الجهاز للتأكد من خلو شفرات الماكينة من الشعر، أو الشوائب، أو أي مواد أخرى.
- استخدم الجهاز على شعر نظيف، وجاف، وممشط جيدًا حتى أصبح خاليًا من التشابك.

تعليمات التزييت

- يُسمح بشدة بتزييت الشفرات بعد كل استخدام للحصول على أداء مثالي في الحلاقة.
- عند التزييت لأول مرة: قم بفك الغطاء وقُص طرف الأنبوب البلاستيكي باستخدام مقص.
- قم بإزالة وافي الشفرة وشغّل الجهاز.
- قم بإمساك الماكينة بزاوية 45 درجة، ثم اضغط برفق على أنبوب الزيت وضع قفّازتين (2) على الشفرات.
- قم بترك الوحدة تعمل لبضع ثوانٍ إضافية للسماح للزيت بالانتشار بشكل كامل على طول الشفرات.
- قم بإيقاف تشغيل الوحدة وأزل أي زيت زائد عن طريق التنشيف برفق بقطعة قماش قبل استخدامه على الشعر.