

V-GOODS

PROFESSIONEEL TITANIUM + SLIM TECHNOLOGISCHE STIJLING IJZER 1-INCH

NIEUWE TITANIUM MULTIFUNCTIONELE STYLING IJZER MET SLIMME TECHNOLOGIE WORDT IN SECONDEN OPWARMT, STIJGT, CREËERT KRULLEN, VOEGT BEWEGING EN VOLUME TOE.

SLIMME TECHNOLOGIE MET INNOVATIEVE DIGITALE TOUCH- EN SWIPE-INTERFACE FUNCTIES VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN TEMPERATUURREGELING, FAHRENHEIT NAAR CELSIUS CONVERSIE, SLAAPMODUS EN AUTOMATISCHE UITSCHAKELING.

DUBBELE VOLTAGE (110V-240V) MET REISVERGRENDELFUNCTIE IS UITSTEKEND VOOR INTERNATIONALE REIZEN.

NIEUWE LANGDURIGE MET TOERMALIJN-DIAMANT GEÏNFUSEERDE PLATEN VOOR MAXIMALE CONDITIONERENDE EFFECTEN EN ZIJDEACHTIG, GLAD, KRUIVRIJ, GLANZENDE HAAR.

Ervaar de kracht van precisiecontrole met deze unieke stijltang met functies die vergelijkbaar zijn met die van uw smartphone. Het innovatieve bedieningspaneel met aanraakinterface stelt u in staat om alle controle-instellingen aan te passen met slechts een aanraking of conditionering om ervoor te zorgen dat u optimale pluisvrije resultaten behaalt met een ongelooflijk gezond ogende glans. De milieuvriendelijke automatische uitschakeling wordt geactiveerd als de stijltang niet binnen 35 minuten wordt gebruikt; verlengt de levensduur van het strijkijzer, bespaart energie en bevordert de veiligheid.



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

**ONTWORPEN VOOR GEBRUIK DOOR SALONG PROFESSIONALS
LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK.
HOUD ALLE APPARATEN UIT DE BUURT VAN KINDEREN. BEWAAR
DEZE INSTRUCTIES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES OP EEN VEILIGE
PLAATS.**

Modelnummer: 120v, 60Hz, 30W (stabiel), 200W (bij 1 min) gemaakt in China

BLIJF UIT DE BUURT VAN WATER!

Bij het gebruik van elektrische apparaten, vooral wanneer er kinderen aanwezig zijn, moeten altijd de elementaire veiligheidsmaatregelen worden gevolgd.

GEVAAR: elk apparaat staat onder spanning, zelfs als de schakelaar uit staat. Om letsel of overlijden door een elektrische schok te voorkomen:

1. Niet gebruiken tijdens het baden of onder de douche
2. Niet bewaren in de buurt van water of een andere vloeistof
3. Elektrische onderdelen staan nog steeds onder spanning, zelfs als apparaten zijn uitgeschakeld, haal altijd de stekker uit het stopcontact na elk gebruik
4. Grijp nooit naar een apparaat dat in het water is gevallen
5. Als een apparaat in het water valt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRANDWONDEN, ELEKTRISCHE SCHOKKEN, BRAND OF LETSELS TE VERMINDEREN.

- Laat dit apparaat nooit onbeheerd achter terwijl de stekker in het stopcontact zit
- Haal de stekker van dit apparaat altijd onmiddellijk uit het stopcontact na elk gebruik.
- Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de buurt van kinderen of mensen met een handicap
- Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals uitgelegd in de bijgevoegde instructies
- Gebruik dit apparaat nooit als het niet goed werkt of als het snoer of de stekker beschadigd is
- Trek, draai of wikkel het netsnoer niet rond dit apparaat.
- Trek het snoer niet aan de stroomaansluitingen en trek er niet aan.
- Inspecteer het snoer regelmatig op schade, stop het gebruik onmiddellijk als er tekenen van schade zijn of als het apparaat met tussenpozen start of stopt.
- Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of zwakke personen
- Gebruik dit apparaat nooit als het is gevallen of ondergedompeld in water
- Ga terug naar een geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek
- Dit apparaat is heet terwijl het in gebruik is, vermijd altijd contact met de huid, ogen of andere gevoelige delen
- dit apparaat is tijdens gebruik heet. Leg het tijdens gebruik niet op niet-hittebestendige oppervlakken
- dit apparaat bereikt de bedrijfstemperatuur binnen 40 seconden raak geen hete oppervlakken van het apparaat aan; raak altijd alleen het handvat aan
- laat nooit voorwerpen in welke opening dan ook vallen of steek er geen in
- Houd het netsnoer altijd uit de buurt van verwarmde oppervlakken
- niet buitenshuis gebruiken, in de buurt van spuitbussen of waar zuurstof wordt toegediend
- bewaar uw apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het niet in gebruik is
- Plaats of bewaar het apparaat niet op een plek waar het in een badkuip of gootsteen kan vallen of getrokken kan worden

GEBRUIKSAANWIJZING

Sluit het strijkijzer aan op deze geschikte voeding.

Het bedieningspaneel licht op en heeft bovenaan een (+)-symbool, een aan/uit-knop in het midden en een (-)-symbool op de onderkant. Het (+)-symbool verhoogt de temperatuur en het (-)-symbool verlaagt Als het verlichte bedieningspaneel verdwijnt, tikt u gewoon op de onderkant van het bedieningspaneel om de bedieningselementen weer te geven.

Houd de aan/uit-knop in het midden van het bedieningspaneel ingedrukt en laat los om het strijkijzer in te schakelen.

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, verschijnt de temperatuurindicator en kan de temperatuur worden aangepast (er verschijnt een klein niet-vergrendeld hangslot in de rechterbenedenhoek om aan te geven dat de temperatuur kan worden aangepast). Tik gewoon op het (+) symbool om de temperatuur te verhogen of tik op het (-) symbool om de temperatuur te verlagen. Zodra je de gewenste temperatuur hebt ingesteld, zal het hangslot zichzelf vergrendelen om aan te geven dat het klaar is om te worden gebruikt. Veeg met uw vingers omlaag op het bedieningspaneel om de temperatuurinstelling te ontgrendelen. De temperatuurindicator verschijnt met het hangslot in de ontgrendelde stand en de temperatuur kan opnieuw worden aangepast.

Als u de temperatuurindicator wilt wijzigen van Fahrenheit naar Celsius, veegt u met uw vingers omlaag op het bedieningspaneel om het strijkijzer te ontgrendelen en drukt u tegelijkertijd op de symbolen + en -. Als het strijkijzer te dicht is, veegt u met uw vingers omlaag op het bedieningspaneel om het hangslot te ontgrendelen en drukt u op de aan/uit-knop

TEMPERATUURINSTELLING	HAARTYPE
194°F – 239°F (90°C – 115°C)	Breekbaar, heel fijn haar
239°F – 302°F (115°C – 150°C)	Dun, gemakkelijk te krullen haar
302°F – 383°F (150°C – 195°C)	Haar met normale textuur
383°F – 419°F (195°C – 215°C)	Golvend of krullend haar
419°F – 450°F (215°C – 232°C)	Grof, weerbarstig of zeer dik haar

Digitale temperatuurregeling zorgt voor nauwkeurige warmte-instellingen voor elk haartype. Verdeel droog haar gelijkmatig en kam door elke sectie. Ideale secties zijn 1-2 inch breed en ½ inch dik. Plaats het strijkijzer op het haar, zo ver omhoog als u wilt dat het haar rechtgetrokken wordt, pas op dat u de hoofdhuid niet aanraakt. Sluit het strijkijzer met de lucht tussen de twee platen en trek het strijkijzer voorzichtig door het haar en naar beneden tot je de punten bereikt.

Herhaal dit proces indien nodig totdat het gewenste resultaat is bereikt. Laat het haar altijd volledig afkoelen voordat u het afgewerkte kapsel borstelt of kamt.

NUTTIGE STYLINGTIPS

Onthoud: ideale secties zijn 1-2 inch breed en ½ inch dik.

PLAT RECHT: plaats het gekamde deel van het haar tussen de ijzere platen, knijp het handvat samen en trek het strijkijzer langzaam door het haar van de wortels tot de uiteinden



ZACHTE KRULLEN: plaats een gekamd deel van het haar tussen de ijzere platen, knijp het handvat samen en trek het strijkijzer langzaam door het haar naar de punten en wind het haar rond de platen



INKLAPPEN: plaats het gekamde deel van het haar tussen de ijzere platen, knijp het handvat samen en trek het strijkijzer langzaam door het haar weg van de hoofdhuid en draai de uiteinden naar binnen en naar beneden richting het hoofd



UITKLAPPEN: plaats het gekamde deel van het haar tussen de ijzere platen, knijp het handvat samen en trek het strijkijzer langzaam door het haar weg van de hoofdhuid en draai de uiteinden naar buiten en te ver weg van het hoofd.



ZORG & ONDERHOUD

Uw strijkijzer is vrijwel onderhoudsvrij, smering is niet nodig. Houd alle ventilatieopeningen en openingen vrij van vuil, stof of resten. Als schoonmaken nodig is, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen tot kamertemperatuur. Doe een theelepeltje ontsmettingsalcohol op een zachte doek en veeg de platen voorzichtig schoon. Niet schrobben. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of diens servicedienst of door een gekwalificeerde elektricien. Was het strijkijzer nooit met water. Probeer nooit het strijkijzer te openen of voor welk doel dan ook uit elkaar te halen. Maak nooit krassen op de verwarmingsplaten. Als zich een abnormale toestand voordoet, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en stuur het voor reparatie naar uw distributeur. Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren.

KENNISGEVING

Schakel het apparaat altijd uit als het niet in gebruik is; het strijkijzer voortdurend aan laten staan beschadigt het apparaat en maakt de productgarantie ongeldig. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is. Haal altijd de stekker uit het stopcontact door aan de stekker te trekken en niet aan het snoer.

BEPERKTE GARANTIE VAN EEN JAAR

Garandeert uw apparaat tegen elk defect als gevolg van gebrek aan vakmanschap of defecte materialen binnen 12 maanden vanaf de datum van aankoop onder de volgende voorwaarden:

We repareren of vervangen het apparaat (naar onze keuze) gratis voor een periode van 12 maanden. De bedienings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van het apparaat zijn volledig opgevolgd. De garantie dekt geen reparatie of vervanging als het apparaat is gevallen, beschadigd is door misbruik, verkeerd gebruik, sabotage of normale slijtage, of schade als gevolg van het gebruik van verkeerde spanning of stroom, nalatigheid, ongeval of wijzigingen of reparaties door iemand anders dan een geautoriseerd servicecentrum of een bedrijfsvertegenwoordiger. Als uw apparaat onderhoud nodig heeft onder deze garantie, moet het apparaat samen met de ingevulde garantiokaartinformatie en het aankoopbewijs worden teruggestuurd naar uw oorspronkelijke verkooppunt. In geen geval ben ik aansprakelijk voor enige speciale, incidentele of gevolgschade wegens schending van deze of enige andere expliciete of impliciete garantie. Houd er rekening mee dat deze garantie geen rechten uitsluit die voortvloeien uit de Trade Practices Act of vergelijkbare staatswetgeving. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben, die van staat tot staat kunnen verschillen.

GARANTIE KAART

Uw naam _____

Jouw adres _____

Jouw telefoon nummer _____

Salonnaam _____

Salong-telefoonnummer _____

Aankoopdatum _____

Modelnummer _____

distributeur _____

VOEG UW BEWIJS VAN AANKOOPBEWIJS BIJ DEZE GARANTIEKAART

DE GARANTIE IS ALLEEN GELDIG WANNEER DEZE KAART IS INGEVULD EN TERUGGEGEVEN.