



Jouw plezier, onze passie!

INSTRUCTIE



Schakelknop



Frequentieaanpassing



Snelheidsregeling



Oplaadinterface in de bodem

2

SCHOONMAKEN OPSLAG EN VEILIGHEID

Was de silicagel met warm water en antibacteriële zeep en spoel af met schoon, heet water. Droog af met een pluisvrije doek of handdoek. Gebruik geen alcoholhoudende schoonmaakmiddelen, benzine of aceton. Laat de vibrator niet in de zon liggen. Bewaar op een goed geventileerde, schone plaats en gescheiden van andere materialen.

SCHOONMAKEN OPSLAG EN VEILIGHEID

Als genotsmassageapparaat is de vibrator geen medisch apparaat. Gebruik het niet op gezwollen, beschadigde huid of keel. Als u zich ongemakkelijk voelt tijdens het gebruik van het massageapparaat, stop dan onmiddellijk. Gebruik het product niet tijdens het opladen. Plaats de massage-oplader in de DC-oplaadinterface wanneer u het moet opladen.

3

Disclaimer

De Pure Pleasure Wand Vibrator is ontworpen voor persoonlijk gebruik en intieme stimulatie. Door dit product te gebruiken, erkent u en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden: 1. Gezondheid en veiligheid

- Dit is geen medisch hulpmiddel en mag niet worden gebruikt om medische aandoeningen te diagnosticeren, behandelen of voorkomen.
- Raadpleeg een arts als u het niet zeker weet. Gebruik het niet als u hartaandoeningen, epilepsie, zwangerschap of geïmplanteerde medische hulpmiddelen hebt zonder medisch advies.
- Vermijd gebruik op geïrriteerde huid, infecties of open wonden.
- Stop met het gebruik als er ongemak of irritatie optreedt.

2. Hygiëne & Onderhoud

- Reinig voor en na elk gebruik met warm water en milde zeep of een speelgoedreiniger.
- Alleen voor persoonlijk gebruik - delen kan het infectierisico vergroten.
- Bewaar op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht of extreme temperaturen. Gebruik alleen glijmiddelen op waterbasis om materiële schade te voorkomen.

3. Gebruiksrichtlijnen

Alleen voor volwassenen (18+). Buiten bereik van minderjarigen houden. Stop onmiddellijk met het gebruik als u pijn, gevoelloosheid of ongebruikelijke reacties ervaart. Vermijd langdurig gebruik om overstimulatie of verlies van gevoeligheid te voorkomen. Niet gebruiken onder invloed van alcohol of drugs.

4. Veiligheid van het opladen en de batterij

- Laad alleen op met de meegeleverde USB-kabel en een compatibele adapter (5V, 1A).
- Laad niet op in natte omstandigheden en dompel de laadpoort niet onder.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens het opladen of overbelast het niet. Gooi het op de juiste manier weg: bevat een niet-vervangbare lithiumbatterij.

5. Waterdicht gebruik

- De Pure Pleasure Wand Vibrator is waterbestendig, waardoor hij veilig is voor gebruik onder de douche en in bad.
- Niet voor langere tijd volledig onderdompelen. Zorg ervoor dat hij droog is voordat u hem oplaadt.

6. Aansprakelijkheid en garantie

- De fabrikant en verkoper zijn niet verantwoordelijk voor misbruik, letsel of schade veroorzaakt door onjuiste behandeling.
- Gebruik op eigen risico. Garantie is alleen van toepassing op defecten bij normaal gebruik. Misbruik maakt de garantie ongeldig.

7. Privacy en discretie

- Wij zorgen voor discrete verpakking en verzending om uw privacy te beschermen.

Voor vragen kunt u de handleiding raadplegen of contact opnemen met de klantenservice.



4