



# HANDLEIDING

Bedankt voor uw aankoop van de Camping Stove Cube. Neem even de tijd om de volgende instructies te lezen om u te helpen bij de montage en het gebruik.

De Camping Stove Cube is ontworpen als een kooktoestel op vaste brandstof zoals gebruikt door kampeerders/explorers en rampenbestrijders over de hele wereld. Met wat basisonderhoud zul je beloond worden met vele jaren efficiënt en plezierig koken en warmte.

De stevige poten kunnen eenvoudig worden ingeklapt en de rookbuizen kunnen worden gedemonteerd en opgeborgen in de buik van de kachel. Het totale gewicht van de kachel is slechts 6,5 kg.

## **Uitpakken:**

Haal de brander uit de doos en open de papieren die als afstandhouders worden gebruikt en die rond het hoofdgedeelte van de brander zijn verpakt. Controleer of alle onderstaande inhoud aanwezig is.

## **Inhoud:**

1 x Tentkachel

1 x Set Rookbuizen (5 stuks)



## **Aan de slag:**

De kachel is zo ontworpen dat de rookgasafvoersecties na gebruik gemakkelijk in de kachel kunnen worden opgeborgen.

Strek de poten van de kachel uit.

Verwijder de rookgasafvoersecties uit de buik van de kachel.

Bevestig het eerste rookkanaal door het brede deel van de pijp stevig in de flens van de volgende pijp te duwen.

Voeg elk extra deel van het rookkanaal op zijn beurt toe door het dunne deel van de pijp stevig in de flens van de volgende pijp te duwen.

Zorg ervoor dat uw brander op een geschikte vuurvaste ondergrond staat

voordat u de brander aansteekt.

### **De kachel aansteken:**

Open de deur; leg wat oude kranten en dun aanmaakhout op het vuur en voeg steeds grotere stukken hout toe naarmate het vuur sterker wordt.

Controleer na het aansteken of alle rookgasafvoersecties correct zijn gemonteerd en of er geen rook ontsnapt uit de verbindingen tussen de rookgasafvoersecties.

Om water te koken of om maximale warmte te bereiken, kunt u het beste het deksel van de kookplaat verwijderen, zodat de bodem van de pan direct aan het vuur wordt blootgesteld.

Om de hitte van de kachel te verminderen, sluit je gewoon de luchtinlaat, dit zal het vuur temperen.

### **Onderhoud:**

Pas als de kachel koud is, mag hij worden gedemonteerd en schoongemaakt. Wij raden u aan de kachel na elk gebruik grondig te reinigen (inclusief de binnenkant van het rookkanaal). Veeg indien mogelijk af met een oliehoudende doek om de levensduur en de weerstand tegen corrosie te verlengen.

We raden aan om alleen goed doorgezouten, droog hout te verbranden als vaste brandstof, omdat dit het meeste rendement en de grootste warmteafgifte geeft.

### **Let op:**

Pas op voor brandwonden als je de kachel bedient; open de deur met handschoenen of ander gereedschap om te voorkomen dat je je brandt.

Als je met kinderen of huisdieren kampeert, plaats dan een haardscherm rond het fornuis omdat de oppervlakken van het fornuis erg heet worden.

Laat niets brandbaars in de buurt van het fornuis staan.

Houd een brandblusser bij de hand.

Pak nooit in als het heet is. Om brandgevaar te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat vonken volledig doven voordat je het product inpakt.

### **Voorzorgsmaatregelen tegen koolmonoxide bij het gebruik van een tentkachel:**

Met een goede tentkachel moet het grootste deel van de dampen via het rookkanaal uit de tent worden geleid. Er zijn echter enkele voorzorgsmaatregelen die u moet nemen.

Houd de tent goed geventileerd om ophoping van dampen te voorkomen. Het maakt niet uit om de deur open te hebben als de kachel heet is. Idealiter is je tent moet zo ontworpen zijn dat de lucht door de tent kan stromen, zodat je een toevoer hebt van frisse lucht.

Laat je kachel niet de hele nacht aanstaan. Zorg ervoor dat de kachel is uitgebrand voordat je gaat slapen, hij blijft toch nog een tijdje heet.

### **ALGEMENE INFORMATIE:**

|               |        |
|---------------|--------|
| MODELNUMMER   | 501344 |
| HOOGTE KACHEL | 342 mm |
| BREEDTE       | 264 mm |
| DIEPTE        | 324 mm |
| BLAASDIAMETER | 60 mm  |
| SLANG         | 240 mm |
| GEWICHT       | 6,5 kg |