

Blender

Handleiding



www.proking.nl

Blender Onderdelen



Technische Gegevens

Product	Blender
Beker capaciteit	530 ml
Motor Model	7,4 V
Motor snelheid	Onbelast: <22000 tpm Belast: <15000 tpm
Werkstroom	10-18 A
Batterijcapaciteit	4000 mAh
Batterij oplaadspanning	USB-voeding 5V dc
Oplaadpoort	USB-C
Batterij oplaadtijd	Ongeveer 3 uur
Werktijd	40 s
Mes materiaal	SUS304
Product materiaal	ABS+PC

Instructies

1. De blender gebruikt een gelijkstroommotor op batterijen. Laad de blender voor gebruik op met de meegeleverde kabel.



1. Doe voor gebruik wat zuiver water in de beker en zet de blender aan om de beker te wassen.
2. Snijd het fruit in deeltjes van 1,5 cm * 1,5 cm. Doe de fruitdeeltjes in de beker en giet vervolgens wat melk of water in de beker. Zet de blender ondersteboven en zet hem aan. Zodra de messen beginnen te werken, draai je de machine terug en begin je met het maken van sap.
3. Start de machine opnieuw wanneer de fruitdeeltjes te groot zijn om te mixen. Je kunt de blender ook schudden tijdens het roeren, hierdoor wordt het sap fijner.
4. Was eerst de beker voordat je een ander soort sap gaat maken. Doe gewoon wat zuiver water in de beker en zet de blender aan om de beker te wassen.

2. Wanneer de blender werkt, is het verboden om het deksel te openen en handen/vingers of iets hard in de beker te steken.
3. Controleer voor het schoonmaken of de AAN/UIT-knop is uitgeschakeld. Spoel niet af met water en dompel het blenderlichaam niet onder.
4. De inactieve mixtijd van de blender is 5s. De langste mixtijd is 40s. Als de inactieve mixtijd langer is dan 5 seconden of de mixtijd is langer dan 40 seconden, stopt de blender automatisch en knippert het groene lampje. Voordat je de blender opnieuw start, reset je eerst met de knop en zet je de blender aan. Overbelast de blender niet om schade aan de elektronica te voorkomen en om de duurzaamheid van het product te waarborgen.
5. Als de blender plotseling stopt vanwege te grote fruitdeeltjes, wordt de beschermingsprocedure van de blender geactiveerd. De blender schakelt automatisch uit en het rood-blauwe lampje flikkert. Na het uitschakelen van de knop stopt het licht met flikkeren. Zet de knop aan en de blender werkt weer.
6. De accessoires van de blender kunnen niet worden gedesinfecteerd in de magnetron of met heet water van meer dan 50°C worden gewassen. De accessoires gaan vervormen als je dit doet.
7. Het is verboden de accessoires in een vaatwasmachine af te wassen.
8. Het is verboden de accessoires te wassen met schurende of bijtende reinigingsmiddelen.
9. De blender is uitsluitend bedoeld voor het maken van sap en is niet geschikt voor het mixen van vlees, noten of bonen.
10. Bewaar de blender buiten het bereik van kleine kinderen. Laat gehandicapte of geesteszieke patiënten de blender niet gebruiken of ermee spelen.
11. De blender is ontworpen en bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik.
12. Neem bij een defect contact met ons op. Repareer of demonteer de blender niet zelf. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

Gebruik

Zorg er voor gebruik voor dat de batterij vol is en dat de accessoires schoon zijn.

De blender heeft een dubbele beveiliging en kan alleen werken als de beker op het lichaam staat.



1. Voeg eerst 60% water toe. Houd er rekening mee dat als je smoothies mixt, de verhouding tussen ijs en water 1:1 is



2. Vul de beker met 20% fruitpartjes. Probeer de grootte van het gesneden fruit op 1,5 cm * 1,5 cm deeltjes te houden om jam te voorkomen.



3. Draai het deksel vast. De pijl moet uitgelijnd zijn met de AAN/UIT-knop.



4. Kantel of draai de beker ondersteboven om het fruit van de messen te scheiden. Druk op de AAN/UIT-knop om normaal te starten en zet de beker rechtop.



5. Nadat je de beker rechtop hebt gezet, kun je de beker het beste naar links en rechts schudden om het sap beter te laten mixen.



6. Na 40 seconden kun je genieten van heerlijk sap.

Probleemoplossingen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De blender kan niet starten of het rode lampje flikkert.	Lage batterij.	Laad de batterij op.
Het groene lampje flikkert wanneer de blender werkt.	Het inactieve mixen overschrijdt 5s of het mixen overschrijdt 40s.	Start de blender opnieuw op.
Het rode lampje flikkert wanneer de blender werkt.	De motor zit vast.	Verwijder de grote fruitdeeltjes en herstart de blender.
De blender lekt.	De siliconen-afdichting is niet correct geplaatst.	Plaats de afdichting terug.
De rode en blauwe lampjes knipperen afwisselend.	De magneet is niet uitgelijnd met de AAN/UIT-knop.	Draai de beker voldoende vast.

De Batterij Opladen

Sluit de USB-C-kabel aan op de oplaadpoort van de blender en steek het andere uiteinde van de meegeleverde oplaadkabel in een 5V/1-2A USB-adapter (niet meegeleverd). Wij raden het gebruik van een USB-adapter aan, maar het gebruik van de USB-interface van een computer/laptop of een powerbank is ook mogelijk (maar wordt niet aanbevolen). Een volledige laadbeurt duurt ongeveer 3 uur, waarna je 10-12 bekere sap kunt maken.



PROKING
Zeilschip 3-10
3991CT HOUTEN
info@proking.nl
www.proking.nl

Blender

User Manual



www.proking.nl

Blender Parts



Technical Data

Product	Blender
Cup capacity	530ml
Motor Model	7.4V
Motor speed	No-load: <22000rpm Load: <15000rpm
Working current	10-18A
Battery capacity	4000mAh
Battery charging power	USB-power 5V dc
Charging port	USB-C
Battery charging time	About 3 hours
Working time	40s
Cutter blade material	SUS304
Product material	ABS+PC

Instructions

- The blender is using a battery-driven dc motor. Before use, please charge the blender with the provided cable.
- When the blender is working, it is prohibited to open the upper cover and put hands/fingers, or something hard into the cup.
- Before cleaning, make sure the ON/Off button is off. Do not rinse with water or submerge the blender base.
- The blender's idle stirring time is 5s. The longest stirring time is 40s. If the idle stirring time exceeded 5s or the stirring time exceeded 40s, the blender will stop automatically, with the green light flickered. Before restarting the blender, reset the button first and then put the blender on. Do not overload the blender to prevent damaging the electronic elements and to secure its product durability.
- If the blender stops suddenly because of too big fruit particles, the blender's protective procedure will be activated. The blender switches off automatically and the red-blue light flickers. After turning off the button, the light will stop flickering. Turn on the button and the blender will work again.
- The accessories of the blender can't be disinfected by microwave or with hot water above 50°C. The accessories will distort if you do this.
- It is prohibited to wash the accessories in a dishwashing machine.
- It is prohibited to wash the accessories with abrasive or corrosive cleanser.
- The blender is exclusive for juice making and is not suitable to stir meat, nuts, or beans.
- Store the blender beyond the reach of small children. Do not let disabled or mentally ill patients use or play with the blender.
- The blender is designed and intended for private use and is not suitable for commercial or industrial use.
- In case of a defect, contact us. Do not repair or disassemble the blender by yourself. In such cases, the warranty becomes void.



tip!

- Before use, please put some pure water in the cup, and turn the blender on to wash the cup.
- Cut the fruit into 1.5cm * 1.5cm particles. Put the fruit particles into the cup and then pour some milk or water into the cup. Put the blender upside down and turn it on. As soon as the blades begin to work, turn the machine back, and start to make juice.
- Restart the machine when the fruit particles are too big to stir. You can also shake the blender during stirring, which will make the juice finer.
- Wash the cup first before making another type of juice. Just put some pure water into the cup and turn the blender on to wash the cup.

Usage

Before use, make sure that the battery is full, and the accessories are clean.

The blender has double safety protection and can only work when the cup is put on the body.



- Add 60% water first.
Note that if you blend smoothies, the ratio of ice to water is 1:1
- Fill the cup with 20% fruit cuts.
Try to keep the size of the cut fruits at 1.5cm * 1.5cm particles to prevent jams.
- Tighten the cover.
The arrow must be aligned with the ON/OFF button.
- Tilt or turn the cup upside down to separate the fruit from the blades. Press the ON/OFF button to start normally, and then put the cup upright.
- After you set the cup upright, it is best to shake the cup left and right to blend the juice better.
- After 40 seconds, you can enjoy delicious juice.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
Unable to start or the red light is flickering.	Low battery.	Charge the battery.
The green light is flickering when the blender is working.	The idle stirring exceeds 5s or the stirring exceeds 40s.	Restart the blender.
The red light is flickering when the blender is working.	The motor is deadlocked.	Remove the big fruit particles and restart the blender.
The blender is leaking.	The silicon seal is not installed correctly.	Re-install the seal.
The red and the blue lights are flashing alternately.	The magnet is not aligned with the ON/OFF button.	Tighten the cup sufficiently.

Battery Charging

Attach the USB-C cable to the charging port of the blender and plug the other end of the provided charging cable into a 5V/1-2A USB adapter (not included). We recommend using a USB adapter, however, using the USB interface of a computer/laptop or a powerbank is also possible (but not recommended).

A full charge takes approximately 3 hours which allows you to make 10-12 cups of juice.



PROKING
Zeilschip 3-10
3991CT HOUTEN
info@proking.nl
www.proking.nl