

Safety Instructions – English: 1. Please read these instructions and safety instructions carefully before using this product. 2. Keep these instructions for future reference. 3. Never plug the product into the mains supply while it is still in its packaging. Never cover during use. 4. Only use indoors and in dry spaces! 5. Verify that the product has not been damaged in transport before you make use of it. 6. Keep the product out of the reach of animals, children and persons who require supervision. 7. Children do not understand the dangers of dealing with electrical equipment. 8. Always place the product on a stable, solid and flat base. 9. Do not use the product near hot surfaces or objects. 10. The adapter and the mains cable must be regularly and carefully checked for damage to the cable, the plug and other parts. In the event of damage, the product must not be used until the adapter or mains cable has been repaired. This product must only be used with the adapter or mains cable supplied with it. If the product needs to be cleaned, the adapter or mains cable must be disconnected from the mains supply. 11. Repairs must only be carried out by a fitter or other qualified person. 12. Note that the connected voltage and current corresponding to the sticker on the adapter. 13. Never submerge the product or the mains cable in water or any other liquid, in order to prevent electric shocks, fire, injury and other hazards. 14. Never carry the product on the wires and do not put the cord around sharp edges. 15. Do not allow the mains cable to dangle from tables/boxes. 16. LED Bulbs are not replaceable. 17. If there are light bulbs supplied with a product, they do not use it for other lighting fixtures. 18. This lamp is only intended for decorative purposes and not suitable for illuminating a space. 19. Distributed in the European Union by: PartyFunLights Europe BV • Van Cuijckstraat 2a, 5555EC Valkenswaard, The Netherlands 20. **WARNING:** This product is not a toy! 21. The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

Sicherheitsvorschriften - Deutsch: 1. Bitte lesen Sie diese Hinweise und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. 2. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen. 3. Das Produkt nie anschließen, wenn es sich in der Verpackung befindet, und während der Verwendung nicht abdecken. 4. Nur in trockenen Innenräumen verwenden! 5. Versichern Sie sich vor der Verwendung, dass dieses Produkt beim Transport nicht beschädigt wurde. 6. Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Tieren und zu beaufsichtigenden Personen aufbewahren. 7. Kinder kennen nicht die Gefahren beim Umgang mit elektrischen Geräten. 8. Stellen Sie das Produkt immer auf eine stabile, feste und flache Fläche. 9. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von warmen Oberflächen oder Objekten. 10. Der Adapter oder das Netzkabel muss regelmäßig und sorgfältig auf Schäden an Kabel, Stecker und anderen Teilen kontrolliert werden. Bei einem Schaden darf das Produkt erst wieder verwendet werden, wenn der Adapter oder das Netzkabel repariert ist. Das Produkt darf nur mit dem mitgelieferten Adapter oder Netzkabel betrieben werden. Wenn das Produkt gereinigt werden soll, muss der Adapter oder das Netzkabel vom Stromnetz getrennt werden. 11. Eventuell anfallende Reparaturen müssen von einem ausgebildeten Monteur oder einer qualifizierten Person ausgeführt werden. 12. Beachten Sie, dass die angeschlossene Spannung und Strom entsprechen, was auf dem Adapter auf dem Aufkleber. 13. Tauchen Sie das Produkt oder das Anschlusskabel niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten, um einen Stromschlag, Brand, Verletzungen oder andere Gefahren zu vermeiden. 14. Das Produkt nicht auf die Drähte tragen ... und legen das Kabel nicht um scharfe Kanten. 15. Lassen Sie das Netzkabel nicht von Tischen/Schränken nach unten hängen. 16. LED-Lampen sind nicht austauschbar. 17. Falls im Lieferumfang des Produkts Glühbirnen enthalten sind, dürfen diese nicht für andere Lampen verwendet werden. 18. Diese Lampe ist nur als Dekoration ausgelegt und ist nicht für das Beleuchten eines Raumes geeignet. 19. Wird in der EG vertrieben durch: PartyFunLights Europe BV • Van Cuijckstraat 2a, 5555EC Valkenswaard, The Netherlands 20. **WARNUNG:** Dieses Produkt ist kein Spielzeug! 21. Das Symbol oben und auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden darf. Die EU-Richtlinie für Elektroaltgeräte wurde erlassen, um Produkte nach den besten verfügbaren Verwertungs- und Recycingverfahren aufzubereiten und so die Umweltauswirkung zu minimieren, Gefahrenstoffe zu verarbeiten und eine Zunahme von Deponieabfällen zu vermeiden. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde über die korrekte Entsorgung von Elektro- oder Elektronikgeräten.

Instructions de Sûreté – Français: 1. S'il vous plaît lire ces instructions et consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. 2. Conservez ces instructions pour référence ultérieure. 3. Ne jamais brancher le produit lorsque celui-ci se trouve encore dans l'emballage et ne jamais couvrir le produit pendant l'utilisation. 4. Utiliser uniquement à l'intérieur et dans des endroits secs! 5. Avant d'utiliser le produit, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. 6. Conservez le produit hors de portée des animaux, des enfants et des personnes devant être surveillées. 7. Les enfants ne connaissent pas les dangers inhérents à l'utilisation d'appareils électriques. 8. Posez toujours l'appareil sur une surface stable, solide et plate. 9. N'utilisez pas le produit près de surfaces ou objets chauds. 10. Contrôlez régulièrement l'adaptateur ou le câble d'alimentation pour détecter tout dommage au câble, à la fiche ou aux autres parties. En cas de dommages, ne pas utiliser le produit jusqu'à la réparation de l'adaptateur ou du câble d'alimentation. Le produit ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur et le câble d'alimentation fournis. Au moment du nettoyage du produit, débranchez l'adaptateur ou le câble d'alimentation du réseau électrique. 11. L'adaptateur ou le câble d'alimentation ne sont pas des jouets. 12. Notez que la tension et le courant connecté chose correspondent à l'autocollant sur l'adaptateur. 13. N'immergez jamais le produit ou le câble d'alimentation dans de l'eau ou d'autres liquides afin d'éviter tous chocs électriques, incendie, blessure ou autres dangers. 14. Ne pas transporter le produit sur les câbles ... et ne pas mettre le cordon autour des arêtes vives. 15. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation des tables/placards. 16. Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. 17. Si des ampoules sont fournies avec un produit, elles ne doivent pas être utilisées pour d'autres appareils d'éclairage. 18. Cette lampe est uniquement conçue à des fins décoratives et ne convient pas à l'éclairage d'une pièce. 19. Distribué dans la Communauté Européenne par: PartyFunLights Europe BV • Van Cuijckstraat 2a, 5555EC Valkenswaard, The Netherlands 20. **ATTENTION :** Ce produit n'est pas un jouet! 21. Le symbole situé au-dessus du produit et sur celui-ci signifie qu'il est classé en tant qu'équipement électrique ou électronique, et qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ou les déchets commerciaux à la fin de sa vie utile. La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) a été mise en place pour recycler les produits à l'aide des meilleures techniques de récupération et de recyclage afin de réduire l'impact sur l'environnement, de traiter les substances dangereuses et d'éviter le développement des décharges. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur la mise au rebut des équipements électriques ou électroniques.

Veiligheidsvoorschriften – Nederlands: 1. Lees deze handleiding en veiligheidsinstructies aandachtig door voordat u dit product gaat gebruiken. 2. Bewaar deze instructies voor toekomstige referentie. 3. Het product nooit aansluiten wanneer het zich nog in de verpakking bevindt en tijdens het gebruik niet afdekken. 4. Alleen binnenshuis en in droge ruimtes gebruiken! 5. Zorg dat u er vóór gebruik zeker van bent dat dit product geen transportschade heeft opgelopen. 6. Houd het product buiten het bereik van dieren, kinderen en personen die toezicht behoeven. 7. Kinderen kennen de gevaren niet die bij omgang met elektrische apparaten kunnen ontstaan. 8. Plaats het product altijd op een stabiele, stevige en vlakke ondergrond. 9. Gebruik het product niet in de buurt van warme oppervlakten of objecten. 10. De adapter of het netsnoer dient regelmatig en zorgvuldig te worden gecontroleerd op beschadigingen aan het snoer, de stekker en andere delen. Bij schade mag het product niet gebruikt worden totdat de adapter of het netsnoer gerepareerd is. Het product mag alleen gebruikt worden met bijgeleverde adapter of netsnoer. Indien het product moet worden schoongemaakt, dient de adapter of het netsnoer uit het stroomnet worden gehaald. 11. De adapter of het netsnoer zijn geen speelgoed. 12. Let erop dat de aangesloten stroomspanning en stroomsterkte overeenstemt met de sticker op het adapter. 13. Dompel het product of het aansluitsnoer nooit in water of andere vloeistoffen, om elektrische schokken, brand, verwondingen of andere gevaren te vermijden. 14. Draag het product nooit aan het netsnoer en leg het snoer niet langs scherpe randen. 15. Laat het netsnoer niet van tafels/kasten naar beneden hangen. 16. LED-lampen zijn niet vervangbaar. 17. Als er gloeilampen worden meegeleverd bij een product, dient u deze niet te gebruiken voor andere verlichtingsarmaturen. 18. Deze lamp dient alleen te worden gebruikt voor decoratieve doeleinden en is niet geschikt voor het verlichten van een ruimte. 19. In de Europese Unie gedistribueerd door: PartyFunLights Europe BV • Van Cuijckstraat 2a, 5555EC Valkenswaard, The Netherlands 20. **WAARSCHUWING:** Dit product is geen speelgoed! 21. Bovenstaand symbool en het symbool op het product geven aan dat het product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur en niet met het (huishoudelijk) afval mag worden weggegooid. De WEEE-richtlijn (Directive on Waste of Electrical and Electronic Equipment) schrijft voor dat producten gerecycled moeten worden met de best beschikbare herstel- en recycletechnieken om de belasting op het milieu tot een minimum te beperken, gevaarlijke stoffen te behandelen en een grotere afvalberg te voorkomen. Neem contact op met de lokaal verantwoordelijke instanties voor informatie over de correcte afvalverwerking van elektrische of elektronische apparatuur.

Instrucciones de Seguridad – Español: 1. Por favor, lea estas instrucciones y las instrucciones de seguridad antes de utilizar este producto. 2. Mantenga instrucciones para futura referencia tesis. 3. No conectar el producto nunca cuando éste se halle aún en el embalaje y no cubrir durante la utilización. 4. Utilizar sólo en lugar interior, a cubierto, y en espacios secos! 5. Compruebe antes de la utilización que este producto no haya sufrido daños de transporte. 6. Mantenga el producto fuera del alcance de las mascotas, los niños y aquellas personas que requieran vigilancia para utilizarlo. 7. Los niños desconocen los peligros que pueden surgir en el entorno de los aparatos eléctricos. 8. Coloque el producto siempre en una superficie firme, estable y horizontal. 9. No use el producto en las cercanías de superficies u objetos calientes. 10. El adaptador o el cable de red eléctrica tiene que comprobarse de modo habitual para detectar si hay daños en el conector, en el cable o en otras piezas. En caso de daños, el producto no se puede utilizar hasta que el adaptador o el cable eléctrico estén reparados. El producto sólo se puede utilizar con el adaptador o el cable eléctrico suministrados. Si se debe limpiar el producto, el adaptador o el cable de red eléctrica tiene que desconectarse de la red de alimentación. 11. Las eventuales reparaciones tienen que ser ejecutadas por un experto o por personal debidamente cualificado. 12. Tenga en cuenta que el voltaje conectado y que corresponden a la corriente de la etiqueta en el adaptador. 13. Nunca sumerja el producto o el cable de conexión en agua o en otros fluidos, para evitar descargas eléctricas, fuego, heridas u otros peligros. 14. No lleve el producto en los cables ... y no ponga el cable alrededor de bordes afilados. 15. No deje colgar el cable de red eléctrica de mesas o armarios hacia abajo. 16. Las bombillas LED no son reemplazables. 17. Si un producto se suministra con bombillas, no las utilice para otros dispositivos de iluminación. 18. Esta lámpara está diseñada únicamente para fines decorativos y no es apta para iluminar espacios. 19. Distribuido en la Unión Europea por: PartyFunLights Europe BV • Van Cuijckstraat 2a, 5555EC Valkenswaard, The Netherlands 20. **ATENCIÓN:** ¡Este producto no es un juguete! 21. El símbolo de arriba, que también figura en el producto, indica que este está clasificado como equipo eléctrico o electrónico y no se debe desechar con otros residuos domésticos o comerciales al final de su vida útil. La Directiva sobre Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) ha sido promulgada para reciclar los productos empleando las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles a fin de reducir al mínimo el impacto sobre el medioambiente, tratar las sustancias peligrosas y evitar la proliferación de vertederos de basuras. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre el modo correcto de desechar los equipos eléctricos o electrónicos.

Istruzioni di Sicurezza – Italiano: 1. Si prega di leggere le istruzioni e le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto. 2. Conservare le istruzioni per una futura tesi di riferimento. 3. Non collegare mai il prodotto quando ancora si trova nella confezione e non coprirlo durante l'utilizzo. 4. Utilizzare solo all'interno e in vani asciutti! 5. Prima dell'uso assicurarsi che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto. 6. Tenere il prodotto fuori dalla portata di animali, bambini e persone che necessitano di sorveglianza. 7. I bambini non sono coscienti dei pericoli correlati all'uso degli apparecchi elettrici. 8. Posizionare sempre il prodotto su una superficie stabile, solida e piana. 9. Non utilizzare il prodotto nelle vicinanze di superfici o oggetti caldi. 10. Il adattatore o il cavo elettrico deve essere ispezionato periodicamente per verificare l'eventuale presenza di danni al cavo, alla spina e ad altri componenti. In caso di danni, il prodotto non può essere utilizzato finché il adattatore o il cavo elettrico non sia stato riparato. Il prodotto può essere utilizzato solo con il adattatore o il cavo elettrico fornito. In caso di pulizia del prodotto, scollegare l'adattatore o il cavo elettrico dalla rete elettrica. 11. Il adattatore o il cavo elettrico non è un giocattolo. 12. Si noti che la tensione collegato e cosa corrispondono corrente al adesivo sull'adattatore. 13. Non immergere il prodotto o il cavo di collegamento in acqua o altri liquidi per evitare scosse elettriche, incendi, ferite e altri pericoli. 14. Non trasportare il prodotto sui fili ... e non mettere il cavo intorno spigoli vivi. 15. Non fare pendere il cavo elettrico da tavoli/armadi. 16. Lampadine a LED non sono sostituibili. 17. Se il prodotto è dotato di lampadine, non utilizzarle per altri apparecchi di illuminazione. 18. La lampada è stata concepita esclusivamente per scopi decorativi e non è adatta all'illuminazione di ambienti. 19. Distribuito nell'Unione Europea da: PartyFunLights Europe BV • Van Cuijckstraat 2a, 5555EC Valkenswaard, The Netherlands 20. **ATTENZIONE:** questo prodotto non è un giocattolo! 21. Il simbolo sopra e sul prodotto significa che il prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica o elettronica e che, al termine del suo ciclo di vita, non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali. La Direttiva sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dà volta a favorire il riciclo di prodotti attraverso l'adozione delle migliori tecnologie di recupero e riciclaggio, minimizzando così l'impatto ambientale, trattando qualsiasi sostanza pericolosa ed evitando la proliferazione di discariche. Contattare le autorità locali per maggiori informazioni sul corretto smaltimento di apparecchiature elettriche o elettroniche.

