

NL De K3 Karaoke set kan op 4 manieren gebruikt worden:

1. Enkel als Bluetooth® luidspreker: Voor het draadloos afspelen en beluisteren van je favoriete muziek
2. Enkel als microfoon: Om zelf liedjes te zingen
3. Combinatie luidspreker + microfoon: Om met de microfoon mee te zingen als je muziek wordt afgespeeld
4. KARAOKE functie: Om de stem van de zanger(es) van je favoriete song minder luid te zetten en zo je eigen stem nog beter te laten klinken.

Vraag aan een volwassene om deze handleiding aandachtig door te nemen en je te helpen bij een correct gebruik van de Karaoke set!

VERPAKKINGSINHOUD

K3 Karaoke microfoon + USB laadkabel
Handleiding + Beschermtas

1 Onderdelen

1. Microfoon
2. Luidspreker
 - a. Vorig nummer
 - b. Play/Pauze
 - c. Volgend nummer
 - d. AAN/UIT Toets + Karaoke-functie
 - e. TREBLE schakelaar
 - f. BASS schakelaar
 - g. MIC schakelaar
 - h. VOLUME schakelaar
 - i. ECHO schakelaar
3. USB-laadpoort (DC5V)



2 Opladen

1. Verbind de USB kabel met de USB-laadpoort.
2. Verbind het andere einde van de USB kabel met je computer of USB lader.
3. Een rood indicatielampje zal oplichten en je Karaoke Set zal beginnen laden.
4. Het rode LED indicatielampje gaat uit als de batterij volledig opgeladen is!
Deze Karaoke Set biedt tot 4 uren aan draadloze muziek. Muziektijd kan variëren afhankelijk van gebruik (volume).

3 Aan-/uitschakelen

Aanschakelen: Druk 3 seconden op de Aan/Uit toets.
Uitschakelen: Druk 3 seconden op de Aan/Uit toets.

4 Werking

ENKEL BLUETOOTH LUIDSPREKER

Druk gedurende 3 sec. op de AAN/UIT Toets. Het blauwe indicatielampje brandt en je hoort een bieptoon die aangeeft dat de Karaoke Set klaar is om te pairen en begint te zoeken naar beschikbare Bluetooth® apparaten. Laat je Smartphone of ander toestel zoeken naar andere Bluetooth® apparaten. Selecteer 'K3 Karaoke' uit de lijst gevonden apparaten. Je hoort een korte melodie om aan te geven dat de verbinding gelukt is.

Je kan nu draadloos luisteren naar je favoriete muziek.

· VOLUME schakelaar:

Om het gewenste volume te kiezen.

· <<, |, >>:

Vorige nummer – Play/Pauze – Volgende nummer



Opmerking:

Indien je smartphone of ander toestel NIET automatisch herverbijnt met de Karaoke Set, kun je deze manueel herverbinden in het menu van je toestel.

MICROFOON

Zet de microfoon aan door de MIC schakelaar naar boven te schuiven. Je kan nu spreken of zingen door de microfoon.

- ECHO schakelaar: Creëer een bijzonder echogeluid
- TREBLE schakelaar: Leg meer / minder focus op de hoge tonen
- BASS schakelaar: Leg meer / minder focus op de lage tonen

Opmerking:

Het is aangeraden de microfoon zo dicht mogelijk tegen je mond te plaatsen om het beste microfoongeluid te verkrijgen.

COMBINATIE LUIDSPREKER + MICROFOON

Combineer de vorige 2 functies om in de microfoon te zingen terwijl je de muziek hoort via de luidspreker.

Opmerking:

De MIC schakelaar moet naar boven geschoven zijn!

KARAOKE

Speel je muziek af via de luidspreker en schuif de volume schakelaar naar boven. Zet vervolgens de Karaoke-functie aan door kort op de AAN/UIT / KARAOKE toets te drukken. Hierdoor wordt de zang van het gekozen nummer onderdrukt zodat je eigen zang via de microfoon overheerst.

5 Veiligheid

(aandachtig te lezen door een volwassene!)

- ★ Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Verstikkingsgevaar! Buiten het bereik van kleine kinderen houden.
- ★ Dit product mag niet weggegooid worden bij het normale huishoudelijke afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet langer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recyclage van elektrische en elektronische apparatuur.

6 Garantie & support

(aandachtig te lezen door een volwassene!)

Copyright © Stereoboomm. Stereoboomm is een gedeponeerd handelsmerk van TE-Group NV. Het merk Stereoboomm staat voor producten van superieure kwaliteit en een uitstekende klantenservice. Daarom garandeert Stereoboomm dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum van het product. De voorwaarden van deze garantie en de omvang van de verantwoordelijkheid van Stereoboomm onder deze garantie kunt u downloaden vanaf de website: www.stereoboomm.com.

Voor meer informatie, technische vragen of retouraanvragen met betrekking tot dit product dient u rechtstreeks contact op te nemen met support@stereoboomm.be.



© & ® Studio 100

DECLARATION OF CONFORMITY

Hierbij / Par la présente,

Bedrijf / Entrepris: TE-GROUP nv
Adres / Adresse: Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM

verklaart dat het volgende product / déclare que le dispositif suivant :

Productnaam / Nom du produit: K3 Karaoke microfoon by Stereoboomm
K3 micro de karaoke by Stereoboomm
Producttype / Type de produit: K3-KS100

voldoet aan de volgende veiligheidsnormen van de Europese richtlijnen 2014/53/EU, 2009/48/EC, 2011/65/EU, 2015/863/EU, 2006/1907/EU. Conformiteit wordt gegarandeerd door het CE-symbool. Dit product is eveneens getest op basis van de volgende normen en specificaties.

est conforme aux exigences de sécurité suivantes des directives européennes 2014/53/EU, 2009/48/EC, 2011/65/EU, 2015/863/EU, 2006/1907/EU. La conformité est garantie par le symbole CE. Ce produit a été également testé par rapport aux normes et spécifications suivantes.

EN62368-1:2014+A11:2017
EN IEC62115:2020+A11:2020
EN 300328:2019 V2.2.2
EN301489-1
EN301489-17
EN71-1:2014+AT:2018
EN71-2:2014
EN71-3:2019

WAARSCHUWING! VERSTIKKINGSGEVAAR - kleine onderdelen.
Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar.

ATTENTION ! RISQUES D'ETOUFFEMENT - Pièces de petites dimensions.
Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.

J. Van Os - Product Manager TE-Group NV
Geautoriseerde handtekening - Kapellen
Juni 2021

