



Radiogestuurde wekker Model A660 Handleiding

Activeren

- 1.) Open het batterijvakje op de achterkant van de wekker.
- 2.) Plaats 2 batterijen (type AAA/LR 03, 1,5V) in het vakje en let er daarbij op dat deze in de juiste richting liggen.
Nu hoort u een geluidsignaal. De wijzers beginnen te lopen tot ze de 12 uur-positie bereikt hebben. Uw wekker werkt op radio-ontvangst en probeert nu het Duitse radiosignaal te ontvangen.
- 3.) Sluit het batterijvak door de deksel erop te zetten.
- 4.) Op het moment dat de wekker een radiosignaal kan ontvangen, wordt de actuele tijd – zowel zomer- als wintertijd – automatisch ingeschakeld. Dit proces kan enige minuten duren. De ontvangst van het radiosignaal hangt af van de plaatselijke omstandigheden en of de wekker zich bevindt binnen bereik van een DCF-sigitaal, d.w.z. binnen een straal van ca. 1500 km rondom de zender bij Frankfurt.
Let erop dat u tijdens het activeringsproces geen andere knoppen indrukt.
Mocht u langere tijd niks ontvangen en mochten de wijzers zich niet automatisch op de goede tijd instellen nadat de batterij juist is geplaatst, drukt u dan op de knop aan de achterkant van de wekker waar 'RESET' op staat. Hiervoor kunt u het beste een stomp metalen pinnetje gebruiken.

Alarmtijd instellen

Draai de wektijdknop op de achterkant van de wekkerkast in de **door de pijl aangegeven richting** om de gewenste alarmtijd in te stellen. Schuif het schuifje aan de zijkant naar boven (richting de 'ON'- positie) om het alarm te activeren. Rechtsboven in de hoek van het cijferblad is nu een rood vakje te zien.

Bediening wekker / sluimerfunctie:

- 1.) Om de sluimerfunctie te activeren, drukt u als het alarm afgaat op de knop bovenop de wekker. Het alarm gaat dan na 5 minuten weer af. Dit kan 7 keer herhaald worden.
- 2.) Om het alarm helemaal uit te schakelen, schuift u de schakelaar aan de zijkant van de wekker naar beneden.

Licht

De verlichting wordt ca. 5 seconden geactiveerd als u kort op de knop aan de bovenkant van de wekker drukt.

Handmatig de kloktijd instellen

Mocht uw wekker geen radio-ontvangst hebben of zich buiten het zenderbereik bevinden, dan kunt u de knop voor de handmatige tijdsinstelling, 'M-SET', op de achterkant van de wekkerkast, 3 seconden lang indrukken om te tijd in te stellen. Druk hierna herhaaldelijk op de knop tot de wijzers de gewenste positie hebben bereikt.

Als u de 'M-SET' knop ingedrukt houdt, bewegen de wijzers sneller.

Zomertijd

De wekker schakelt automatisch om naar zomer- en wintertijd.

RESET-toets

De 'RESET'-knop op de achterkant van de wekkerkast kan worden gebruikt om alle foute instellingen terug te zetten of om de wekker opnieuw op te starten in geval van storing.

RCC-toets

Met de 'RCC'-knop op de achterkant van de wekkerkast kan het radio-ontvangstsignaal ook handmatig worden gestart. De handmatige radio-ontvangst eindigt automatisch na 6 tot 12 minuten.

Pas op! Test-ontvangsten vergen veel energie en verminderen de levensduur van de batterij.

BELANGRIJK!

Lees voordat u begint met het instellen van uw wekker aandachtig deze gebruiksaanwijzing door. Bepaalde situaties kunnen de ontvangst van het radiosignaal beïnvloeden. Om storingen van deze ontvangst te vermijden is het belangrijk dat u op de volgende punten let:

- 1) Plaats de wekker niet in de buurt van elektrische apparaten met magneetvelden of apparaten die zelf zenden.
- 2) Plaats de wekker niet op of in de buurt van metaalplaten.
- 3) De ontvangstkwaliteit wordt verminderd door de wekker te plaatsen in kelders, gebouwen waar veel staal aanwezig is, bijv. fabriekshallen, luchthavens, flatgebouwen en huizen met gemetalliseerde ramen met isolatieglas.
- 4) Activeer het radiosignaal niet in bewegende voorwerpen zoals een auto, trein of vliegtuig.

Onderhoud

Stel de wekker niet bloot aan extreme temperaturen (hoger dan 40°C en lager dan -5°C). Onder andere hete licht- en warmtebronnen kunnen leiden tot vervorming van de gevoelige wijzers.

Plaats de wekker niet in de buurt van sterk magnetische velden (bijv. luidsprekers).

Om de wekker schoon te maken kunt u deze het beste met een zacht, droog doek afvegen.

Als de wijzers stil blijven staan is dit een teken om de batterij te vervangen.

Instructies ter milieubescherming

Dit product mag niet met de normale huisafval weggegooid worden. Het moet bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur afgegeven worden. Met het hergebruik van de gebruikte grondstoffen en andere vormen van hergebruik bij oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van onze aarde.



Instructies voor de batterijen

Als de batterijen leeg zijn, mogen deze niet bij het huisafval komen. Oude batterijen bevatten namelijk mogelijk stoffen die schade kunnen toebrengen aan het milieu en de gezondheid. Breng de batterij naar een inzamelpunt, dan kan deze herbruikt worden. Breng alleen batterijen waar geen elektrische lading meer op staat naar een inzamelpunt.

Alle batterijen worden opnieuw gebruikt. Zo worden grondstoffen als ijzer, zink of nikkel minder aangetast. Batterijrecycling is de makkelijkste vorm van milieubescherming. Hartelijk dank dat u hieraan bijdraagt!



De symbolen onder de klico's staan voor:

Pb: Batterij bevat lood, Cd: Batterij bevat cadmium, HG: Batterij bevat kwik

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Kurt-Eberhard Kalb KG dat de radiogestuurde wekker in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is op te vragen via volgend e-mailadres: kalb@kalb-ravensburg.de

Geproduceerd voor het merk ATRIUM: www.atrium-uhren.de

Distributeur: Kurt-Eberhard Kalb KG, Gartenstr. 26, 88212 Ravensburg, kalb@kalb-ravensburg.de, Germany Germany

GARANTIE

We zijn blij dat u voor een product van ATRIUM gekozen heeft! Onze producten worden met veel zorg gemaakt en ondergaan een strenge eindcontrole. Mocht er iets gebeuren wat onder garantie valt, worden conform dit garantiebewijs alle gebreken kosteloos verholpen, voor zover ze onder productiefouten vallen. De ATRIUM-garantie eindigt 2 jaar na aankoopdatum. Onderdelen die niet onder garantie vallen zijn het glas, de wekkerkast, batterijen, oneigenlijk gebruik, overbelasting en natuurlijke slijtage. De garantie vervalt bij ingrijpen van de koper of een onvakkundige derde en bij verkeerde behandeling (bijv. op de wekker slaan, de wekker gooien of laten vallen of de wekker in aanraking met water laten komen). Aansprakelijkheid voor overige en indirecte schade is uitgesloten. Mocht herstel bij een gebrek niet mogelijk zijn, dan wordt de wekker vervangen door eenzelfde of soortgelijk model. Er ontstaat geen nieuwe garantietijd bij eventuele reparatie of vervanging. Om aanspraak te maken op garantie moet de aankoopfactuur getoond worden.