

# Mode d'emploi minuteur de cuisine numérique



## Pile:

Installez une pile AAA en ouvrant le compartiment situé à l'arrière sous l'aimant (pile non fournie).

## Fixer l'heure:

1. Appuyez sur le bouton M pour ajouter des minutes (vous entendrez un bip sonore). Appuyez et maintenez la touche M pour ajouter rapidement des minutes.
2. Appuyez sur le bouton S pour ajouter des secondes (vous entendrez un bip sonore). Appuyez et maintenez le bouton S pour ajouter rapidement des minutes.
3. Appuyez simultanément sur les touches M et S pour remettre le minuteur à zéro.

## Minuterie Marche/Arrêt:

1. Lorsque vous avez réglé l'heure, appuyez une fois sur le bouton START et le compte à rebours commence.
2. Appuyez sur le bouton START et le minuteur s'arrête. L'image affichée à l'écran s'arrête.
3. Appuyez sur le bouton START et le compte à rebours continue.
4. Lorsque l'alarme s'arrête, le dernier réglage s'affiche à nouveau.

## Alarme de minuterie:

1. Lorsque le compte à rebours a été effectué, l'alarme retentit pendant 30 secondes.
2. Vous pouvez arrêter l'alarme plus tôt en appuyant sur le bouton STOP.

## Fonction de chronomètre:

1. Appuyez simultanément sur les boutons M et S pour remettre le minuteur sur 00"00".
2. Appuyez sur le bouton START pour activer le chronomètre

## Aimant:

Vous pouvez attacher le minuteur de cuisine à un objet métallique avec l'aimant à l'arrière.

Pour toute question ou plainte, veuillez envoyer un message à [contact@goudaselect.com](mailto:contact@goudaselect.com) et nous la résoudrons pour vous.

**Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre achat.**