

HANDLEIDING

G40 Lichtsnoer ASG40-2525



SEPH LED-lichtslinger

Bedankt voor het kiezen van één van onze SEPH producten. Volg te allen tijde de veiligheidsinstructies op voor veilig gebruik. Als er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via e-mail: info@seph-store.com

Installatie-, veiligheids- en onderhoudsinstructies

Lees de instructies ZORGVULDIG om het risico van brand, brandwonden of elektrische schokken te voorkomen. Bewaar deze instructies.

1. Wat zit er in de doos?



1 x Handleiding




2 x Reserve lampen




1 x G40 Lichtsnoer, 25FT, 25 Lampen


2. Installatie methode



1. Hang de lichtslinger op elke gewenste plek.



2. Plaats de stekker in het stopcontact om de lampjes aan te laten gaan.



3. Hoe verbind ik 2 sets lichtsnoeren?

De vrouwelijke stekker van de eerste lamp is verbonden met de mannelijke stekker van de tweede lamp.

4. Specificaties

Ingangsspanning	230V 50HZ	Lamphouder	Spuitgegoten Lamphouder
Vermogen	15W	Werkomgevings Temperatuur	0°C~40°C
Led-kleur	2200K	IP Waarde	IP65
Totale Lengte	25FT	Koppelbaar	40
Aantal Lampen	25Pcs + 2	Materiaal van de lamp	Glas

5. Waarschuwing

- Het product is GEEN speelgoed. Om het risico op brand, brandwonden, persoonlijk letsel of elektrische schokken te voorkomen, installeert u het product op een plaats waar kinderen niet bij kunnen.
- Om het risico op een elektrische schok te verminderen, mag u het apparaat NIET gebruiken als er geen lampen in de fittingen zitten.
- Als de lichtslinger buiten wordt gebruikt, sluit u deze aan op een aardlekschakelaar-stopcontact.
- De lichtslinger en de lampen zijn waterdicht, maar kunnen niet in het water worden ondergedompeld.
- De lamp is gemaakt van glas, dus wees voorzichtig bij het ophangen.
- NIET installeren in de buurt van gas- of elektrische kachels, vuur, kaarsen of andere gevaarlijke plaatsen.
- Gebruik GEEN nietjes of spijkers om de bedrading van het product vast te zetten.
- Plaats de lampen NIET op het netsnoer of een andere draad.
- Bedek het product tijdens gebruik NIET met een doek, papier of andere voorwerpen.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt en bewaar het op een droge plaats.

USER MANUAL

G40 String Lights ASG40-2525




SEPH LED-String Lights

Thank you for choosing one of our SEPH products. Follow the safety instructions for safe use at all times. If there are any questions about the product, please contact us via email: info@seph-store.com

Installation, Safety and Care Instructions

CAREFULLY read the instructions to avoid the risk of fire, burns or electric shock. Please save these instructions.

1. What is in the box?



1 x Manual




2 x Spare Bulbs




1 x G40 String Lights, 25FT, 25 Bulbs


2. Installation method



1. Hang the string lights to any place as you like.



2. Power on the adapter and the lights will be on.



3. How to connect the string lights kit?

The first string lights female plug connected to the second string lights male plug.

4. Specifications

Input Voltage	230V 50HZ	Lamp Holder	Injection Molded Lamp Holder
Wattage	15W	Working Environment Temperature	0°C~40°C
Led Color	2200K	Waterproof	IP65
Total Length	25FT	Connectable	40
Bulb Quantity	25Pcs + 2	Bulb Material	Glass

5. Caution

- The product is NOT a toy. To avoid risk of fire, burns, personal injury or electric shock, please install in a place where children cannot reach.
- To reduce the risk of electric shock, DO NOT operate when no bulbs on the sockets.
- When the string light is used outdoor, please connect to a Ground Fault Circuit Interrupting outlet.
- The string light and the bulbs are waterproof, but cannot be sunk into water.
- The light is made by glass, so please be careful when you hanging it.
- DO NOT install near gas or electric heaters, fire, candles or any dangerous places.
- DO NOT use staples or nails to fix the wiring of the product, or place it on sharp hooks.
- DO NOT place the lamps on the supply cord or any wire.
- DO NOT cover the product with cloth, paper or other objects when in use.
- Unplug when not in use and store in a dry place.