

Hoe stel ik de FM transmitter in?



1. Steek de FM transmitter in de 12 volt aansluiting van je auto. Als het goed is licht de frequentie 108.8 FM nu op aan de zijkant van de FM transmitter.
2. Stem de autoradio af op dezelfde frequentie als op de zijkant van de FM transmitter wordt weergegeven. Standaard is dit 108.8 FM.
3. Schakel bluetooth in op uw mobiele telefoon en verbind met 'BC06'. BC06 is de Bluetooth naam van de FM Transmitter.
4. Zorg dat het media- en oproepvolume van uw mobiele telefoon niet gedempt is.
5. Je kunt nu muziek en oproepen beluisteren via de speakers van de autoradio

Er is veel ruis op de 108.8 FM frequentie, hoe kan ik dit verhelpen?

Het kan zijn dat er in de buurt van 108.8 FM een andere radio- of stoorzender zit. In dat geval kun je het beste de frequentie van de FM transmitter wijzigen. Dit doe je door de rode 'ophangknop' even in te houden tot de frequentie op het display gaat knipperen. Via de volumeknoppen op de FM transmitter kun je de frequentie nu wijzigen. Het is belangrijk om vervolgens ook de autoradio op de gewijzigde radiofrequentie af te stemmen!

Als er niet echt ruis op de zender zit maar je wel een licht krakend geluid hoort over de luidsprekers van je auto moet je er voor zorgen dat het geluid van je telefoon helemaal open staat voordat je de autoradio harder zet. Je kunt dus bijvoorbeeld beter de telefoon op 10 zetten en de autoradio op 2 dan de telefoon en autoradio beide op 6.