

USER MANUAL

GEBUIKERSHANDLEIDING

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

ØLVEN

ULTRACLEAN

ELECTRIC MOP

EN _____ P01

NL _____ P06

DE _____ P11

FR _____ P17

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE

LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

BITTE LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG

LISEZ LE MODE D'EMPLOI OF FORMELER VEUILLEZ LIRE LE MODE D'EMPLOI

Product

Meet the cordless mop from Ølven: An innovative, cordless electric mop that makes cleaning easier and more efficient. Thanks to the combination of a powerful motor, integrated water reservoir, LED lighting, you can effortlessly keep your floors clean and hygienic. The electric mop is designed for hard floors such as tile, laminate, wood, and PVC, and offers a combination of mopping and light scrubbing. Thanks to the spray function, you decide how much water is used and prevent streaks or stains.

Total package

- 1x Mop
- 1x Remote Control
- 1x Microfiber Pad Set
- 1x Softcleanpads set
- 1x Charger
- 1x Manual

Safety

Always use the mop according to the instructions in this manual to avoid injury and damage.

- Improper use can result in serious injury.
- Improper use may result in damage to the product or the surrounding area.
- This product is intended for indoor use only.
- Persons with a physical or mental disability should only use the product under supervision.
- Do not use solvents or aggressive cleaning agents in the water tank.

- Never immerse the main unit in water. Only the mopping cloths and the tank may be cleaned with water.
- Make sure that no water remains in the tank after use.
- Do not stand or sit on the device.

How to use?

Charge

- Connect the adapter to the charging port of the mop.
- It takes 2-3 hours to charge the device.
- Usage time up to 60 minutes once completely full.
- When charging, the indicator light will flash red. Once the battery is fully charged, the light will be solid green.

Filling the water tank

- Remove the water tank from the mop.
- Open the hole by pulling up on the silicone closure.
- Fill the tank with clean water.
- Push the silicone closure back into the hole and place the water tank back into the mop. Make sure the hole is completely sealed so that no water can leak.

Use

- Choose from the desired mopping cloths for use. And mount it by pressing the mop cloth against the base cabinet.

- When you put the mop down, the handle is upright upwards, when you push it down, the handle moves with you.
- Short press the power button on the handle to start.
- The handle is adjustable, by pushing the black button down. This way you can choose the desired size that suits your height.

Functions

Water spray function

- Press the spray button on the handle to spread a fine mist of water.

Lighting function

- Press the light button to turn the lights on or off.

Maintenance and cleaning

Regular maintenance extends the life of the device.

Mopping cloths

- After use, rinse briefly with clean water and let it dry or wash in the washing machine at 40°C.
- If the cloths are heavily soiled, clean with a mild detergent and let it dry.

Water tank

- Empty after each use and refill the next use.

Mop

- Regularly wipe briefly with a dry cloth. Never immerse in water.

Storage

- Store the device in a dry place.
- Do not leave the appliance plugged in for an unnecessarily long time.

Replace

Remote control battery

- Unscrew the battery door with a coin.
- Replace the battery with a new CR2032 battery.
- Close the cover firmly.

Mopping cloths

- Replace the mopping cloths as soon as there is wear and tear.
- Replace the mopping cloths as soon as they remain dirty despite cleaning.

Problem solving

Buttons are not responding

- Check for damage to the device.
- Check if the battery in the handle is empty.
- Make sure that your device is charged.
- Check that the remote control is properly attached to the handle.

No water comes out of the mop

- Check the water level in the tank.
- Check if the spray opening is blocked.

No indicator light when charging

- Check that the charger is connected correctly.
- Try a different outlet.

Stains remain visible

- Use a mild detergent and water.
- Clean the mop cloth thoroughly with water.

Disclaimer

By using this manual, you consent to this disclaimer. TLS Commerce B.V. strives to provide complete, accurate and up-to-date information in the manual and on the accompanying web pages. If you have any questions or have incorrect information, please contact the customer service of TLS Commerce B.V. All information is intended for personal use. TLS Commerce B.V. is not responsible for damage caused by use, incompleteness or inaccuracy of the information in the event of careless use. The information is subject to change without prior notice.

Company information

Ølven | TLS Commerce B.V.
Chamber of Commerce: 85524271
VAT no: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Netherlands

Productinformatie

Maak kennis met de draadloze dweil van Ølven: Een innovatieve, draadloze elektrische dweil die schoonmaken eenvoudiger en efficiënter maakt. Dankzij de combinatie van een krachtige motor, geïntegreerd waterreservoir, LED-verlichting houd je jouw vloeren moeiteloos schoon en hygiënisch. De elektrische dweil is ontworpen voor harde vloeren zoals tegels, laminaat, hout en PVC, en biedt een combinatie van dweilen en licht schrobben. Dankzij de sproeifunctie bepaal jij zelf hoeveel water er wordt gebruikt en voorkom je strepen of vlekken.

Totaalpakket

- 1x Dweil
- 1x Afstandsbediening
- 1x Microvezelpads set
- 1x Softcleanpads set
- 1x Oplader
- 1x Handleiding

Veiligheidsvoorschriften

Gebruik de dweil altijd volgens de instructies in deze handleiding om letsel en schade te voorkomen.

- Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel.
- Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan het product of de omgeving.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor binnenshuis gebruik.
- Personen met een fysieke of mentale beperking mogen het product alleen gebruiken onder toezicht.

- Gebruik geen oplosmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen in de watertank.
- Dompel de hoofdunit nooit onder in water. Alleen de dweildoeken en de tank mogen gereinigd worden met water.
- Zorg dat er geen water achter blijft in de tank na gebruik.
- Ga niet op het apparaat staan of zitten.

Hoe te gebruiken?

Opladen

- Sluit de adapter aan op de laadport van de dweil.
- Het duurt 2-3 uur om het apparaat op te laden.
- Gebruikstijd tot 60 minuten zodra het helemaal vol is.
- Tijdens het opladen knippert het indicatielampje rood. Zodra de batterij volledig is opgeladen, brandt het lampje continu groen.

Watertank vullen

- Neem de watertank uit de dweil.
- Open het gat door de siliconen sluiting omhoog te trekken.
- Vul de tank met schoon water.
- Duw de siliconen sluiting terug in het gat en plaats de watertank terug in de dweil. Zorg dat het gat volledig is afgesloten, zodat er geen water kan lekken.

Gebruik

- Kies voor gebruik uit de gewenste dweildoeken. En monteer deze door de dweildoek tegen de onderkast vast te drukken.
- Als je de dweil neerzet staat de steel rechtop naar boven, als je deze omlaag duwt beweegt de steel met je mee.
- Druk kort op de aan/uit knop op het handvat om te starten.
- De steel is verstelbaar, door de zwarte knop omlaag te duwen. Zo kan je het gewenste formaat kiezen die past bij je lengte.

Functies

Water spray functie

- Druk op de sproeiknop op het handvat om een fijne waternevel te verspreiden.

Verlichtingsfunctie

- Druk op de lichtknop om de verlichting aan of uit te zetten.

Onderhoud en reiniging

Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van het apparaat.

Dweildoeken

- Na gebruik kort afspoelen met schoon water en laten drogen of in de wasmachine wassen op 40°C.
- Indien de doeken sterk vervuild zijn met een mild wasmiddel reinigen en laten drogen.

Watertank

- Na ieder gebruik leegmaken en bij volgend gebruik opnieuw vullen.

Dweil

- Regelmatig kort met een droge doek afvegen. Nooit onderdompelen in water.

Opslag

- Bewaar het apparaat op een droge plaats.
- Laat het apparaat niet onnodig lang aan het stopcontact zitten.

Vervangen

Batterij afstandsbediening

- Draai de batterijklep los met een munt.
- Vervang de batterij door een nieuwe CR2032 batterij.
- Sluit de klep stevig.

Dweildoeken

- Vervang de dweildoeken zodra er sprake is van slijtage.
- Vervang de dweildoeken zodra ze vuil blijven ondanks reiniging.

Probleemoplossing

Knoppen reageren niet

- Controleer op schade aan het apparaat.
- Controleer of de batterij in het handvat leeg is.
- Controleer of het apparaat is opgeladen.

- Controleer of de afstandsbediening goed bevestigd is aan de steel.

Er komt geen water uit de dweil

- Controleer het waterniveau in de tank.
- Controleer of de sproeiopening verstopt is.

Geen indicatielampje bij opladen

- Controleer of de oplader correct is aangesloten.
- Probeer een ander stopcontact.

Vlekken blijven zichtbaar

- Gebruik een mild schoonmaakmiddel en water.
- Reinig de dweildoek grondig met water.

Disclaimer

Door deze handleiding te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer. TLS Commerce B.V. streeft naar volledige, nauwkeurige en actuele informatie in de handleiding en op de bijbehorende webpagina's. Bij vragen of foutieve informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van TLS Commerce B.V. Alle informatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik. TLS Commerce B.V. is niet verantwoordelijk voor schade door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie bij onzorgvuldig gebruik. De informatie kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd.

Bedrijfsgegevens

Ølven | TLS Commerce B.V.

KvK: 85524271

BTW nr: NL863652591B01

Graafschap Hornelaan 200

6004 HT Weert

Nederland

NL 10

Produkt

Lernen Sie den Akku-Wischarmop von Ølven kennen: Ein innovativer, kabelloser Elektromopp, der die Reinigung einfacher und effizienter macht. Dank der Kombination aus einem leistungsstarken Motor, einem integrierten Wasserbehälter und einer LED-Beleuchtung können Sie Ihre Böden mühelos sauber und hygienisch halten. Der Elektromopp ist für harte Böden wie Fliesen, Laminat, Holz und PVC ausgelegt und bietet eine Kombination aus Wischen und leichtem Schrubben. Dank der Sprühfunktion bestimmen Sie, wie viel Wasser verwendet wird und beugen Schlieren oder Flecken vor.

Gesamtpaket

- 1x Wischarmop
- 1x Fernbedienung
- 1x Mikrofaser Pad Set
- 1x Softcleanpads Set
- 1x Ladegerät
- 1x Bedienungsanleitung

Sicherheit

Verwenden Sie den Wischarmop immer gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

- Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen führen.
- Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden am Produkt oder an der Umgebung führen.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt.

- Personen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung sollten das Produkt nur unter Aufsicht verwenden.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel im Wassertank.
- Tauchen Sie das Hauptgerät niemals in Wasser. Nur die Wischtücher und der Tank dürfen mit Wasser gereinigt werden.
- Achten Sie darauf, dass nach dem Gebrauch kein Wasser im Tank verbleibt.
- Stellen oder sitzen Sie nicht auf dem Gerät.

Wie benutzt man?

Berechnen

- Verbinden Sie den Adapter mit dem Ladeanschluss des Mopps.
- Das Aufladen des Geräts dauert 2-3 Stunden.
- Nutzungsdauer bis zu 60 Minuten, sobald es vollständig gefüllt ist.
- Während des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte rot. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet das Licht durchgehend grün.

Befüllen des Wassertanks

- Entfernen Sie den Wassertank aus dem Mopp.
- Öffnen Sie das Loch, indem Sie den Silikonverschluss nach oben ziehen.
- Füllen Sie den Tank mit sauberem Wasser.
- Schieben Sie den Silikonverschluss wieder in das Loch und setzen Sie den Wassertank wieder in den Mopp ein. Stellen Sie sicher, dass das Loch

vollständig abgedichtet ist, damit kein Wasser austreten kann.

Gebrauchen

- Wählen Sie aus den gewünschten Wischtüchern für den Einsatz. Und montieren Sie es, indem Sie das Wischtuch gegen den Unterschrank drücken.
- Wenn Sie den Wischmopp ablegen, steht der Griff aufrecht nach oben, wenn Sie ihn nach unten drücken, bewegt sich der Griff mit Ihnen.
- Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste am Griff, um zu starten.
- Der Griff ist verstellbar, indem Sie den schwarzen Knopf nach unten drücken. Auf diese Weise können Sie die gewünschte Größe auswählen, die zu Ihrer Körpergröße passt.

Funktionen

Wassersprühfunktion

- Drücken Sie den Sprühknopf am Griff, um einen feinen Wassernebel zu verteilen.

Beleuchtungsfunktion

- Drücken Sie die Leuchttaste, um das Licht ein- oder auszuschalten.

Wartung und Reinigung

Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer des Geräts.

Wischtücher

- Nach Gebrauch kurz mit klarem Wasser ausspülen und trocknen lassen oder in der Waschmaschine bei 40°C waschen.

- Wenn die Tücher stark verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem milden Reinigungsmittel und lassen Sie sie trocknen.

Wassertank

- Nach jedem Gebrauch leeren und beim nächsten Gebrauch nachfüllen.

Mop

- Regelmäßig kurz mit einem trockenen Tuch nachwischen. Tauchen Sie niemals in Wasser.

Lagerung

- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort.
- Lassen Sie das Gerät nicht unnötig lange eingesteckt.

Ersetzen

Batterie der Fernbedienung

- Schrauben Sie das Batteriefach mit einer Münze ab.
- Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue CR2032-Batterie.
- Schließen Sie die Abdeckung fest.

Wischtücher

- Tauschen Sie die Wischtücher aus, sobald sie abgenutzt sind.
- Tauschen Sie die Wischtücher aus, sobald sie trotz Reinigung schmutzig bleiben.

Problemlösen

Schaltflächen reagieren nicht

- Überprüfen Sie, ob das Gerät beschädigt ist.
- Prüfen Sie, ob die Batterie im Griff leer ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät aufgeladen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Fernbedienung richtig am Griff befestigt ist.

Es kommt kein Wasser aus dem Wischmopp

- Überprüfen Sie den Wasserstand im Tank.
- Prüfen Sie, ob die Sprühöffnung verstopft ist.

Keine Kontrollleuchte beim Laden

- Überprüfen Sie, ob das Ladegerät richtig angeschlossen ist.
- Probieren Sie eine andere Steckdose aus.

Flecken bleiben sichtbar

- Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und Wasser.
- Reinigen Sie das Wischtuch gründlich mit Wasser.

Verzichtserklärung

Durch die Verwendung dieses Handbuchs erklären Sie sich mit diesem Haftungsausschluss einverstanden. TLS Commerce B.V. bemüht sich, vollständige, genaue und aktuelle Informationen im Handbuch und auf den begleitenden Webseiten bereitzustellen. Wenn Sie Fragen haben oder falsche Informationen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von TLS Commerce B.V. Alle Informationen sind für den persönlichen Gebrauch bestimmt. TLS Commerce B.V. ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Nutzung, Unvollständigkeit oder Ungenauigkeit der Informationen im Falle einer unachtsamen Verwendung entstehen. Die Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Informationen zum Unternehmen

Ølven | TLS Commerce B.V.
Handelskammer: 85524271
USt-IdNr.: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Niederlande

Produit

Découvrez la serpillière sans fil d'Ølven : une vadrouille électrique sans fil innovante qui rend le nettoyage plus facile et plus efficace. Grâce à la combinaison d'un moteur puissant, d'un réservoir d'eau intégré, d'un éclairage LED, vous pouvez garder vos sols propres et hygiéniques sans effort. La vadrouille électrique est conçue pour les sols durs tels que le carrelage, le stratifié, le bois et le PVC, et offre une combinaison de vadrouille et de récurage léger. Grâce à la fonction de pulvérisation, vous décidez de la quantité d'eau utilisée et évitez les traces ou les taches.

Forfait complet

- 1x vadrouille
- 1x télécommande
- 1x ensemble de coussinets en microfibre
- 1x set de Softcleanpads
- 1x chargeur
- 1x Mode d'emploi

Sécurité

Utilisez toujours la serpillière conformément aux instructions de ce manuel pour éviter de vous blesser et de l'endommager.

- Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves.
- Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou la zone environnante.
- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

- Les personnes souffrant d'un handicap physique ou mental ne doivent utiliser le produit que sous surveillance.
- N'utilisez pas de solvants ou de produits de nettoyage agressifs dans le réservoir d'eau.
- Ne plongez jamais l'unité principale dans l'eau. Seuls les chiffons de nettoyage et le réservoir peuvent être nettoyés à l'eau.
- Assurez-vous qu'il ne reste pas d'eau dans le réservoir après utilisation.
- Ne vous tenez pas debout ou assis sur l'appareil.

Comment l'utiliser ?

Charger

- Connectez l'adaptateur au port de charge de la serpillière.
- Il faut 2 à 3 heures pour charger l'appareil.
- Temps d'utilisation jusqu'à 60 minutes une fois complètement plein.
- Lors de la charge, le voyant clignote en rouge. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant sera vert fixe.

Remplissage du réservoir d'eau

- Retirez le réservoir d'eau de la serpillière.
- Ouvrez le trou en tirant sur la fermeture en silicone.
- Remplissez le réservoir d'eau propre.
- Repoussez le bouchon en silicone dans le trou et remettez le réservoir d'eau dans la serpillière.
Assurez-vous que le trou est complètement scellé afin qu'aucune fuite d'eau ne puisse s'échapper.

Utiliser

- Choisissez parmi les chiffons de nettoyage souhaités pour l'utilisation. Et montez-le en pressant le chiffon de vadrouille contre le meuble bas.
- Lorsque vous posez la serpillière, la poignée est verticale vers le haut, lorsque vous la poussez vers le bas, la poignée se déplace avec vous.
- Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation de la poignée pour démarrer.
- La poignée est réglable, en appuyant sur le bouton noir vers le bas. De cette façon, vous pouvez choisir la taille souhaitée qui convient à votre taille.

Fonctions

Fonction de pulvérisation d'eau

- Appuyez sur le bouton de pulvérisation de la poignée pour diffuser une fine brume d'eau.

Fonction d'éclairage

- Appuyez sur le bouton d'éclairage pour allumer ou éteindre les lumières.

Entretien et nettoyage

Un entretien régulier prolonge la durée de vie de l'appareil.

Chiffons de nettoyage

- Après utilisation, rincez brièvement à l'eau claire et laissez sécher ou laver en machine à 40°C.
- Si les chiffons sont très sales, nettoyez-les avec un détergent doux et laissez-le sécher.

Réservoir d'eau

- Videz après chaque utilisation et remplissez la prochaine utilisation.

Serpillère

- Essuyez régulièrement brièvement avec un chiffon sec. Ne jamais immerger dans l'eau.

Stockage

- Rangez l'appareil dans un endroit sec.
- Ne laissez pas l'appareil branché pendant une période inutilement longue.

Remplacer

Pile de la télécommande

- Dévissez le couvercle de la batterie à l'aide d'une pièce de monnaie.
- Remplacez la pile par une nouvelle pile CR2032.
- Fermez fermement le couvercle.

Chiffons de nettoyage

- Remplacez les chiffons de nettoyage dès qu'il y a de l'usure.
- Remplacez les chiffons de nettoyage dès qu'ils restent sales malgré le nettoyage.

Résolution de problème

Les boutons ne répondent pas

- Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé.
- Vérifiez si la pile de la poignée est vide.
- Assurez-vous que votre appareil est chargé.
- Vérifiez que la télécommande est correctement fixée à la poignée.

Pas d'eau qui sort de la serpillière

- Vérifiez le niveau d'eau dans le réservoir.
- Vérifiez si l'ouverture du jet est bloquée.

Pas de voyant lumineux lors de la charge

- Vérifiez que le chargeur est correctement connecté.
- Essayez un autre point de vente.

Les taches restent visibles

- Utilisez un détergent doux et de l'eau.
- Nettoyez soigneusement le chiffon de vadrouille avec de l'eau.

Démenti

En utilisant ce manuel, vous acceptez cette clause de non-responsabilité. TLS Commerce B.V. s'efforce de fournir des informations complètes, exactes et à jour dans le manuel et sur les pages Web qui l'accompagnent. Si vous avez des questions ou si vous avez des informations incorrectes, veuillez contacter le service clientèle de TLS Commerce B.V. Toutes les informations sont destinées à un usage personnel. TLS Commerce B.V. n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation, l'incomplétude ou l'inexactitude des informations en cas d'utilisation négligente. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Informations sur l'entreprise

Ølven | TLS Commerce B.V.

Chambre de Commerce : 85524271

N° de TVA : NL863652591B01


Graafschap Hornelaan 200

6004 HT Weert


Pays-Bas

Notice


Mobius Loop

 This product (or its packaging) is recyclable. Dispose of it according to local recycling regulations.


Triman logo

 This product (or its packaging) is subject to separate collection. Follow local recycling regulations for proper Waste management.

Green dot

 The Green Dot indicates that the manufacturer contributes financially to a system for the collection, sorting and recycling of packaging waste. Check local recycling guidelines for proper disposal.

WEEE logo

 This product is marked with the WEEE symbol and should not be disposed of with general household waste. Dispose of it at an approved collection point for recycling electrical and electronic equipment.

RIC Code



This product or its packaging is made of recyclable corrugated cardboard. Sort this material according to local recycling regulations for paper and cardboard. Do not throw it in the residual waste, but hand it in at the designated collection points.

European directives

 CE marking on this product indicates that it complies with the relevant European directives. Further information on compliance and technical documentation is available on request.

RoHS

RoHS This product complies with the European RoHS Directive, which restricts the use of hazardous in electrical and electronic devices. This contributes to more environmentally friendly and safer processing after use.