

# VLOER & MEUBEL REPARATIE SET

Geschikt voor alle type hout, laminaat en fineer

1. Onmiddellijke, professionele resultaten
2. Wrijf het gemakkelijk in elke vorm van schade
3. Repareer scheuren, deuken, schilfers, gaten en krassen
4. Voor natuurlijke, afgewerkte en geverfde oppervlakken
5. Kosteneffectief alternatief voor het bellen van een professional
6. In 7 kleuren beschikbaar voor elke tint

## Omschrijving

Elk van onze reparatiesets bevat 4x waskrijt die wordt gebruikt voor het repareren van hout. De vier kleuren in elke kit zijn zorgvuldig geselecteerd om elkaar aan te vullen, zodat u meerdere reparaties kunt uitvoeren aan elke tint hout binnen dat kleurenbereik.

De waskrijtjes kunnen worden gebruikt voor het snel repareren van beschadigingen aan oppervlakken zoals hardhout (massief hout), zacht hout, fineer, laminaat, melamine, papierfolie en alle andere houtsoorten.

De reparatie set is uiterst eenvoudig te gebruiken; Selecteer gewoon de dichtstbijzijnde kleur waskrijt en wrijf het op het beschadigde gebied. De wax vult de schade direct op. Als je een donkerdere nerf in het hout hebt, kun je dit overwrijven om het verder te laten opgaan.

## Instructies

Hout heeft twee kleuren; een basiskleur en een donkerdere nerfkleur. Om de beste resultaten te krijgen, kiest u een kleur dat het beste bij de basiskleur past.

Wrijf het waskrijt in het hout om de schade op te vullen en schraap vervolgens het overtollige weg met de schraper die in de set zit. Kies vervolgens een donkerder waskrijt dat overeenkomt met de nerfkleur en veeg over de donkere kleur om als nerf te fungeren. Schraap ten slotte overtollig materiaal weg met behulp van de schraper.

Een andere manier om het nerfpatroon in hout na te bootsen, is door lijnen die de nerf nabootsen in de basiswaskleur te krassen. U kunt dit doen met behulp van de schraper of een ander smal puntig voorwerp (zoals een spies of naald). Wanneer je vervolgens het donkere waskrijt over de basiskleur veegt, vult het de markeringen, waardoor ze op de nerf lijken. Schraap vervolgens overtollig materiaal weg met behulp van de schraper.

Als er overtollige was op het hout zit waar de schraper niet af kan (soms kan het in kleine delen van de nerf komen), dan kunt u een schuurspons gebruiken om dit te verwijderen. Veeg de pad voorzichtig van het oppervlak en het zal het overtollige verwijderen.