



KM 1412 Aromatico

KOFFIEMOLEN GEBRUIKSAANWIJZING

- Lees altijd de veiligheids- en gebruiksinstructies zorgvuldig door voordat u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt. De gebruikershandleiding moet altijd worden meegeleverd.

BESCHRIJVING



1. Koffiebonenreservoir met deksel
2. Verwijderbare bovenste slijpsteen
3. **a)** ON/OFF knop **b)** Draaiknop voor het aantal porties koffie (2-12 porties)
4. Draaiknop voor het aanpassen van de maling van gemalen bonen (18 instellingen)
5. Gemalen kofficontainer met deksel
6. Koffiemolen met elektrische aansluiting
7. Antislip poten

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees aandachtig en bewaar voor toekomstig gebruik!

Waarschuwing: De veiligheidsmaatregelen en instructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. De gebruiker moet begrijpen dat gezond verstand, zorgvuldigheid en voorzichtigheid factoren zijn die in geen van de producten verwerkt kunnen worden. Deze factoren moeten daarom worden gewaarborgd door de gebruiker(s) die deze apparatuur gebruiken en bedienen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt tijdens het transport, door onjuist gebruik, spanningsschommelingen of het wijzigen of afstellen van een onderdeel van het apparaat.

Om u te beschermen tegen het risico van brand of elektrische schokken, moet u de volgende basisvoorzorgen in acht nemen bij het gebruik van elektrische apparaten:

1. Zorg ervoor dat de spanning in uw stopcontact overeenkomt met de spanning op het label van het apparaat en dat het stopcontact goed geaard is. Het stopcontact moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de geldende elektrische voorschriften volgens EN.
2. Gebruik het apparaat nooit als het netsnoer beschadigd of gebroken is, als u het apparaat hebt laten vallen of op een andere manier hebt beschadigd. **Alle reparaties, inclusief het vervangen van snoeren, moeten worden uitgevoerd door een professioneel servicecentrum! Verwijder de beschermkappen van het apparaat niet; er bestaat gevaar voor elektrische schokken!**
3. Bescherm het apparaat tegen direct contact met water en andere vloeistoffen om mogelijke elektrische schokken te voorkomen.
4. Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in een natte omgeving en raak het netsnoer of het apparaat niet aan met natte handen. Risico op elektrische schokken.
5. Let beter op wanneer u het apparaat in de buurt van kinderen gebruikt.

6. Het apparaat mag niet onbeheerd worden achtergelaten wanneer het in werking is.
7. Raak de koffiebonencontainer niet aan met uw handen of keukengerei. Controleer voor het malen of er geen vreemde deeltjes in de bonen zitten.
8. Gebruik het apparaat niet voor andere dan de aangegeven doeleinden. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het malen van koffiebonen. Gebruik het bijvoorbeeld niet om peulvruchten, granen, maanzaad, noten, zaden, enz. te malen.
9. Laat het apparaat niet onbeheerd achter met het netsnoer in het stopcontact. Trek vóór onderhoud, installatie, montage, demontage of reiniging de stekker uit het stopcontact. Haal het netsnoer niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Trek de stekker uit het stopcontact door de stekker vast te pakken.
10. Gebruik het apparaat niet in de buurt van een warmtebron, bijv. een oven. Bescherm het tegen direct zonlicht.
11. Bedek het apparaat nooit tijdens het gebruik en gebruik het niet in de buurt van brandbare materialen, bijv. gordijnen, enz.
12. Plaats nooit materialen zoals papier, metaal, karton, plastic, enz. in de machine.
13. Schakel het apparaat nooit in met een lege trechter en verwijder het deksel pas nadat het volledig tot stilstand is gekomen. Het is verboden om het apparaat aan te zetten voordat het volledig gemonteerd is. De trechter van de koffiemachine inclusief deksel en de gemalen koffiecontainer inclusief deksel moeten goed in de molen zitten.
14. Raak de bewegende delen niet aan.
15. **Probeer de molen niet te starten zonder het deksel op de trechter.**
16. Gebruik het apparaat altijd op een vlakke en stabiele ondergrond.
17. Laat het netsnoer niet in contact komen met hete oppervlakken en laat het snoer niet over scherpe randen lopen.
18. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen, anders loopt u het risico de garantie te verliezen.

19. Haal altijd onmiddellijk na gebruik de stekker uit het stopcontact.
20. Gebruik dit apparaat alleen volgens de instructies in deze handleiding. Verkeerd gebruik kan leiden tot letsel. Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik in de binnenruimten. Het is niet ontworpen voor commercieel gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van dit apparaat.
21. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en de voeding buiten het bereik van kinderen. Het apparaat kan worden gebruikt door lichamelijk en geestelijk gehandicapten of door personen met onvoldoende ervaring en kennis, mits onder toezicht gehouden of getraind om het apparaat op een veilige manier te gebruiken en de potentiële gevaren te begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Do not immerse in water! – Niet onderdompelen in water!

GEVAAR voor kinderen: Kinderen mogen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Laat kinderen niet met plastic zakken spelen. Verstikkingsgevaar.



VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Laat het apparaat na transport of opslag in koude omstandigheden minstens 3 uur opwarmen bij kamertemperatuur.

Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het apparaat en gooi het op de juiste manier weg. Zorg ervoor dat de levering compleet is.

Reinig de koffiemolen volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging" en zet hem in elkaar. Sluit het pas daarna op het lichtnet aan.





Demontage van de koffiemolen

- Draai de koffiebonencontainer met de klok mee naar de "ontgrendelde" positie  die op de behuizing van de koffiemolen is aangegeven en verwijder hem.
- Draai de bovenste slijpsteen met de klok mee naar de positie "ontgrendeld"  die op de slijpsteen is aangegeven en verwijder deze.

Waarschuwing: Voordat u de steen uit elkaar haalt en weer in elkaar zet, moet u ervoor zorgen dat er geen koffiebonen in de koffiemolen zitten die de steen kunnen blokkeren of verhinderen dat de steen zich goed zet. Gebruik geen geweld, u zou de koffiemolen kunnen beschadigen.

- Trek de gemalen koffiecontainer naar u toe uit de koffiemachine. Probeer het reservoir in de koffiemolen niet te draaien.

De koffiemolen monteren

- Plaats de maalsteen in de koffiemolen en draai tegen de klok in naar de "vergrendelde" stand  om hem vast te zetten.
- Draai de trechter voor koffiebonen linksom in het huis van de molen naar de "vergrendelde" stand  die op het huis van het apparaat is aangegeven, zodat de pijlen op het huis van de molen  en de trechter  tegen elkaar komen te staan.
- Sluit de gemalen koffiecontainer met het deksel en plaats deze terug in het apparaat. Wanneer u "snap" hoort, is de container correct geplaatst.

DE KOFFIEMOLEN GEBRUIKEN

Voordat u de koffiemolen op het lichtnet aansluit, moet u controleren of hij goed gemonteerd is. Als niet alle onderdelen goed gemonteerd zijn (vooral als de gemalen koffiecontainer niet goed geplaatst is), zal de koffiemolen niet starten.

- Giet de koffiebonen in de trechter **en sluit af met het deksel** (zie veiligheidsinstructies)
- Draai de draaiknop naar het aantal porties om de hoeveelheid gemalen koffie voor 2-12 kopjes te selecteren.
- Selecteer de maalgraad met de draaiknop om de fijnheid van de gemalen bonen in te stellen. Voor een betere oriëntatie staan er instructies bij de regelaar voor de korrelruwheid voor de afzonderlijke soorten koffiebereiding.
- Sluit de koffiemolen aan op het lichtnet.
- Zet de koffiemolen aan door op de ON/OFF knop te drukken.
- Wanneer de geselecteerde hoeveelheid koffie is gemalen, schakelt het apparaat automatisch uit. Als u de koffiemolen eerder wilt stoppen, drukt u nogmaals op de toets ON/OFF.

Opmerking: Voor elk type koffiebereiding (FRENCH PRESS & PERCOLATOR, DRIP COFFE/FILTER COFFE en ESPRESSO) zijn er 6 maalinstellingen. Om te beginnen raden wij u aan het middelste niveau in te stellen volgens uw type koffiemachine. Na een aantal keer gebruik zult u de ideale grofheid van de maling vinden die bij u past.

Attentie

- Wanneer de koffiemolen in werking is, mag u de reeds ingestelde grofheid van de bonen niet veranderen.
- Vul de trechter niet te vol met meer dan de maximale capaciteit van 240 g, want dan bestaat het risico dat het apparaat beschadigd raakt.
- Zorg ervoor dat de capaciteit van de gemalen koffiecontainer de 95 g niet overschrijdt, anders bestaat het risico dat het apparaat beschadigd raakt.
- Wij raden u aan om de koffie voor het malen te controleren op vreemde voorwerpen - zoals stukjes steen die de koffiemolen kunnen beschadigen.
- Laat de koffiemolen niet langer dan 20 seconden continu draaien. Schakel het apparaat na deze tijd uit en laat het voldoende afkoelen voordat u het weer gebruikt.

Opmerking: Het apparaat is uitgerust met een warmtezekering, die het automatisch uitschakelt in geval van oververhitting. Als dit gebeurt, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u het apparaat ongeveer 60 minuten afkoelen voordat u het weer gebruikt.

TIPS VOOR HET INSTELLEN VAN DE JUISTE MALING

Naast de keuze van de soort of kwaliteit zijn ook de gebruikte hoeveelheid, de watertemperatuur, de zettijd en de juist gekozen maalgraad van de gemalen bonen belangrijk voor de uiteindelijke smaak van de koffie.

Hoeveelheid koffie

Te weinig - de koffie zal slap zijn.

Te veel koffie - de smaak van koffie zal sterk, bitter of samentrekkend zijn.

Koffiemaling en zettijd

Hoe korter de zettijd, hoe fijner u de koffie moet malen:

- **Zeer fijngemalen koffie ESPRESSO** (structuur doet denken aan poeder) is geschikt voor het zetten van koffie in een cezve.
- **Fijngemalen koffie ESPRESSO** (de maling doet denken aan keukenzoutstructuur) is geschikt voor hefboomkoffiezetapparaten, espresso en bereiding in Aeropress (bij bereiding 1-2 MIN).
- **Medium gemalen koffie DRIP COFFEE / FILTER COFFEE** deze is geschikt voor het zetten van druppelkoffie (gefilterd / druppelkoffie) of in aeropress (met een bereidingstijd van 2-3 min).
- **Medium gemalen koffie DRIP KOFFIE / FILTER KOFFIE** is geschikt voor het zetten van koffie in een vacuumpot of voor aeropress (bij een bereiding van 3 of meer minuten).
- **Medium grof gemalen koffie FRENCH PRESS & PERCOLATOR** Deze is geschikt voor het zetten van koffie in een mokkapot.
- **Geheel grof gemalen koffie FRENCH PRESS & PERCOLATOR** is geschikt voor het bereiden van koffie in een french press.

Wij raden u aan om vers gemalen koffie **onmiddellijk** te consumeren.

REINIGING EN ONDERHOUD

Haal voor elke reiniging de stekker uit het stopcontact. Als u vaak koffie maalt, raden wij u aan om de koffiemolen minstens één keer per week schoon te maken, en ook als u hem langere tijd niet gebruikt.

Opmerking: De koffie kan de molen op de een of andere manier verkleuren. Dit heeft echter geen invloed op de functionaliteit van de molen en is geen reden voor een klacht.

- Op grote schaal verkrijgbare reinigingsmiddelen in de vorm van kleine korrels of in de vorm van linzen, die onschadelijk zijn voor de gezondheid zonder enig spoor van geur of smaak, kunnen worden gebruikt om de bodemsteen schoon te maken. Giet de korrels in een koffiemolen en laat ze malen. Dan raden wij aan om een kleine hoeveelheid koffie te malen die u weggooit. De koffie is op geen enkele manier bedorven, maar er kunnen nog kleine witte puntjes (wasmiddelresten) in zitten.
- Was de gemalen koffiecontainer, de bovenste maalsteen, de koffiebonencontainer en de deksels in warm water met een beetje afwasmiddel, spoel ze af en droog ze grondig. Niet in de vaatwasser wassen.
- Voordat u de maalsteen verwijdert, moet u de resterende bonen uit het apparaat legen. Draai de koffiemolen ondersteboven en klop er lichtjes op. Steek geen voorwerpen in het mechanisme, laat de bonen er vrij uitvallen.
- Verwijder dan pas de slijpsteen. Veeg af met een natte doek en droog hem af.
- Veeg de behuizing van het apparaat af met een vochtige doek of zachte spons met een beetje gewoon afwasmiddel en droog grondig af met een doek of papieren handdoek. Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Gebruik geen agressieve schuurmiddelen of schuursponsjes.
- Zet de koffiemolen in elkaar en bewaar hem op een droge, schone plaats voordat u hem opbergt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Capaciteit koffiebonenreservoir: MAX. 240 g

Capaciteit gemalen koffiecontainer: MAX. 95 g

Nominale spanning: 220-240 V~ 50/60 Hz

Stroomingang: 200 W

GEBRUIK EN VERWIJDERING VAN AFVAL

Inpakpapier en golfkarton - afleveren bij schroothandel. Verpakkingsfolie, PE-zakken, plastic elementen - gooi in plastic recyclingcontainers.

VERWIJDERING VAN PRODUCTEN AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR

Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (geldig in EU-lidstaten en andere Europese landen met een geïmplementeerd recyclingsysteem)

Het afgebeelde symbool op het product of de verpakking betekent dat het product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Lever het product in op de aangegeven locatie voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Voorkom negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu door uw product op de juiste manier te recyclen. Recycling draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met uw gemeente, huisvuilverwerkingsbedrijf of winkel waar u het product hebt gekocht.



08/05

Dit product voldoet aan de EU-richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit en elektrische veiligheid.



De bedieningshandleiding is beschikbaar op internet op www.ecg-electro.eu.
Wijzigingen van tekst en technische parameters voorbehouden.

www.ecg-electro.eu

Nederlands

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Kličany, Czech Rep.

tel.: +44 776 128 6651 (English)

e-mail: ECG@kbexpert.cz

- De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor drukfouten in de gebruikershandleiding van het product.