

HOE WERKT DE LED BRIL

Door middel van de aan/uit schakelaar op de bril is het eenvoudig te bedienen. Werkt op drie AG-13 batterijen. De batterijen zijn inclusief en vervangbaar.

Drie Modussen:

- Aan en uit
- Continu branden
- Knipperen