

# Artfone G6 *Senior Series*



Deze Nederlandse handleiding van de Artfone G6 bevat belangrijke informatie over het juiste gebruik van de mobiele telefoon. Lees deze handleiding aandachtig door alvorens u de Artfone G6 in gebruik neemt.



## Toetsenindeling

<b>Knop</b>	<b>Functie</b>
1. Linker soft knop	Accepteren en menu
2. Camera	Naar camera
3. Rechter soft knop	Terug/Uit en telefoonboek
4. Groene knop	Gesprek opnemen, bellen of bellijst bekijken
5. Navigatie knop	Omhoog of omlaag
6. Rode knop	Gesprek eindigen, Uit/Aan zetten (lang indrukken)
7. Speed dial knop (A/B)	Telefoonboek selectie
8. SMS-knop	Berichten, Inbox, Outbox
9. *-knop	Draadloze FM/ andere functie
10. #-knop	Meeting-modus
11. Volumeknoppen + en -	Volumeregeling + en -
12. Zaklamp knop	Zaklamp Uit/Aan
13. Buitenste groene knop	Gesprek opnemen, FM-functie
14. FM-knop	FM Uit/Aan
15. Buitenste rode knop	Gesprek weigeren, FM-functie

## Iconen



Signaalsterkte



Ongelezen berichten



Algemeen modus



Koptelefoon ingeplugd



Alarm ingeschakeld



Bluetooth ingeschakeld



Batterijstatus

---

## Basisfuncties

- **Opstarten telefoon:** Rode knop (6) 3 seconden ingedrukt houden.
- **Uitzetten telefoon:** Rode knop (6) 3 seconden ingedrukt houden.
- **Taal instellen:** Navigeer naar Menu > Instellingen (*Settings*) > Telefooninstellingen (*Phone settings*) > Taal (*Language*) > Selecteer Nederlands (*Dutch*).
- **Bellen:**
  1. Speed dial-functie: Toets A/B en selecteer middels 1-9.
  2. Toets het gewenste nummer in en druk op de groene knop (4).
  3. Vind een contactpersoon in het telefoonboek.
  4. SOS-functie belt automatisch de geselecteerde contacten. Druk op de SOS-knop (achterzijde telefoon).
- **Werking SOS-functie:** Navigeer naar SOS-instellingen en schakel de SOS-functie aan. Vul hier tot 5 telefoonnummers in, welke bij een SOS-oproep één voor één zullen worden gebeld.
- **SOS-SMS:** Wijzig de SOS-SMS.
- **Fabrieksinstellingen herstellen:** Navigeer naar Menu > Instellingen > Telefooninstellingen > Optie 4 > Wachtwoord '1234'.
- **Ringtone/Volume/Geluidinstellingen:** Navigeer naar Menu > Instellingen > Gebruikersprofielen > Algemeen > Aanpassen.

- **Simkaart invoegen:**
  1. Open de achterkant door met de vingernagel of een dun voorwerp (géén metaal!) langs de rand van de G6 te gaan.
  2. Verwijder zo nodig de batterij en voeg de simkaart in. Dit kan een nano- of microsimkaart zijn. Micro wordt aanbevolen.
- **Oplaadstation:** Sluit het oplaadstation aan op het netstroom en positioneer de G6 op de contactvlakken.