

# nivada

## Handleiding

### Elektrische deken (bovendeken)

### SS09(180\*130)



Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor gebruik en bewaar hem voor toekomstig gebruik.



## **BELANGRIJKE INFORMATIE! BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!**

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt, vooral de veiligheidsinstructies, en bewaar de gebruiksaanwijzing voor het gebruik ervan.

Als u dit apparaat aan iemand anders geeft, is het van groot belang dat u ook deze gebruiksaanwijzing doorgeeft.

1. Deze elektrisch verwarmde overdeken mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig of zeer kwetsbaar zijn voor hitte, omdat zij niet kunnen reageren als deze oververhit raakt.
2. Deze elektrisch verwarmde overdeken mag niet worden gebruikt door zeer jonge kinderen (van 0 tot 3 jaar), omdat zij niet kunnen reageren als deze oververhit raakt.
3. Deze elektrisch verwarmde bovendeken mag niet worden gebruikt door jonge kinderen (van 3 tot 8 jaar), tenzij de schakelaar is ingesteld door een ouder of voogd en het kind voldoende informatie heeft gekregen om de elektrisch verwarmde bovendeken veilig te gebruiken.
4. Deze elektrisch verwarmde bovendeken kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat. en begrijp de gevaren die eraan verbonden zijn.
5. Kinderen mogen niet met de elektrisch verwarmde bovendeken spelen.
6. Reiniging en gebruikersonderhoud moeten door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
7. Deze elektrisch verwarmde bovendeken is niet bedoeld voor gebruik in een ziekenhuisomgeving.

8. Niet met de naald rijden.
9. Gebruik de elektrisch verwarmde bovendecken niet opgevouwen of gekreukeld.
10. Gebruik de natte verwarmde bovendecken niet.
11. Deze elektrisch verwarmde bovendecken dient u te gebruiken in combinatie met de schakelaar aangegeven op het etiket.
12. Elektrische en magnetische velden van deze elektrisch verwarmde overdeken kunnen de werking van pacemakers verstoren. Ze liggen echter ruim onder de limieten: vermogen van elektrische velden: 5.000 V/m max., vermogen magnetische velden: 80 A/m max., magnetische inductie: 0,1 mT Max. Raadpleeg daarom uw arts en de fabrikant van uw pacemaker voordat u deze elektrisch verwarmde bovendecken gebruikt.
13. Terwijl deze elektrisch verwarmde bovendecken in werking is, mag u niet: - vragen om voorwerpen (bijvoorbeeld een koffer of wasmand), - installeren vanaf een warmtebron erboven, zoals bij warmwaterkruiken, verwarmde bovendeckens, enz.
14. De elektronische componenten in de schakelaar worden heet wanneer de verwarmde bovendecken wordt gebruikt.
15. U dient de schakelaar daarom niet af te dekken of op de verwarmde bovendecken te plaatsen wanneer deze wordt gebruikt.
16. Trek niet aan de kabels, draai ze niet en buig ze niet te sterk.
17. Deze elektrisch verwarmde bovendecken moet regelmatig worden gecontroleerd op tekenen van slijtage of schade. Indien van toepassing is deze verwarmde bovendecken op ongepaste wijze gebruikt, of als hij meer verwarmt, moet hij door de fabrikant worden gecontroleerd voordat hij opnieuw wordt gebruikt.

18. Als de voedingskabel van de verwarmde bovendeken beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

19. Als u de verwarmde bovendeken wilt opbergen of opvouwen:

- Laat het afkoelen voordat u het vouwt

- Vouw het niet door er tijdens het opbergen voorwerpen op te plaatsen.

20. Niet gebruiken op een verstelbaar bed en controleer of de verwarmde bovendeken of het koord niet bekneld raakt of in de war raakt.

21. Wanneer u de elektrisch verwarmde overdeken meerdere uren gebruikt, wordt aanbevolen om de schakelaar op het laagste temperatuurniveau te zetten om oververhitting te voorkomen.



Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Maak geen gaten in het verwarmde kussen!



Niet gevouwen of geplooid gebruiken



Niet in de droger doen



Niet chemisch reinigen



Niet strijken

28.  Niet bleken

29.  Machinewas

## GEBRUIKSAANWIJZING

Sluit de besturingseenheid aan en schakel deze in op het stopcontact.

Zet de worp aan door op de aan/uit-knop te drukken en druk vervolgens op de temperatuurinstelknop. Er verschijnt een nummer dat betrekking heeft op / de instelling in het indicatorpaneel. De worp begint geleidelijk op te warmen.



Niveau	Minuten (Uren)
1	20
2	40
3	60 (1hr)
4	80 (1hr 20min)
5	100 (1hr 40min)
6	120 (2hr)
7	140 (2hr 20min)
8	160 (2hr 40min)
9	180 (3hr)

- Er zijn 9 warmteniveaus, de standaardinstelling is 1. Als u een hogere temperatuurinstelling wenst, stelt u de temperatuurinstelling in tussen 2 en 9 door op de temperatuurinstelknop te drukken. Dit neemt toe met intervallen van één eenheid: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zodra u 9 heeft bereikt, gaat u, als u nogmaals op de temperatuurinstelknop drukt, terug naar 1.
- Mocht de plaid voor u te warm worden, dan kunt u de verwarmingsstand terugzetten naar niveau 2 of 1 door op de temperatuurinstelknop te drukken.
- Positie 2 en 3 van de worpen is bedoeld voor het opwarmen, alleen positie 1 is voor continu gebruik.
- Wijzig de temperatuurinstelling naar niveau 1 voordat u in slaap valt.

- Om uw verwarmde plaid uit te schakelen, drukt u op de aan/uit-knop. Er zou dan niets meer te zien moeten zijn op het indicatiepaneel. Schakel uit en haal de stekker uit het stopcontact.

### **AUTOMATISCH AFSLUITEN**

- Je plaid heeft 9 standen waarmee je tot 3 uur automatisch uitschakelt. De standaardwaarde is 20 minuten.
- Als u de instelling wilt aanpassen, drukt u, nadat u de temperatuur heeft ingesteld, op de instelknop voor automatische uitschakeling om een instelling tussen 2 en 9 te selecteren. Elke instelling wordt met 20 minuten verhoogd.
- U weet dus dat u de automatische uitschakeltijd aanzet op het paneel staat een punt na het nummer.

# REINIGING EN ONDERHOUD

Wanneer u de elektrisch verwarmde bovendecken niet gebruikt en voordat u deze schoonmaakt, volgt u onderstaande instructies:

- Zorg ervoor dat de bedieningsknop in de stand "OFF" staat.
- Koppel de voeding los.
- Koppel de stekker los die de bediening met het apparaat verbindt.
- Laat de verwarmde bovendecken afkoelen voordat u deze schoonmaakt.

## Schoonmaak

Kleine vlekken kunnen worden verwijderd met een doek of een vochtige spons en indien nodig met een beetje vloeibaar wasmiddel voor delicate stoffen.

Waarschuwing: de elektrisch verwarmde bovendecken mag niet chemisch worden gereinigd, gebogen, gedroogd in een droger of machinaal geperst of gestreken.

Als de verwarmde bovendecken erg vuil is, kan deze alleen met de hand worden gewassen op maximaal 30°C. Machinewas, stomen of drogen in de droger kan de binnenste verwarmingsdraad beschadigen vanwege de hoge snelheidssterkte.

Gebruik een wasmiddel voor delicate stoffen en meet dit af volgens de instructies van de fabrikant.

Was de verwarmde bovendecken niet te vaak om overmatige slijtage te voorkomen.

Wanneer u de verwarmde bovendecken droogt, mag u deze niet ophangen met wasknijpers of iets dergelijks.

Stel de verwarmde bovendecken niet bloot aan warmtebronnen zoals de zon, een radiator, enz.

Sluit de voedingskabel pas weer aan op de verwarmde bovendecken als de stekker en de stof volledig droog zijn.

Schakel de elektrisch verwarmde bovendecken nooit in om deze te drogen.

## Opslag

Wanneer u de verwarmde bovendecken langere tijd niet gebruikt, is het raadzaam deze in de originele verpakking op een droge plaats te bewaren en er geen voorwerpen op te plaatsen.



Correcte afvoer van het apparaat  
(Elektrische en elektronische apparatuur)  
(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die landen met  
gescheiden inzamelingssystemen hebben ingevoerd)

De Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de recycling en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak staat op alle producten vermeld om te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met hun plaatselijke overheid of detailhandelaar voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

nivada



Christiaan Huygensweg 32D  
3225LD, Hellevoetsluis  
The Netherlands  
JUST23