

INSTRUCTIES VOOR: PS5 ESPORTS CONTROLLERS

PROGRAMMEERSTAND ACTIVEREN

Stap 1: Zet je controller aan en connect de controller met je PlayStation 5.

Stap 2: Activeer de programmeerstand.

Druk en houdt de settings button voor minimaal 5 seconden vast. Het indicatie licht gaat aan als de programmeerstand actief is. **Zie voorbeeld A.**

Stap 3: Wanneer de programmeerstand actief is, blijft het rode indicatie licht aan. Nu is het mogelijk om knoppen toe te wijzen aan K1 en K2.

Instructies gaan verder op de achterzijde



Druk de gewenste actiekноп en eSports knop tegelijk voor minimaal 3 seconden in. Wanneer de koppeling succesvol is, knippert het indicatie licht 3x.

Zie voorbeeld B voor alle knoppen die toegewezen kunnen worden aan K1 en K2.

Stap 4: Wanneer je klaar bent met het programmeren van de knoppen, beëindig je de programmeerstand op dezelfde manier als bij stap 2.

Let op: je kan pas spelen als de programmeerstand uitgeschakeld is.

EXTRA: Om alle toegewezen knoppen in één keer te verwijderen, houd je de onderstaande knoppen 5 seconden ingedrukt tot het indicatie licht 3x langzaam knippert.

D-PAD ↑ + D-PAD ← + DRIEHOEK + RONDJE + L1 + R1

Mocht je na het lezen van deze instructies nog vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice.

