

EAR FORCE STEALTH 600

QUICK START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

IMPORTANT À LIRE READ BEFORE USING AVANT TOUTE UTILISATION

Any questions? Des questions?
turtlebeach.com/audiohub | turtlebeach.com/support
FOR MODEL: STEALTH 600X

Package Contents Contenu de la boîte

A Stealth 600 Headset
Casque Stealth 600

B USB Charging Cable
Câble de chargement USB

426-152-001-001-RR

Headset Controls Commandes sur casque

Mic Mute
Flip up mic to mute
Microphone muet
Remontez le micro pour le couper

Power LED (Battery Status)
Red = Charging
Green = Charged / In Use
(Pairing Status)
Solid On = Connected
Blink = Not Connected

Indicateur de mise sous tension (niveau de la batterie)
Rouge = chargement en cours
Verte = chargé/en cours d'utilisation
(État du jumelage)
Clignotement simple = transmetteur connecté
Clignotement = transmetteur non connecté

Game Volume
Volume de jeu

Chat Volume
Volume de chat vocal

Presets Button
Press = Cycle EQ Audio Presets
Présets d'égalisation
Appuyez pour parcourir les presets audio de Turtle Beach

Power Button
Press and Hold = Power On/Off
Press = Superhuman Hearing™ On/Off

Buttons d'alimentation
Appuyez longtemps pour allumer/éteindre
Appuyez pour activer/désactiver la technologie Superhuman Hearing™

EQ Presets Présents d'égalisation	Signature Sound Bass Boost Bass + Treble Boost Vocal Boost	Son emblématique Amplification des basses Amplification des basses et des aigus Amplification vocale
-------------------------------------	---	---

SUPERHUMAN HEARING™
 Use Superhuman Hearing™ Mode to pinpoint quiet audio cues like enemy footsteps and weapon reloads
 Le mode Superhuman Hearing™ permet d'entendre la moindre son, comme les pas d'un adversaire ou le rechargement d'une arme

Setup for Xbox One Configuration Xbox One

1

A

2

A

3 seconds
3 secondes

3

A

SURROUND SOUND SETUP (AVAILABLE ONLY ON XBOX ONE) CONFIGURATION DU SON SURROUND (DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR XBOX ONE)

EN

- Go to Settings >> Audio Devices >> Audio Output
- Set Headset Format to Windows Sonic for Headphones
- Select Use virtual surround

FR

- Allez dans Paramètres >> Périphériques audio >> Sortie audio
- Paramétrez le format de casque sur Windows Sonic pour casque
- Sélectionnez Utiliser l'effet surround virtuel

ES

- Ve a Configuración >> Dispositivos de sonido >> Salida de sonido
- Configura el formato de los auriculares a Windows Sonic para auriculares
- Selecciona "Usar sonido virtual"

DE

- Wählen Sie Einstellungen >> Audiogeräte >> Audioausgabe
- Wählen Sie als Headset-Format „Windows Sonic for Headphones“
- Wählen Sie „Virtual Surround verwenden“

IT

- Selezionare Impostazioni >> Dispositivi audio >> Uscita audio
- Impostare il formato su Windows Sonic per cuffie
- Selezionare Usa surround virtuale

PT

- Dirija-se a Definições >> Dispositivos de áudio >> Saída de áudio
- Configure o formato dos auriculares em Windows Sonic para os auscultadores
- Selecione Usar surround virtual

DK

- Gå til Indstillinger >> Lydenheder >> Lydudgang
- Indstil hovedtelefonformat til Windows Sonic
- Vælg Brug surroundlyd

NI

- Go naar Instellingen >> Apparaten >> Audioapparaten
- Stel Headset-indeling in op Windows Sonic voor hoofdtelefoon
- Selecteer 'Virtual surround' gebruiken

For updated setup instructions visit:
 Vous trouvez un guide d'installation mis à jour à l'adresse :
turtlebeach.com/sonic

Firmware Update and Customization Mise à jour du micrologiciel et personnalisation

**Important: Update before using
Important : procédez à la mise à jour
avant d'utiliser le produit**

turtlebeach.com/audiohub

Connect to the Ear Force Audio Hub for Windows or Mac to update firmware and customize your sound further.

Connectez-vous au Ear Force Audio Hub pour PC ou Mac afin de mettre le micrologiciel à jour et personnaliser votre audio.

SYNCING YOUR HEADSET (XBOX WIRELESS ADAPTER)* | SYNCHRONISER LE CASQUE (ADAPTEUR SANS FIL XBOX)*

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

AK

AL

AM

AN

AO

AP

AQ

AR

AS

AT

AU

AV

AW

AX

AY

AZ

BA

BB

BC

BD

BE

BF

BG

BH

BI

BJ

BK

BL

BM

BN

BO

BP

BQ

BR

BS

BT

BU

BV

BW

BX

BY

BZ

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

CV

CW

CX

CY

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ