



Handleiding

Elektrische deken

NVO-EB01 - NVO-EB02





Belangrijke informatie

Bewaren voor toekomstig gebruik

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt, vooral de veiligheidsinstructies, en bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

1. Deze elektrisch verwarmde overdeken mag niet gebruikt worden door ongevoelige of zeer hittegevoelige personen, omdat zij niet kunnen reageren als hij oververhit raakt.
2. Deze elektrisch verwarmde overdeken mag niet gebruikt worden door zeer jonge kinderen (van 0 tot 3 jaar), omdat zij niet kunnen reageren als hij oververhit raakt.
3. Deze elektrisch verwarmde overdeken mag niet worden gebruikt door jonge kinderen (van 3 tot 8 jaar), tenzij de schakelaar is ingesteld door een ouder of voogd en het kind voldoende informatie heeft gekregen om de elektrisch verwarmde overdeken veilig te gebruiken.
4. Deze elektrisch verwarmde overdeken kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
5. Kinderen mogen niet spelen met de elektrisch verwarmde bovendecken.
6. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
7. Deze elektrisch verwarmde overdeken is niet bedoeld voor gebruik in een ziekenhuisomgeving.

8. Rijd niet met de naald.
9. Gebruik de elektrisch verwarmde overdeken niet opgevouwen of gekreukt.
10. Gebruik de natte verwarmde bovendeken niet.
11. U moet deze elektrisch verwarmde bovendeken gebruiken in combinatie met de schakelaar die op het label staat aangegeven.
12. Elektrische en magnetische velden van deze elektrisch verwarmde overdeken kunnen de werking van pacemakers verstoren. Ze liggen echter ruim onder de limieten: vermogen elektrische velden: 5 000 V/m max., vermogen magnetische velden: 80 A/m max., magnetische inductie: 0,1 mT Max. Raadpleeg daarom uw arts en de fabrikant van uw pacemaker voordat u deze elektrisch verwarmde overdeken gebruikt.
13. Vraag niet naar voorwerpen (bijv. een koffer of wasmand) terwijl deze elektrische overdeken loopt, -installatie vanaf de warmtebron erboven, zoals bij warmwaterkruiken, verwarmde bovendekens, enz.
14. De elektronische componenten in de schakelaar worden heet wanneer de verwarmde bovendeken wordt gebruikt.
15. Daarom moet u de schakelaar niet afdekken of op de verwarmde bovendeken leggen wanneer deze laatste wordt gebruikt.
16. Trek niet aan de kabels, verdraai ze niet en buig ze niet te sterk.
17. Deze elektrisch verwarmde bovendeken moet regelmatig worden gecontroleerd op tekenen van slijtage of beschadiging. Als deze verwarmde overdeken onjuist is gebruikt of als hij meer opwarmt, moet hij door de fabrikant worden gecontroleerd voordat hij opnieuw wordt gebruikt.

18. Als de voedingskabel van de verwarmde bovendeken beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of gelijksoortige gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

19. Als je de verwarmde overdeken wilt opbergen of opvouwen:

- Laat het afkoelen voordat je het opvouwt
- Kreuk de hoes niet door er voorwerpen op te leggen tijdens het opbergen.

20. Niet gebruiken op een verstelbaar bed of controleer of de verwarmde bovendeken of het snoer niet bekneld of verstrikt raken.

21. Als je de elektrische overdeken meerdere uren gebruikt, is het aan te raden om de schakelaar op de laagste temperatuur te zetten om oververhitting te voorkomen.



Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Prik niet in het verwarmde kussen!




Gebruik niet gevouwen of geruwd



Niet in de droger



Niet chemisch reinigen



Niet strijken



Niet bleken



Alleen handwas

Beschrijving

1. UIT-knop
2. Positie 1 - 1e temperatuurniveau
3. Positie 2- 2e temperatuurniveau
4. Positie 3- 3e temperatuurniveau
5. Beeldscherm



Werking

- Sluit de stekker aan op het stopcontact aan de onderkant van het verwarmde vest en het andere uiteinde op een stopcontact (AC220-240V). Zorg ervoor dat er een stopcontact in de buurt is en dat het netsnoer zich niet op een plek bevindt waar de gebruiker erover kan struikelen.

- Om de bovendeken voor te verwarmen, selecteert u de derde stand voor 15 minuten.

De temperatuur zal geleidelijk stijgen.

- Draai na het voorverwarmen de bedieningsknop naar de gewenste warmtestand.

- Om het apparaat uit te schakelen, zet je de knop in de positie "Off".

Opmerking: De verwarmde bovendeken heeft een beveiliging tegen oververhitting en is ingesteld om 90 minuten continu te werken. Als je die tijd wilt verlengen, is het aan te raden om de verwarmde overdeken 5 minuten te laten afkoelen voordat je hem weer gebruikt.

REINIGING EN ONDERHOUD

Volg de onderstaande instructies als u de elektrisch verwarmde overdeken niet gebruikt en voordat u hem schoonmaakt:

- Zorg ervoor dat de bedieningsknop op "OFF" staat.
- Koppel de voeding los.
- Koppel de stekker los die de bediening met het apparaat verbindt.
- Laat de verwarmde bovendecken afkoelen voordat je hem schoonmaakt.

Schoonmaken

Kleine vlekken kunnen worden schoongemaakt met een doek of een vochtige spons en, indien nodig, met een beetje vloeibaar wasmiddel voor delicate stoffen.

Waarschuwing: de elektrisch verwarmde overdeken mag niet chemisch gereinigd, gebogen, gedroogd in een droger of machinaal geperst of gestreken worden.

Als de verwarmde overdeken erg vuil is, kan deze alleen met de hand gewassen worden op 30°C (maximaal). Wassen in de machine, chemisch reinigen of in de droogtrommel kan de binnenste verwarmingsdraad beschadigen vanwege de hoge snelheidssterkte.

Gebruik een wasmiddel voor delicate stoffen en meet het af volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Was de verwarmde bovendecken niet te vaak om overmatige slijtage te voorkomen.

Hang de verwarmde bovendecken bij het drogen niet op met wasknijpers of dergelijke.

Stel de verwarmde bovendecken niet bloot aan warmtebronnen zoals de zon, een radiator, enz.

Sluit het netsnoer pas weer aan op de verwarmde bovendecken als de stekker en de stof volledig droog zijn.

Zet de elektrisch verwarmde bovendecken nooit aan om hem te drogen.

Opslag

Als je de verwarmde bovendecken lange tijd niet gebruikt, is het aan te raden om hem in de originele verpakking te bewaren. verpakking op een droge plaats en plaats er geen voorwerpen op.



Correcte verwijdering van het
apparaat (Elektrische en
elektronische apparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa
die gescheiden inzamelingsystemen hebben ingevoerd)

De Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist dat oude elektrische huishoudelijke apparaten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de volksgezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak is op alle producten aangebracht om te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met hun lokale overheid of detailhandelaar voor informatie over de correcte verwijdering van hun product.



IMPORTANT INFORMATION! RETAIN FOR FUTURE USE!

Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use.

Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.

1. This electric heated overblanket must not be used by persons insensitive or highly vulnerable to heat, because they could not react if it overheats.
2. This electric heated overblanket must not be used by very young children (from 0 to 3 years), because they could not react if it overheats.
3. This electric heated overblanket must not be used by young children (from 3 to 8 years), unless the switch has been set by a parent or guardian and the child has received enough information to use the electric heated overblanket safely.
4. This electric heated overblanket can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
5. Children shall not play with the electric heated overblanket.
6. Cleaning and user maintenance shall be made by children without supervision.
7. This electric heated overblanket is not intended for use in the hospital setting.

8. Do not needle drive.
9. Do not use the electric heated overblanket folded or wrinkled.
10. Do not use the wet heated overblanket.
11. You must use this electric heated overblanket in combination with the switch indicated on the label.
12. Electric and magnetic fields from this electric heated overblanket may interfere with the operation of pacemakers. However, they are well below the limits: power of electric fields: 5 000 V/m max., magnetic fields power: 80 A/m max., magnetic induction: 0.1 mT Max please therefore consult your doctor and the manufacturer of your pacemaker before using this electric heated overblanket.
13. While this electric heated overblanket is running, do not: -ask for objects (e.g. suitcase or laundry basket), -install from source of heat above, as with hot-water bottles, heated overblankets, etc.
14. The electronic components in the switch will become hot when the heated overblanket using.
15. You should therefore not cover switch or place it on the heated overblanket when the latter is used.
16. Not pull, twist or do not bend the cables too strongly.
17. This electric heated overblanket must be regularly checked for the presence of any sign of wear or damage. Where appropriate, this heated overblanket has been used inappropriately or if it heats more, it must be checked by the manufacturer before being used again.

18. If the heated overblanket power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

19. If you want to store or fold the heated overblanket:

- Allow it to cool down before folding

- Do not crease it by placing items on the top of it during storage.

20. Do not use on adjustable bed or check that the heated overblanket or cord do not become trapped or rucked.

21. When using the electric heated overblanket for several hours, it is recommended to set the switch to the lowest temperature level to avoid overheating.



Not suitable for children under 3 years.



Do not puncture the heated cushion!



Do not use folded or rucked



Do not tumble dry



Do not dry-clean



Do not iron

28.  Do not bleach

29.  Hand-wash only

Description

1. OFF button
2. Position 1 – 1st level of temperature
3. Position 2– 2nd level of temperature
4. Position 3– 3rd level of temperature
5. Display screen



Operating

- Connect the plug to the socket at the bottom of the heated vest and the other end to an electricity supply (AC220-240V). Make sure that there is a power socket nearby and that the power cable is not in a position where the user may trip over it.

- To pre-heat the overblanket, select the third setting for 15 minutes. The temperature will gradually rise.

- After pre-heating, turn the control button to the heat setting you require.

- To turn the device off, turn the button to the “Off” position.

Note: The Heated overblanket has a safety protection against overheating and is set to run continuously for 90 minutes. If you wish to extend that time, it is advisable to let the heated overblanket cool down for 5 minutes before using it again.

CLEANING AND MAINTENANCE

When you are not using the electric heated overblanket and before cleaning it, follow the instructions below:

- Make sure the control button is in the "OFF» position.
- Disconnect the power supply.
- Disconnect the plug linking the control to the device.
- Let the heated overblanket cool down before cleaning.

Cleaning

Small stains can be cleaned with a cloth or a damp sponge and, if necessary, with a little liquid detergent for delicate fabrics.

Warning: the electric heated overblanket should not be dry-cleaned, bent, dried in a dryer or machine-pressed or ironed.

If the heated overblanket is very dirty, it can be washed only by hand at 30°C (maximum). Machine wash, dry clean or tumble dry may damage the inner heating wire due to the high speed strength.

Use a detergent for delicate fabrics and measure it out according to the manufacturer's instructions.

Do not wash the heated overblanket too often to avoid excessive wear and tear.

When drying the heated overblanket, do not hang it up with clothes pegs or other such devices.

Do not expose the heated overblanket to heat sources such as the sun, a radiator, etc.

Only reconnect the power cable to the heated overblanket when the plug and the fabric are completely dry.

Never switch the electric heated overblanket on to dry it.

Storage

If you are not using the heated overblanket for a long time, it is advisable to store it in its original packaging in a dry place and not to place any objects on top of it.



Correct disposal of the unit
(Electrical and Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and the rest of Europe that
have adopted separate collection systems countries)

The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.