



BP

BP Karaoke Microfoon Instructies

1. powerknop Lang indrukken: AAN/UIT
Kort indrukken: Modus schakelen
2. Prev Het vorige nummer
3. Next Het volgende nummer
4. scan/led kort indrukken: Afspelen/pauzeren.
5. rec Kort indrukken: Mic AAN/UIT
Lang indrukken: verander verschillende stem geluiden (in karaoke-modus).
6. Vol + Muziekvolume verhogen
7. Vol — Muziekvolume verlagen
8. " MIC + " en " MIC - "
Druk geleidelijk in om het geluid van de microfoon aan te passen.
9. Remix Duw geleidelijk om je stem beter te maken (auto-tune)

Hoe het werkt:

Draadloze Karaoke:

1. Schakel de stroom in: druk lang op de aan / uit-knop om de microfoon in te schakelen.
2. Bluetooth-verbinding: Open de Bluetooth van de mobiele telefoon, klik erop en sluit WS-858L aan. U hoort vervolgens een geluid om aan te geven dat de verbinding gemaakt is.
3. Zet de muziek op uw telefoon aan. (U hoeft geen speciale app, gebruik gewoon wat normale audiosoftware, zoals Spotify, iTunes, YouTube enz..)
4. Start karaoke en pas de instellingen aan uw wensen aan.

Bluetooth-luidsprekerfunctie

1. Stop de sd-kaart met muziek erop in de microfoon en speel muziek af. De microfoon kan worden gebruikt als Bluetooth-luidspreker .
2. de knop "rec" kort indrukken om de muziekmodi te schakelen (Original sing / Begeleiding).

NL Radio-modus

1. Druk op de knop 0 om over te schakelen naar de radiomodus.
2. Druk lang op de knop 111 om FM-kanaal automatisch te zoeken,

Technische parameters

- Uitgangsvermogen: 5W
- Frequentiebereik: 100Hz-10KHZ
- Max geluidsdrukkniveau : >115DI3 1KHZ TDH<1%
- Galmmodus: nagalm van het geluidseffect
- Batterij capaciteit: 2400mAh
- Laadvermogen: DC 5V