



## Toelichting:

1. Start/stop knop
2. LED display
3. Zuignap
4. Batterijklepje

## Hoe te gebruiken:

- › Bevestig de timer met de zuignap op een vlakke ondergrond zoals glas of tegels.
- › Druk op de start/stop knop om de aftelklok te starten, te pauzeren of te herstarten.
- › Wanneer de timer 00m00s bereikt zal het alarm afgaan.
- › Houd de start/stop knop ingedrukt om de timer te resetten naar 5m00s.

## Belangrijke informatie:

- › Deze timer is alleen spatwaterdicht, niet waterdicht.
- › Verwijder verzegeling voor gebruik.
- › Vervang de batterij als het display zwak is.
- › Zorg dat het batterijklepje goed gesloten wordt (AG10/LR1130 batterij inclusief).
- › Bij het niet juist sluiten van het batterijklepje is de timer niet spatwaterdicht.
- › Zet de timer uit door de batterij te verwijderen.



## Explanation:

1. Start/stop button
2. LED display
3. Suction cup
4. Battery cover

## How to use:

- › Attach the timer with the suction cup to a flat surface such as glass or tiles.
- › Press the start/stop button to start, pause or restart the countdown timer.
- › When the timer reaches 00m00s the alarm will ring.
- › Hold the start/stop button to reset the timer to 5m00s.

## Important information:

- › This timer is only splash-proof, not waterproof.
- › Remove the seal before use.
- › Replace the battery if the display is dim.
- › Make sure the battery cover is closed properly (AG10/LR1130 battery included).
- › If the battery cover is not closed correctly, the timer is not splash-proof.
- › Turn off the timer by removing the battery.