

DEEXTEK EUROPE srl

NL: Vereisten voor het gebruik van een radiografisch bestuurbaar voertuig

- 1. Waarschuwing!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar door kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden! Bewaar deze aanduidingen voor eventuele correspondentie. Technische wijzigingen en kleurveranderingen voorbehouden. Hulp van volwassenen is vereist om transportbeveiligingen te verwijderen. Risico bij contact met het zeer hete oppervlak.
2. Breng het voertuig nooit omhoog terwijl de wielen draaien.
3. Houd vingers, haar en kleding uit de buurt wanneer het voertuig AAN staat.
4. Om elk risico op een ongeval als gevolg van het onverwacht starten van het voertuig te vermijden, is het noodzakelijk om de batterijen en oplaadbare batterijen uit het speelgoed te halen wanneer dit niet in gebruik is.
5. De zender moet VOOR het voertuig worden ingeschakeld om onbedoeld starten van het voertuig te voorkomen. Schakel bij het afsluiten altijd eerst het voertuig uit en daarna pas de zender.
6. Als het voertuig niet reageert op het inschakelen, schakelt u zowel het voertuig als de afstandsbediening uit en vervolgens weer in. Controleer ook of de batterijen correct in beide apparaten zijn geplaatst.
7. Voor de beste resultaten raden we aan om het voertuig alleen met alkalinebatterijen of oplaadbare batterijen te gebruiken.

BATTERIJ EN BATTERIJGEBRUIK

Gebruik alleen de daarvoor bestemde batterijen! Batterijen of accu's moeten met inachtneming van de juiste polariteit worden geplaatst! Gooi gebruikte batterijen niet bij het huisvuil, maar breng ze naar een inzamelpunt of deponeer ze op een stortplaats voor gevaarlijk afval! Lege batterijen of accu's moeten uit het speelgoed worden verwijderd! De batterijen hoeven niet opgeladen te worden. Batterijen moeten uit het speelgoed worden gehaald voordat ze worden opgeladen. Batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. De verschillende typen nieuwe of gebruikte batterijen of accu's mogen niet door elkaar worden gebruikt. De polen van een batterij of accu mogen niet worden kortgesloten. Meng geen alkalinebatterijen met standaardbatterijen (koolstofzink) met oplaadbare batterijen (lithium of nikkel-cadmium). De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige radio- of tv-interferentie die wordt veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen aan deze apparatuur. Dergelijke wijzigingen kunnen het gebruiksrecht van de gebruiker annuleren. Bewaar nieuwe of gebruikte batterijen en accu's buiten het bereik van kinderen. Als batterijen of accu's zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn geplaatst, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum. Dienst na verkoop: Neem in het geval van een storing van het artikel contact op met het verkooppunt waar u het speelgoed hebt gekocht. Als u geen hulp kunt krijgen, maak dan gebruik van onze after-sales service op internet via info@chameleonstars.com

FR: Prescriptions pour l'usage d'un véhicule radiocommandé

- 1. ATTENTION !** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'étouffement avec des petites pièces pouvant être avalées! Conservez ces indications pour une éventuelle correspondance.

Sous réserve de modifications techniques et changement de coloris. L'aide d'un adulte est nécessaire pour retirer les dispositifs de sécurité destinés au transport. Risque en cas de contact avec la surface très chaude.

2. Ne jamais soulever le véhicule tant que les roues tournent.
3. Ne pas approcher les doigts, la chevelure et les vêtements lorsque le véhicule est en fonction ON.
4. Afin d'éviter tout risque d'accident lié à la mise en marche inopinée du véhicule, il est nécessaire de retirer les piles et les accus du jouet lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
5. L'émetteur doit être mis en marche AVANT le véhicule pour éviter une mise en marche inopinée du véhicule. Lors de la mise à l'arrêt, toujours éteindre le véhicule en premier ensuite l'émetteur.
6. Si le véhicule ne répond pas à la mise en marche, éteignez à la fois le véhicule et la télécommande puis remettez les en marche. Veuillez également vérifier si les piles sont correctement installées dans les deux dispositifs.
7. Pour un résultat optimal, nous vous recommandons d'utiliser le véhicule avec des piles alcalines ou des paquets de piles rechargeables uniquement.

USAGE DES PILES ET BATTERIES

Utilisez uniquement les piles prévues à cet effet! Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité! Ne jetez pas les piles usagées dans votre poubelle domestique mais apportez les à un lieu de collecte ou jetez les dans une décharge de déchets dangereux! Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet! Les piles ne doivent pas être rechargées. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés. Les accumulateurs doivent être chargés uniquement sous le contrôle d'un adulte. Les différents types de piles ou accumulateurs neufs ou usagés ne doivent pas être mélangés. Les bornes d'une pile ou d'accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne mélangez pas des piles alcalines avec des piles standard(zinc carbone) avec des piles rechargeable (lithium ou nickel cadmium). Le fabricant n'est pas responsable des perturbations radio ou télé dues à des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications peuvent annuler le droit d'utilisation de l'utilisateur. Tenir les piles et accumulateurs neufs ou usagés hors de la portée des enfants. Si des piles ou accumulateurs ont pu être ingérées ou placées à l'intérieur d'une partie quelconque du corps, contactez immédiatement un centre anti- poison. Service après- vente: En cas de dysfonctionnement de l'article, veuillez vous adresser au point de vente où vous avez acheté le jouet. Si aucune aide ne peut vous y être apportée, veuillez recourir à notre service après- vente sur internet à info@chameleonstars.com

EN: Requirements for the use of a radio-controlled vehicle

1. **WARNING !** Not suitable for children under 36 months. Choking hazard due to small parts that can be swallowed! Keep these indications for a possible correspondence. Subject to technical modifications and color changes. Adult assistance is required to remove transport safety devices. Risk in case of contact with the very hot surface.
2. Never raise the vehicle while the wheels are spinning.
3. Keep fingers, hair and clothing away when vehicle is ON.

4. In order to avoid any risk of accident linked to the unexpected start-up of the vehicle, it is necessary to remove the batteries and rechargeable batteries from the toy when the latter is not in use.

5. The transmitter must be switched on BEFORE the vehicle to avoid accidental start-up of the vehicle. When shutting down, always turn off the vehicle first, then the transmitter.

6. If the vehicle does not respond to power on, turn off both the vehicle and the remote then turn them back on. Please also check if the batteries are installed correctly in both devices.

7. For best results, we recommend operating the vehicle with alkaline batteries or rechargeable battery packs only.

BATTERY AND BATTERY USE

Only use the batteries intended for this purpose! Batteries or accumulators must be inserted observing the correct polarity! Do not dispose of used batteries in your household trash but take them to a collection point or dispose of them in a hazardous waste landfill! Spent batteries or accumulators must be removed from the toy! The batteries do not need to be recharged. Batteries must be removed from the toy before being charged. Batteries should only be charged under adult supervision. The different types of new or used batteries or accumulators must not be mixed. The terminals of a battery or accumulator must not be short-circuited. Do not mix alkaline batteries with standard batteries (carbon zinc) with rechargeable batteries (lithium or nickel cadmium). The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications may cancel the user's right of use. Keep new or used batteries and accumulators out of the reach of children. If batteries or accumulators have been ingested or placed inside any part of the body, contact a poison control center immediately. After-sales service: In the event of a malfunction of the item, please contact the point of sale where you purchased the toy. If no help can be brought to you, please use our after-sales service on the internet at info@chameleonstars.com

D: Voraussetzungen für die Nutzung eines funkgesteuerten Fahrzeugs

1. **WARNUNG !** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Bewahren Sie diese Angaben für eine eventuelle Korrespondenz auf. Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten. Zum Entfernen der Transportsicherungen ist die Hilfe eines Erwachsenen erforderlich. Gefahr bei Kontakt mit der sehr heißen Oberfläche.

2. Heben Sie das Fahrzeug niemals an, während die Räder durchdrehen.

3. Halten Sie Finger, Haare und Kleidung fern, wenn das Fahrzeug eingeschaltet ist.

4. Um jegliche Unfallgefahr durch unerwartetes Starten des Fahrzeugs zu vermeiden, ist es erforderlich, die Batterien und Akkus aus dem Spielzeug zu entfernen, wenn dieses nicht verwendet wird.

5. Der Sender muss VOR dem Fahrzeug eingeschaltet werden, um ein versehentliches Starten des Fahrzeugs zu vermeiden. Schalten Sie beim Abstellen immer zuerst das Fahrzeug und dann den Sender aus.

6. Wenn das Fahrzeug nicht auf das Einschalten reagiert, schalten Sie sowohl das Fahrzeug als auch die Fernbedienung aus und dann wieder ein. Bitte prüfen Sie auch, ob die Batterien in beiden Geräten korrekt eingelegt sind.

7. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir, das Fahrzeug nur mit Alkalibatterien oder wiederaufladbaren Batteriesätzen zu betreiben.

BATTERIE UND BATTERIENUTZUNG

Benutzen Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus! Beim Einlegen von Batterien oder Akkus ist auf die richtige Polarität zu achten! Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nicht im Hausmüll, sondern bringen Sie sie zu einer Sammelstelle oder entsorgen Sie sie auf einer Sondermülldeponie! Verbrauchte Batterien oder Akkus müssen aus dem Spielzeug entfernt werden! Die Batterien müssen nicht aufgeladen werden. Vor dem Laden müssen die Batterien aus dem Spielzeug entfernt werden. Akkus sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden. Die verschiedenen Arten von neuen oder gebrauchten Batterien oder Akkus dürfen nicht gemischt werden. Die Pole einer Batterie oder eines Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Mischen Sie keine Alkalibatterien mit Standardbatterien (Kohlenstoff-Zink) und wiederaufladbaren Batterien (Lithium oder Nickel-Cadmium). Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Funk- oder Fernsehstörungen, die durch unbefugte Änderungen an diesem Gerät verursacht werden. Solche Änderungen können zum Erlöschen des Nutzungsrechts des Nutzers führen. Bewahren Sie neue oder gebrauchte Batterien und Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn Batterien oder Akkus verschluckt oder in Körperteile gelangt sind, wenden Sie sich sofort an eine Giftnotrufzentrale. Kundendienst: Im Falle einer Fehlfunktion des Artikels wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Spielzeug gekauft haben. Sollte Ihnen keine Hilfe gebracht werden können, nutzen Sie bitte unseren After-Sales-Service im Internet unter info@chameleonstars.com