

Knoppen rechts:



1 →

Staat de zetel omhoog, druk op deze knop en de zetel zal dalen en terugkeren naar de neutrale positie (👤).
Staat de zetel in neutrale positie, dan zal het voetgedeelte omhoog gaan.

2 →

De zetel naar boven (= sta-op-functie) en het sluiten van het voetgedeelte.

3 →

De rugleuning gaan naar beneden.

4 →

De rugleuning gaan naar boven.



 = Dit is de neutrale positie

Tip! Gebruik de eerste week enkel knop 1 en 2. Hiermee kan u de staop functie gebruiken en het voetgedeelte bedienen.

Knoppen links:

1 →

De topswing gaat vooruit.

2 →

De topswing gaat achteruit.

