



EN	User manual	IT	Manuale utente
DA	Brogsvejledning	NL	Gebruiksaanwijzing
DE	Benutzerhandbuch	NO	Brukerveiledning
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	PT	Manual do utilizador
ES	Manual del usuario	SV	Användarhandbok
FI	Käyttöohje	TR	Kullanım kılavuzu
FR	Mode d'emploi	MS-MY	Manual pengguna
IT	Bula-Pesnik/Peggung	ZH-CN	用户手册

**PHILIPS**



Specifications are subject to change without notice  
© 2015 Koninklijke Philips NV  
All rights reserved.

3140 035 39202

**English**  
Read this manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- Important**  
Read this manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.
- WARNING: Do not use this appliance near water.**
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.**
- Always unplug the appliance after use.
- If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.
- Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.
- Never block the air grilles.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Stik aldrig metalgenstande ind i luftgitterne, da dette kan give elektrisk stød.
- Blokér aldrig luftgitterne.
- Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
- Brug kun apparatet til de formål, der er beskrevet i denne vejledning.
- Brug aldrig apparatet i kunstigt hår.
- Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikontakten.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/deler, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
- Rul aldrig ledningen op omkring apparatet.
- Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.
- Træk ikke i netledningen efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

**Guarantee and service**  
If you need more information or if you have any problems, visit the Philips website at [www.philips.com](http://www.philips.com) or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you can find the phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country go to your local Philips dealer.

**Dansk**  
Tilføjelse med det bånd, og velkommen til Philips For at få fuld udbytte af dit produkt, Philips tilbyder skal du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Vigtigt**  
Læs denne brugsvejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar den sammen med apparatet.

**ADVARSEL:** Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.  
Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.

**ADVARSEL:** Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, kummer eller andre kar, der indeholder vand.  
Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug.

Hvis apparatet bliver overophedet, slukker det automatisk. Tag stikket ud af stikkontakten og lad apparatet afkøle i et par minutter. Før du tænder apparatet igen, skal du kontrollere gitterne for at sikre, at de ikke er blokeret af frug, hår osv.  
Hvis netledningen beskyjedes, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.

Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opfejer og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

For ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør.  
Stik aldrig metalgenstande ind i luftgitterne, da dette kan give elektrisk stød.

Blokér aldrig luftgitterne.  
Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.

Brug kun apparatet til de formål, der er beskrevet i denne vejledning.  
Brug aldrig apparatet i kunstigt hår.  
Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.  
Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/deler, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.

Rul aldrig ledningen op omkring apparatet.  
Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.  
Træk ikke i netledningen efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

**Electromagnetic fields (EMF)**  
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

**Environment**  
This symbol on a product means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Follow local rules and never dispose of the product with normal household waste. Correct disposal of old products helps prevent negative consequences for the environment and human health.

**Before styling your hair**  
Note: Always let the appliance and attachments cool down before you connect or disconnect the appliance.  
1 Dry your hair well before using the appliance as moisture can result in too dry hair.  
2 Snap a suitable attachment onto the handle (3) in fig. 1 with the grooves aligned (4) in fig. 1.  
3 You will hear a "click" and the attachment is locked in place.  
4 Turn the lever (5) in fig. 1 to the left to start your work. Please refer to the table below.

Hairstyle	Attachment
Dry hair	Nozzle (1) (HP8661, HP8662, HP8663, HP8667 only)
Create loose curls	Retractable bristle brush (2) (HP8662, HP8663, HP8667 only)
Create natural straight hair	Paddle brush (3) (HP8663 only)
Create inward/outward curls and natural waves	33mm Thermobrush (4) (HP8661, HP8662, HP8663, HP8667 only)
23mm Thermobrush (5) (HP8661 only)	

**For styling of dry hair**  
2 Turn the lever (5) in fig. 1 to the right to release the blade.  
3 Hold the appliance in a safe and dry place, free of dust.  
4 Repeat steps 2 and 3 to the rest of your hair.  
5 When finished, turn your curled hair around your fingers to define your curls.  
6 Adjust the curls to your liking by your desired tools.  
7 Apply your hair styling products to your hair before styling.  
8 Create natural straight hair (Fig. 5) with your hair.  
9 Turn the paddle brush (3) in fig. 1 on your hair.  
10 Brush through your hair slowly with the paddle brush, just like how you would with a normal brush.  
11 Brush your hair backward as you like.  
12 Turn the lever (5) in fig. 1 to the right to move more movement to your hair.  
13 When finished, use your fingers to shape your hair.

**Style your hair**  
1 Connect the plug to a power supply socket.  
2 Slide the airflow switch (3) in fig. 1 to strong and warm airflow (4) in fig. 1 to start styling and strong. The thermostat setting (5) for gentle airflow to prevent your hair from overheating.  
3 Only for HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: You can also select cool airflow (6) for styling your hair style.  
4 Only for HP8662, HP8663, HP8667: Ions are automatically and continuously dispersed to provide additional shine and reducing frizz when the appliance is covered on.  
5 Dry your hair with suitable airflow settings (7) in fig. 1.  
6 Create loose curls (Fig. 8), HP8662, HP8663, HP8667 only  
7 Turn the lever (5) in fig. 1 to the retractable bristle brush  
8 Wind a section of hair round the brush with the bristles extracted.  
9 Keep the brush in the position for 7 to 10 seconds.  
10 Turn the lever (5) in fig. 1 to retract the bristles and remove the brush from your hair.  
11 Repeat steps 2-4 to the rest of your hair.

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 8), HP8662, HP8663, HP8667 kun  
7 Drej håndtaget (5) i fig. 1 til udtrækbar børste  
8 Vind en sektion af håret rundt om børsten med børstehårene udtog.  
9 Hold børsten i positionen i 7 til 10 sekunder.  
10 Drej håndtaget (5) i fig. 1 til at trække børstehårene ind og fjern børsten fra dit hår.  
11 Gentag trin 2-4 på resten af dit hår.

**Styl your hair**  
1 Turn the lever (5) in fig. 1 to the right to release the blade.  
2 Hold the appliance in a safe and dry place, free of dust.  
3 Repeat steps 2 and 3 to the rest of your hair.  
4 When finished, turn your curled hair around your fingers to define your curls.  
5 Adjust the curls to your liking by your desired tools.  
6 Apply your hair styling products to your hair before styling.  
7 Create natural straight hair (Fig. 5) with your hair.  
8 Turn the paddle brush (3) in fig. 1 on your hair.  
9 Brush through your hair slowly with the paddle brush, just like how you would with a normal brush.  
10 Brush your hair backward as you like.  
11 Turn the lever (5) in fig. 1 to the right to move more movement to your hair.  
12 When finished, use your fingers to shape your hair.

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667  
7 Drej håndtaget (5) i fig. 1 til udtrækbar børste  
8 Vind en sektion af håret rundt om børsten med børstehårene udtog.  
9 Hold børsten i positionen i 7 til 10 sekunder.  
10 Drej håndtaget (5) i fig. 1 til at trække børstehårene ind og fjern børsten fra dit hår.  
11 Gentag trin 2-4 på resten af dit hår.

**Sæt dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
3 Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667: Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling af dit hår.  
4 Kun til HP8662, HP8663, HP8667: Ioner er automatisk og kontinuerligt dispergeret for at give yderligere glans og reducere frisure.  
5 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger (7) i fig. 1.  
6 Opret løse krøller (Fig. 4), kun til HP8662, HP8663, HP8667

**Set dit hår**  
1 Sæt stikket i stikkontakten.  
2 Sluk luftstrømsvælgeren (3) i fig. 1 til kraftig og varm luftstrøm (4) i fig. 1 for at starte styling og styring til indstilling for termobeskyttelse (5) for at skåne håret. Du kan også vælge kold luftstrøm (6) til styling



