

SVENSKA

2523PE

Läs säkerhetsanvisningarna innan du använder produkten.

VARNING! Se till att apparatens heta ytor inte rör vid huden, särskilt öron, ögon, ansiktet och hals.

VARNING! Inte den heta cylindern när apparaten är igång.

BRUKSANVISNING

- Se till att häret är torrt och kamma igenom det för att ta bort eventuella knutar. Dela upp häret i sektioner som är redo för styling.
- Vrid temperaturreglaget för att starta apparten och väila en temperatur som passar din hårtyper. Indikatorlampaen blinkar tills den valda temperaturen når.
- Observera:** Kontrollera att du bär värmeskyddsvantenn på den hand som rullar häret kring cylindern innan du börjar styra.
- Ta en härsktion och placera apparten bredvid den, 5 cm från härbotten. Kontrollera att apparten ärndå pekar nedåt mot axeln.
- Börja rulla den härt kring cylinderns bredeste del. Fortsätt rulla härt längs cylindern tills allt har snurrats.
- Häll härttoppen på plats i 5–8 sekunder, beroende på hårtyper. Rulla sedan upp eller släpp härsktionen och ta bort apparten.
- Låt locken svälna innan du stylar den.
- Upprepa i varje härsktion.
- Stäng av apparten genom att vrida temperaturreglaget till »0» när du är klar och dra ur väggkontakten.
- Låt apparten svälna innan du lägger undan den.

Temperaturinställningar

Använd de lägre temperaturinställningarna om du har sprött, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de högre temperaturinställningarna för tjockare hår.

Vi rekommenderar att du alltid gör ett test före första användningen för att säkerställa att rätt temperatur för härttypen används. Börja på den lägsta inställningen och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.

Vägledning för temperaturinställningar:

0	15 = 180–190 °C
1 = 150–160 °C	20 = 190–200 °C
5 = 160–170 °C	25 = 200–210 °C
10 = 170–180 °C	30 = 210 °C

Automatisk avstängning

Apparaten har en automatisk avstängningsfunktion för ytterligare säkerhet. Apparaten stängs automatiskt av om den är igång i över 72 minuter i sträck. Starta apparten igen genom att vrida temperaturreglaget till »0» och sedan till en lämplig temperatur för din hårtyper om du vill fortsätta använda den efter det.

Värmeskyddande matta

En värmeskyddande matta medföljer apparten för användning efter styling. Placerar inte apparten på värmevälviga ytor, inte heller på den värmeskyddande mattan, medan den används. Stäng av apparten när du är klar och dra ur väggkontakten. Häll den fortsättningsvis utom räckhåll för barn efter som den är het i flera minuter.

Värmeskyddsvante

VIKTIG! En universell värmeskyddsvante medföljer för att skydda handen från tillfälligt kontakt med cylindern när häret rullas kring apparten. Värmeskyddsvanten är endast avsedd för skydd vid kortvarig kontakt. Längre kontakt med den heta ytan orsakar obehag.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Följ stegen nedan för att hålla apparten i bästa möjliga skick:

- Rulla inte sladden runt apparten utan rulla ihop den löst bredvid den.
- Använd inte apparten med sträckt sladd från strömkällan.
- Dra alltid ur väggkontakten efter användning.

Beskyttande varmehanske

VIKTIG! Det medföljer en universal beskyttelseshanske för detta apparetet. Bruk denne för att beskytte händerna om du berömer med stangen mens du viker häret på apparetet.

Den beskyttande varmehanske är egnet för din apparten.

• Använd inte apparten med sträckt sladd från strömkällan.

• Trekk alltid ut stopslet fra stikkontakten etter bruk.

NORSK

2523PE

Les sikkerhetsinstruksjonene først.

ADVARSEL! Vær forsiktig så ikke apparetets varme deler kommer i direkte kontakt med hodden, spesielt ørene, øynene, ansiktet og nakken.

ADVARSEL! Ikke berør den varme sylinderen når apparetet er på.

BRUK AV APPARATET

- Forsikre deg om at häret er tørt. Børst det før å fjerne eventuelle flasker. Del häret inn i seksjoner som er klare for styling.
- Vrid temperaturreglaget for å starte apparten og väila en temperatur som passer din hårtyper. Indikatorlampaen blinker inntil apparetet har varmet seg opp til den valgte temperaturen.
- OBS:** Før du begynner med stylingen, må du ta på deg den universelle värmeheksemensen på den hånden som skal vike häret rundt stangen.
- Ta en härsktion og placera apparten bredvid den, 5 cm fra härbotten. Kontrollera at apparten er enda pekav nedåt mot axelen.
- Börja rulla den härt kring cylinderns bredeste del. Fortsätt rulla härt längs cylindern tills allt har snurrats.
- Häll härttoppen på plats i 5–8 sekunder, beroende på hårtyper. Rulla sedan opp eller släpp härsktionen och ta bort apparten.
- Låt locken svälna innan du stylar den.
- Opprepa i varje härsktion.
- Stäng av apparten genom att vrida temperaturreglaget till »0» når du är klar och dra ur väggkontakten.
- Låt apparten svälna innan du lägger undan den.

Temperaturinställningar

Använd de lägre temperaturinställningarna om du har sprött, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de högre temperaturinställningarna för tjockare hår.

Vi rekommenderar att du alltid gör ett test före första användningen för att säkerställa att rätt temperatur för härttypen används. Börja på den lägsta inställningen och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.

Vägledning för temperaturinställningar:

0	15 = 180–190 °C
1 = 150–160 °C	20 = 190–200 °C
5 = 160–170 °C	25 = 200–210 °C
10 = 170–180 °C	30 = 210 °C

Automatisk avstängning

Apparaten har en automatisk avstängningsfunktion för ytterligare säkerhet. Apparaten stängs automatiskt av om den är igång i över 72 minuter i sträck. Starta apparten igen genom att vrida temperaturreglaget till »0» och sedan till en lämplig temperatur för din hårtyper om du vill fortsätta använda den efter det.

Värmeskyddande matta

En värmeskyddande matta medföljer apparten för användning efter styling. Placerar inte apparten på värmevälviga ytor, inte heller på den värmeskyddande mattan, medan den används. Stäng av apparten när du är klar och dra ur väggkontakten. Häll den fortsättningsvis utom räckhåll för barn efter som den är het i flera minuter.

Värmeskyddsvante

VIKTIG! En universell värmeskyddsvante medföljer för att skydda handen från tillfällig kontakt med cylindern när häret rullas kring apparten. Värmeskyddsvanten är endast avsedd för skydd vid kortvarig kontakt. Längre kontakt med den heta ytan orsakar obehag.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Följ stegen nedan för att hålla apparten i bästa möjliga skick:

- Rulla inte sladden runt apparten utan rulla ihop den löst bredvid den.
- Använd inte apparten med sträckt sladd från strömkällan.
- Dra alltid ur väggkontakten efter användning.

Beskyttende varmehanske

VIKTIG! Det medföljer en universal beskyttelseshanske för detta apparetet. Bruk denne för att beskytte händerna om du berömer med stangen mens du viker häret på apparetet.

Den beskyttande varmehanske är egnet för din apparten.

• Använd inte apparten med sträckt sladd från strömkällan.

• Trekk alltid ut stopslet fra stikkontakten etter bruk.

SUOMI

2523PE

Lue turvallisuusohjeet ensin.

VAROITUS! Varo, ettei laitteen kuuma pinta osuu suoraan ihoon, ja erityisesti korviin, silmiin, kasvoihin ja kaulaan.

VAROITUS! Älä koske kuumaan putkeen, kun laite on päällä.

KÄYTTÖ

- Varmista, että hiukset ovat kuivat ja selvitetyt. Jaa hiukset suoruttiin muotuoilla varten.
- Käännä lämpötilan valintapölyrään käynnistäksesi laiteen ja valitaksesi hiustypillesi sopivan lämpöasetuksen. Merkkivalo palaa, kunnes valittu lämpötila on saavutettu.
- Huoma:** Ennen muotuoilla varmistaa, että pitää läpäistävän lämmitöltä suojaavaa käsintötä siinä kädessä, jolla kiedot hiukset tangon ympärille.
- OBS:** Tässä laitteessa käytetään lämpötilan valintapölyä 5 cmn päästä pähänhaasta ja aseta laite hiussuorutua viereen niin, että laitteen pää osoittaa oikeaan.
- Ta en härlök, og begynn ca. 5 cm fra hodebunnen og hold apparet ved siden av härløkken. Pass på at enden av apparetet peker mot skulderen din.
- Börja rulla den härt kring cylinderns bredeste del. Fortsätt rulla härt längs cylindern tills allt har snurrats.
- Häll härttoppen på plats i 5–8 sekunder, beroende på hårtyper. Rulla sedan upp eller släpp härsktionen och ta bort apparten.
- Låt locken svälna innan du stylar den.
- Opprepa i varje härsktion.
- Stäng av apparten genom att vrida temperaturreglaget till »0» när du är klar och dra ur väggkontakten.
- Låt apparten svälna innan du lägger undan den.

Lämpöasetukset

Jos sinulla on hauraat, ohuet, valkaistut tai värjätty hiukset, käytä alempia lämpöasetuksia. Käytä paksummissa hiukissa korkeampia lämpöasetuksia.

Hvis du har ömtäfligt, fint, blekt eller färgat hår, bruk den lavaste varmeinställningen. För tykkare hår kan du bruke den högsta varmeinställningen.

Vi anbefaler att du alltid utfører en test før førstegang bruk for å sikre korrekt varmeinstilling.

Vi anbefaler at du alltid utfører en test før førstegang bruk for å sikre korrekt varmeinstilling.

Alla on lämpötila-asetusten opas:

0 15 = 180–190 °C

1 = 150–160 °C 20 = 190–200 °C

5 = 160–170 °C 25 = 200–210 °C

10 = 170–180 °C 30 = 210 °C

Under finner du en veiledning for varmeinstillingene:

0 15 = 180–190 °C

1 = 150–160 °C 20 = 190–200 °C

5 = 160–170 °C 25 = 200–210 °C

10 = 170–180 °C 30 = 210 °C

Automaattinen sammutus

Laitteessa on turvallisutta lisäävää automaattinen sammutustimo. Jos laite on ollut päällä tuottaava yli 72 minuuttia, se sammuttuu automaattisesti. Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä tämän jälkeen, käynnistä laite uudelleen hiustypillesi asentoon '0'-asentoon ja sitä seuraavalla kierroksella.

Aloita ilmanneesta tarkoituksena olevasta lämpötilasta asentoon '0'. Tämä asentoo lämpötilan valintapölyräksi.

Automaattinen sammutus

Laitteessa on turvallisutta lisäävää automaattinen sammutustimo. Jos laite on ollut päällä tuottaava yli 72 minuuttia, se sammuttuu automaattisesti. Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä tämän jälkeen, käynnistä laite uudelleen hiustypillesi asentoon '0'-asentoon ja sitä seuraavalla kierroksella.

Automaattinen sammutus

Laitteessa on turvallisutta lisäävää automaattinen sammutustimo. Jos laite on ollut päällä tuottaava yli 72 minuuttia, se sammuttuu automaattisesti. Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä tämän jälkeen, käynnistä laite uudelleen hiustypillesi asentoon '0'-asentoon ja sitä seuraavalla kierroksella.

Automaattinen sammutus

Apparatet har en sikkerhetsfunktion som gjor at det skrur seg av automatisk. Hvis apparetet er på i mer enn 72 minutter i stræk, vil det automatisk skru seg av. Hvis du har en värmehansk som gjor at det skrur seg av automatisk, må du ikke legge fra deg apparetet.

Hvis du har en värmehansk som gjor at det skrur seg av automatisk, må du ikke legge fra deg apparetet.

Automaattisk avskrivning

Apparatet har en sikkerhetsfunktion som gjor at det skrur seg av automatisk. Hvis apparetet er på i mer enn 72 minutter i stræk, vil det automatisk skru seg av.

Hvis du har en värmehansk som gjor at det skrur seg av automatisk, må du ikke legge fra deg apparetet.

Lämmitöltä suojaava matto

Tämän laitteen mukana toimitetaan lämmitöltä suojaava matto, jota käytetään muotioluihin aikana ja sen jälkeen. Käytön aikana älä aseta laitetta minkään lämpöherkän pinnan päälle, vaikka käytäisi lämmitöltä suojaavan lämpöherkin.

Automaattinen sammutus

Tämän laitteen mukana toimitetaan lämmitöltä suojaava matto, jota käytetään muotioluihin aikana ja sen jälkeen. Käytön aikana älä aseta laitetta minkään lämpöherkän pinnan päälle, vaikka käytäisi lämmitöltä suojaavan lämpöherkin.

Automaattinen sammutus

Tämän laitteen mukana toimitetaan lämmitöltä suojaava matto, jota käytetään muotioluihin aikana ja sen jälkeen. Käytön aikana älä aseta laitetta minkään lämpöherkän pinnan päälle,