

Crêpe pan



Referentie: DOP196
Versie: 1.4
Taal: Nederlands



Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik (professioneel) is uitgesloten. Niet buitenshuis gebruiken.
2. Controleer vóór gebruik of de netspanning van uw stopcontact overeenkomt met de nominale spanning.
3. Sluit uw apparaat altijd aan op een wandgreep die is verbonden met de aardlek.
4. Plaats de crêpe maker niet tijdens het gebruik in de buurt van de rand van een werktafel of tafel. Zorg ervoor dat het oppervlak droog, waterpas, schoon en vrij is van vloeistoffen en andere stoffen.

Gebruiksaanwijzing

5. Gebruik de crêpe maker niet op een metalen oppervlak, bijvoorbeeld een gootsteenblad.
6. Hete oppervlakken niet aanraken. Gebruik de spatel en de verspreider omsloten.
7. Indien het apparaat is ingeschakeld, niet onbeheerd achterlaten. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld door de schakelaar op Uit te zetten en door het apparaat los te koppelen als het niet wordt gebruikt, wanneer het zonder toezicht wordt achtergelaten en alvorens het wordt gereinigd en opruimt.
8. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren hebben begrip.
9. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
10. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
11. Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar.
12. Het apparaat niet gebruiken wanneer:
 - de handgreep of het netsnoer is beschadigd
 - in het geval van storing
 - indien het apparaat op een of andere manier is beschadigd

Gebruiksaanwijzing

- indien het in water is gevallen
 - u het heeft laten vallen
13. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar onderhoudstechnicus of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. (*).
 14. De gebruiker mag geen reparaties uitvoeren.
 15. Teneinde dit risico op elektrische schokken te voorkomen, mag dit product nooit met natte handen worden gebruikt, morst u vloeistof in het product of dompelt u het onder in water.
 16. Gebruik het apparaat of de stekker niet met natte handen.
 17. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen of een heet oppervlak aanraken.
 18. Wanneer u de kabel loskoppelt, trek hem dan altijd ter hoogte van de indexkaart, niet op de kabel zelf.
 19. Tijdens het gebruik moet u altijd het netsnoer van de haspel afwikkelen teneinde oververhitting van het apparaat te voorkomen.
 20. Plaats geen apparaat op of in de buurt van een heet gas of in een verwarmde oven.
 21. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden, omdat het in direct contact komt met voedsel.
 22. Met betrekking tot de instructie voor het reinigen van oppervlakken in contact met voedsel, raadpleeg de onderstaande paragraaf "reinigen" in de handleiding.

Gebruiksaanwijzing

23. Gebruik het niet buitenshuis (alleen huishoudelijk gebruik).
24. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
25. De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in werking is.
26. Gebruikersinstructies moeten bij het apparaat worden geleverd zodat het apparaat veilig kan worden gebruikt.
27. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - boerderijen
 - bij klanten in hotels, motels en andere type woonomgeving
 - bed en breakfast type omgeving

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220V-240V~50-60Hz

Vermogen: 1000W

Gebruiksaanwijzing

OMSCHRIJVING

Anti-aanbaklaag

Draai(Shoot)
hem(er) tot de

Temperatuur indicatielampje

Aan/uit indicatielampje



houden uitsmeerder Tspatel



GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Verwijder vóór de eerste ingebruikname alle verpakkingsmateriaal en stickers van het apparaat en veeg de kookplaat af met een vochtige doek en droog hem vervolgens goed af.

Steek de de stekker in het stopcontact; Draai de aan-/uitknop van het apparaat. Het aan / uit-indicatielampje gaat branden.

Draai thermostaat tot de MAX te verwarmen. Wanneer de plaat de gewenste temperatuur bereikt, gaat het groene temperatuur indicatielampje dooft.

1. Verspreid het beslag snel in cirkelvormige bewegingen met behulp van de beslagstroomer totdat de gewenste diameter van de crêpe is bereikt.
2. Laat de crêpe koken totdat de bovenkant niet meer vloeibaar is en de crêpe kan lichtjes op de kookplaat worden verschoven.
3. Plaats de spatel onder de crêpe en draai de crêpe om om de andere kant te koken.



Gebruiksaanwijzing

4. Kook het crêpe tot het net goudbruin wordt.
5. Verwijder de crêpe van de kookplaat door middel van de spatel. Als de laatste gebakken crêpe te donker was, past u de temperatuurselectie aan avlorens u uw volgende crêpe maakt.
6. an het einde van het koken, schakelt het apparaat uit met thermostaat. Haal de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen en maak het schoon vóór u het opbergt.

REINIGING EN OPSLAG

1. Maak het apparaat na elk gebruik altijd schoon.
2. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld. Laat het apparaat volledig afkoelen.

Let op!:

Gebruik geen staalborstel of schurende items of vloeistoffen om het apparaat schoon te maken (bakplaat, bodem en accessoires).

3. De basis van het apparaat nooit in water onderdompelen.
4. Veeg de bakplaat schoon met een vochtige doek.
5. Indien op deze manier gebakken voedsel niet kan worden verwijderd, borstel het dan met een beetje olie. Laat het apparaat 5 minuten staan, veeg het af met een vochtige doek en droog het vervolgens grondig af, vóór u het opbergt.

OPSLAG

Wikkel het netsnoer om de kabelopslag onder de basis en rechtop de voeten zetten onder de basis. Bewaar niets er bovenop.

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stichting betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- geen contractuele foto
- zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving