



Handleiding

Parya Externe CD/DVD speler Disk Lezer & Brander

Productomschrijving:

- Het product is een externe draagbare CD/DVD speler. Deze is geschikt voor USB 2.0 connector in de computer of laptop.
- De CD-Rom disk lezer en brander kan gebruikt worden op de volgende systemen:
 - WindowsXP
 - SE
 - ME
 - VISTA
 - WIN7
 - Windows 8
 - Windows 10
 - Linux
 - Mac OS X
- De CD-Rom disk lezer en brander heeft geen extra schijf, ondersteuning voor plug en afspelen.
- De CD-Rom disk lezer en brander kan gebruikt worden via een USB 2.0-poort.
- De Datakabel heeft een puur koper vlechtproces, een anti-interferentie vermogen, een signaalverzwakking en een stabielere datatransmissie.
- De toepasselijke standaard is SATA ODD
- Het stroomverbruik is 3-5W

Instructies

1. Sluit de USB Data Kabel juist aan in de computer/laptop, USB poort/USB-C poort.
2. Vervolgens in de rechter onderhoek van het computerscherm moet het pictogram verschijnen.

Anders Klik op "Deze computer" op het bureaublad en de CD-Rom disk lezer en brander moet weergegeven worden in de verwisselbare opslagapparaten. Hij staat in het mapje 'Apparaten en Stations'.
3. Rechtermuisklik op de drive en klik op OPENEN. De drive gaat nu open en u kunt uw gewenste cd/dvd in de drive stoppen
4. Sluit de drive en doe uw gewenste activiteit
5. Het interne laserlichtbron kan schadelijk zijn voor de ogen of voor het gezicht. Kijk alstublieft niet direct in het licht.
6. Plaats de machine niet in de buurt van sterke magnetische voorwerpen.
7. Houdt de CD-Rom disk lezer en brander stabiel op het bureau, plaats het product niet op onstabiele voorwerpen.
8. Plaats de machine niet op een kwetsbare plaatsen, om normaal gebruik van de machine te garanderen.