




MINI UFO

GEBRUIKERSHANDLEIDING

PAKKET BEVAT



MINI UFO



USB Oplaad kabel



Instructieboekje



We behouden ons het recht voor om productspecificaties te verbeteren of te wijzigen. Kleuren kunnen afwijken.

HOE TE SPELEN:

HET OPLADEN VAN DE UFO:

- Zorg ervoor dat de opstartschakelaar van de "MINI UFO" op OFF staat en sluit vervolgens de USB-oplaadkabel in de oplaadaansluiting binnenin om op te laden
- De "MINI UFO" oplaadkabel kan worden aangesloten op de volgende USB-apparaten voor opladen.
- De rode LED van het toestel gaat branden wanneer het wordt opgeladen en gaat uit wanneer het is opgeladen.
- De gemiddelde oplaadtijd van "MINI UFO" is ongeveer 20 minuten, en de gevechtstijd is 7-10 minuten.

WAARSCHUWING
Vlieg NIET met je boomerang UFO in slecht weer!

KLAARMAKEN VOOR DE VLUCHT
Controleer of de boomerang MINI UFO volledig is opgeladen. Zorg ervoor dat de lege ruimte geen obstakels of ruiten heeft. **PROBEER NIET TE VLIEGEN MET JE BOOMERANG MINI UFO ALS ER REGEN IS, SNEEUW, HARDE WIND, ONWEER OF BLIKSEM BUITEN. DIT KAN JE PRODUCT BESCHADIGEN EN MOGELIJK ZELFS LICHAAMELIJK LETSEL VEROORZAKEN.**

LATEN WE BEGINNEN!
Volg deze eenvoudige stappen in EXACTE volgorde en je zult in een mum van tijd met succes vliegen met je boomerang MINI UFO. boomerang MINI UFO in een mum van tijd

Zorg ervoor dat alle windbronnen zoals plafond ventilatoren, vloer ventilatoren en geopende ramen zijn uitgeschakeld en gesloten. Centrale airconditioning zou moeten werken, maar het is een goed idee om uit de buurt te blijven van sterk tochtige plekken

HOE TE SPELEN:

De wijsvinger en duim pakken het ronde deksel aan de boven- en onderkant van het vliegtuig, zet de aan/uit-schakelaar aan en wanneer de LED normaal knippert, zwaai het vliegtuig snel met de pols of draai het met een andere hand. Het vliegtuig zal beginnen te werken.

Er worden verschillende vliegbanen gerealiseerd als de hoek waaronder het vliegtuig wordt gegooid verschillend is. Wanneer het vliegtuig horizontaal wordt gegooid, zal het horizontaal uitvliegen. Wanneer het vliegtuig naar achteren (in de richting van de operator) wordt gekanteld, zal het vliegtuig later vliegen. Draaien in de richting van de operator. Wanneer het vliegtuig naar voren (naar de operator) kantelt, zal het vliegtuig een stuk verder vliegen. Section afstand, op deze manier kan realiseren twee-persoons interactief spel. Wanneer het vliegtuig terugkeert, kan de beginner het vliegtuig met de hele handpalm vastpakken en pas de juiste positie aan alvorens verder te gaan naar de volgende handeling

Opmerking: Zorg ervoor dat de bovenkant van het vliegtuig omhoog staat!

Opmerking: hoe groter de hellingshoek wanneer het vliegtuig wordt gegooid, hoe sneller de vliegsnelheid van het vliegtuig zal zijn.

Als de MINI UFO parallel vliegt, vliegt hij niet automatisch terug, automatisch terug.

Tip voor vaardigheden: Na de vaardige bediening van het kun je andere vaardigheden ontwikkelen om te spelen.

Belangrijke tip: De wijsvinger en duim moeten de boven- en onderkant van de gyroscop van de vliegvinger vastpakken om de rotatie te stoppen.

HET INSTRUCTIEBLAD MOET WORDEN BEWAARD OMDAT HET BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT

Opmerking voor volwassenen: om ervoor te zorgen dat het spel van het kind zowel veilig als leuk is, moet u alle bedieningsinstructies en veiligheidsstips in de rubriek INFORMATIE VOOR DE CONSUMENT. Met uw kind

INHOUD
1XMINI UFO. 1X USB OPLAADKABEL

LET OP: INGEBOUWDE BATTERIJ VEILIGHEIDINFORMATIE
De "MINI UFO" bevat een niet-vervangbare batterij. Open, demonteer of verander de "MINI UFO" op geen enkele manier openen, uit elkaar halen of wijzigen. De ingebouwde USB-adaptor is permanent aan de "MINI UFO" bevestigd. Om uw "MINI UFO" te beschermen, alleen aansluiten op een USB-poort. Toezicht van een volwassene is vereist bij het opladen van de "MINI UFO". Laad de batterij op in een geïsoleerde ruimte. Uit de buurt van ontvlambare materialen houden

- Niet blootstellen aan direct zonlicht
- Laad het speelgoed niet op als het heet is. Laat het afkoelen voordat u het oplaadt
- Niet laten vallen of blootstellen aan hevige schokken
- Laad de batterijen niet nat worden
- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en gebruik de batterijen op de juiste manier.
- In het onwaarschijnlijke geval van lekkage of explosie gebruik zand of een chemische brandblusser voor de batterij.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Routine-onderzoek op schade aan de stekker, behuizing en andere onderdelen. In geval van schade mag het speelgoed niet worden gebruikt met de USB-poort totdat de schade is gerepareerd.

REINIGINGSINSTRUCTIE
Om schoon te maken, veeg overtollig vuil van het speelgoed. Veeg het speelgoed schoon met een vochtige doek. Droogwrijven. NIET IN WATER ONDERDOMPELEN en UFO INTERACTIVE AIRCRAFT NIET REINIGEN MET CHEMISCHE STOFFEN. Laat het speelgoed volledig drogen voordat je ermee gaat spelen.

INSTRUCTIES VOOR AFVALVERWIJDERING
Batterijen en elektronisch speelgoed moeten worden gerecycled of weggegooid volgens de plaatselijke afvalverwerkingsrichtlijnen. richtlijnen voor afvalverwerking. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor informatie over de milieuvriendelijke recycling en verwijdering van batterijen en elektronisch speelgoed

SNELLE TIPS
Als het toestel 3 minuten stand-by staat, schakelt het automatisch uit. Wanneer het opnieuw wordt gebruikt, moet het van AAN naar UIT worden geschakeld en weer worden geopend voordat het kan worden gebruikt. Als het LED-lampje langzaam flitkert of niet kan vliegen wanneer "MINI UFO" vliegt, schakel dan het vliegtuig op OFF en laad het op voordat u het gebruikt.

WAARSCHUWING:

1. HOUD JE BOOMERANG UFO UIT DE BUURT VAN GEZICHT EN OGEN.
2. Vlieg NIET "FLYSTAR" NAAR GLOEILAMPEN, BUizen EN BREEKBARE VOORWERPEN ZOALS GLAS.




MINI UFO

USER MANUAL

PACKAGE CONTAINS



MINI UFO



USB Charging Cord



Instruction Booklet



We reserve the right to improve or amend product specifications. Colors may vary.

HOE TE SPELEN:

CHARGING THE UFO:

- Ensure that the "MINI UFO" startup switch is turned off to OFF, and then plug the USB charging wire into the charging socket inside to charge
- The "MINI UFO" charging line can be connected to the following USB devices for charging.
- The red LED of the aircraft will turn on when it is charging and turn off when it is charged
- Note: if the red LED lights are turned off, the charging is completed or the USB plug is not connected properly
- The average charging time of "MINI UFO" is about 20 minutes, and the flight time is 7-10 minutes

WARNING
DO NOT FLY YOUR BOOMERANG UFO IN FOUL WEATHER!

PREPARING FOR FLIGHT
Verify that boomerang MINI UFO has been fully charged. Make sure the empty space has no obstacles or rivers
DO NOT ATTEMPT TO FLY YOUR BOOMERANG MINI UFO IF THERE IS RAIN, SNOW, HEAVY WINDS, THUNDER OR LIGHTNING OUTDOORS. IT COULD DAMAGE YOUR PRODUCT AND POSSIBLY EVEN CAUSE BODILY HARM.

LET'S GET STARTED!
Follow these simple steps in EXACT ORDER and you will be successfully flying your boomerang MINI UFO in no time at all

Make sure all sources of wind like ceiling fans, floor fans and opened windows are turned off and closed. Central air conditioning should be okay but it is a good idea to stay away from strong drafty areas

HOW TO PLAY:

The forefinger and thumb grasp the round cover on the top and bottom of the aircraft, turn on the power switch, and when the LED flashes normally, swing the aircraft quickly with the wrist or turn it with another hand, the aircraft will start to operate.

Note: Make sure the top of the aircraft is up!

Different flying trajectories will be realized if the angle of throwing aircraft is different. When thrown horizontally, the aircraft will move out horizontally. When tilting the aircraft backwards (toward the operator) Members themselves, the aircraft will fly a distance later. Rotate in the direction of the operator. When the aircraft tilts forward (operator) in the front, the aircraft will fly one ahead. Section distance, this way can realize two-person interactive play.

When the aircraft returns, the beginner can grasp the aircraft with the whole palm and adjust the correct position before proceeding to the next operation

When "MINI UFO" flies parallel, it will not fly back automatically.

Skills Tip: After skilled operation of the aircraft, you can develop other skills to play

Important hint: The index finger and thumb must grasp the top and bottom caps of the flying finger gyroscope to stop its rotation.

INSTRUCTIONS SHEET MUST BE RETAINED SINCE IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION

Note to Adults: to ensure that the child's play is both safe and fun, please review all operating instructions and safety tips in the CONSUMER INFORMATION section With your child

CONTENTS
1 X MINI UFO. 1 X USB CHARGING CABLE

CAUTION: BUILT-IN BATTERY SAFETY INFORMATION
The "MINI UFO" includes a non-replaceable battery. Do not open, disassemble or alter the "MINI UFO" in anyway. Built-in USB adapter is permanently attached to the "MINI UFO". To protect your "MINI UFO", only connect to USB certified port. Adult supervision is required when charging the "MINI UFO" Charge battery in isolated area. Keep away from flammable materials

- Do not expose to direct sunlight
- Do not recharge the toy if it is hot. Allow it to cool before recharge
- Do not drop or subject to strong impacts
- Do not allow the batteries to get wet
- Carefully read the instruction guide and use the batteries correctly.
- In the unlikely event of leakage or explosion use sand or a chemical fire extinguisher for the battery.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision
- Routine examination for damage to the plug, enclosure and other parts. In the event of any damage, the toy must not be used with USB port until the damage has been repaired

CLEANING INSTRUCTION
To clean, wipe excess dirt from toy. Wipe toy clean with damp cloth. Wipe dry. DO NOT IMMERSER IN WATER and DO NOT CLEAN UFO INTERACTIVE AIRCRAFT WITH ANY CHEMICALS. Let the toy completely dry before playing.

INSTRUCTION FOR DISPOSAL OF WASTE
Your batteries and electronic toys should be recycled or disposed per your local Waste management guidelines. Contact your local waste management officials for information regarding the environmentally sound recycling and disposal of batteries and electronic toys

QUICK TIPS
When the aircraft is on standby for 3 minutes, it will shut down automatically. When it is used again, it must call ON to OFF and open it again before it can be used. When the LED light flickers slowly or cannot fly when "MINI UFO" flies, please switch the aircraft to OFF and charge it before using it.

WARNING:

1. KEEP YOUR BOOMERANG UFO AWAY FROM FACE AND EYES.
2. DO NOT FLY "FLYSTAR" TO LIGHT BULBS AND TUBES FRAGILE OBJECTS SUCH AS GLASS.