

Handleiding 4 in 1 ladyshaver



Lees deze handleiding goed door voordat de shaver gebruikt wordt. We zijn toegewijd om producten aan te bieden die het leven van onze klanten gemakkelijker en comfortabeler maken!

Wij staan volledig achter onze producten. Mochten er vragen / opmerkingen zijn, dan kan contact met ons opgenomen worden en wij zullen dit zo snel mogelijk oplossen.

Opladen

1. Oplaadtijd voor een volledig opgeladen accu bedraagt in totaal acht uren
2. Voltage: DC 5 volt 2 watt
3. Sluit het apparaat met de aan/uitknop tijdens het opladen. Met de meegeleverde USB kabel kunt u overal en altijd de shaver opladen. Zodra de shaver oplaadt, zal er een rood lichtje branden

Verwisselbare kopstuk

Om de kopstukken te verwisselen, houd de shaver richting u zelf met de kant van de schakelaar. Draai het kopstuk en haal deze eraf. Positioneer het te verwisselen kopstuk aan de bovenkant van de shaver en druk deze naar beneden om het vast te klemmen. Deze is nu klaar voor gebruik.

Gebruik van de shaver

Schuif de startschakelaar naar de 'AAN' positie om de shaver te laten starten.

A) NEUS/OORTRIMMER

- 1: Het neus- en oortrimmerkopstuk is speciaal ontworpen om ongewenste haartjes weg te halen bij de neus- en oorgebieden.
- 2: Benader het te scheren gebied voorzichtig met de neus- of oortrimmer. **Forceer** de trimmer **niet** in de neus- of oorholte om letsel te voorkomen.
- 3: Bij pijn of ongemak stop direct met het scheren.



B) Wenkbrauwtrimmer

Dit opzetstuk kan gebruikt worden voor het trimmen van ongewenst wenkbrauwhaartjes, het strak maken van de wenkbrauwen en zachte gezichts- en oorhaartjes



C) Ronde shaver opzetstuk

- 1: Dit opzetstuk kan gebruikt worden voor kleinere zones zoals haarlijnen en bakkebaarden.
- 2: Houdt de trimmer recht vast op het gebied dat onthaard moet worden om optimaal effect te hebben.
- 3: Houdt de trimmer niet schuin vast, omdat dit irritatie kan opleveren als gevolg van vervorming van de oppervlakte.



D) Baartrimmer & body shaver

- 1: Beweeg de scheerkop op de huid tegen de hoofdrichting van de haargroei in en maak rechte bewegingen tijdens het scheren.
- 2: Bereik het beste scheereffect op een schoon en droog huid. Daarom is het aan te raden om vlak voor of na het wassen (en drogen) van de huid te scheren



Schoonmaak en onderhoud

Maak de shaver regelmatig schoon om optimaal effect te krijgen

Zorg ervoor dat er geen water in de shaver komt. De elektrische motor in de shaver is niet waterbestendig. De opzetstukken kunnen daarentegen wel met water gespoeld worden. Zorg dat als de opzetstukken op de shaver worden geplaatst, deze droog zijn.

Voor een snelle schoonmaak kan het borsteltje gebruikt worden op losse haartjes weg te werken

Vragen/opmerkingen?

Bereik ons via:

- Klantenservice bol
- Rechtstreeks onze eigen mail: info@louzella.com