JACKMEND

KRUISLIJNLASER

LASER LEVEL

JACKMEND

INFO@JACKMEND.NL

@JACKMENDD

WWW.JACKMEND.COM

HANDLEIDING

USER MANUAL

JACKMEND

KRUISLIJNLASER

LASER LEVEL

03 - 06	NEDERLANDS
07 - 11	ENGLISH
12 - 16	DEUTSCH
17 - 21	ESPAÑOL
22 - 26	FRANÇAIS
27	NOTITIES/NOTES

KRUISLIJNLASER Gebruiksaanwijzing

Onderhoud & Aandachtspunten

1. Dagelijks Onderhoud
• Bewaar het apparaat in een droge, geventileerde en stofvrije omgeving met een constante temperatuur.
• Veeg het oppervlak van het glas schoon om een goede lichtdoorlaat te garanderen.
• Fix gerust een vrijgekomen voor lange tijd, schakel dan regelmatig de vergrendeling uit (voor een half uur) om de lagers hun flexibiliteit te laten behouden.
2. Aandachtspunten
• Controleer voor gebruik de nauwkeurigheid van de horizontale en verticale lijn om foutieve metingen te voorkomen, ons bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele bijkomende schade.
• Laat het apparaat niet uit elkaar halen door onbevoegden.
• Vermijd sterke trillingen, botsingen en vallen van het apparaat.
• Let altijd dat u de weergeefeigenschappen ter gebruik vergrendelt.
• Veeg het apparaat niet schoon met organisch oplosmiddel.

Veelvoorkomende problemen

1. Nadat u de omvangrijkschakelaar heeft ingeschakeld, knippert de achtergrondverlichting. Dit is een werkingsprobleem dat aangeeft dat het apparaat in onlangs modus staat, dit is een normaal verschijnsel
2. De laserstraal verschijnt niet, dit kan komen dat het apparaat zich niet binnen het instelbereik bevindt, pas het naar binnen het niveau de juiste aan.
3. De beamlijn lijkt wazig. Veeg het glas van het apparaat schoon, vul kan de beamlijn verstoren of wazig maken.

Veiligheidsvoorschriften

1. Kijk niet direct in de laserstraal t.o.v. oogletsel.
2. Gebruikt beschermbril, onrechtstalig voor het vermelde lichaam.
3. Zware druk of trillingen zijn ten strengste verboden.
4. Het product opbergen in een geventileerde, droge, warmte-gecontroleerde en vuurvaste omgeving. Contact met blijvende vonkenpeer is ten strengste verboden.
5. Het bedienen en gebruik van het product dient met zorg te gebeuren en gooien of laten vallen is niet toegestaan.

KRUISLIJNLASER Gebruiksaanwijzing

Technische Specificaties

Laser Straal	360° 4 lijnen
Golflengte	515 nm, Groen Licht
Horizontale/Verticale Nauwkeurigheid:	1.5mm / ± 7m
Werkbereik:	tot 39m in diameter
Automatisch waterpasbereik:	± 3°
Waterdichtheid:	IP54
Werklijst:	± 6 uur
Groen Licht Werktemperatuur:	-10°C ~ 45°C

Laserschema 3D Omnidirectionele grond & wand sticker

Voorzorgsmaatregelen

1. Kijk niet direct in de laserstraal t.o.v. oogletsel.
2. Gebruikt beschermbril, onrechtstalig voor het vermelde lichaam.
3. Zware druk of trillingen zijn ten strengste verboden.
4. Het product opbergen in een geventileerde, droge, warmte-gecontroleerde en vuurvaste omgeving. Contact met blijvende vonkenpeer is ten strengste verboden.
5. Het bedienen en gebruik van het product dient met zorg te gebeuren en gooien of laten vallen is niet toegestaan.

Functies & Kenmerken

Functies:
1. Het apparaat staat (is) met helling van < 3 ° automatisch waterpas.
2. Is de helling groter dan 3° dan klinkt het alarm, pas aan tot het alarm uitgaat.
3. Het magnetische dempingcompensatiesysteem zorgt voor snel resultaat.
4. De 360° draaibare basis, uitgerust met een fijnafstelknopmechanisme, kan ervoor zorgen dat het apparaat het doel snel vindt.
5. Aan worden gebruikt met een statief kan de werkhoogte aan te passen.

Kenmerken:
• Er kan een 360° horizontale lijn op de muren getoond worden.
• Er kunnen 2 360° verticale lijnen op de muren getoond worden.

KRUISLIJNLASER Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

1. Plaats het instrument naar behoefte op het statief, de T-type wandmontagebeugel of magnetische houder.
2. Zoek de hoofdschakelaar naar voren in de AAN-stand en de machine begint te werken. Het horizontale veralar gaat automatisch open en produceert vier horizontale laserlijnen.
3. Raak de "H"-knelle op het aanraakscherm aan om horizontaal openen en sluiten te toetsen.
4. Raak de "V"-knop op het aanraakscherm aan om een verticaal veralar te openen, raak hem nogmaals aan om een enkel verticaal veralar te openen en raak hem ten derde mug een keer aan om beide verticale veralars te openen en raak hem ten derde mug een keer aan om beide veralars te sluiten.
5. Raak de lineke langer dan 3 seconden berg aan, er klinkt een klinkte en de automatische nivellering wordt uitgeschakeld. Het instrument kan worden gekanteld tot de gewenste hoek zonder dat het alarm wordt (opschakeld). Raak de toets een nieuw langer dan 3 seconden aan om de C-functie vrij te geven, het apparaat wenkt weer normaal.

Opmerking: Verwijder de batterij als deze lange tijd niet wordt gebruikt, aangezien de batterij in de machine kan lekken.
Schakel na gebruik de hoofdschakelaar uit.
Gebruik de cijfers die bij het apparaat passt om op te laden.

Lijn de laserlijn dichter bij muur A uit en stel het instrelinstrument wellecips om het snijpunt van de laserlijn op muur A te vinden en markeer het middelpunt van de lijn (punt 1).

Draai het meetinstrument 180 graden om het instrument wellecips te stellen, zoek het snijpunt van de laserlijn op muur B en markeer het middelpunt van de lijn (punt 2).

Breng het meetinstrument dichter bij muur B (zonder het instrelinstrument te draaien), start het meetinstrument aan, laat de verticale laserlijn op Pas de hoogte van het instrelinstrument aan (gebruik eventueel een statief met een afstandsknop) zodat het snijpunt van de laserlijnen naar wasing wordt gecorrigeerd op punt 2 van muur B.

Draai het meetinstrument 180 graden, maar u hoeft de hoogte niet opnieuw aan te passen, laat het meetinstrument aan, laat de verticale laserlijn door punt 1 van muur A gaan. Als de verticale laserlijn niet door punt 1 gaat, kan het instrelinstrument met behulp van de voet (punt 3). Het wenst het kosten trouwpunt A en punt 2 in de werkelijke hoogtehelling van het meetinstrument.

U kunt de volgende formule gebruiken om de maximaal toegestane afwijking, dmax, te berekenen: dmax = toerental de waterpasbuis x 0,2 mm/m.
Voorbeeld: Als de waterpasbuis 5 meter is, dan is de maximaal toegestane afwijking, dmax = 2x0.mdpi x 0,2 mm/m = 0 mm.
Daarom mag de afstand tussen de markeringen niet groter zijn dan 2 mm.

KRUISLIJNLASER Gebruiksaanwijzing

Apparaat Uiteg



1	Bedieningspaneel
2	Accu
3	Stroomschakelaar
4	Statief aanvulling
5	Batterij weergave
6	360° Lijn 1
7	360° Lijn 2
8	360° Lijn 3
A	Horizontale Lijn Schakelaar
B	Slash-schakelaar voor Bullen
C	Verticale Lijn Schakelaar

JACKMEND

LASER LEVEL

USER MANUAL

ENGLISH

LASER LEVEL Product Instructions

Daily Maintenance and Attention

1.Daily Maintenance
•Please store the machine in a dry,ventilated,constant temperature and dust-free place.
•Please wipe the shell glass frequently to ensure that light transmission.
•When not in use for a long time,please release the locking switch for half an hour regularly to ensure that the bearing flexibility.
2.Attention
•Check whether the horizontal line and vertical line are accurate before each use. Otherwise the construction loss caused by inaccurate laser line has nothing to do with our company.
•Non-professionals,do not disassemble the machine.
•Please avoid severe vibration,collision and falling of the machine;
•Please pay attention to lock the locking switch after use.
•Do not wipe the instrument with organic solvent.

Common Problem

1.After the receiving switch is turned on,the blisters backlight will flash,which is a working signal indicating that it is in the receiving state,which is a normal phenomenon.
2.The laser line flashes to prove that the machine is not in the setting range,please adjust the level through the legs.
3.The laser line appears blurred.Please wipe the outer glass with a clean cotton cloth.

Safety Precaution

1.Do not look directly at the laser beam t.o.w to laser radiation;
2.Secondary laser crystal,harmless to human body;
3.Severe pressure or vibration is strictly prohibited;
4.The product is stored in a ventilated,dry,heat-insulated,and fire-proof warehouse, and contact with corrosive items is strictly prohibited;
5.The loading,unloading and use of the product should be handled with cares,and no throwing or dropping is allowed;

Functions and Feature

Functions:
1.The machine is inclined for 3° and automatically leveled;
2.Alarm function beyond this safe range;
3.The magnetic damping compensation system ensures fast leveling time;
4.360 rotatable base and equipped with fine adjustment mechanism can make the machine quickly find the target;
5.It can be used with tripod to adjust the working height of the machine.

Features:
• A 360horizontal line can be drawn on the sill
• Two 360vertical lines can be drawn on the wallthe 3D model has only one rotovertical line)

LASER LEVEL Product Instructions

Instrument Specification

Laser ray	360°X4 16 lines
Laser ray	Wavelength:515nm,green light
Horizontal/vertical Accuracy:	1.5mm/+-7m
Working Range:	up to 130ft in diameter
Automatic Leveling Range:	±3
Waterproof Grade:	IP54
Working Time:	about 6 hours
Green Light Working Temperature:	-10C°~45C

Laser Schematic 3D omnidirectional ground and wall sticker

Safety precaution

1.Do not look directly at the laser beam due to laser radiation;
2.Secondary laser crystal,harmless to human body;
3.Severe pressure or vibration is strictly prohibited;
4.The product is stored in a ventilated,dry,heat-insulated and fire-proof warehouse,and contact with corrosive items is strictly prohibited;
5.The loading,unloading and use of the product should be handled with cares,and no throwing or dropping is allowed;

Functions and Feature

Functions:
1.The machine is inclined for 3° and automatically leveled;
2.Alarm function beyond this safe range;
3.The magnetic damping compensation system ensures fast leveling time;
4.360 rotatable base and equipped with fine adjustment mechanism can make the machine quickly find the target;
5.It can be used with tripod to adjust the working height of the machine.

Features:
• A 360horizontal line can be drawn on the sill
• Two 360vertical lines can be drawn on the wallthe 3D model has only one rotovertical line)

LASER LEVEL Product Instructions

Instrument Specification

1.Place the instrument on the Hand-T-type wall-mounting bracket or Lifting platform as needed.
2.Push the main power switch forward to the ON position and the machine starts to work.The horizontal window automatically opens and produces four horizontal laser lines.
3.Touch H key on the touch panel to control horizontal opening and closing.
4.Touch the V key on the touch panel once,open a vertical window with one vertical laser line,touch the third time,the second vertical window opens,and the third touch closes two vertical windows.
5.Long touch the key for more than 3 seconds,and a clicksound will be heard,and the leveling will be disabled.The device can be tilted to the angle you want without alarm.or Walking Touch the key again for more than 3 seconds,and until you hear a click,the instrument works normally.

Note:The positive and negative terminals of the battery are ?? properly installed before charging.Please charge the battery for the first time or after storage for more than 24 hours when you use it for the first time.Please turn off the main switch after use.Please use the charger that matches the machine to charge. Please use this machine in the environment where this machine is described

Align the laser line closer to the wall A and level the measuring instrument,to find the intersection of the laser line on the wall A and mark the center of the point(point 1)

Rotate the measuring instrument 180 degrees to align the laser line with the intersection of the laser line on the wall B, and mark the center of the point(point 2)


Move the measuring instrument closer to wall B(without rotating the measuring instrument), start the measuring instrument, and adjust the height of the measuring instrument(or adjust the height of the measuring instrument,adjust the measuring instrument,let the vertical laser line pass through the point I of the wall A,let the measuring instrument level,and make a mark on the ground.Measure the vertical distance and difference d between wall point A and point B is the actual height deviation of the measuring instrument.

Rotate the measuring instrument 180 degrees to align the laser line with the center of the laser line on wall B,and mark the center of the point(point 3).Measure the vertical distance between point 3 and point B,and the difference between wall point 3 and point B is the actual height deviation of the measuring instrument.

You can use the following formula to calculate the maximum allowable deviation, dmax,dmax=twice the wall spacing x 0.2 mm/m
Example:If the wall spacing is 5 meters,then the maximum allowable deviation dmax=2x5 meters 0.2mm/m=2 mm.Therefore,the distance between the marks should not exceed 2 m.

LASER LEVEL Product Instructions

Instrument Specification



1	Control panel
2	Battery
3	Power switch
4	Tripod connection
5	Battery display
6	360° line 1
7	360° line 2
8	360° line 3
A	Horizontal line switch
B	Outdoor slash switch
C	Vertical line switch

JACKMEND

LASER-NIVEAU

PRODUKTANWEISUNG

DEUTSCH

LASER-NIVEAU Produktanweisungen

Tägliche Wartung und Aufmerksamkeit

1. Tägliche Wartung
• Bewahren Sie das Produkt in einem trockenen, belüfteten, konstanten Temperatur- und staubfreien Ort.
• Bitte wischen Sie Tücktig das Gehäuseglas ab, um die Lichtdurchlässigkeit zu gewährleisten.
• Wenn die Maschine längere Zeit nicht verwendet wird, öffnen Sie regelmäßig für eine halbe Stunde den Verriegelungsschalter, um sicherzustellen, dass das Lager flexibel bleibt.
2. Aufmerksamkeit
• Überprüfen Sie vor der Verwendung die Genauigkeit der horizontalen und vertikalen Linie genau, um Abweichungen zu vermeiden, uns besteht ja nicht aansprechpflig voor eventuelle Folgeschäden.
• Nicht-Profis dürfen die Maschine nicht zerlegen.
• Vermeiden Sie starke Vibrationen, Kollisionen und das Fallenlassen der Maschine.
• Bitte achten Sie darauf, den Verriegelungsschalter nach der Verwendung zu verriegeln.
• Wischen Sie das Instrument nicht mit organischen Lösungsmitteln ab.

Häufige Probleme

Häufige Probleme
1. Nachdem Sie den Umfangsschalter eingeschaltet haben, blinkt die Beleuchtung, was ein Arbeits-Vorsorge ist, und es ist normal, dass sich die Maschine im Einstellbereich befindet, bitte stellen Sie das Niveau über die Beine ein.
2. Der Laserlinie erscheint unsichtbar. Bitte wischen Sie die äußere Glas mit einem sauberen Baumwolltuch ab.

Sicherheitsvorkehrungen

Sicherheitsvorkehrungen
1. Sehen Sie nicht direkt in den Laserstrahl aufgrund der Laserstrahlung.
2. Der sekundäre Laserkristall ist für den menschlichen Körper harmlos.
3. Starke Druck- oder Vibrationsbelastung ist strengstens untersagt.
4. Das Produkt sollte in einer belüfteten, trockenen, wärmegeregelten und feuerfesten Lager aufbewahrt, und der Kontakt mit korrosiven Gegenständen ist strengstens untersagt.
5. Das Laden und Entladen sowie die Verwendung des Produkts sollten sorgfältig erfolgen, und Werfen oder Fallenlassen ist nicht erlaubt.
6. Der Qualitätsüberwachungsrechtes und die Packliste befinden sich in der Verpackungsbox.

LASER-NIVEAU Produktanweisungen

Instrumentenspezifikationen

Laserstrahl:	360°X4 16 Linien
Laserstrahl:	Wellenlänge: 515 nm, grünes Licht
Horizontale/vertikale Genauigkeit:	1.5mm/+-7m
Arbeitsbereich:	bis zu 130 ft im Durchmesser
Automatischer Nivellierungsbereich:	±3
Wasserdichtigkeitsklasse:	IP54
Arbeitszeit:	ca. 6 Stunden
Arbeitstemperatur des grünen Lichts:	-10C°~45C

Laser-Schema 3D omnidirektional Boden- und Wandsticker

Safety precautionst

1. Do not look directly at the laser beam due to laser radiation;
2. The secondary laser crystal is harmless to the human body;
3. Severe pressure or vibration is strictly prohibited;
4. The product should be stored in a ventilated, dry, heat-insulated, and fire-proof warehouse. Contact with corrosive items is strictly prohibited;
5. Handle the loading, unloading, and use of the product with care. Throwing or dropping is not allowed.

Functions and Features:

Functions:
1. The machine can be inclined up to 3° and automatically levels itself
2. Alarm function beyond this safe range;
3. The magnetic damping compensation system ensures fast leveling time
4. The base is 360° rotatable and equipped with a fine adjustment mechanism, which can make the machine quickly find the target
5. It can be used with a tripod to adjust the working height of the machine.

Features:
1. 360° horizontal line: The machine can draw a 360° horizontal line on the wall, providing a complete reference line.
2. Two 360° vertical lines: The machine can draw two 360° vertical lines on the wall (the 2D model may have only one 360° vertical line), allowing for precise alignment and positioning in both vertical directions.

LASER-NIVEAU Produktanweisungen

Instrumentenspezifikationen

1. Platzieren Sie das Instrument, je nach Bedarf, auf einem Stativ, einer T-förmigen Wandhalterung oder einer Hebeplattform.
2. Schieben Sie den Hauptschalter nach vorne in die EIN-Position und das Gerät beginnt zu arbeiten. Das horizontale Fenster öffnet sich automatisch und erzeugt vier horizontale Laserlinien.
3. Berühren Sie die Taste H auf dem Touchpanel, um die horizontale Öffnung und Schließung zu steuern.
4. Berühren Sie einmal die V-Taste auf dem Touchpanel, um ein vertikales Fenster mit einer vertikalen Laserlinie zu öffnen, berühren Sie es zum dritten Mal, um das zweite vertikale Fenster zu öffnen, und berühren Sie es erneut, um die beiden vertikalen Fenster zu schließen.
5. Halten Sie die Taste für mehr als 3 Sekunden gedrückt, es wird ein Klickgeräusch zu hören sein, und die automatische Nivellierung wird deaktiviert. Das Instrument kann auf den gewünschten Winkel einstellen, ohne dass ein Alarm ausgelöst wird oder es blinkt. Drücken Sie die Taste erneut für mehr als 3 Sekunden und es wird mit einem Klickgeräusch die C-Funktion freigegeben, und das Gerät funktioniert normal.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die positiven und negativen Pole der Batterie beim Laden richtig installiert sind. Bitte laden Sie die Batterie vor der ersten Verwendung auf. Laden Sie sie beim ersten Gebrauch mindestens 24 Stunden lang auf. Schalten Sie den Hauptstromschalter nach Gebrauch aus. Verwenden Sie das Ladegerät, das zum Gerät passt. Verwenden Sie das Gerät bitte in der beschriebenen Umgebung.

Richten Sie die Laserlinie näher an Wand A aus und stellen Sie das Messinstrument waagerecht ein, um den Schnittpunkt der Laserlinie an Wand A zu finden und die Mitte des Punkts (Punkt 1) zu markieren.

Drehen Sie das Messinstrument um 180 Grad, richten Sie die Laserlinie auf Wand B aus und finden Sie Schnittpunkt der Laserlinie an Wand B und markieren Sie die Mitte dieses Punkts (Punkt 2).

Bewegen Sie das Messinstrument näher an Wand B, ohne es zu drehen. Starten Sie das Messinstrument, lassen Sie die vertikale Laserlinie am Punkt 1 vorbeilaufen. Wenn sie nicht durch den Punkt 1 geht, verwenden Sie den Fußschrauben, um das Instrument waagerecht ein und markieren Sie den Schnittpunkt der vertikalen Laserlinie durch Punkt 1 und Punkt B). Die Differenz d zwischen dem Punkt an Wand A und Punkt B ist die tatsächliche Höhenabweichung des Messinstruments.

Drehen Sie das Messinstrument um 180 Grad, aber Sie müssen die Höhe nicht erneut einstellen. Lassen Sie das Messinstrument laufen, sodass die vertikale Laserlinie durch den Punkt I an Wand A verläuft. Stellen Sie das Messinstrument waagerecht ein und markieren Sie den Schnittpunkt der Laserlinie auf dem Boden (Punkt III). Die Differenz d zwischen dem Punkt an Wand A und Punkt III ist die tatsächliche Höhenabweichung des Messinstruments.

Sie können die folgende Formel verwenden, um die maximale zulässige Abweichung, dmax, zu berechnen: dmax = zweimal der Wandabstand x 0,2 mm/m.
Beispiel: Wenn der Wandabstand 5 Meter beträgt, dann ergibt sich die maximale zulässige Abweichung dmax = 2 x 5 Meter x 0,2 mm/m = 2 mm. Daher sollte der Abstand zwischen den Markierungen 2 Meter nicht überschreiten.

JACKMEND

NIVEL-LÁSER

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

ESPAÑOL

NIVEL LÁSER Instrucciones del producto

Mantenimiento Diario y Atención

1. Mantenimiento diario
• Por favor, guarde la máquina en un lugar seco, ventilado, con temperatura constante y sin polvo.
• Por favor, limpie frecuentemente el cristal del cuerpo para asegurar la transmisión de la luz.
• Cuando no se use durante mucho tiempo, abra regularmente el interruptor de bloqueo durante media hora para asegurar que el rodamiento se mantenga flexible.
2. Atención
• Verifique la precisión de las líneas horizontales y verticales antes de cada uso. De lo contrario, la pérdida causada por la precisión causada por líneas láser inexacta no tiene relación con nuestra compañía.
• No desarme la máquina si no es un profesional.
• Por favor, evite vibraciones graves, colisiones y caídas de la máquina.
• Preste atención a bloquear el interruptor de bloqueo después de usarlo.
• No limpie el instrumento con solventes orgánicos.

Problemas comunes

1. Después de encender el i interruptor de recepci ón, la luz de fondo de las burbujas parpadeará, lo que indica que el trabajo que i nd ica que está en estado de recepci ón. Esto es un fenómeno normal.
2. Si la línea láser parpadea, si gni fi ca que la máqu na no está en el rango de ajuste. Por favor, ajuste el ni ve l a través de las patas.
3. Si la línea láser aparece borrosa, por favor li mpi e el cri stal exteri or con un paño de algodón li mpi o.

Precauci ones de seguri dad

1. No mi re di rectamente al rayo láser deb i do a la radi ac ión láser.
2. El cri stal láser secundari o es i nofensi vo para el cuerpo humano.
3. Está estri ctamente prohi bi do la apli caci ón de gran des cargas o vi braci ón severas.
4. El producto debe almacenarse en un almacén ventil ado, seco, al stado del calor y a prueba de fuego, y está estri ctamente prohi bi do el contacto con elementos corrosi vos.
5. El manejo, cargay descargade productos deben real zarse con cui dado, y no se permi te arrojar o dejar caer.

Caracteristicas:
• La máquina está inclinada 3° y se nivela automáticamente.
2. Función de alarma más allá de este rango seguro.
3. El sistema de compensación magnética de amortiguación garantiza un tiempo de nivelación rápido.
4. Base giratoria de 360 grados y equipada con mecanismo de ajuste fino que permite a la máquina encontrar rápidamente el objetivo.
5. Se puede utilizar con un trípode para ajustar la altura de trabajo de la máquina.

Características:
1. Línea horizontal de 360 grados: la máquina puede trazar una línea horizontal de 360 grados en la pared, lo que proporciona una línea de referencia completa.
2. Dos líneas verticales de 360 grados: la máquina puede trazar dos líneas verticales de 360 grados en la pared (el modelo 2D solo tiene una línea vertical de 360 grados).

NIVEL LÁSER Instrucciones del producto

Instrumentos de especificaciones

1	Batería
2	Batería
3	Nivelschalter
4	Stativanschluss
5	Batterieanzeige
6	360° Linie 1
7	360° Linie 2
8	360° Linie 3
A	Schalter für horizontale Linie
B	Schalter für Ausbrechen
C	Schalter für vertikale Linie

NIVEL LÁSER Instrucciones del producto

Especificaciones del instrumento

Rayo láser	360°X4, 16 líneas
Rayo láser	Longi tud de onda: 515 nm, luz verde
Preci si ón hori zontal/verti cal:	1.5mm/+-7m
Rango de trabajo:	Hasta 130 pi es de di ámetro
Rango de ni velaci ón automáti ca:	±3
Grado de resi stenci a al agua:	IP54
Ti empo de trabajo:	Aproxi madamente 6 horas
Temperatura de trabajo de la luz verde:	-10C°~45C

Esquema láser 3D omnidireccional con adhesivo para suelo y pared.

Precauciones de seguridad

Precauciones de seguridad:
1. No mire directamente al haz láser debi do a la radi ac ión láser.
2. El cri stal láser secundari o es i nofensi vo para el cuerpo humano.
3. Está estri ctamente prohi bi do la apli caci ón de gran des cargas o vi braci ón severas.
4. El producto debe almacenarse en un almacén ventil ado, seco, al stado del calor y a prueba de fuego, y está estri ctamente prohi bi do el contacto con elementos corrosi vos.
5. El manejo, cargay descargade productos deben real zarse con cui dado, y no se permi te arrojar o dejar caer.

Funciones y caracteristicas

Funciones:
1. La máquina está inclinada 3° y se nivela automáticamente.
2. Función de alarma más allá de este rango seguro.
3. El sistema de compensación magnética de amortiguación garantiza un tiempo de nivelación rápido.
4. Base giratoria de 360 grados y equipada con mecanismo de ajuste fino que permite a la máquina encontrar rápidamente el objetivo.
5. Se puede utilizar con un trípode para ajustar la altura de trabajo de la máquina.

Características:
1. Línea horizontal de 360 grados: la máquina puede trazar una línea horizontal de 360 grados en la pared, lo que proporciona una línea de referencia completa.
2. Dos líneas verticales de 360 grados en la pared (el modelo 2D solo tiene una línea vertical de 360 grados).

NIVEL LÁSER Instrucciones del producto

Especificaciones del instrumento

1	Panel de control
2	Batería
3	Interruptor de encendi dobajagado
4	Conexi ón para trípode
5	Indi cador de batería
6	Línea de 360 ° 1
7	Línea de 360 ° 2
8	Línea de 360 ° 3
A	Interruptor de línea hori zontal
B	Interruptor de línea exter or
C	Interruptor de línea verti cal

NIVEL LÁSER Instrucciones del producto

Especificaciones del instrumento

1	Panel de control
2	Batería
3	Interruptor de encendi dobajagado
4	Conexi ón para trípode
5	Indi cador de batería
6	Línea de 360 ° 1
7	Línea de 360 ° 2
8	Línea de 360 ° 3
A	Interruptor de línea hori zontal
B	Interruptor de línea exter or
C	Interruptor de línea verti cal

JACKMEND

NIVEAU LASER

MODE D'EMPLOI DU PRODUIT

FRANÇAIS

NIVEAU LASER Product Instructions

Entretien quotidien et précautions

1. Entretien quotidien
• Veuillez ranger la machine dans un endroit sec, ventilé, à température constante et exempt de poussière.
• Essuyez fréquemment la vitre de la coque pour assurer la transmission de la lumière.
• Lorsque l'unité n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez régulièrement relâcher l'interrupteur de verrouillage pendant une demi-heure pour garantir la flexibilité du roulement.
2. Attention
• Vérifiez la précision des lignes horizontales et verticales avant chaque utilisation. Sinon, la perte causée par la précision causée par une ligne laser inexacte n'a rien à voir avec notre entreprise.
• Ne démontez pas la machine si vous n'êtes pas un professionnel.
• Veuillez éviter les vibrations graves, les collisions et les chutes de la machine.
• Veuillez faire attention à bloquer l'interrupteur de verrouillage après utilisation.
• N'essuyez pas l'instrument avec un solvant organique.

Common Problem

1. Après avoir allumé l'interrupteur de réception, le rétroéclairage des bulles clignote, ce qui indique que l'unité est en état de réception. Il s'agit d'un phénomène normal.
2. La ligne laser clignote pour indiquer que la machine n'est pas dans la plage de réglage. Veuillez ajuster le niveau en utilisant les pieds.
3. La ligne laser apparaît floue. Veuillez essuyer le verre extérieur avec un chiffon en coton propre.

Précautions de sécurité

1. Ne regardez pas directement le faisceau laser en raison des radiations laser ;
2. Le cristal laser secondaire est sans danger pour le corps humain ;
3. Il est strictement interdit d'appliquer une pression ou une vibration excessive.
4. Le produit doit être stocké dans un entrepôt ventilé, sec, isolé thermiquement et ignifuge, et tout contact avec des produits corrosifs est strictement interdit.
5. Manipulez le chargement, le déchargement et l'utilisation du produit avec précaution, et il est interdit de le jeter ou de le laisser tomber.
6. La certificat d'inspection de qualité et la liste d'emballage sont j cette à la boîte d'emballage.

NIVEAU LASER Product Instructions

Spécifications de l'instrument

Rayon laser:	360°X4, 16 lignes
Rayon laser:	Longueur d'onde: 515 nm, lumière verte
Précision horizontale/verticale:	1.5mm/+-7m
Plage de fonctionnement:	j usqu'à 130 pieds de diamètre
Plage de nivellement automatique:	±3
Classe de protection contre l'eau:	IP54
Temps de fonctionnement:	environ 6 heures
Température de fonctionnement:	-10C°~45C

Schéma 3D omnidirectionnel du laser Autocollant pour le sol et le mur

Safety precautions

1. Ne regardez pas directement le faisceau laser en raison des radiations laser ;
2. Le cristal laser secondaire est sans danger pour le corps humain ;
3. Il est strictement interdit d'appliquer une pression ou une vibration excessive.
4. Le produit doit être stocké dans un entrepôt ventilé, sec, isolé thermiquement et ignifuge, et tout contact avec des produits corrosifs est strictement interdit.
5. Manipulez le chargement, le déchargement et l'utilisation du produit avec précaution, et il est interdit de le j eter ou de le laisser tomber.
6. La certificat d'inspection de qualité et la liste d'emballage sont j cette à la boîte d'emballage.

Fonctions et caractéristiques

Fonctions :
1. La machine est inclinée de 3° et se nivele automatiquement.
2. Fonction d'alarme au-delà de cette plage de sécurité.
3. Le système de compensation à amortissement magnétique garantit un temps de nivellement rapide.
4. Base rotative à 360 degrés et équipée d'un mécanisme de réglage fin pour permettre à la machine de trouver rapidement la cible.
5. Peut être utilisé avec un trépied pour ajuster la hauteur de travail de la machine.

Caractéristiques :
1. Ligne horizontale à 360° : la machine peut tracer une ligne horizontale à 360 degrés sur le mur, ce qui fournit une ligne de référence complète.
2. Deux lignes verticales à 360° : la machine peut tracer deux lignes verticales à 360 degrés sur le mur (le modèle 2D n'a qu'une seule ligne verticale à 360°).

NIVEAU LASER Product Instructions

Spécifications de l'instrument

1	Panneau de contrôle
2	Batterie
3	Interrupteur d'alimentation
4	Connexion du trépied
5	Affichage de la batterie
6	Ligne à 360° 1
7	Ligne à 360° 2
8	Ligne à 360° 3
A	Interrupteur de ligne horizontale
B	Interrupteur de ligne extérieure
C	Interrupteur de ligne verticale

JACKMEND

NIVEAU LASER

PRODUKTANWEISUNG

DEUTSCH

NIVEAU LASER Produktanweisungen

Tägliche Wartung und Aufmerksamkeit

1. Tägliche Wartung
• Bewahren Sie das Produkt in einem trockenen, belüfteten, konstanten Temperatur- und staubfreien Ort.
• Bitte wischen Sie Tücktig das Gehäuseglas ab, um die Lichtdurchlässigkeit zu gewährleisten.
• Wenn die Maschine längere Zeit nicht verwendet wird, öffnen Sie regelmäßig für eine halbe Stunde den Verriegelungsschalter, um sicherzustellen, dass das Lager flexibel bleibt.
2. Aufmerksamkeit
• Überprüfen Sie vor der Verwendung die Genauigkeit der horizontalen und vertikalen Linie genau, um Abweichungen zu vermeiden, uns besteht ja nicht aansprechpflig voor eventuelle Folgeschäden.
• Nicht-Profis dürfen die Maschine nicht zerlegen.
• Verm