

njavado **bounce brush**

VOLUMISING HOT BRUSH 38MM



EN user manual
NL gebruiksaanwijzing
FR manuel d'utilisation
DE anweisungen

ENGLISH	4
Important safety instructions	4
Guarantee	6
In the box	7
Functions	8
Styling	9
Regular maintenance	10
Support	11
NEDERLANDS	12
Belangrijke veiligheidsinstructies	12
Garantie	15
Inhoud van de verpakking	16
Functies	17
Styling	18
Regelmatig onderhoud	19
Support	20
DEUTSCH	21
Wichtige Sicherheitsanweisungen	21
Garantie	24
Verpackungsinhalt	25

Funktionen	26
Styling	27
Wartung	28
Support	29
FRANÇAIS	30
Consignes de sécurité importantes	30
Garantie	32
Contenu de l'emballage	33
Fonctions	34
Coiffure	35
Entretien régulier	36
Support	37

ENGLISH

Important safety instructions

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

THESE WARNINGS APPLY TO THE APPLIANCE, AND ALSO WHERE APPLICABLE, TO ALL TOOLS, ACCESSORIES, CHARGERS OR MAINS ADAPTORS. TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

1. This Navado appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge, only if they have been given supervision or instruction by a responsible person concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. If the appliance is used in a bathroom, unplug after use. The proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
4. **WARNING:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced or repaired by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
6. This appliance has a non-self resetting thermal cut-out safety device to prevent overheating. If your appliance cuts out, unplug it from the mains supply socket and leave to cool.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

7. CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility company, or plugged into any socket where the electrical supply is unstable or likely to be turned off.
8. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable. Ask your installer for advice.
9. Do not use the appliance for any other purpose than styling hair.
10. Do not handle any part of the plug or appliance with wet hands.
11. Do not unplug by pulling on the cable or stretch or pull the cable when in use. Do not use an extension lead and do not wrap the cable around the appliance.
12. Do not use any lubricants, cleaning agents, polishes or air fresheners on any part of the appliance.
13. Contact the Navado Helpline when a service or repair is required. Do not disassemble the appliance as incorrect reassembly may result in an electric shock or fire.
14. If the appliance is not working as it should, if it has received a sharp blow, if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do not use and contact the Navado Helpline.

Guarantee

If you have any questions about your Navado device, please contact Navado customer service with your order number and details of where and when you purchased the device. Your order number can be found on your order confirmation.

Your Navado device is warranted for 2 years from the date of purchase for parts and repairs, subject to warranty terms. Your 2-year guarantee is based on 'normal use'. It does not apply to use in salons or by stylists.

In the box

1. Navado Bounce brush device
2. Travelcase
3. User manual
4. Brush cleaning tool

Functions



Styling

Straight hair:

Take a section of hair and gently glide the brush through, starting at the roots and working towards the ends, just like you would with a regular brush. As you move down, slowly rotate the brush. If you want to flip the ends outwards, wrap the hair around the brush when you reach the ends. For inward shaping, place the brush under the section, then pull it through from roots to ends, rotating it slowly. Hold the brush at the ends for a few seconds to set the shape.

Curly Hair:

Start with a section of hair and glide the brush through from the roots to the ends. Once at the ends, wrap the hair around the brush and roll it back towards the roots. Hold the brush in this position for a few seconds. Carefully release the brush from the hair and use your fingers to shape the curls.

Volume:

For added volume in short to medium-length hair, wrap a small section around the brush and lift it in the opposite direction of the natural fall to lift the roots. Allow the hair to cool before continuing with the styling. Finish with hairspray to lock in the volume for a long-lasting effect.

Regular maintenance

The Navado Bounce brush has highly tuned technology to give outstanding performance. This technology needs to be kept free from dust and hair product residue and maintenance is required to maintain performance.

After use: Always ensure the brush is completely cool and unplugged before attempting to clean it.

Removing hair: Remove any excess hair from the bristles after each use with the included cleaning tool.

Storage: Store the brush in a dry, cool place and avoid wrapping the cord around the brush, as this can cause damage to the wiring.

Support

Navado works with a 100% satisfaction guarantee. We are only satisfied when you are.

Do you still have questions after reading the manual? We want to answer all your questions as soon and as best as possible. That is why our team is available 7 days a week to answer all your questions.

You can easily reach our support team by email, social media, or WhatsApp.



Info@navadohair.com



Instagram/Facebook: Navadohair



(+31) 685498420

NEDERLANDS

Belangrijke veiligheidsinstructies

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN GEBRUIK

DEZE WAARSCHUWINGEN ZIJN VAN TOEPASSING OP HET APPARAAT EN INDIEN RELEVANT TEvens OP ALLE HULPSTUKKEN, ACCESSOIRES, OPLADERS OF NETADAPTERS. OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN VERWONDINGEN TE VERKLEINEN:

1. Dit Navado apparaat mag uitsluitend door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of verstandelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als ze supervisie of instructies van een verantwoordelijk persoon hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat en inzicht hebben in de risico's van gebruik. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder supervisie worden verricht door kinderen.
2. Laat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Let goed op bij gebruik van het apparaat in de buurt van jonge kinderen. Houd toezicht op kinderen om te zorgen dat zij het apparaat niet als speelgoed gebruiken.
3. Als het apparaat wordt gebruikt in een badkamer, moet u de stekker na gebruik uit het stopcontact trekken. De nabijheid van water vormt een gevaar, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
4. **WAARSCHUWING:** Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere vaten die water bevatten.
5. Wanneer het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen of gerepareerd worden door de fabrikant, haar reparatieservice of andere gelijkwaardig gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN GEBRUIK

6. Dit apparaat heeft thermische beveiliging die niet automatisch wordt gereset om oververhitting te voorkomen. Als de thermische beveiliging het apparaat uitschakelt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat laten afkoelen.
7. OPGELET: Om gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te vermijden, mag dit apparaat niet van stroom worden voorzien via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- of uitgeschakeld door het elektriciteitsbedrijf, of in een stopcontact worden gestoken met een onstabiele voeding of een voeding die waarschijnlijk wordt uitgeschakeld.
8. Voor extra beveiliging wordt de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale aardlekstroom van niet meer dan 30 mA aangeraden. Vraag uw installateur om advies.
9. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan stylen van haar.
10. Raak geen enkel deel van de stekker of het apparaat aan met natte handen.
11. Trek de stekker niet uit het stopcontact door te trekken aan de kabel en rek of trek niet aan de kabel tijdens gebruik. Gebruik geen verlengsnoer en wikkel de kabel niet rond het apparaat.
12. Gebruik geen smeermiddelen, reinigingsmiddelen, poetsmiddelen of luchtverfrissers op enig onderdeel van het apparaat.
13. Neem contact op met de Navado klantenservice wanneer onderhoud of reparatie vereist is. Haal het apparaat niet uit elkaar omdat het incorrect weer in elkaar zetten kan leiden tot brand of elektrische schokken.
14. Neem contact op met de Navado klantenservice wanneer onderhoud of reparatie vereist is. Haal het apparaat niet uit elkaar omdat het incorrect weer in elkaar zetten kan leiden tot brand of elektrische schokken.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN GEBRUIK

15. Als het apparaat niet naar behoren functioneert, een mechanische schok heeft gekregen gebruik het dan niet en neem contact op met de Navado klantenservice.

Garantie

Als u vragen heeft over uw Navado apparaat, neem dan contact op met de Navado klantenservice en geef uw bestelnummer en gegevens over waar en wanneer u het apparaat gekocht hebt. Uw bestelnummer vindt u op uw orderbevestiging.

Uw Navado apparaat heeft 2 jaar garantie vanaf de datum van aankoop voor onderdelen en reparaties. Uw garantie van 2 jaar is gebaseerd op 'normaal gebruik'. De garantie is niet van toepassing op gebruik in salons of door stylisten.

Inhoud van de verpakking

1. Navado Bounce brush
2. Travelcase
3. Handleiding
4. Schoonmaakborstel

Functies



Styling

Steil haar:

Neem een pluk haar en glijd voorzichtig met de borstel door het haar, beginnend bij de wortels en werkend naar de uiteinden, net zoals je met een gewone borstel zou doen. Terwijl je naar beneden beweegt, draai de borstel langzaam. Als je de uiteinden naar buiten wilt laten draaien, wikkel het haar rond de borstel wanneer je de uiteinden bereikt. Voor een naar binnen gerichte vorm plaats je de borstel onder de haarlok en trek je hem van wortels naar punten, waarbij je de borstel langzaam draait. Houd de borstel een paar seconden vast bij de punten om de vorm te zetten.

Krullend haar:

Begin met een pluk haar en glijd de borstel door het haar van de wortels naar de punten. Zodra je de uiteinden hebt bereikt, wikkel je het haar om de borstel en rol je het terug naar de wortels. Houd de borstel enkele seconden in deze positie. Laat de borstel voorzichtig los uit het haar en gebruik je vingers om de krullen te vormen.

Volume:

Voor extra volume in kort tot halflang haar, wikkel een kleine pluk om de borstel en til deze op in de tegenovergestelde richting van de natuurlijke val om de wortels te liften. Laat het haar afkoelen voordat je verder gaat met stylen. Eindig met haarspray om het volume vast te zetten voor een langdurig effect.

Regelmatig onderhoud

De Navado Bounce-borstel beschikt over geavanceerde technologie voor uitstekende prestaties. Deze technologie moet vrij worden gehouden van stof en resten van haarproducten, en onderhoud is vereist om de prestaties te behouden.

Na gebruik: Zorg ervoor dat de borstel volledig is afgekoeld en losgekoppeld voordat je begint met schoonmaken.

Haar verwijderen: Verwijder overtollig haar uit de borstelharen na elk gebruik met het meegeleverde reinigingsgereedschap.

Opslag: Bewaar de borstel op een droge, koele plaats en vermijd het oprollen van het snoer om de borstel, omdat dit schade aan de bedrading kan veroorzaken.

Support

Navado werkt met een 100% tevredenheidsgarantie.

Heb je na het doornemen van de handleiding nog vragen? Bij Navado vinden wij het belangrijk dat we al jouw vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Daarom staat ons team 7 dagen per week klaar om te helpen.

Je kunt ons supportteam eenvoudig bereiken via de mail of social media. Daarnaast zijn wij op werkdagen ook via Whatsapp bereikbaar.



Info@navadohair.com



Instagram/Facebook: Navadohair



(+31) 685498420

Wichtige Sicherheitsanweisungen

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN

DIESE WARNHINWEISE GELTEN FÜR DAS GERÄT UND, WO ZUTREFFEND, AUCH FÜR ALLE WERKZEUGE, ZUBEHÖRTEILE, LADEGERÄTE ODER NETZADAPTER. UM DAS GEFAHR VON BRAND, STROMSCHLAG ODER VERLETZUNG ZU REDUZIEREN:

1. Dieses Navado-Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder logischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur unter Aufsicht oder Einweisung durch eine verantwortliche Person verwendet werden sichere Verwendung des Geräts und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
2. Nicht als Spielzeug verwenden. Bei der Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern ist besondere Vorsicht geboten. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker. Die Nähe von Wasser stellt auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr dar.
4. **WARNUNG:** Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
5. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt oder repariert werden, um Gefahren zu vermeiden.

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN

6. Dieses Gerät verfügt über eine nicht selbstrückstellende thermische Abschaltvorrichtung, um eine Überhitzung zu verhindern. Sollte Ihr Gerät ausfallen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie es abkühlen.
7. **ACHTUNG:** Um Gefahren durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen des Überhitzungsschutzes zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. einen Timer, mit Strom versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig vom Energieversorger ein- oder ausgeschaltet wird, oder in eine Steckdose gesteckt werden, die eine instabile Stromversorgung hat oder bei der ein Ausfall der Stromversorgung wahrscheinlich ist.
8. Für zusätzlichen Schutz empfiehlt sich die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
9. Benutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als zum Stylen der Haare.
10. Fassen Sie keine Teile des Steckers oder des Geräts mit nassen Händen an.
11. Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Kabel heraus und dehnen oder ziehen Sie das Kabel nicht, wenn es in Betrieb ist. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel und wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
12. Verwenden Sie an keinem Teil des Geräts Schmiermittel, Reinigungsmittel, Polituren oder Lufterfrischer.
13. Wenden Sie sich an die Navado-Helpline, wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist. Zerlegen Sie das Gerät nicht, da ein unsachgemäßer Zusammenbau zu einem Stromschlag oder Brand führen kann.

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN

14. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es einen heftigen Schlag abbekommen hat, wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde, im Freien gelassen wurde oder ins Wasser gefallen ist, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an die Navado-Hotline.

Garantie

Bitte wenden Sie sich an den Navado-Kundendienst, wenn Sie Fragen zu Ihrem Gerät haben. Bitte geben Sie Ihre Auftragsnummer sowie das Kaufdatum und den Ort des Kaufs an. Ihre Auftragsnummer finden Sie auf der Auftragsbestätigung.

Für Teile und Reparaturen, die den Garantiebedingungen unterliegen, gilt für Ihr Navado-Gerät eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Die 2-Jahres-Garantie ist auf 'normalen Gebrauch' ausgelegt. Für den Einsatz in Salons oder durch Friseure gilt sie nicht.

Verpackungsinhalt

1. Navado Bounce-Bürste
2. Reisetasche
3. Bedienungsanleitung
4. Reinigungsbürste

Funktionen



Styling

Glattes Haar:

Nehmen Sie eine Haarsträhne und gleiten Sie sanft mit der Bürste durch das Haar, beginnend an den Wurzeln und arbeitend zu den Spitzen, ähnlich wie Sie es mit einer normalen Bürste tun würden. Während Sie nach unten gleiten, drehen Sie die Bürste langsam. Wenn Sie die Haarspitzen nach außen drehen möchten, wickeln Sie das Haar um die Bürste, sobald Sie die Enden erreichen. Für eine nach innen gerichtete Form platzieren Sie die Bürste unter der Strähne und ziehen sie von den Wurzeln zu den Spitzen, während Sie die Bürste langsam drehen. Halten Sie die Bürste an den Spitzen für ein paar Sekunden, um die Form zu fixieren.

Lockiges Haar:

Beginnen Sie mit einer Haarsträhne und gleiten Sie die Bürste von den Wurzeln bis zu den Spitzen. Sobald Sie die Enden erreicht haben, wickeln Sie das Haar um die Bürste und rollen es zurück zu den Wurzeln. Halten Sie die Bürste für ein paar Sekunden in dieser Position. Lösen Sie die Bürste vorsichtig aus dem Haar und verwenden Sie Ihre Finger, um die Locken zu formen.

Volumen:

Für zusätzliches Volumen bei kurzem bis mittellangem Haar wickeln Sie eine kleine Strähne um die Bürste und heben sie in die entgegengesetzte Richtung des natürlichen Falls, um die Wurzeln anzuheben. Lassen Sie das Haar abkühlen, bevor Sie mit dem Styling fortfahren. Beenden Sie das Styling mit Haarspray, um das Volumen für einen lang anhaltenden Effekt zu fixieren.

Wartung

Die Navado Bounce-Bürste verfügt über hoch entwickelte Technologie, um herausragende Leistung zu bieten. Diese Technologie muss frei von Staub und Rückständen von Haarpflegeprodukten gehalten werden, und eine Wartung ist erforderlich, um die Leistung zu erhalten.

Nach dem Gebrauch: Stellen Sie sicher, dass die Bürste vollständig abgekühlt und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie versuchen, sie zu reinigen.

Haare entfernen: Entfernen Sie überschüssiges Haar aus den Borsten nach jedem Gebrauch mit dem mitgelieferten Reinigungswerkzeug.

Aufbewahrung: Lagern Sie die Bürste an einem trockenen, kühlen Ort und vermeiden Sie es, das Kabel um die Bürste zu wickeln, da dies die Verkabelung beschädigen könnte.

Support

Bei Navado wird 100% Zufriedenheit garantiert. Erst wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch.

Noch Frage?

Alle Ihre Fragen möchten wir bei Navado so schnell und gut wie möglich beantworten. Aus diesem Grund steht Ihnen unser Team an 7 Tagen in der Woche zur Verfügung, um alle Ihre Fragen zu beantworten.

Per E-Mail, Social Media oder WhatsApp erreichen Sie unser Support-Team.



Info@navadohair.com



Instagram/Facebook: Navadohair



(+31) 685498420

FRANÇAIS

Consignes de sécurité importantes

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

CES AVERTISSEMENTS S'APPLIQUENT À L'APPAREIL, ET AUSSI LE CAS ÉGALEMENT, À TOUS LES OUTILS, ACCESSOIRES, CHARGEURS OU ADAPTATEURS SECTEUR. POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE:

1. Cet appareil Navado peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou de raisonnement réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, uniquement s'ils ont été supervisés ou instruits par une personne responsable concernant utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. Ne pas utiliser comme jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par ou à proximité d'enfants. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Si l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation. La proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.
4. AVERTISSEMENT: N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, de douches, de lavabos ou d'autres récipients contenant de l'eau.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé ou réparé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

6. Cet appareil est doté d'un dispositif de sécurité thermique à réinitialisation automatique pour éviter la surchauffe. Si votre appareil tombe en panne, débranchez-le de la prise secteur et laissez-le refroidir.
7. ATTENTION: Afin d'éviter tout danger dû à une réinitialisation accidentelle du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par la société de services publics, ou branché sur toute prise où l'alimentation électrique est instable ou susceptible d'être coupée.
8. Pour une protection supplémentaire, il est conseillé d'installer un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA. Demandez conseil à votre installateur.
9. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que le coiffage des cheveux.
10. Ne manipulez aucune partie de la fiche ou de l'appareil avec les mains mouillées.
11. Ne débranchez pas en tirant sur le câble, n'étirez pas ou ne tirez pas sur le câble lors de son utilisation. N'utilisez pas de rallonge et n'enroulez pas le câble autour de l'appareil.
12. N'utilisez aucun lubrifiant, agent de nettoyage, produit à polir ou assainisseur d'air sur aucune partie de l'appareil.
13. Contactez la ligne d'assistance Navado lorsqu'un service ou une réparation est requis. Ne démontez pas l'appareil car un remontage incorrect peut entraîner un choc électrique ou un incendie.
14. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, s'il a reçu un coup violent, s'il est tombé, endommagé, laissé à l'extérieur ou tombé dans l'eau, ne l'utilisez pas et contactez la ligne d'assistance Navado.

Garantie

En cas de questions concernant votre appareil Navado, veuillez contacter le service clientèle de Navado en indiquant votre numéro de commande et les détails concernant le lieu et la date d'achat de l'appareil. Votre numéro de commande figure sur votre confirmation de commande.

Votre appareil Navado est garanti pendant 2 ans à compter de la date d'achat pour les pièces et les réparations, sous réserve du respect des conditions de garantie. Votre garantie de 2 ans est basée sur une "utilisation normale". Elle ne s'applique pas à une utilisation dans les salons de coiffure ou par les stylistes.

Contenu de l'emballage

1. Brosse Navado Bounce
2. Étui de voyage
3. Manuel d'utilisation
4. Brosse de nettoyage

Fonctions



Coiffure

Cheveux lisses:

Prenez une mèche de cheveux et faites glisser doucement la brosse à travers, en commençant par les racines et en allant vers les pointes, comme vous le feriez avec une brosse normale. Lorsque vous descendez, tournez lentement la brosse. Si vous souhaitez retourner les pointes vers l'extérieur, enroulez les cheveux autour de la brosse en atteignant les pointes. Pour une forme vers l'intérieur, placez la brosse sous la mèche, puis tirez-la des racines aux pointes en la tournant lentement. Maintenez la brosse sur les pointes pendant quelques secondes pour fixer la forme.

Cheveux bouclés:

Commencez avec une mèche de cheveux et faites glisser la brosse des racines aux pointes. Une fois aux pointes, enroulez les cheveux autour de la brosse et remontez-la vers les racines. Maintenez la brosse dans cette position pendant quelques secondes. Relâchez délicatement la brosse des cheveux et utilisez vos doigts pour façonner les boucles.

Volume:

Pour plus de volume sur des cheveux courts à mi-longs, enroulez une petite section autour de la brosse et soulevez-la dans la direction opposée à la chute naturelle pour soulever les racines. Laissez les cheveux refroidir avant de poursuivre le coiffage. Terminez avec de la laque pour fixer le volume pour un effet longue durée.

Entretien régulier

La brosse Navado Bounce est dotée d'une technologie de pointe pour offrir des performances exceptionnelles. Cette technologie doit être protégée de la poussière et des résidus de produits capillaires, et un entretien est nécessaire pour maintenir les performances.

Après utilisation : Assurez-vous que la brosse est complètement refroidie et débranchée avant de tenter de la nettoyer.

Retirer les cheveux : Retirez les cheveux excédentaires des poils après chaque utilisation à l'aide de l'outil de nettoyage inclus.

Rangement : Rangez la brosse dans un endroit sec et frais, et évitez d'enrouler le cordon autour de la brosse, car cela pourrait endommager le câblage.

Support

Navado travaille avec une garantie de satisfaction à 100%. Nous ne sommes satisfaits que lorsque vous l'êtes.

Vous avez encore des questions après avoir lu le manuel ? Chez Navado, nous souhaitons répondre à toutes vos questions le plus rapidement et le mieux possible. C'est pourquoi notre équipe est disponible 7 jours sur 7 pour répondre à toutes vos questions.

Vous pouvez facilement contacter notre équipe d'assistance par e-mail, via les réseaux sociaux ou par WhatsApp.



Info@navadohair.com



Instagram/Facebook: Navadohair



(+31) 685498420

