

Handleiding en instellingen Gologi superior camera

Handleiding

1. Download in de Apple App store of Google playstore de Gologi app
2. Maak een account aan in de app of log in met uw bestaande account
3. Wanneer u de app heeft geopend kunt u de app overal toestemming voor geven om de app in zijn beste staat te laten werken
4. Open de Gologi app
5. Klik op de + rechtsboven in de app en klik dan op toestel toevoegen
6. Kies de categorie camera's en kies hier superior buiten camera
7. Selecteer "de volgende stap" en klik daarna op volgende
8. Voer uw wifi naam en wachtwoord in en klik op volgende
9. Klik op de melding op "ga door"
10. Scan met de camera de QR code die u in de app krijgt. Wacht tot u een toon hoort en klik daarna op "Hoor een toon"
11. De app telt nu af vanaf 2 minuten, de camera gaat zich nu met de app verbinden
12. Als de app is verbonden krijgt u de camerabeelden te zien in de app en klikt u rechtsboven op doorgaan
13. Wanneer u op doorgaan heeft geklikt zal de app naar het scherm van de camera gaan

Funcities

onder het beeld van de camera vind u acht funcities

Screenshot laat u een foto maken van de huidige beelden van de camera.

Spreek laat u praten door de camera, zodat u kunt communiceren met de mensen of dieren die in de buurt van uw camera staan

Opnemen laat u het huidige beeld van de camera opnemen, wanneer u nogmaals op opnemen heeft geklikt zal de app stoppen met het opnemen.

Album laat u de beelden inzien die u heeft opgenomen of gefotografeerd met de screenshot en opnameknop

Cloud opslag laat u beelden opslaan zonder dat u een sd kaart hoeft te kopen voor in de camera, ook hoeft u zich er geen zorgen over te maken dat u de beelden kwijt raakt wanneer iemand bijvoorbeeld uw camera steelt of de SD kaart uit de camera haalt.

De tarieven van de cloud service vind u onderaan deze handleiding.

Om de cloudservice aan te schaffen klikt u op de cloud opslag knop, daarna "abonneer nu", onderaan vind u een knop "purchase" klik hierna op "purchase service plan". Kies nu het abonnement dat het beste bij u past. **U kunt ook eenmalig een proefperiode van 7 dagen nemen om de functie uit te testen.** Zodra u het abonnement heeft gekozen dat bij u past, klikt u op abonneren. Nu kunt u de apparaten kiezen waarvoor u het abonnement wilt gebruiken. U kunt via de app kiezen om te betalen via creditcard of paypal, als u dit niet heeft kunt u onderaan de handleiding een link vinden hoe u uw ideal account kunt verbinden aan uw paypal account.

Afspelen laat u kiezen uit drie andere knopen “Datum” om de datum van de beelden die u terug wilt kijken te kiezen, “Record” laat u de beelden opnemen, zodat u deze langer kunt terugkijken, “Screenshot” laat u een foto maken van de opgeslagen beelden.

Richting geeft u de mogelijkheid om de camera te draaien en kantelen, zodat u altijd kan zien wat u wilt zien

Alarm geeft u drie opties waarmee u de detectie van de camera kan instellen.

Bewegingsdetectie Alarm Schakelaar laat u instellen of u een melding wilt ontvangen, zodra er iets beweegt in het beeld van de camera

Traceren van beweging zorgt ervoor dat de camera meebeweegt met de beweging die de camera detecteert

Schema laat u een planning maken wanneer u wilt dat er gefilmd wordt en andere functies die u op dat moment wilt laten ingaan.

Herhalen laat u een dag kiezen wanneer u dit schema wilt uitvoeren.

Notities laat u een tekst bij het schema zetten, zodat u bijvoorbeeld weet waarom u dit schema heeft ingesteld

Berichtgeving laat u de melding instellen voor dit schema

Bewegingsdetectie zorgt ervoor dat u een melding krijgt wanneer er beweging wordt gedetecteerd tijdens het schema

Opties op het scherm

Speaker icoon als u op de speaker knop klikt kunt u aanzetten of u het geluid dat de camera waarneemt hoort of niet

HD/SD laat u kiezen tussen welke kwaliteit beeld u ziet, hiermee kunt u bijvoorbeeld data besparen wanneer u de beelden via uw mobiele data bekijkt

Vergroot knop laat u de beelden op het volledige scherm van uw telefoon bekijken

Instellingen

Klik rechtsboven in het beeld van de camera op het potloodje, als u hierop heeft geklikt vindt u de instellingen van de camera.

Naam camera onder deze optie heeft u drie andere opties “Icoon” hiermee kunt u een foto kiezen om uw apparaat in de app te laten weergeven

“Naam” laat u de naam van de deurbel veranderen

“Locatie” laat u kiezen waar de camera hangt

Toestel info geeft u de standaard informatie over uw apparaat, zoals uw gebruikersnaam, IP adres Toestel ID, tijdzone en signaal sterkte

Tap-to-run en automatisering in deze instelling kunt u de tap-to-run scenes activeren die u voor dit apparaat heeft ingesteld

Basisfuncties geeft u twee opties.

Flip het scherm hiermee kunt u het beeld omdraaien

Tijd watermerk laat u de tijd en datum in het beeld van de camera zien

Instellingen detectie-alarm geeft u dezelfde opties als onder de alarm instelling bij functies

Memory card setting geeft een overzicht van de informatie van de sd-kaart in uw camera, totale capaciteit, gebruikt sd geheugen, resterende capaciteit en het formatteren van de SD kaart als de sd kaart nog niet geformatteerd was.

Instellingen hercoderen geeft u drie opties

SD-kaart registratie schakelaar laat u de sd-kaart opname aan- en uitzetten

Opnamemodus laat u kiezen uit voortdurende registratie om alles op te nemen of registratie geval om alleen op te nemen wanneer er beweging wordt waargenomen

Planning is hetzelfde als schema bij de alarm instelling bij functies

Offline notificatie geeft u een melding wanneer uw apparaat meer dan 30 minuten offline is en wanneer uw apparaat in energiebesparingsmodus staat na 8 uur

FAQ & feedback geeft u de meest gestelde vragen aan ons en wat wij hier als antwoord op geven. Hiermee kunt u veel voorkomende problemen verhelpen.

Toestel delen geeft u de mogelijkheid om uw apparaat met een ander account te delen.

Klik op voeg delen toe, daarna deel met het account Gologi, voer hier het emailadres van de andere gebruiker in en de regio waarin deze gebruiker zich bevindt

U kunt ook kiezen om te delen via een andere methode. U moet eerst het aantal personen invoeren, daarna kunt u de methode kiezen om het te versturen, dit kan bijvoorbeeld via whatsapp, bericht of door een link door te sturen.

Snelkoppeling startscherm laat u een pop-up bericht zien, als u hier op "ga door" klikt en bij het volgende bericht op "toevoegen", dan wordt er een snelkoppeling toegevoegd aan uw startscherm, hiermee kunt u via 1 klik direct naar de deurbel gaan.

Toestel update laat u zien of het apparaat een update nodig heeft, onder deze instelling kunt u ook "automatische update" aanvinken, zodat het apparaat automatisch alle updates uitvoert die deze binnenkrijgt.

Verwijder toestel laat u het apparaat verwijderen uit uw app, als u op bevestigen klikt is het apparaat definitie verwijderd en worden ook alle snelkoppelingen die u voor het apparaat heeft ingesteld verwijderd.

Ophangen camera

U kunt de camera ophangen met de 3 meegeleverde schroeven en plugs.

Wij raden u voor het ophangen aan om eerst de meegeleverde antenne op het gouden punt bovenop de camera te draaien.

Cloud tarieven

Al de abonnementen voor de cloudopslag zijn maandelijks opzegbaar.

Gratis proefperiode

U kunt eenmalig een gratis proefperiode van 7 dagen nemen, om de cloudopslag in de app uit te testen

14 dagen terug kijken met 1 camera €49,99 per jaar

Met dit abonnement kunt u de beelden van 1 apparaat 14 dagen terugkijken.

Omdat dit een jaarabonnement is betaald u slechts slechts €49.99 per jaar in plaats van €59.88, hierdoor bespaart u bijna €10 op jaarbasis

7 dagen terugkijken met 3 camera's €5.99 per maand

Met dit abonnement kunt u de beelden van 3 apparaten 7 dagen terugkijken

14 dagen terugkijken met 1 camera €4.99

Met dit abonnement kunt u de beelden van 1 apparaat 14 dagen terugkijken

Paypal linken aan ideal

<https://www.alleszondercreditcard.nl/paypal-met-ideal/>