



ENGLISH

- Dimensions: 104 x 30 x 65.5 mm
 - Buttons: SET, HPA, HR, MPH, MM, SNOOZE/LIGHT, LIGHT
 - Functions: time alarm, snooze, 12/24 hr, LCD backlight
 - Power output: 0.07W Voltage: 3V
- Installed Items:**
- LR150 FLIP ALARM CLOCK
 - BATTERY: 1.5V AAA x 2 PCS
 - INSTRUCTION MANUAL

GET STARTED

The Alarm Clock is set to automatically adjust local time thanks to RCC technology (Radio Controlled Clock). It will take up to 7 minutes for FLIP to receive the signal and adjust time after taking the batteries inside the product. FLIP will regularly sync with RCC signals in order to make sure the time is always accurate.

The RCC Signal won't work until the connection is established and time properly set on your device.

You can manually adjust time on your FLIP device by following the below instructions:

- Long press the SET button on the back of the device in order to set the time difference of your location to the RCC time zone. (RCC Time Zone = SET Centre Europe Time Zone)
- Example: for UK, set to +1
- Press the SET button again to return to Time Format setting Press + or - to select the appropriate format
- Press the SET button one more time to setup the total time Use both hours (HR) and minutes (MIN) buttons on the back to set the proper time
- Press SET to validate

You can use FLIP Alarm Clock to wake you up in the morning.

Put on the alarm wake-up time by positioning your device into the ON sign (longer up) state. It will appear on the sign of the LCD screen.

Use HR and MIN buttons on the back of your device to set your alarm time.

Make sure the ON sign keep lighting up to enable the alarm feature.

To turn it off, simply flip your device opposite side with OFF sign facing up.

Alarm will ring following the below pattern:

- First 10 seconds, one BIP per second
- From 10th to 20th seconds, double BIP
- From 20th to 30th seconds, triple BIP

After the SNOOZE the alarm will simply continue the ON sign on the top of your FLIP Clock. Alarm will ring again after 5 minutes. You can STOP the alarm by pressing any button on the back of your device.

The alarm will ring again on the following day.

To disable the alarm, simply flip your device opposite side with OFF sign facing up.

During the night you can light up your screen by simply touching the top surface of your device whether it is ON or OFF. The backlight function will stay ON for 4 seconds.

RCC Signal ON & OFF

You might want to disable RCC signal if you're staying in a country not supporting the feature.

The ON/OFF switch for RCC signal is located in the battery compartment.

When ON is selected, FLIP will search for local signal and adjust time automatically.

When OFF is selected, you need to manually adjust time as per instructions described above.

By default, RCC Signal is set to ON.

FRANÇAIS

- Dimensions: 104 x 30 x 65.5 mm
 - Boutons: SET, HPA, HR, MPH, MM, SNOOZE/LIGHT, LIGHT
 - Fonctions: alarme, snooze, 12/24 heures, LCD backlight
 - Puissance de sortie: 0,07W Tension: 3V
- Articles inclus:**
- LR150 FLIP REVEIL LCD
 - BATTERIE: 1.5V AAA x 2 PCS
 - MANUEL D'INSTRUCTIONS

POUR COMMENCER

Le réveil FLIP est réglé pour s'ajuster automatiquement à l'heure locale grâce à la technologie RCC (Radio Controlled Clock). Le processus peut prendre jusqu'à 7 minutes pour recevoir le signal et ajuster l'heure après avoir inséré les piles dans le produit. FLIP se synchronisera régulièrement avec le signal RCC afin de s'assurer que l'heure est toujours exacte.

Le signal RCC ne fonctionnera pas tant que la connexion est établie et que l'heure est correctement réglée sur votre appareil.

Vous pouvez manuellement ajuster l'heure sur votre réveil en suivant les instructions ci-dessous :

- Appuyez longuement sur le bouton SET à l'arrière de l'appareil pour régler le décalage horaire entre votre localisation et la Zone horaire RCC. (Zone horaire RCC = Heure Centre Europe Time Zone)
- Exemple: pour UK, régler sur +1
- Appuyez à nouveau sur le bouton SET pour retourner au réglage du format de l'heure
- Appuyez sur + ou - pour sélectionner le format approprié
- Appuyez à nouveau sur le bouton SET pour régler le total des heures Utilisez les touches (HR) et minutes (MIN) à l'arrière de l'appareil pour régler le bon temps
- Appuyez sur SET pour valider

Vous pouvez utiliser votre réveil FLIP pour vous réveiller le matin.

Mettez le réveil dans l'état allumé en positionnant votre appareil dans l'état ON (longue pression) de l'écran LCD.

Utilisez les touches HR et MIN à l'arrière de votre appareil pour régler l'heure de l'alarme.

Assurez-vous que le signal ON reste allumé afin de permettre à l'alarme de fonctionner.

Pour éteindre l'alarme, retournez simplement votre appareil avec le signe OFF vers le haut.

L'alarme sonnera comme suit lorsque il sonne :

- Les premières 10 secondes, un BIP par seconde
- De la 10ème à la 20ème seconde, double BIP
- De la 20ème à la 30ème seconde, triple BIP

Après les 30 secondes, l'alarme continuera de sonner avec le signal ON sur le haut de votre réveil. L'alarme continuera de sonner après 5 minutes. Vous pouvez arrêter l'alarme en appuyant sur n'importe quel bouton à l'arrière de votre appareil.

L'alarme continuera de sonner le lendemain.

Pour désactiver l'alarme, retournez simplement votre appareil avec le signe OFF vers le haut.

Pendant la nuit, vous pouvez allumer votre écran en touchant simplement la surface supérieure de votre appareil. L'écran LCD sera allumé pendant 4 secondes.

Activer et désactiver le signal RCC

Si vous souhaitez désactiver le signal RCC, vous devrez peut-être changer votre localisation vers une zone qui ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Le bouton ON/OFF pour le signal RCC est situé dans le compartiment des piles.

Si ON est sélectionné, FLIP recherchera le signal local et ajustera automatiquement l'heure.

Si OFF est sélectionné, vous devrez ajuster l'heure manuellement conformément aux instructions décrites ci-dessus.

Par défaut, le signal RCC est set to ON.

DEUTSCH

- Maße: 104 x 30 x 65,5 mm
 - Tasten: SET, HPA, HR, MPH, MM, SNOOZE/LIGHT, LIGHT
 - Funktionen: Wecker, Snooze, 12/24 Stunden, LCD-Beleuchtung
 - Ausgangsleistung: 0,07 W Spannung: 3 V
- Enthaltenes Zubehör:**
- LR150 FLIP WECKER LCD
 - BATTERIE: 1,5 V AAA x 2 STÜCKE
 - BENUTZERANLEITUNG

STARTEN

Der FLIP Wecker ist dank der Funktechnologie so eingestellt, dass er sich automatisch auf die lokale Zeit einstellt. Es kann bis zu 7 Minuten dauern, bis er das Signal empfängt und die Zeit einstellt. Der FLIP Wecker wird regelmäßig mit dem RCC-Signal synchronisiert, um sicherzustellen, dass die Uhrzeit immer korrekt ist.

Das RCC-Signal funktioniert nicht, bis die Verbindung hergestellt und die Uhrzeit auf Ihren Gerät korrekt eingestellt ist.

Sie können die Uhrzeit auf Ihrem FLIP-Wecker auch manuell einstellen, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen:

- Drücken Sie lange auf den SET-Knopf auf der Rückseite des Geräts, um den Zeitunterschied zwischen Ihrer Position und der RCC-Zeitzone einzustellen. (RCC-Zeitzone = MET, Middle Europe Time Zone)
- Beispiel: Für UK auf +1.
- Drücken Sie erneut auf den SET-Knopf, um zum Format der Uhrzeit zurück zu kommen.
- Wählen Sie ein Format auf der SET-Taste, um das gewünschte Datum zu wählen.
- Drücken Sie erneut auf den SET-Knopf, um zum Format der Uhrzeit zurück zu kommen.
- Drücken Sie + oder - um das gewünschte Format auszuwählen.
- Drücken Sie erneut auf den SET-Knopf, um das Gesamtzeitintervall einzustellen.
- Verwenden Sie die Stunden- und Minuten-Tasten (HR) auf der Rückseite des Geräts, um die richtige Uhrzeit einzustellen.
- Drücken Sie SET, um die Uhrzeit zu validieren.

Der FLIP-Wecker kann Sie morgens wecken.

Setzen Sie zunächst die gewünschte Weckzeit ein, indem Sie Ihr Gerät in den ON-Zustand nach oben stellen.

Die LCD-Bildschirm zeigt Ihnen die Weckzeit an.

Verwenden Sie die HR- und MIN-Tasten auf der Rückseite des Geräts, um die Weckzeit einzustellen.

Stellen Sie sicher, dass die ON-Anzeige oben im Gerät leuchtet, damit die Weckfunktion funktioniert.

Um die Weckfunktion auszuschalten, drehen Sie das Gerät einfach um und stellen Sie es mit dem OFF-Symbol nach oben an.

Der Wecker wird wie folgt klingeln:

- Die ersten 10 Sekunden, ein BIP pro Sekunde
- Von der 10. bis zur 20. Sekunde, doppeltes BIP
- Von der 20. bis zur 30. Sekunde, dreifaches BIP

Nach den 30 Sekunden wird die ON-Anzeige oben im Gerät leuchten und die Alarmfunktion wird weiterarbeiten.

Die Alarmfunktion wird nach 5 Minuten wieder klingeln.

Um die Alarmfunktion auszuschalten, drehen Sie das Gerät einfach um und stellen Sie es mit dem OFF-Symbol nach oben an.

Während der Nacht können Sie Ihren Bildschirm einleuchten, indem Sie einfach auf die obere Oberfläche Ihres Geräts drücken. Der Bildschirm wird für 4 Sekunden leuchten.

Activer et désactiver le signal RCC

Si vous souhaitez désactiver le signal RCC, vous devrez peut-être changer votre localisation vers une zone qui ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Le bouton ON/OFF pour le signal RCC est situé dans le compartiment des piles.

Si ON est sélectionné, FLIP recherchera le signal local et ajustera automatiquement l'heure.

Si OFF est sélectionné, vous devrez ajuster l'heure manuellement conformément aux instructions décrites ci-dessus.

Par défaut, le signal RCC est set to ON.

NEDERLANDS

- Afmetingen: 104 x 30 x 65,5 mm
 - Knoppen: SET, HPA, HR, MPH, MM, SNOOZE/LIGHT, LIGHT
 - Functies: wekker, snooze, 12/24 uur, LCD-achtergrondverlichting
 - Uitgangsvermogen: 0,07 W Spanning: 3 V
- Inhoud van de verpakking:**
- LR150 FLIP ALARM MET LCD-SCHERM
 - BATTERIJ: 1,5 V AAA x 2 STUKS
 - HANDLEIDING

STARTEN

De FLIP is zo ingesteld dat hij automatisch de lokale tijd in het land van RCC ontvangt (Radio Controlled Clock). Het kan tot 7 minuten duren voordat de FLIP het signaal ontvangt en de tijd instelt. De FLIP wordt regelmatig gesynchroniseerd met het RCC-signaal om ervoor te zorgen dat de tijd altijd correct is.

Het RCC-signaal werkt niet totdat de verbinding is gemaakt en de tijd correct is ingesteld op uw apparaat.

U kunt de tijd van de klok ook handmatig aanpassen door de volgende instructies te volgen:

- Druk op de lang SET knop om de tijdverschil van het land waarin u bent te kiezen. (RCC-tijdzone = MET, Middle Europe Time Zone)
- Voorbeeld: voor UK, stel op +1.
- Druk op de lang SET knop om terug te keren naar het RCC-tijdzone.
- Druk op de lang SET knop om in het gewenste formaat de tijd te kiezen.
- Druk op de lang SET knop om in het gewenste formaat de tijd te kiezen.
- Druk op de lang SET knop om in het gewenste formaat de tijd te kiezen.
- Druk op de lang SET knop om in het gewenste formaat de tijd te kiezen.
- Druk op de lang SET knop om in het gewenste formaat de tijd te kiezen.
- Druk op de lang SET knop om in het gewenste formaat de tijd te kiezen.

U kunt de FLIP ook met behulp van de volgende instructies wekken.

Stel de tijd van de klok eerst in door het apparaat met het ON-signaal te omringelen. Het apparaat zal de wekketijd naar het LCD-scherm weergeven.

Gebruik de knoppen HR en MIN om de wekketijd naar het gewenste aantal minuten te stellen.

Zorg ervoor dat het ON-licht boven in het apparaat blijft branden, zodat de wekketijd werkt.

Om de wekketijd uit te schakelen, draait u het apparaat om zodat het OFF-signaal naar boven is.

De wekker wordt ingeluid als volgt:

- De eerste 10 seconden één bip per seconde
- Van de 10e tot de 20e seconde dubbel bip
- Van de 20e tot de 30e seconde drievoudig bip

Na de 30 seconden blijft de ON-aanwijzing boven in het apparaat branden.

De alarmfunctie wordt na 5 minuten opnieuw ingeluid.

Om de alarmfunctie uit te schakelen, draait u het apparaat om zodat het OFF-signaal naar boven is.

Tijdens de nacht kunt u het apparaat bedienen door de bovenkant van de klok te raken. Het apparaat zal voor 4 seconden branden.

RCC signal ON & OFF

If you wish to disable the RCC signal, you may need to change your location to a country that does not support this feature.

The ON/OFF switch for the RCC signal is located in the battery compartment.

When ON is selected, FLIP will search for local signal and adjust time automatically.

When OFF is selected, you will need to manually adjust the time as per instructions described above.

By default, the RCC signal is set to ON.

ITALIANO

- Dimensioni: 104 x 30 x 65,5 mm
 - Pulsanti: SET, HPA, HR, MPH, MM, SNOOZE/LIGHT, LIGHT
 - Funzioni: sveglia, snooze, 12/24 ore, retroilluminazione LCD
 - Potenza di uscita: 0,07 W Tensione: 3 V
- Articoli inclusi:**
- LR150 FLIP ALARME
 - BATTERIA: 1,5 V AAA x 2 PZ
 - MANUALE D'ISTRUZIONI

IMPASTARE L'ORA

Il sveglia FLIP è dotato di una regola RCC (Radio Control Clock) e impedisce automaticamente l'ora locale. Dopo aver inserito le batterie, la sveglia può richiedere fino a 7 minuti per ricevere il segnale e regolare l'ora. FLIP si sincronizzerà regolarmente con il segnale RCC per indicare sempre l'ora esatta.

L'ora del segnale RCC funzionerà finché il segnale di segnale è ricevuto e impostato.

È possibile regolare l'ora manualmente seguendo le istruzioni indicate di seguito:

- Tenere premuto il tasto SET sul retro dello sveglia per impostare il fuso orario del paese di destinazione. (Fuso orario del paese di destinazione = CET Zona horaria centro-europea)
- Esempio: per UK, impostare su +1
- Premere il tasto SET per tornare al formato dell'ora
- Premere il + o - per selezionare il formato
- Premere il tasto SET una volta per impostare l'ora totale
- Usare le tastiere (HR) e (MIN) per impostare l'ora e i minuti
- Premere il tasto SET per validare

Può usare il despertador FLIP para despertarse por la mañana.

Impostare l'ora desiderata per la sveglia premendo il dispositivo con il segnale ON verso l'alto.

Una volta che il segnale ON è stato impostato, l'ora apparirà sullo schermo LCD.

Usare le tastiere HR e MIN di parte posteriore del dispositivo per impostare l'ora.

Assicuratevi che il segnale ON rimanga acceso, in modo che la sveglia funzioni.

Per spegnere la sveglia, girare il dispositivo con la scritta OFF verso l'alto.

La sveglia suonerà secondo il seguente schema:

- Per i primi 10 secondi, un BIP al secondo
- Dal 10° al 20° secondo, doppio BIP
- Dal 20° al 30° secondo, triplo BIP

Dopo i 30 secondi, il segnale ON resterà acceso.

La funzione allarme verrà nuovamente ingiudicata dopo 5 minuti.

Per disattivare l'allarme, girare il dispositivo con la scritta OFF verso l'alto.

Durante la notte, è possibile accendere lo schermo premendo la parte superiore del dispositivo, che si accenderà per 4 secondi.

RCC signal ON & OFF

If you wish to disable the RCC signal, you may need to change your location to a country that does not support this feature.

The ON/OFF switch for the RCC signal is located in the battery compartment.

When ON is selected, FLIP will search for local signal and adjust time automatically.

When OFF is selected, you will need to manually adjust the time as per instructions described above.

By default, the RCC signal is set to ON.

ESPAÑOL

- Dimensiones: 104 x 30 x 65,5 mm
 - Botones: SET, HPA, HR, MPH, MM, SNOOZE/LIGHT, LIGHT
 - Funciones: alarma, snooze, 12/24 horas, retroiluminación LCD
 - Potencia de salida: 0,07 W Tensión: 3 V
- Artículos incluidos:**
- LR150 RELOJ DESPERTADOR FLIP
 - PILES: 1,5 V AAA x 2
 - MANUAL DE INSTRUCCIONES

RELOJ

El reloj despertador FLIP está configurado para ajustarse automáticamente a la hora local gracias a la tecnología RCC (Radio Controlled Clock). Una vez instaladas las pilas, el reloj necesitará FLIP puede tardar hasta 7 minutos en recibir el señal y ajustar la hora. El reloj despertador FLIP se sincronizará regularmente con la señal de señal RCC para indicar siempre la hora exacta.

El signo del señal RCC funcionará finché el señal de señal es recibido e instalado.

Puede ajustar manualmente la hora en su dispositivo FLIP siguiendo las siguientes instrucciones:

- Mantenga pulsado el botón SET en la parte posterior del dispositivo para ajustar el fuso horario de destino. (Fuso horario de destino = CET Zona horaria centro-europea)
- Ejemplo: para UK, ajuste a +1
- Presione el botón SET para volver al formato de hora
- Presione el + o - para seleccionar el formato apropiado
- Presione el botón SET una vez para establecer la hora total
- Use las teclas (HR) y (MIN) en la parte posterior de la parte posterior del dispositivo para ajustar la hora y los minutos
- Presione el botón SET para validar

Puede usar el despertador FLIP para despertarse por la mañana.

Establezca la hora deseada para la sveglia premendo el dispositivo con el signo ON hacia arriba.

Una vez que el signo ON se ha establecido, la hora aparecerá en la pantalla LCD.

Utilice las teclas HR y MIN de la parte posterior del dispositivo para ajustar la hora de la alarma.

Asegúrese de que el signo ON se mantenga encendido, de modo que la alarma funcione.

Para apagar la alarma, gire el dispositivo con la scritta OFF hacia arriba.

El despertador sonará según el siguiente esquema:

- Los primeros 10 segundos, un BIP por segundo
- Del segundo 10 al segundo 20, sonido de doble BIP
- Del segundo 20 al segundo 30, sonido de triple BIP

Después de los 30 segundos, el signo ON seguirá encendido.

La alarma funcionará nuevamente después de 5 minutos.

Para desactivar la alarma, gire el dispositivo con la scritta OFF hacia arriba.

Durante la noche, es posible encender el sistema presionando la parte superior del dispositivo, que se encenderá por 4 segundos.

Signal RCC ON & OFF

If you wish to disable the RCC signal, you may need to change your location to a country that does not support this feature.

The ON/OFF switch for the RCC signal is located in the battery compartment.

When ON is selected, FLIP will search for local signal and adjust time automatically.

When OFF is selected, you will need to manually adjust the time as per instructions described above.

By default, the RCC signal is set to ON.

РУССКИЙ

- Размеры: 104 x 30 x 65,5 мм
 - Кнопки: SET, HPA, HR, MPH, MM, SNOOZE/LIGHT, LIGHT
 - Функции: будильник, snooze, 12/24 часа, LCD подсветка
 - Мощность: 0,07 Вт Тензия: 3 В
- Включены в комплект:**
- LR150 FLIP АЛЪРМ ЧЛОК
 - БАТАРЕИ: 1,5V AAA x 2 ПС
 - ИНСТРУКЦИЯ

Часы настроены на автоматическое изменение времени в соответствии с местным временем благодаря технологии RCC (Radio Controlled Clock). После установки батарей в часы устройство FLIP может потребовать до 7 минут, чтобы установить время и начать работу.

Время сигнала будильника будет соответствовать местному времени.

Вы можете вручную изменить время на своих часах, следуя приведенным ниже инструкциям:

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SET (на задней панели часов), чтобы изменить формат времени. (Формат времени = CET Центрально-европейское время)
- Пример: для UK, установить на +1
- Нажмите кнопку SET, чтобы вернуться к формату времени
- Нажмите + или - для выбора формата
- Нажмите кнопку SET один раз, чтобы установить полное время
- Используйте кнопки (HR) и (MIN) на задней панели часов, чтобы установить часы и минуты
- Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить время

Вы можете использовать часы будильника, чтобы проснуться по утрам.

Установите желаемое время будильника, повернув часы в положение ON (длинная нажатие). Будильник будет работать, пока вы не переключите часы в положение OFF.

После того, как часы будут настроены, будильник будет работать.

Во время сна вы можете включить экран, нажав на верхнюю часть часов.

Во время сна вы можете включить экран, нажав на верхнюю часть часов.

Во время сна вы можете включить экран, нажав на верхнюю часть часов.

Во время сна вы можете включить экран, нажав на верхнюю часть часов.

Во время сна вы можете включить экран, нажав на верхнюю часть часов.

Во время сна вы можете включить экран, нажав на верхнюю часть часов.

Во время сна вы можете включить экран, нажав на верхнюю часть часов.

Во время сна вы можете включить экран, нажав на верхнюю часть часов.

日本語

- 寸法: 104 x 30 x 65.5 mm
 - ボタン: SET, HPA, HR, MPH, MM, SNOOZE/LIGHT, LIGHT
 - 機能: 目覚まし、スヌーズ、12/24時間、LCDバックライト
 - 出力: 0.07W 電圧: 3V
- 付属品:**
- LR150 FLIP アラーム時計
 - 電池: 1.5V AAA x 2
 - 取扱説明書

FLIPアラーム時計は、RCC (無線制御時計) 技術により、自動的に現在の地域時間に合わせて自動的に調整されます。RCC (無線制御時計) 技術により、自動的に現在の地域時間に合わせて自動的に調整されます。RCC (無線制御時計) 技術により、自動的に現在の地域時間に合わせて自動的に調整されます。

RCC信号は、接続が確立され、時刻が正しく設定された後のみ機能します。

FLIPアラーム時計を手動で調整するには、以下の手順に従ってください:

- 現在の時刻とRCCの時刻との差分を設定します。 (RCCの時刻 = CET 中央ヨーロッパ標準時間)
- 例: UKの場合は、+1を設定します。
- SETボタンを押して、RCCの時刻に戻ります。
- +または-ボタンを押して、適切なフォーマットを選択します。
- SETボタンを押して、合計時間を設定します。
- HR (時) と MIN (分) のボタンを使用して、正しい時刻を設定します。
- SETボタンを押して確認します。

FLIPアラーム時計を使用して朝早く目を覚ますことができます。

目覚まし時刻を設定するには、デバイスをON状態にします。

LCD画面に目覚まし時刻が表示されます。

HR (時) と MIN (分) のボタンを使用して、目覚まし時刻を設定します。

SETボタンを押して確認します。

朝早く目を覚ますには、デバイスをON状態にします。

朝早く目を覚ますには、デバイスをON状態にします。

朝早く目を覚ますには、デバイスをON状態にします。

朝早く目を覚ますには、デバイスをON状態にします。

朝早く目を覚ますには、デバイスをON状態にします。

朝早く目を覚ますには、デバイスをON状態にします。

朝早く目を覚ますには、デバイスをON状態にします。

朝早く目を覚ますには、デバイスをON状態にします。

朝早く目を覚ますには、デバイスをON状態にします。

中文

- 尺寸: 104 x 30 x 65.5 mm
 - 按钮: SET, HPA, HR, MPH, MM, SNOOZE/LIGHT, LIGHT
 - 功能: 闹钟, 贪睡, 12/24小时, LCD背光
 - 输出功率: 0.07W 电压: 3V
- 产品包含:**
- LR150 FLIP 闹钟
 - 电池: 1.5V AAA x 2
 - 使用说明书

FLIP闹钟具有RCC (无线控制) 技术, 可以自动接收当地的时间信号并调整时间。

RCC信号只有在连接建立且时间正确设置后才会起作用。

您可以通过以下步骤手动调整时间:

- 将您所在地区的RCC信号与本地时间进行比较。 (RCC信号 = CET 中央欧洲时间)
- 例如, 对于UK, 设置为+1
- 再次按下SET按钮, 返回RCC信号
- 按+或-按钮, 选择所需的格式
- 再次按下SET按钮, 设置总时间
- 使用HR (小时) 和MIN (分钟) 按钮设置正确的时间
- 按下SET按钮进行确认

您可以通过FLIP闹钟在早晨醒来。

要将闹钟时间设置为ON, 请将设备翻转到ON位置。

LCD屏幕上将显示闹钟时间。

使用HR (小时) 和MIN (分钟) 按钮设置正确的时间。

按下SET按钮进行确认。

您可以通过FLIP闹钟在早晨醒来。

您可以通过FLIP闹钟在早晨醒来。

您可以通过FLIP闹钟在早晨醒来。

您可以通过FLIP闹钟在早晨醒来。

您可以通过FLIP闹钟在早晨醒来。