

****Handleiding voor de Muurlamp met Bewegingssensor****

Functiebeschrijving:



****Instelknop:****

- Druk op de instelknop (naast de Aan/Uit-knop) om te schakelen tussen de drie verschillende lichtstanden (wit, neutraal en warm).
- Houd de instelknop lang ingedrukt om de helderheid van het licht aan te passen (dimbaar).



****Aan/Uit-knop:****

- Druk één keer op de knop om het licht in te schakelen. Het licht blijft aan zonder de sensorstand.
- Druk twee keer om de nachtsensorstand in te schakelen (het licht knippert drie keer).
- Druk drie keer om de dag/nachtsensorstand in te schakelen (het licht knippert twee keer).
- Druk vier keer om het licht volledig uit te schakelen.

[Bijzondere instructies voor de sensor stand]

Het detectiebereik van de lamp is binnen 120° en 3 meter vanaf het centrale punt.

Nachtsensor Stand: Het licht wordt alleen ingeschakeld bij weinig licht en detectie van een mens in de buurt.

Sensor stand: Het licht wordt ingeschakeld bij beweging binnen 3 meter, ongeacht de lichtomstandigheden. Het licht schakelt automatisch uit na 25 seconden zonder beweging.

Installatie:

1. Reinig het installatie oppervlak en zorg ervoor dat het droog is. Als het oppervlak ongelijk of textuur heeft, is extra lijm nodig.
2. Bevestig de metalen plaat met de zelfklevende zijde en de magnetische zijde aan de muur.
3. Bevestig de lamp aan de metalen plaat. Het magnetisme zorgt ervoor dat de lamp zichzelf vastzet en gemakkelijk kan worden verwijderd om op te laden.

Opladen:

Schuif de lamp van de magnetische plaat af om op te laden. (NIET TREKKEN)

Gebruik **GEEN** oplader met een uitgangsspanning hoger dan 5V om de lamp op te laden.

Gebruik de lamp **NIET** tijdens het opladen.

Laad de lamp volledig op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.

Let op: trek de lamp niet rechtstreeks van de muur af om schade te voorkomen.