



POP CLAW SPEELGOED MACHINES

Dit item is niet bedoeld als snoep-/speelgoedautomaat. Het is een spel van uitdaging en vaardigheid, net als het echte arcadespel. Daarom is een zeker niveau van vaardigheid vereist. Niet aanbevolen voor kinderen onder de 3 jaar, omdat het hand/oog coördinatie vereist. Gebruik bij het gebruik van snoepjes alleen verpakte snoepjes.

Functiebeschrijving:

1. Installeer batterijen (3x 1,5V "AA") of sluit de adapter aan met een USB-voedingskabel voor de stroomvoorziening.

Opmerking:

A. Gebruik alstublieft hetzelfde merk en model van niet-oplaadbare batterijen:

B. De ingangsspanning moet gelijk zijn aan of lager dan 5V. Overmatige spanning kan kortsluiting veroorzaken en valt niet onder de garantie.

2. Zet de aan/uit-schakelaar aan de rechterkant van de Pop-Claw machine aan, het geluid kan worden aangepast naar werkend of niet werkend. Wanneer de aan/uit-schakelaar helemaal naar rechts wordt gedruwd, blijft de machine alleen met de functie van windmolenrotatie. Andere functies werken dan niet.

3. Doe een munt in de gleuf om het spel te starten. Er zullen lichten en geluiden zijn die u ook kunt sluiten door op de aan/uit-schakelaar aan de rechterkant van de machine te drukken.

4. Beweeg de No. 1 joystick naar links of rechts om de klauw naar links of rechts te verplaatsen om de doelpositie van de prijs te bereiken. Druk op de No. 2 joystick om de klauw naar beneden te brengen en te openen, of duw omhoog om de klauw te sluiten en omhoog te komen.

5. Een munt geeft u 60 seconden speeltijd. Wanneer een prijs succesvol wordt vrijgegeven, draait de windmolen en vliegen er kleine sneeuwvlokken met gejuich en lichten.

OPMERKING: Wanneer de tijd om is, kunt u een andere munt plaatsen om een nieuwe ronde speeltijd te starten.

WAARSCHUWING:

- Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar vanwege kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken.
- Zoals bij alle elektrische producten, niet in de buurt van water gebruiken omdat gevaarlijke omstandigheden kunnen optreden.
- Schakel het spel uit wanneer het niet in gebruik is.
- Verwijder de batterijen als het spel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Volwassen toezicht wordt aanbevolen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen tegelijkertijd.
- Gebruik geen nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd.
- Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geïnstalleerd.
- Verwijder uitgeputte batterijen uit de batterijcompartimenten om schade of gevaar te voorkomen.
- Probeer de terminals niet kort te sluiten.

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons benaderen via www.drphone.nl, info@drphone.nl of telefonisch 036-303 13 74

