



ELECTRIC BBQ & TABLE GRILL

220-240V~ / 50-60Hz / 2000 W

01.11254.01.001

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČÁSTÍ



IN NEED OF ACCESSORIES? VISIT
WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-NL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-SPAREPARTS
 FOR ACCESSORIES AND SPARE PARTS TO EXTEND YOUR ITEM!



© Princess 2023 | Sjaardenvestraat 65
 5048 AV Tilburg | The Netherlands | www.princesshome.eu

EN Instruction manual

SAFETY

- By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot be held responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord cannot become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The user must not leave the appliance unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- This appliance shall not be used by children aged less than 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless older than 8 and supervised.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- Only use the appropriate connector for this device.

Surface is liable to get hot during use.

This product complies with conformity requirements of the applicable European regulations or directives.

This symbol is used for marking materials intended to come into contact with food in the European Union as defined in regulation (EC) No 1935/2004.

The universal recycling symbol, logo, or icon is an internationally recognized symbol used to designate recyclable materials. The recycling symbol is in the public domain and is not a trademark.

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local Authority or local store for recycling advice.

The product and packaging materials are recyclable, subject to extended manufacturer responsibility. Dispose it separately, following the illustrated packaging symbols, for better waste treatment. The Triman logo is valid in France only.

Separate collection / Check your local municipal guidelines.

PARTS DESCRIPTION
 1. Base
 2. Grill rack
 3. Grease tray
 4. Temperature control knob
 5. Windshield

BEFORE THE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out of the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Before using your appliance for the first time, wipe off all removable parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
- Turn the grease tray upside down to dry.
- Before using the grill for the first time, fill the tray with water and select the MAX temperature on the temperature control knob. Note: Do not allow the heating element to come into direct contact with water. The presence of smoke is normal. Make sure that sufficient ventilation is available.
- Please make sure you will put the item on a heat resistant surface. Place the device in a well ventilated space.

USE

- Insert the plug in a properly installed protective contact socket.
- Pour 1.2L of cold water into the tray between the MIN and MAX marks.
- During the use the water will evaporate and should be refilled. Warning! Use the appliance only with water in the grease tray. Without water in this tray the device will overheat!
- Pre-heat your appliance on the highest level for a few minutes until the temperature indicator goes off.
- Lay the food directly on the grill rack. Never place plates, trays, or aluminum foil beneath the food. The grilling time depends on the thickness of the food.
- Use the temperature knob on the thermostat to choose the desired temperature.

- If the water level drops below the MIN mark after continuous use, some water needs to be added, but it is attention that the heating element does not touch the water directly.
- After using the grill, disconnect the grill from the mains power supply

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to cool down.
- Never pour cold water on a hot plate, this could damage the device and can cause splashing hot water.
- Wipe the inside and the edges of the appliance with a paper towel or a soft cloth.
- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the appliance.
- Remove and empty the fat collecting tray after each use and wash the tray in warm, soapy water.

ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

Support

You can find all available information and spare parts at www.princesshome.eu.

NL Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEID

- Als u de veiligheidsinstructies negeert, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke schade.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsmonteur van de fabrikant of door personen met een soortgelijke kwalificatie om gevaar te voorkomen.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg dat het snoer niet in de war kan raken.
- Het apparaat moet op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst.
- De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd achterlaten terwijl het op de voeding is aangesloten.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in gebruik is.
- Het apparaat is niet bedoeld om bediend te worden met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
- Gebruik uitsluitend de juiste connector voor dit apparaat.

CE

This product complies with conformity requirements of the applicable European regulations or directives.

WEEE

This symbol is used for marking materials intended to come into contact with food in the European Union as defined in regulation (EC) No 1935/2004.

Recycling

The universal recycling symbol, logo, or icon is an internationally recognized symbol used to designate recyclable materials. The recycling symbol is in the public domain and is not a trademark.

WEEE

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local Authority or local store for recycling advice.

Recycling

The product and packaging materials are recyclable, subject to extended manufacturer responsibility. Dispose it separately, following the illustrated packaging symbols, for better waste treatment. The Triman logo is valid in France only.

Separate collection

Separate collection / Check your local municipal guidelines.

PARTS DESCRIPTION

1. Base
2. Grill rack
3. Grease tray
4. Temperature control knob
5. Windshield

BEFORE THE FIRST USE

Take the appliance and accessories out of the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.

Before using your appliance for the first time, wipe off all removable parts with a damp cloth. Never use abrasive products.

Turn the grease tray upside down to dry.

Before using the grill for the first time, fill the tray with water and select the MAX temperature on the temperature control knob. Note: Do not allow the heating element to come into direct contact with water. The presence of smoke is normal. Make sure that sufficient ventilation is available.

Please make sure you will put the item on a heat resistant surface.

Place the device in a well ventilated space.

USE

• Insert the plug in a properly installed protective contact socket.

• Pour 1.2L of cold water into the tray between the MIN and MAX marks.

• During the use the water will evaporate and should be refilled. Warning! Use the appliance only with water in the grease tray. Without water in this tray the device will overheat!

• Pre-heat your appliance on the highest level for a few minutes until the temperature indicator goes off.

• Lay the food directly on the grill rack. Never place plates, trays, or aluminum foil beneath the food. The grilling time depends on the thickness of the food.

• Use the temperature knob on the thermostat to choose the desired temperature.

INSTRUCTIONS

• If the water level drops below the MIN mark after continuous use, some water needs to be added, but it is attention that the heating element does not touch the water directly.

• After using the grill, disconnect the grill from the mains power supply

CLEANING AND MAINTENANCE

• Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to cool down.

• Never pour cold water on a hot plate, this could damage the device and can cause splashing hot water.

• Wipe the inside and the edges of the appliance with a paper towel or a soft cloth.

• Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the appliance.

• Remove and empty the fat collecting tray after each use and wash the tray in warm, soapy water.

ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

Support

You can find all available information and spare parts at www.princesshome.eu.

- Gescheiden inzameling / Controleer uw gemeentelijke richtlijnen.

ONDERDELENBESCHRIJVING

1. Basis
2. Grillrooster
3. Vetopvangbak
4. Temperatuurregelpuls
5. Kijkvenster

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder de stickers, de beschermfolie en het plastic van het apparaat.
- Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende producten.
- Draai de vetopvangbak ondersteboven om te drogen.
- Voordat je de grill voor het eerst gebruikt, vul je de bak met water en draai de temperatuurregelpuls op MAX. Opmerking: Zorg dat het verwarmingselement niet in direct contact komt met water. De aanwezigheid van rook is normaal. Zorg voor voldoende ventilatie.
- Zorg ervoor dat je het artikel op een hittebestendige oppervlak legt.
- Plaats het apparaat altijd in een goed geventileerde ruimte.

GEBRUIK

- Steek de stekker in een correct geïnstalleerd stopcontact.
- Giet 1.2 liter koud water in de bak tussen de markeringen MIN en MAX.
- Tijdens gebruik zal het water verdampen en moet het worden bijgevuld.
- Waarschuwing! Gebruik het apparaat alleen met water in de lekbak.
- Zonder water in deze bak raakt het apparaat oververhit!
- Verwarm uw apparaat een paar minuten op het hoogste niveau voor totale de temperatuurregulator uit gaat.
- Leg het voedsel direct op het grillrooster. Plaats nooit borden, dienbladen of aluminiumfolie onder het voedsel. De grilllijst hangt af van de dikte van de etenswaren.
- Met de bedieningsknop van de thermostaat kan de gewenste temperatuur ingesteld worden.
- Als het waterpunt na continu gebruik onder de MIN-markering zakt, moet er wat water worden toegevoegd, maar let op dat het verwarmingselement niet rechtstreeks in contact komt met het water komt.
- Haal na gebruik de stekker van de grill uit het stopcontact

REINIGING EN ONDERHOUD

- Haal voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat afgekoeld is.
- Giet nooit koud water op een hete plaat; dit kan het apparaat beschadigen en opspattend heet water veroorzaken.
- Reinig de binnenkant en randen van het apparaat met een stuk keukenpapier of een zachte doek.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en schurende schoonmaakmiddelen, schuursponsjes of staalwol, die het apparaat beschadigen.
- Verwijder na leeg de vetopvangbak na ieder gebruik. Reinig de bak in warm sop.

MILIEU

- Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciale inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attenderen u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

SUPPORT

U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op www.princesshome.eu.

FR Manuel d'instructions

SÉCURITÉ

- Si vous ignorez les consignes de sécurité, le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout risque.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que celui-ci ne s'enroule pas.
- L'appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
- L'utilisateur ne doit pas laisser l'appareil sans surveillance tant qu'il est branché sur l'alimentation électrique.
- Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de

• Wenn der Wasserstand nach ununterbrochenem Gebrauch unter die MIN-Marke sinkt, muss etwas Wasser nachgefüllt werden. Dabei müssen Sie darauf achten, dass das Heizelement nicht direkt mit dem Wasser in Berührung kommt.

• Trennen Sie den Grill nach Verwendung von der Netzstromversorgung.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Gießen Sie niemals kaltes Wasser auf die heiße Platte, da dies das Gerät beschädigen und heißes Wasser verspritzt werden kann.
- Das Innere und die Ränder des Geräts mit einem Papierlappen oder einem weichen Tuch abwischen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle. Dies würde das Gerät beschädigen.
- Entfernen und leeren Sie die Fettabfaffschale nach jedem Gebrauch und waschen Sie sie in warmem Seifenwasser.

UMWELT

 Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyclen von elektronischen und elektrischen Haushaltsgeräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Gerät in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung weist Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. In diesem Gerät verwendete Materialien können recycelt werden. Durch das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen über eine Sammelstelle.

SUPPORT

Sie finden alle erhältlichen Informationen und Ersatzteile auf www.princesshome.eu!

ES Manual de instrucciones

SEGURIDAD

- Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda responsabilidad por posibles daños.
- Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante, al representante o a una persona de cualificación similar su reemplazo para evitar peligros.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que no se pueda enredar con el cable.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- El usuario no debe dejar el aparato sin supervisión mientras esté conectado a la red eléctrica.
- Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para las funciones para las que se ha diseñado.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 8 años. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados. Los niños no pueden jugar con el aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al usuario a menos que tengan más de 8 años y cuenten con supervisión.
- Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en el agua o cualquier otro líquido.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando funcione el aparato.
- El aparato no está diseñado para usarse mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- Utilice únicamente el alimentador apropiado con este dispositivo.

 La superficie puede calentarse durante el uso.

 El producto cumple los requisitos de conformidad de las regulaciones o directivas europeas aplicables.

 Este símbolo se usa para marcar materiales que estarán en contacto con alimentos en la Unión Europea, como se define en el reglamento (CE) n.º 1935/2004.

 El símbolo, logo o ícono universal de reciclaje es un símbolo reconocido en todo el mundo y usado para designar materiales reciclables. Este símbolo de reciclaje es de dominio público y no es una marca comercial.

 Los productos eléctricos viejos no deben eliminarse con la basura doméstica. Reciclelos en instalaciones al efecto. Si necesita ayuda en temas de reciclaje, consulte a las autoridades o comercios locales.

 El producto y los materiales de embalaje son reciclables y están sujetos a una garantía extendida del fabricante. Elimínelos por separado y respetando los símbolos mostrados en el embalaje, para facilitar la gestión de residuos. El logo de Triman solo es válido en Francia.



Colección individual / Revise sus directrices municipales locales.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

1. Base
2. Parrilla
3. Bandeja recogegrasa
4. Mando regulador de la temperatura
5. Pantalla

ANTES DEL PRIMER USO

Saque el aparato y los accesorios de la caja. Quite los adhesivos, la lámina protectora o el plástico del dispositivo.
• Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por todas las piezas desmontables. Nunca utilice productos abrasivos.
• Coloque la bandeja recogegrasa boca abajo para que se sequé.
• Antes de utilizar el grill por primera vez, lene la bandeja con agua y seleccione la temperatura MAX en el mando regulador de la temperatura. Nota: No permitir que la resistencia entre en contacto directo con el agua. La presencia de humo es normal. Asegúrese de que haya suficiente ventilación.
• Asegúrese de colocar el artículo sobre una superficie resistente al calor. Coloque el aparato en un espacio ventilado

USO

- Inserte el enchufe en una toma de contacto de protección correctamente instalada.
- Vierta 1,2 l de agua fría en la bandeja entre las marcas MIN y MAX.
- Durante el uso se evaporará y deberá rellenarse.
- Advertencia! Utilice el aparato únicamente con agua en la bandeja recogegrasa. ¡Si no hay agua en esta bandeja, el dispositivo se sobrecalentará!
- Precaliente el aparato al nivel máximo durante unos minutos hasta que aparezca el indicador de temperatura.
- Coloque los alimentos directamente sobre la parrilla. Nunca coloque platos, bandejas o papel de aluminio debajo de los alimentos. El tiempo de asado depende del grosor de los alimentos.
- Con el mando del termostato, se puede ajustar la temperatura deseada.
- Si el nivel del agua desciende por debajo de la marca MIN después de un uso continuado, es necesario añadir un poco de agua, pero se debe prestar atención a que la resistencia no toque directamente el agua.
- Después de usar el grill, desconéctelo de la fuente de alimentación de red.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar, desenchufe el aparato y espere a que el aparato se enfrie.
- No vierta nunca agua sobre la plancha, se podría dañar el aparato y provocar salpicaduras de agua caliente.
- Limpie el interior y los bordes del aparato con una toallita de papel o una paño suave.
- Limpie el equipo con un paño húmedo. No utilice limpiadores fuertes ni abrasivos, estropajos ni lana de acero, ya que dañarán el aparato.
- Retire y vacíe el colector de grasa tras cada uso y lave la bandeja en agua templada con jabón.

MEDIO AMBIENTE

 Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.

Soporte

Puede encontrar toda la información y recambios en www.princesshome.eu!

PT Manual de Instruções

SEGURANÇA

- O fabricante não pode ser responsável por quaisquer danos se você ignorar as instruções de segurança.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o seu representante de assistência técnica ou alguém com qualificações semelhantes para evitar perigos.
- Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo e certifique-se de que este nunca fica preso.
- O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e estável.
- O utilizador não deve abandonar o aparelho enquanto este estiver ligado à alimentação.
- Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica e para os fins para os quais foi concebido.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças com idades compreendidas entre menos de 8 anos. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, assim como com falta de experiência e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou instruídas sobre como utilizar o aparelho de modo seguro e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Mantenha o aparelho e o respectivo cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos. A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Mantenha o aparelho e o respectivo cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- A temperatura das superfícies acessíveis poderá ser elevada quando o aparelho está em funcionamento.

PT

La superficie puede calentarse durante el uso.

CE

El producto cumple los requisitos de conformidad de las regulaciones o directivas europeas aplicables.

CE

Este símbolo se usa para marcar materiales que estarán en contacto con alimentos en la Unión Europea, como se define en el reglamento (CE) n.º 1935/2004.

CE

El símbolo, logo o ícono universal de reciclaje es un símbolo reconocido en todo el mundo y usado para designar materiales reciclables. Este símbolo de reciclaje es de dominio público y no es una marca comercial.

CE

Los productos eléctricos viejos no deben eliminarse con la basura doméstica. Reciclelos en instalaciones al efecto. Si necesita ayuda en temas de reciclaje, consulte a las autoridades o comercios locales.

CE

El producto y los materiales de embalaje son reciclables y están sujetos a una garantía extendida del fabricante. Elimínelos por separado y respetando los símbolos mostrados en el embalaje, para facilitar la gestión de residuos. El logo de Triman solo es válido en Francia.

- O aparelho não se destina a ser operado através de um sistema de temporizador externo ou de controlo remoto à parte.
- Utilize apenas o conector apropriado para este dispositivo.



A superfície pode aquecer durante a utilização.



Este produto cumpre os requisitos de conformidade dos regulamentos ou diretrizes europeias aplicáveis.



Este símbolo é usado para marcar materiais que se destinam a entrar em contacto com alimentos na União Europeia, conforme definido no regulamento (CE) n.º 1935/2004.



O símbolo, logótipo ou ícone universal de reciclagem é um símbolo internacionalmente reconhecido que é usado para designar materiais recicáveis. O símbolo de reciclagem é de domínio público e não é uma marca comercial.



Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. Recicle-os nos centros competentes existentes. Para aconselhamento sobre reciclagem, consulte as autoridades locais ou o revendedor local.



Os materiais do produto e da embalagem são recicáveis e estão sujeitos à responsabilidade alargada do fabricante. Elimine-os em reciclagem, seguindo os símbolos ilustrados na embalagem, para um tratamento de resíduos mais correto. O logótipo Triman apenas é válido em França.



Recolha separada/Consulte as diretrizes da sua autarquia local.

DESCRIPCIÓN DAS PEÇAS

1. Base
2. Grelha
3. Tabuleiro de gordura
4. Botão de controlo da temperatura
5. Parabrisas

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire os autocollantes, a película ou plástico de proteção do aparelho.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe todas as peças amovíveis com um pano húmedo. Nunca utilize produtos abrasivos.
- Vire o tabuleiro de gordura ao contrário para secar.
- Antes de utilizar o grelhador pela primeira vez, encha o tabuleiro com água e selecione a temperatura MAX no botão de controlo da temperatura. Nota: Não permitir que o elemento de aquecimento entre em contacto direto com a água. A presença de fumo é normal. Certifique-se de que existe ventilação suficiente.
- Certifique-se de que coloca o artigo numa superfície resistente ao calor.
- Coloque o aparelho num espaço bem ventilado.

UTILIZAÇÃO

- Introduza a ficha numa tomada de contacto de proteção devidamente instalada.
- Deitar 1,2 L de água fria no tabuleiro entre as marcas MIN e MAX.
- Durante a utilização, a água evapora-se e deve ser reposta.

• Advertência! Utilize o aparelho apenas com água no tabuleiro de recolha de gordura. Sem água neste tabuleiro, o dispositivo irá sobreaquecer!

• Pré-aqueça o seu aparelho no nível mais alto durante alguns minutos até que o indicador de temperatura se desligue.

• Coloque os alimentos diretamente na grelha. Nunca coloque pratos, tabuleiros ou papel de alumínio por baixo dos alimentos. O tempo de grelhado depende da espessura dos alimentos.

• Com o botão do termostato pode definir a temperatura desejada.

• Se o nível de água descer abaixo da marca MIN após utilização contínua, é necessário adicionar água, mas é importante que o elemento de aquecimento não toque diretamente na água.

• Depois de utilizar o grelhador, desligue-o da fonte de alimentação elétrica.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de limpar, desligue o aparelho da tomada e aguarde até arrefecer.
- Nunca deite água fria na placa quente pois danificará o aparelho e pode provocar salpicos de água quente.

• Limpe o interior e as extremidades do aparelho com papel de cozinha ou um pano macio.

• Limpe o aparelho com um pano húmedo. Nunca utilize produtos de limpeza ásperos ou abrasivos, estropéus ou paña de aço, já que danificam o aparelho.

• Retire e esvazie o tabuleiro de recolha de gordura após cada utilização e lave o tabuleiro com água morna com detergente.

AMBIENTE

 Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim da sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem de aparelhos domésticos elétricos e electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados, está a contribuir de forma significativa para a proteção do nosso ambiente. Solicite as autoridades locais informações relativas aos pontos de recogida.

Assistência

Encontra todas as informações e peças de substituição disponíveis em www.princesshome.eu!

IT Istruzioni per l'uso

SICUREZZA

- Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni conseguenti la mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un addetto all'assistenza o da personale con qualifiche analoghe per evitare rischi.
- Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il cavo non possa rimanere impigliato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima della pulizia, collegare l'apparecchio ed attendere che l'apparecchio si raffreddi.

• Non versare mai acqua fredda sulla piastra calda per non danneggiare l'apparecchio né provocare spruzzi di acqua calda.

• Asciugare l'interno e i bordi con un tovagliolo di carta o con un panno morbido.

EN Instruction manual
NL Gebruiksaanwijzing
FR Mode d'emploi
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de usuario
PT Manual de utilizador



ELECTRIC BBQ & TABLE GRILL

220-240V~ / 50-60Hz / 2000 W
01.12254.01.001

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČÄSTÍ



IN NEED OF ACCESSORIES? VISIT
WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-NL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-Spareparts
FOR ACCESSORIES AND SPARE PARTS TO EXTEND YOUR ITEM!



© Princess 2023 | Swardenvestraat 65
5048 AV Tilburg | The Netherlands | www.princesshome.eu



Uniwersalny symbol, logo lub ikona recyklingu to uznawany na całym świecie symbol stosowany do oznaczania materiałów nadających się do recyklingu. Symbol recyklingu jest dostępny w domenie publicznej i nie jest znakiem towarowym.

Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Oddaj odzyskiwanie do recyklingu w odpowiednich zakładach utylizacji odpadów. Aby uzyskać informacje dotyczące recyklingu, skontaktuj się z lokalnym urzędem lub sklepem.

Produkt i materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu, pod warunkiem rozszerzenia odpowiedzialności producenta. Wyrzucaj je oddzielnie, stosując się do przedstawionych symboli na opakowaniu, aby lepiej przetwarzac odpady. Logo Triman obowiązuje tylko we Francji.

Oddzielnia utylizacja / Sprawdź przepisy lokalne.

OPIS CZĘŚCI

1. Podstawa
2. Płyta grilowa
3. Taca ociekowa
4. Pokrętło regulacji temperatury
5. Przednia szafka

PRZED PIERWSZYM UŻYCİEM

- Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka. Usuń z urządzenia naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wytrzeć wszystkie wymienione części wilgotną szmatką. Nigdy nie należy używać szorstkich środków czyszczących.
- Odwrócić tace ociekowej do góry nogami, aby wyschła.
- Przed pierwszym użyciem grillu napełni tacę wodą i na pokreślę regulacji temperatury ustawić temperaturę na wartość MAX. Uwaga: nie dopuszczać do bezpośredniego kontaktu elementu grzejnego z wodą. Obecność dymu jest normalna. Sprawdź, czy wentylacja jest wystarczająca.
- Sprawdź, czy umieszczone przedmiot na powierzchni odpornej na ciepło.
- Urządzenie umieścić w przestrzeni o dobrym wentylacji.

UŻYTKOWANIE

- Włożyć wtyczkę do prawidłowo zamontowanego gniazdka ze stykiem ochronnym.
- Wlew 1,2 l zimnej wody do tacy pomiędzy oznaczeniami MIN i MAX.
- W trakcie użytkowania woda wyparaje i należy ją uzupełnić.
- Ostrzeżenie! Używaj urządzenia tylko wtedy, gdy jest woda na tacy ociekowej. Brak wody na tej tacy może doprowadzić do przegrzania urządzenia!
- Przed rozpoczęciem użytkowania nagrzać wstępnie urządzenie do najwyższego poziomu przez kilka minut, do momentu gdy wskaźnik wylaczy się.
- Umieść żywność bezpośrednio na ruszcie grillu. Nigdy nie umieszczaj talerzy, tac ani folii aluminiowej pod potrawą. Czas grilowania zależy od grubości potrawy.
- Pokrętłem tempostu można ustawić żadną temperaturę.
- Jeżeli po czasie użytkowania poziom wody spadnie ponizej oznaczenia MIN, dolicz trochę wody. Zwroć jednak uwagę, aby element grzejny nie dotknął bezpośrednio wody.
- Po zakończeniu użytkowania ruszt odłączyć go od źródła zasilania.

CZYŚZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę z gniazda i odczekać, aż urządzenie wystygnie.
- Nigdy nie wylewać zimnej wody na gorącą płytę, ponieważ mogąby to uszkodzić urządzenie i spowodować rozprysk gorącej wody.
- Wnętrze i krawędzie urządzenia należy wytrzeć ręcznikiem papierowym lub miękką szmatką.
- Urządzenie czyszczyć wilgotną szmatką. Nigdy nie używać ostrych ani szorstkich środków czyszczących, zmywaków do szorowania lub drucików, aby nie uszkodzić urządzenia.
- Po każdym użyciu należy wyjąć i opróżnić tacę do zbierania tłuszczu, a następnie wyczyścić ją w cieplej wodzie z mydłem.

ŚRODOWISKO

- Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go wraz z odpadami domowymi. Urządzenie powinno zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje dotyczące punktów zbiórki odpadów.
- Zużytym sprzetem może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnego, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawa, która wpływa na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Wsparcie

Wszelkie informacje i części zamienne można znaleźć stronie www.princesshome.eu!

CS Návod k použití

BEZPEČNOST

- Při ignorování bezpečnostních pokynů nemůže být výrobce odpovědný za případnou poškození.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možným rizikům.
- Nikdy spotřebič nepřenásejte tažením za přívodní šňůru a ujistěte se, že se kabel nemůže zamotat.
- Spotřebič musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu.
- Uživatel nesmí nechat spotřebič bez dozoru, pokud je připojen k napájení.
- Tento spotřebič lze použít pouze v domácnosti za účelem, pro který byl vyroben.

- Tento spotřebič nesmí používat děti mladších 8 let. Tento spotřebič mohou osoby starší 8 let a lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušenosti a znalostí používat, pouze pokud jsou pod dohledem nebo dostali instrukce týkající se bezpečného používání přístroje a rozum možným rizikům. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Udržujte spotřebič a kabel mimo dosahu dětí mladších 8 let. Čištění a údržbu nemohou vykonávat děti, které jsou mladší 8 let a bez dozoru.
- Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponosujte napájecí kabel, zástrčku či spotřebič do vody či jiné tekutiny.
- Udržujte spotřebič a kabel mimo dosahu dětí mladších 8 let.
- Teplota povrchu, ke kterým je přístup, může být při provozu spotřebiče vysoká.
- Přístroj by neměl být ovládán prostřednictvím externího časovače nebo odděleným dálkovým ovládáním.
- Pro tento spotřebič používejte pouze vhodný konektor.

- Povrch může být během používání horký.

CE Tento výrobek splňuje požadavky na shodu s platnými evropskými předpisy nebo směrnicemi.

Tento symbol slouží v Evropské unii k označení materiálů určených pro kontakt s potravinami, jak definuje nařízení ES č. 1935/2004.

UN Univerzální symbol recyklace, logo nebo ikona je mezinárodně uznávaný symbol používaný k označení recyklovatelných materiálů. Symbol recyklace je veřejně dostupný a není ochrannou známkou.

WEEE Elektroodpad by se neměl likvidovat společně s domovním odpadem. Máte-li k tomu možnost, tříděte prosím odpad. Informace o recyklaci získáte na místním úřadě nebo v místním obchodě.

FR V rámci rozšířené zodpovědnosti výrobce lze produkt i obalové materiály recyklovat. V zájmu efektivního nakládání s odpadem je lilkujte zvlášť podle symbolu na balení. Logo Triman platí pouze ve Francii.

Separovaný sběr / Ovězte si pokyny místních orgánů.

POPIS SOUČÁSTÍ

1. Základna
2. Grilovací stojánek
3. Nádobka na tuk
4. Regulátor teploty
5. Zástená

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Spotřebič a příslušenství vyjměte z krabice. Ze spotřebiče odstraňte nálepky, ochrannou fólii nebo plast.
- Před prvním použitím tohoto spotřebiče ořete všechny odnímatelné součásti vlnkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte brusné čisticí prostředky.
- Otoče nádobku na tuk dnem vzhůru, aby uschlala.
- Před prvním použitím grilu napříte nádobku vodou a na regulátor teploty nastavte teplotu MAX. Poznámka: Nedovolte, aby se topně téleso dostalo do přímého kontaktu s vodou. Přitomenost kouje je normální.
- Zajistěte dostatečné větrání.
- Spotřebič je třeba umístit na teplé odolný povrch.
- Umístěte spotřebič do dobré ventilovaného prostoru.

POUŽITÍ

- Zasuňte zástrčku do správně nainstalované zásuvky s ochranným kontaktem.
- Nalijte 1,2 l studené vody do nádobky mezi značky MIN a MAX.
- Během používání se voda odpářuje a je třeba ji doplňovat.
- Výstraha! Použijte přístroj výhradně spolu s vodou v jímatku tuku. Bez vody z tohoto zázvorce neplatí riziko muže přehrát!
- Vás spotřebiče předěláte na několik minut na maximální úroveň, dokud kontrolky teploty nezhasnou.
- Suroviny pokládejte přímo na grilovací rošt. Pod suroviny nikdy neumísťujte talíře, podnosy ani hliníkovou fólii. Doba grilování závisí na tloušťce surovin.
- Pro výběr žádoucí teploty použijte knoflík teploty na termostatu.
- Pokud hladina vody nepronetríté používání klesne pod značku MIN, je třeba trochu vody dolti. Dávejte však pozor, aby se topně téleso přimodifikovalo.
- Po použití grilu jej odpojte od napájecí zástrčky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebiče vymňte ze zásuvky a počkejte, až vychladne.
- Na horku plátně nikdy nelijte studenou vodu, může to poškodit spotřebič a zapříčinit vystříknutí vody.
- Vnitřek a okrajek spotřebiče vymýte pomocí papírové utěrky nebo měkkého čisticího prostředku, škrabku ani drátenu, které by mohly spotřebič poškodit.
- Po každém použití vyprázdněte sběrný tácek na tuk a umyjte ho v teplo vodě.
- Po každém použití vyprázdněte sběrný tácek na tuk a umyjte ho v teplo vodě.

PROSTŘEDÍ

- Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo k recyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na spotřebiči, návod k obsluze a obal vás na tento důležitý problém upozorní. Materiály použité v tomto spotřebiči jsou recyklovatelné. Recyklaci použitých domácích spotřebičů významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Na informace vztahující se k sběrnému místu se zeptejte na místním obecním úřadě.

PODPORA

- Všechny dostupné informace a náhradní díly najdete na adrese www.princesshome.eu!

SK Používateľská príručka

BEZPEČNOSŤ

- V prípade ignorovania týchto bezpečnostných pokynov sa výrobca vzdáva akejkoľvek zodpovednosti za vzniknutú škodu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobné kvalifikované osoby, aby sa zamedzilo nebezpečenstvo.
- Zariadenie nikdy nepremiestňujte za kábel a dbejte na to, aby sa kábel nestočil.
- Spotřebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú plochu.
- Používateľ nesmie nechať spotřebič bez dozoru, keď je pripojený k napájaniu.
- Tento spotřebič sa smie používať iba na špecifikované účely v domácom prostredí.
- Tento spotřebič nesmej používať deti mladších ako 8 rokov. Tento spotřebič smeju deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú znižené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, alebo osoby bez patrčných skúseností a/alebo znalostí používať, iba pokiaľ na nich dozera osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred poučí o bezpečnej obsluhe spotřebiča a príslušných rizikach. Deti sa nesmú hrať so spotřebičom. Spotřebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ktoré sú mladšie ako 8 rokov a bez dozoru.

ZIVOTNÉ PROSTREDIE

- Tento spotřebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadem, ale musí sa zlikvidovať v recyklacom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotřebiče. Tento symbol na spotřebiči, návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotřebiče je možné recyklovať. Recykláciu použitých domácich spotřebičov výraznou miestou prispevate k ochrane životného prostredia. Informácie o zbermých miestach vám poskytnu miestne úrady.

PODPORA

- Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na www.princesshome.eu!

CE

Tento výrobok spĺňa požiadavky zhody podľa platných európskych predpisov alebo smerníc.

WEEE

Tento symbol sa používa na označenie materiálov určených na stky s potravinami v Európskej únii, ako je definované v nariadení (ES) č. 1935/2004.

UN