

# HANDLEIDING



## A. Aan/uit-knop

Om het product in of uit te schakelen houdt u de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt.

## B. Zuig knop

Druk in stand-by op de zuig knop om de 5 verschillende zuigstanden te doorlopen, houd deze knop 2 seconden ingedrukt om deze functie uit te schakelen.

## C. Climax knop

Houd de vrije bedieningsknop ingedrukt om de climaxmodus te starten, de zuig- en vibratiekracht bereiken de sterkste modus. Laat de vrije bedieningsknop los om de functie te stoppen. Druk op de knop en houd deze ingedrukt volgens uw manier, geniet van de gelijktijdige bevrediging en ongecontroleerd plezier, wees ervan overtuigd dat uw lichaam zal worden geprikkeld precies zoals u het wilt!

## D. Vibratie knop

Druk in stand-by op de vibratieknop om de 10 verschillende vibratiemodi te doorlopen, houd deze knop 2 seconden ingedrukt om deze functie uit te schakelen.

# 01

## Hoe opladen

Om het apparaat op te laden, steek de USB-oplaadkabel in de cirkelindicator genaamd DC.P.S.:

u kunt ook een hoofdtelefoon insteken om 3 soorten kreun geluiden te horen.

Tijdens het opladen blijft het LED-lampje knipperen.

Als het opladen klaar is, stopt het LED-lampje met knipperen.

# 02 Reiniging, opslag en veiligheid

Elektronisch deel van het product (niet waterdicht)

De binnenste zachte rubberen hoes van het product (waterdicht)

Het kopstuk van het product is de elektronische kern, dit deel is niet waterdicht. Was het niet met water en veeg het niet af met een natte handdoek.

Om de levensduur van het product te waarborgen, moet u aandacht besteden aan de luchtvochtigheid in de normale opslagomgeving, en het niet bewaren op een plaats met een hoge vochtigheid of temperatuur.

- 1) Neem de zachte rubberen hoes uit het product en spoel de binnenkant van de zachte rubberen hoes direct af met water.
- 2) Gebruik geen reinigingsvloeistoffen en ontsmettingsmiddelen die alcohol of bijtende bestanddelen bevatten om de binnenkant van de zachte rubberen hoes te reinigen. Wij raden aan de zachte rubberen hoes te reinigen met een huidverzorgende bodywash en vervolgens af te spoelen met warm of schoon water van minder dan 40 graden Celsius.
- 3) Nadat u hebt vastgesteld dat het smeermiddel en de resten in de zachte rubberen huls volledig zijn afgespoeld, veegt u ze met een schone zachte doek schoon. Als de zachte rubber hoes is omgedraaid en schoongemaakt, moet de zachte rubber hoes binnen 2 uur worden hersteld om onherstelbare schade te voorkomen. Leg de zachte rubber hoes op een koele en geventileerde plaats en plaats de zachte rubber hoes met de opening naar beneden.
- 4) Gebruik geen hete luchtblazer om de zachte rubberen hoes te drogen, om geen onherstelbare schade aan het product te veroorzaken. Nadat de zachte rubberen hoes is gedroogd, kunt u speciaal verzorgingspoeder of babypoeder aanbrengen op het oppervlak van de zachte rubberen hoes, zodat het product langdurig droog en glad blijft. Plaats vervolgens de zachte rubberen hoes terug in de beker.

# 03

## Opgepast

- 1) Gebruik geen alcohol, benzine of acetonreinigers.
- 2) Gooi dit product niet direct in kokend water.
- 3) Vermijd direct zonlicht en stel het niet bloot aan hoge temperaturen.
- 4) Indirect zacht rubber is een verbruiksartikel, wij raden aan het te vervangen na 30 keer gebruik of eens in de twee maanden (de levensduur varieert afhankelijk van de gebruiksmethode).
- 5) Als u merkt dat de interne zachte rubberen hoes beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan om te voorkomen dat er vloeistof in de binnenkant van de elektronica komt en deze beschadigt.

# 04

## Product Specificaties

Naam: Masturbator  
Model nr.: HB2125  
Materiaal: ABS + TPE  
Grote: 210 x81 mm  
Gewicht: 536 +- 10g  
Waterdicht: TPE  
Batterij: 800 Amh  
Voltage: < 3.7V  
Oplaad tijd: 120 minuten  
Gebruikstijd: 60 minuten  
Kleur: wit  
Max. Geluid < 60dB

# 05 Hoe het product gebruiken

De pocket pussy sleeve is gemaakt van hoge kwaliteit zacht rubber dat is bedekt met zachte en gestoten noppen, die een geweldige massage sensatie aan uw penis geven. Zorg ervoor dat je veel glijmiddel op waterbasis gebruikt om het inbrengen makkelijker te maken.

- 1) Gelieve volledig op te laden voor het eerste gebruik. Het zou voor 3-4 uren eerste keer moeten worden geladen om betere trillingsintensiteit te krijgen.
- 2) Gelieve schoon te maken na elk gebruik voor uw gezondheid, dit product is voor volwassenen, Niet-contraceptief product.
- 3) Tijdens gebruik, oefen geen bovenmatige kracht uit om verwonding te vermijden.
- 4) Gebruik het product niet onder gezwollen of beschadigde huid.
- 5) Gelieve het in een koele en droge plaats te bewaren en het product buiten het bereik van kinderen te houden.
- 6) Meng niet met gebruiksproducten van andere mensen, bij elke vorm van ongemak, stop met het gebruiken van het product.
- 7) Controleer regelmatig het product of het beschadigd is. Bij beschadiging, stop met het gebruiken van het product.
- 8) Nadat het product is afgedankt, dient u het afval elektrische en elektronische producten te verwijderen, recycling volgens de overeenkomstige afval elektronische product recycling station, dit product is niet van toepassing op de algemene recycling van afval.