

LC-B41

Gebruiksaanwijzing

1. Korte Introductie

Dit product is een eenvoudige, stijlvolle, draadloze oortelefoon met een ingebouwde CSR-chipset; Wat HD-oproepen, muziek en een batterijduur van 24 uur mogelijk maakt, zodat uw leven eenvoudig en gemakkelijker wordt.

Het kan voorkomen dat de Bluetooth-verbinding wordt onderbroken door muurafscherming, een elektronische interferentie of een te lange afstand. Lees de instructies voor gebruik om er zeker van te zijn dat u het op de juiste en veilige manier gebruikt en het in goede staat houdt.

2. Instructies

(1) Hoofdfunctie:

1. Oortelefoon
2. Volume knop
3. Aan/uit schakelaar
4. Telefoon opnemen/en ophangen
5. Rubberen oordop
6. Oorhaak (voor stevige plaatsing bij het oor
7. Microfoon



1) Aan en uitknop (Nr. 3 in afbeelding)

Druk omhoog om aan te zetten, druk omlaag om uit te zetten.

2) Volume knop (Nr. 2 in afbeelding)

Kort drukken "volume +" knop om harder te zetten; druk en houd de "volume + " knop ingedrukt om liedje door te spoelen naar volgend nummer.

Kort drukken "volume - " om zachter te zetten; druk en houd de "volume - " knop ingedrukt om liedje door te spoelen naar vorig nummer. (terwijl de rode en blauwe indicator afwisselend knipperen, houdt u de " volume + " en " beantwoorden / beëindigen-toets " 6 seconden tegelijk ingedrukt en hoort u de pieptoon om bluetooth te resetten)

3) Telefoon opnemen/ophangen knop (Nr. 4 in afbeelding)

A. Terwijl de oproep komt, één keer drukken om de oproep te beantwoorden; lang indrukken om oproep te weigeren. Druk tijdens een gesprek eenmaal op de knop om op te hangen.

B. Tijdens het afspelen van muziek, één keer drukken om muziek af te spelen of te pauzeren; Dubbelklik om het laatste nummer in het adresboek opnieuw te kiezen. Lang indrukken om de Siri-stemassistent te activeren.

3. Opladen:

1) De oortelefoon heeft een ingebouwde lithium-ion-polymeerbatterij, het duurt de eerste keer ongeveer 3 uur voordat de batterij volledig is opgeladen. (Laadspanning 5V, stroom 0,5A ~ 2A)

- 2) De indicator is rood tijdens het opladen; wordt blauw als hij volledig is opgeladen.
- 3) Stop met gebruiken van de oortelefoon tijdens het opladen.

4. Apparaat verbinden:

1) Schakel de oortelefoon in, de LED-indicator knippert afwisselend blauw en rood, ga naar de koppelingsmodus.

2) Schakel de Bluetooth-functie op uw apparaat in en zoek LC-B41 in de zoeklijst. iPhone: Instelling> Bluetooth> Activeren Android-telefoons: Instelling> Bluetooth> Nieuwe apparaten zoeken (Opmerking: verschillende apparaten hebben mogelijk verschillende instellingen voor Bluetooth)

3) Sluit LC-B41 aan. Na aansluiting gaat de LED-indicator uit.

Nadat het koppelen is gelukt, gaat de led-indicator uit.

4) Twee apparaten verbinding:

A LC-B41 kan worden verbonden met twee smartphones. Schakel de LC-B41 en Bluetooth van telefoon A uit nadat u verbinding hebt gemaakt met telefoon A. Start vervolgens LC-B41 opnieuw op en koppel met telefoon B; En zet vervolgens de Bluetooth van telefoon A weer aan en selecteer "LC-B41" in het menu.

(Hoewel de oortelefoon verbinding kan maken met twee telefoons, kunt u gewoon muziek afspelen voor een van de telefoons.)

5. Instructies voor gebruik:

1) In- / uitschakelen: omhoog duwen om aan te zetten, omlaag duwen om uit te schakelen.

2) Een oproep beantwoorden / beëindigen: Druk kort op de telefoon beantwoorden / beëindigen-toets om de oproep te beantwoorden, dubbelklik om op te hangen.

3) Bellen / aannemen:

Wanneer u belt of een oproep beantwoordt, wordt het geluid automatisch naar de oortelefoon gestuurd.

4) Een oproep weigeren:

Houd terwijl er een oproep binnenkomt de toets voor beantwoorden / beëindigen van de telefoon ingedrukt om de oproep te weigeren.

5) Volumeregeling: druk op de volumetoets, klik om het volume hoger of lager te zetten.

6) Laad de batterij op tijd op als u "Battery low" hoort.

6. Specificaties

1) Bluetooth-versie: CSR V5.0

2) Ondersteuningsprofiel: oortelefoon, HFP, A2DP, AVRCP

3) Talking Time: ongeveer 24 uur

4) Standby-tijd: ongeveer 60 dagen

5) Oplaadtijd: 2-3 uur

6) Muziek speeltijd: 20 uur

7) Draadloos bereik: 10 m

8) Vorig nummer, volgend nummer.

9) Weergave batterijstatus zowel op iOS- als Android-apparaten.

10) Ondersteuning voor meerdere punten met 2 apparaten.

11) Werktemperatuur: -10 ° C ~ 60 ° C

7. Veel voorkomende problemen

1) Als de batterij bijna leeg is, wordt de verbinding verbroken. Laad het op tijd op.

2) Als het inschakelen van de oortelefoon niet lukt, probeer hem dan eerst op te laden en probeer hem vervolgens opnieuw in te schakelen.

3) Als de batterij leeg is of de oortelefoon lange tijd niet wordt gebruikt dank aan het misschien zijn dat een paar minuten geen indicator brand tijdens het opladen, de indicator wordt dan na enkele minuten rood.

4) Geen geluid in oortelefoon.

- Zorg ervoor dat de oortelefoon is ingeschakeld.

- Zorg ervoor dat de oortelefoon met succes is verbonden met de telefoon.

- Zorg ervoor dat de oortelefoon en de telefoon zich binnen 10 meter bevinden.

--Zorg ervoor dat "LC-B41" is geselecteerd in de zoeklijst.

- Zorg ervoor dat uw telefoon zich binnen een voldoende sterk signaalbereik en zonder externe interferentie bevindt.

- Controleer of uw telefoon is verbonden met een ander Bluetooth-apparaat.

5) Bluetooth-oortelefoon kan niet worden gezocht.

- Zorg ervoor dat de oortelefoon de status krijgt en klaar is om te worden doorzocht.

- Er kan een programmafout zijn veroorzaakt tussen de telefoon en Bluetooth. Start het apparaat opnieuw op (Reset Bluetooth: Terwijl de rode en blauwe indicator afwisselend knipperen, houdt u zowel de "volume +" als de "volume -" 6 seconden tegelijk ingedrukt om Bluetooth te resetten) of neem contact op met de fabrikant voor reparatie.

6) Geen geluid tijdens het bellen.

- Zorg ervoor dat de LC-B41 met succes is verbonden met de telefoon.

- Om te controleren of uw telefoon verbinding heeft gemaakt met andere Bluetooth-apparaten.

7) Als de oorhaak uit de oortelefoon valt, plaats deze dan terug en blijf gebruiken.

8. Punten van aandacht

- Het gebruik van niet-originele accessoires kan leiden tot slechte prestaties, schade aan de carrosserie, kortsluiting en defecten aan de garantie.

- Als u uw oortelefoon uit elkaar haalt, kan de oortelefoon beschadigd raken en vervalt de garantie.

- Gebruik uw oortelefoon niet in een stoffige omgeving.

- Gebruik een schone, zachte en droge doek om uw oortelefoon schoon te maken.

- Bewaar de oortelefoon in de originele verpakking wanneer deze niet wordt gebruikt.

- Laat uw kinderen niet met de oortelefoon spelen. Ze kunnen zichzelf bezeren of de oortelefoon beschadigen.

- Plaats de oortelefoon niet in warme of koude omgevingen, anders kan de oortelefoon tijdelijk onbruikbaar zijn.

Blij met de aankoop?

Bedankt voor het kiezen van ons product, wij zouden het zeer op prijs stellen om een review achter te laten op de bestel pagina.

Ontevreden?

Heb je vragen over de aankoop, of ben je niet tevreden over de aankoop?

Stuur dan een bericht naar ons wij helpen je graag!