

GB

Keeps flying insects, wasps and flies away by the rotation of the wings and reflectors.

Finally enjoy a conversation over an outdoor meal without swatting flies all the time.

The Flystopper SC1 is a light-weight, odor-free fan you place on top of your outdoor or picnic table to keep flies from dive-bombing your food.

No more nasty, disgusting bugs crawling all over your sweet treats!

The dots refract/bend light which scares the insects. In their little fly minds, the bending colored lights are not normal in nature and it appears dangerous to them. They will always choose to go somewhere else.

Blades come to a stop if something touches them, then resume as soon as the obstacle is removed.

Runs on (2) AA batteries (not included).

Instructions: Insert 2 batteries on the bottom en turn the dive on or off.

The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Unplug the appliance before cleaning. Clean the plastic enclosure with dry clothes

Keep the appliance out of reach of children less than 8 years.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety

DISPOSAL

This product must not be disposed together with the domestic waste. This product has to be disposed at an authorized place for recycling of electrical and electronic appliances.

By collecting and recycling waste, you help save natural resources, and make sure the product is disposed in an environmental friendly and healthy way.

DE

Wedelt Fliegen einfach weg und hält Fliegen durch die Rotation der Flügel und Reflektoren fern

Der selbstständige Fliegenschutz beim Kaffee-klatsch, Grillabend oder Frühstück im Freien zum Schutz Ihrer Speisen und Nerven.

Wedelt Fliegen einfach weg und hält Fluginsekten, Wespen und Fliegen durch die Rotation der Flügel und besonderen Schimmerstreifen fern.

Kleines Gerät mit großer Wirkung, Flügelspannweite 40 cm.

Keine verletzungsgefahr. Die rotierenden Flügel bestehen aus einem Soften Kunststoff der bei Berührung zum Stillstand kommen und keine Schmerzen verursacht.

Stromversorgung: 2 * 1,5 V, AA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

Gerät von Kindern fernhalten.

WICHTIG: Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschl. Kindern) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, in der Benutzung des Geräts unterwiesen.

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen
Das Kunststoffgehäuse mit einem trockenen Tuch reinigen.

RECYCLING

Dieses Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern ist einer anerkannten Stelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte zu übergeben.

Durch Sammlung und Recycling von Abfall tragen wir zur Schonung unserer natürlichen Ressourcen bei. Wir sorgen dafür, dass unsere Produkte auf umweltfreundliche und gesundheitlich unbedenkliche Art und Weise recycelt wird.

NL

Jaagt vliegen weg van voedsel
door de roterende en reflecte-
rende bladen.

De Flystopper vliegenverjager plaats je op de tafel. Het apparaat heeft 2 roterende bladen die snel bewegen. De bladen zijn aan de uiteinden voorzien van holografische en reflecterende punten die door vliegen als bedreigend worden ervaren waardoor ze ver uit de buurt blijven.

Het apparaat is ongevaarlijk, je kunt probleemloos en gevoelloos de bladen aanraken. De machine stopt dan gelijk en gaat automatisch weer verder draaien na loslaten.

Gemaakt van hoge kwaliteit ABS kunststof
Met 2 roterende bladen van elk 20 cm.

Werkt met 2 AA-batterijen.
(niet ingebonden).

Schakel het apparaat uit voordat u het schoonmaakt. Reinig de plastic behuizing met droge lappen.

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJK: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of geïnstructeerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

RECYCLEN

Dit apparaat mag niet worden weggegooid samen met het huishoudelijk afval en moet worden aangeboden aan een erkende plaats voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Door het verzamelen en recycelen van afval, helpen we natuurlijke hulpbronnen besparen en zorgen we ervoor dat het product wordt recyclet op een milieuvriendelijke en gezonde manier.



SC1

Vliegenverjager Fly Repeller Fliegenvertreiber

NL

Gebruiksaanwijzing

GB

Operating Instructions

DE

Gebrauchsanweisung



EBM
TRADING B.V.

EBM Trading b.v.
Zandzuigerstraat 93
1333 MX Almere
The Netherlands
+31 36 5409834
made in China