



pixmy
VIDEO & PHOTO

HANDLEIDING SPY CAMERA



900mAh | 128GB

INSTALLEREN



TuyaSmart
Diensten
★★★★★

LET OP! Zorg ervoor dat tijdens het installeren de camera is aangesloten op een usb-kabel met stroomvoorziening. De batterij is niet geheel opgeladen.

STAP 1 DOWNLOAD TUYASMART APP

1. Sluit de camera aan op een bron met stroomvoorziening en houd de aan/uit knop ingedrukt tot het blauwe indicatielampje gaat branden.
2. Download de app "TuyaSmart" en maak een account aan.
3. Geef de app toegang tot uw locatie, lokale netwerk, berichtgeving, bluetooth (optioneel: woninggegevens).
3. Klik rechtsbovenin op het plusje / "toestel toevoegen"
4. Scrol links in het menu naar "camera bewaking" en kies voor "Smart Camera (Wi-Fi)".
5. Controleer of het groene lampje één keer per 2 seconden knippert, geef toestemming en ga naar "volgende"

LET OP: Zonder toestemming uit stap 3 kunt u de camera niet aansluiten op Wi-Fi.

STAP 2 NETWERK INSTELLEN

1. Controleer uw Wi-Fi netwerk en vul het wachtwoord van uw Wi-Fi netwerk in, druk daarna op "volgende". Indien uw Wi-Fi netwerk er niet automatisch bijstaat, zorg ervoor dat uw telefoon verbonden is met het Wi-Fi netwerk waarop u de camera wilt installeren.
2. Scan met de camera de QR-code die wordt weergegeven op uw smartphone.
3. Indien het groene lampje twee keer per seconde gaat knipperen, druk op "hoor een toon".
4. De app gaat nu met de camera koppelen. Druk hierna op "doorgaan".

STAP 3 CAMERA RESETTEN

Indien u vastloopt bij een van de bovenstaande stappen, gelieve een factory reset uit te voeren:

1. Ga naar het hoofdmenu in de app, druk rechtsboven in op het "pen/papier" icoontje.
2. Scrol naar onderin de pagina en druk op "verwijder toestel".
3. Koppel de camera los van de stroomvoorziening en houdt de "mode" knop ingedrukt tot het blauwe lampje gaat knipperen.
4. Wacht een aantal seconden zodat de camera gereset kan worden. Zodra het blauwe indicatielampje aanstaat, en het groene verbindingslampje knippert, kan de camera opnieuw worden ingesteld via de TuyaSmart app.
5. Begin bij stap 1.1 en ga door tot stap 2.4



MOEITE MET INSTALLEREN?

Geen probleem! Stuur een vraag via bol.com of stuur een e-mail naar ezpdistributions@gmail.com
Wij helpen u graag met het installeren van de camera!

BEELDEN OPNEMEN SD-KAART

OPTIE 1 OPNEMEN VIA SD-KAART

TIJDSSCHEMA INSTELLEN

1. Activeer de SD-kaart in de camera [zie onderaan de pagina].
2. Druk op het icoontje "pen/bloknoet" rechtsboven in.
3. Ga naar "Memory Card Settings".
4. Schakel de "SD-kaart registratie schakelaar" in (kleurt groen).
5. Zet de opnamemodus op "voortdurende registratie".
6. Druk op "Tijd" en daarna op "toevoegen".
7. Stel eerst een begintijd in, en kies een herhaling/notitie/berichtgeving.
8. Zet de de SD-kaart registratie schakelaar op "open" en druk op opslaan. Vanaf dit tijdstip schakelt de SD-kaart in en neemt de beelden op.
9. Druk vervolgens onderin op "schema toevoegen".
10. Stel nu een eindtijd in, en kies een herhaling/notitie/berichtgeving.
11. Zet de SD-kaart registratie schakelaar op "dicht" en druk op opslaan. Vanaf dit tijdstip schakelt de SD-kaart uit en stopt de opname.

LET OP: De camera hanteert een opnamemarge/afwijking van 1-2 minuten. Zorg ervoor dat deze marge wordt meegenomen in uw interval.

OPTIE 2 OPNEMEN VIA SD-KAART

BEWEGINGSDETECTIE STELLEN

1. Druk op het icoontje "pen/bloknoet" rechtsboven in.
2. Schakel de "Bewegingsdetectie Alarmschakelaar" in (kleurt groen).
3. Kies een gevoeligheid.
6. Druk op "Tijd" en daarna op "toevoegen".
7. Stel eerst een begintijd in, en kies een herhaling/notitie/berichtgeving.
8. Zet de de SD-kaart registratie schakelaar op "open" en druk op opslaan. Vanaf dit tijdstip schakelt de bewegingsdetectie in en neemt de camera op wanneer er beweging is geconstateerd.
9. Druk vervolgens onderin op "schema toevoegen".
10. Stel nu een eindtijd in, en kies een herhaling/notitie/berichtgeving.
11. Zet de SD-kaart registratie schakelaar op "dicht" en druk op opslaan. Vanaf dit tijdstip schakelt de bewegingsdetectie uit en neemt de camera geen beelden meer op wanneer beweging is geconstateerd.

LET OP: De camera hanteert een opnamemarge/afwijking van 1-2 minuten. Zorg ervoor dat deze marge wordt meegenomen in uw interval.



BEELDEN TERUGKIJKEN

OPTIE 1 TERUGKIJKEN OPGENOMEN

BEELDEN TERUGKIJKEN BEELDEN VIA APP

1. Ga naar het hoofdmenu van de app.
2. Druk linksonder op het icoontje "Afspelen".
3. Druk op "Date" om een datum te kiezen waarop u de beelden wilt bekijken.
4. Swipe over de tijdsbalk in het midden van het menu om de juiste tijd te selecteren.



OPTIE 2 TERUGKIJKEN OPGENOMEN

BEELDEN TERUGKIJKEN BEELDEN VIA USB

1. De-actieveer de SD-kaart uit de camera. [zie onderaan de pagina]
2. Koppel de SD-kaart in de USB-kaartlezer of de adapter.
3. Stop de USB-kaartlezer of de adapter in een van de Ingangpoorten op uw PC of laptop.
4. Open de SDXC [D:] map en open de DCIM map.
5. Selecteer het jaar, maand, en dag.
6. U vindt hier de opgenomen videofragmenten.



Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze handleiding gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van E.Z.P. Distributions.

Ook het gebruik van merk- en productnamen van PIXMY in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan. E.Z.P. Distributions hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongeverraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.