



GEBRUIKSAANWIJZING



Turbotronic Kruimelzuiger

TT-X12

www.zline-world.com

WAARSCHUWINGEN

EN VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door!

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.

Trek niet aan het aansluitsnoer, maar aan de stekker, om de apparaatadapter van het stroomnet te scheiden.

Niet buitenshuis gebruiken.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het is ingeschakeld, omdat dit een bron van gevaar kan zijn.

Plaats het apparaat op een tafel of een vlakke ondergrond.

Als de voedingsadapter beschadigd is, moet deze door een gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen.

De volgende voorwerpen zijn strikt verboden, anders wordt de stofzuiger beschadigd of ontstaat er brandgevaar, wat leidt tot ongelukken zoals verwondingen aan het menselijk lichaam:

Neem geen grote of scherpe gebroken glazen op,

Neem geen reactieve vloeistoffen op (oplosmiddel, bijtend, detergent...),

Neem geen ontvlambare of explosieve stoffen zoals benzine of alcohol op.

Controleer het apparaat en de aansluitingen regelmatig op zichtbare schade.

Het apparaat mag niet worden gebruikt als de behuizing beschadigd is of als er andere beschadigingen zijn.

Probeer nooit zelf het apparaat of de netadapter te openen of de aansluitkabel te vervangen. Laat reparaties aan het apparaat altijd door een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren.

Er is een groot gevaar voor de gebruiker als de reparaties niet juist zijn uitgevoerd. Sluit de netspanningsadapterkabel niet af en let bij het gebruik van de adapter op de plaats waar de kabel zich bevindt om elk gevaar voor struikelen te voorkomen.

Houd de kabel uit de buurt van verwarmde oppervlakken (b.v. fornuis en andere

hete oppervlakken).

Raak de netadapter en de kabel niet aan met natte handen.

Richt de stofzuiger niet op personen of dieren wanneer deze in gebruik is.

Gebruik de netadapter alleen in een schone en droge omgeving.

Bewaar deze instructies op een veilige plaats.

Alleen te gebruiken met de meegeleverde adapter.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of zieken, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Bij het opzuigen van gemorste vloeistof moet u ervoor zorgen dat de stofzuiger niet te vol raakt, omdat dit de filters zal blokkeren en het apparaat ernstig kan beschadigen.

BESCHRIJVING

- 1, Stofreservoir
- 2, Ontgrendelingsknop van de stoftank
- 3, Indicatielampje
- 4, Aan/uit-schakelaar
- 5, Spleetmond
- 6, Rubberen mondstuk
- 7, Laadbasis
- 8, Adapter



ONDERHOUD

Attentie: U kunt de laadbasis aan de muur bevestigen of op een plat vlak plaatsen.

Zet het apparaat op de laadbasis.

Steek de adapter in het stopcontact en zorg er altijd voor dat de stofzuiger is uitgeschakeld voordat u hem aansluit op de netadapter.

Het indicatielampje in rode kleur gaat branden en blijft knipperen zodra het apparaat contact heeft gemaakt met de adapter.

Om ervoor te zorgen dat het apparaat altijd klaar is voor gebruik, moet het apparaat met een adapter worden opgeladen wanneer het niet wordt gebruikt.

De adapter kan warm worden tijdens het opladen - dit is normaal.



INDICATIELAMPJE

- 1, Bij het opladen van het apparaat zal de indicatie in rode kleur oplichten en blijven knipperen.
- 2, Indien volledig opgeladen. Het indicatielichtje zal in rode kleur blijven branden
3. Bij gebruik van het apparaat. Het indicatielampje zal in groene kleur zijn.
- 4, Wanneer de batterij zwak is. Het indicatielichtje in groene kleur zal blijven knipperen.

GEBRUIK EN WERKING

Sluit de adapter niet aan als u het apparaat gebruikt.

U dient regelmatig te controleren of de voorkant schoon is, want elk indien er iets in de mond zit kan dit krassen veroorzaken op gevoelige vloeren.

- 1, Plaats het spleetmondstuk (6) in de hoofdeenheid bij het schoonmaken van de tafel, de auto, de hoekbank, het tapijt, enz. ...
2. Plaats het rubberen mondstuk in de hoofdeenheid bij het reinigen van eventuele licht natte oppervlakken.

3. Start het apparaat door de aan/uit-knop (4) naar boven te drukken.
4. Het indrukken van de aan/uit-schakelaar (4) naar beneden om het apparaat uit te schakelen.




LEDIGEN/REINIGEN

Zorgvuldige reiniging van het stofreservoir en de filters

1. Verwijder de hele vuilnisbak door op de ontgrendelingsknop te drukken en neem de stof container uit. (foto 1)
2. De filters uittrekken en de inhoud van het stofreservoir in een geschikt vat of een geschikte zak legen. (Het filter kan schoon worden geschud of gereinigd en met warm water worden gespoeld. Zorg ervoor dat de onderdelen droog zijn voordat ze opnieuw worden geïnstalleerd). (foto 2)
3. Maak het stofreservoir leeg. (foto 3)
4. Het wassen van de filters onder water. (foto 4)
5. De componenten opnieuw installeren

Belangrijk: Zorg ervoor dat de onderdelen droog zijn voordat ze opnieuw worden geïnstalleerd.

Doe het filter in het stofreservoir. Monteer de stofbak op de motoreenheid volgens de tegenovergestelde procedures voor het verwijderen van de stofbak.



DISPOSAL

Als het apparaat moet worden weggegooid, moet de batterij idealiter worden verwijderd.

Gebruikte batterijen mogen nooit samen met huishoudelijk afval worden weggegooid; ze moeten altijd naar een gemeentelijk recyclingcentrum worden gebracht.

Als u het product niet zelf kunt demonteren, zal het gemeentelijke recyclingcentrum het product voor u op een milieuvriendelijke manier afvoeren.

ONDERHOUD OF REPARATIE

Wanneer het product defect raakt of beschadigd is, moeten alle inspecties en reparaties worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of technicus.