



Gefeliciteerd met je silentdiscohuren.nl-set of losse zender(s), lader(s) of koptelefoon(s)

Opladen

Als je de hoofdtelefoons vooraf 3 uur oplaadt met de oplaadkabel, dan kan je ze vervolgens 8 uur gebruiken.

Aansluiten

- plaats de zender nabij je audiobron (DJ apparatuur, mengpaneel, iPad, Laptop, enz.)
- sluit de stroomadapter aan op de zender [DC12V]
- maak een keuze tussen vaste kanalen 1, 2 of 3 middels de schuifschakelaar [CH1 CH2 CH3]. zorg bij meerdere zenders dat elke zender op een ander kanaal staat.
- sluit de audiobron aan op input (rood=rechts, wit=links) van de zender [AUDIO INPUT]
- NOTE: geen versterker gebruiken (dus)!

Aansluitkabel

Bijgevoegd is een aansluitkabel om de zender aan te sluiten via mini-jack, bijvoorbeeld voor laptop, iPhone, iPad, tablets, PC, smartphone

Koptelefoon

Op de koptelefoon zitten de bedienings-schakelaars om de koptelefoon aan of uit te zetten, een schakelaar om te kiezen uit kanaal 1, 2 en 3 en een volumeregelaar.

Storing?

Indien een koptelefoon storing geeft, zal in de meeste gevallen de accu leeg zijn. Een andere mogelijkheid is dat de afstand tot de zender te groot is, of zijn er metalen obstakels. Een kanaal kan ook storing kunnen geven indien er geen audiosignaal aan de zender wordt gegeven (er moet altijd audio-input zijn op de zender, anders gaat de koptelefoon andere signalen 'zoeken'). Zorg daarom dat het lampje op de zender brandt en de koptelefoon en zender op hetzelfde kanaal staan. Nog storing? Is de afstand tot de zender goed te noemen? Is de accu opgeladen? Kijk bij meer vragen op www.silentdiscohuren.nl/faq en aarzel niet om contact op te nemen (emailadres en mobiel nummer via de website www.silentdiscohuren.nl)

