

# Handleiding

JUCASO

# Kledingstomer



1. Lees de handleiding zorgvuldig voordat u de draagbare kledingstomer gebruikt.
2. Zorg er bij het testen van stoom voor dat de stomer van u af en rechtop staat.
3. Om elektrische schokken te voorkomen, de stomer of het netsnoer niet in water of een andere vloeistof onderdompelen.
4. Trek niet aan het netsnoer om het uit het stopcontact te halen. Pak de stekker vast en trek hem uit het stopcontact om hem los te koppelen.
5. Verwijder of monteer geen onderdelen tijdens gebruik.
6. Gebruik leidingwater of gefilterd water als het leidingwater in uw omgeving erg hard is.
7. De stomer moet tijdens het vullen en schoonmaken worden losgekoppeld.
8. Gebruik de kledingstomer niet op kleding die op het lichaam zit. Richt de stomer niet op mensen of dieren.
9. Raak de stoomkop tijdens het gebruik nooit aan en richt deze nooit op uw hand.

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik de stomer niet als de behuizing of het netsnoer is beschadigd.
- Laat de stomer niet onbeheerd achter wanneer deze is aangesloten op het stopcontact.
- Voorkom brandwonden bij het gebruik van de stomer als gevolg van de uitstoot van stoom bij hoge temperaturen.

### **Opmerkingen:**

- Laat de stomer volledig afkoelen voordat u deze schoonmaakt of opbergt. Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Deze stomer is geen speelgoed en mag niet door kinderen worden gebruikt.

**Stap 1:** Zorg ervoor dat de steamer niet is aangesloten.

**Stap 2:** Verwijder het waterreservoir van het handvat van de stoomboot. Vul de maatbeker met water (kraanwater of gezuiverd water). Giet water in het reservoir. Houd de stoomboot rechtop. Plaats het waterreservoir terug op de stoomboot.

**Stap 3:** Steek de stekker van de stoomboot in het stopcontact en schakel de stroom in. De stroomindicator gaat branden. Na ongeveer 30 seconden gaat het indicatielampje uit om aan te geven dat de stoomtemperatuur is bereikt.

**Stap 4:** Druk op de stoomknop voor een stoomstoot.

#### **VOOR GEBRUIK OP KLEDING:**

- Controleer altijd de waslabels van de stof voor aanbevelingen
- Hang je kledingstuk op.
- Trek de kleding met één hand strak om ongewenste plooien te voorkomen.
- Druk op de stoomknop.
- Beweeg het stoompijpje vanaf de bovenkant lichtjes op en neer over de stof waar de kreukels zitten.

#### **DE ACCESSOIRES GEBRUIKEN:**

De stof- en meubelborstels worden op het stoompijpje bevestigd. Ze hebben meerdere functies, waaronder strijken, pluis verwijderen en stoffering stomen.



STOFFERING



WOL BORSTEL

### **KLEDINGSTUKKEN STERRILISEREN EN VERVERSEN**

Het toepassen van stoom op hoge temperatuur op stof kan geurtjes verminderen, ziektekiemen doden en stof ontsmetten.

### **OPSLAG**

Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact en laat ongebruikt water uit de tank lopen. Als het apparaat is afgekoeld, kan het worden opgeborgen in de meegeleverde reistas