

1	TOEPASSINGSGEBIED	3
2	BESCHRIJVING (FIG. 1-2)	3
3	INHOUD VAN DE VERPAKKING	3
4	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN	4
5	ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	4
5.1	<i>Werkplaats</i>	4
5.2	<i>Elektrische veiligheid</i>	4
5.3	<i>Veiligheid van personen</i>	5
5.4	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i>	5
5.5	<i>Service</i>	6
6	VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES VOOR SCHUURROLLERS	6
7	MONTAGE	7
7.1	<i>Aanbrengen/vervangen van schuurgereedschappen (Fig. 1-3)</i>	7
7.2	<i>Schuurhulzen aanbrengen (Fig. 4)</i>	7
7.3	<i>Schuurhulzen verwijderen</i>	7
7.4	<i>De stofafzuigkap monteren (Fig. 5)</i>	7
7.5	<i>De stofafzuigkap bijregelen (Fig. 6)</i>	7
7.6	<i>Externe stofafzuiging</i>	8
7.7	<i>De stofzuigerslang aansluiten</i>	8
7.8	<i>De stofzuigerslang verwijderen</i>	8
8	GEBRUIK	8
8.1	<i>In- en uitschakelen</i>	8
8.2	<i>Het schuurgereedschap kiezen</i>	9
8.3	<i>Werkinstructies</i>	9
8.4	<i>De snelheid vooraf instellen</i>	9
8.5	<i>Schuren</i>	10
9	ONDERHOUD EN REINIGING	10
10	TECHNISCHE GEGEVENS	10
11	GELUID	10
12	GARANTIE	11

13	MILIEU.....	11
14	CONFORMITEITSVERKLARING.....	12

SCHUURROLLER 300 W POWX0495

1 TOEPASSINGSGEBIED

Dit motorgereedschap is bestemd voor het droog schuren en borstelen van hout, plastic, metaal, vulmateriaal (bv. gips) en geverfde oppervlakken. Het is vooral geschikt voor het schuren van ongelijkmatige oppervlakken.

Deze machine is niet geschikt voor het bewerken van voorwerpen die asbest bevatten.



WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2 BESCHRIJVING (FIG. 1-2)

1. Schuuras
2. Stofafzuigkap
3. Stofzuigeraansluiting
4. Klemschroef (om de stofafzuigkap te monteren)
5. Asvergrendeling
6. Handgreep
7. Aan/uit-schakelaar
8. Snelheidskeuzeregelwiel
9. Klemschroef
10. Gereedschapsarm
11. Montagegroef voor de stofafzuigkap
12. Klikgroeven

3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

Handleiding

- 1x schacht voor schuurhuls (A)
- 1x schuurhuls (Ø 45 x 60 mm) (B)
- 1x lamellenrol (Ø 60 x 10 mm) (C)
- 1x lamellenrol (Ø 60 x 60 mm) (D)
- 1x inbussleutel (E)
- 1x stofafzuigingsadapter (F)



Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Draag handschoenen.
	Lees voor gebruik de handleiding.		Draag altijd oogbescherming.
	Voldoet aan alle verplichte veiligheidsstandaarden van de Europese richtlijnen die van toepassing zijn.		Draag altijd een stofmasker.
	Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerd, een aardedraad is daarom niet nodig.		

5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften en veiligheidswaarschuwingen door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en de instructies als referentie voor later. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos)

5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats opgeruimd en goed verlicht. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

5.2 Elektrische veiligheid

- Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.
- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met gearde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met gearde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geaard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Beschadig het snoer niet. Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

5.3 Veiligheid van personen

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroef sleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Elektrisch gereedschap zal beter presteren en veiliger werken wanneer het wordt gebruikt in situaties waarvoor het dient.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer op verkeerd uitgelijnde of vastgelopen bewegende onderdelen, breuk of andere defecten die de werking van het gereedschap zouden kunnen beïnvloeden. Elektrisch gereedschap dat defect is moet hersteld worden. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou snijgereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.

- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5.5 Service

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u er zeker van dat het apparaat aan de veiligheidseisen blijft voldoen.

6 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR SCHUURROLLERS

- Hou het gereedschap aan zijn geïsoleerde handgrepen vast omdat de schuurhuls het netsnoer van het gereedschap kan raken. Beschadiging van een spanningvoerende kabel kan ervoor zorgen dat de metalen delen van het gereedschap onder spanning komen te staan, wat een elektrische schok kan veroorzaken.
- Gevaar voor brand door vonken! Het schuren van metalen veroorzaakt vonken. Wees dus zeer voorzichtig dat u geen anderen in gevaar brengt en dat er zich geen brandbare stoffen in de buurt van het werkgebied bevinden.
- Wanneer u op hout werkt en vooral bij het werken op materialen die schadelijk stof zouden kunnen produceren, sluit het gereedschap dan op een geschikte stofafzuiging aan.
- Zorg voor voldoende ventilatie wanneer u werkt op plastics, verf, lak, enz.
- De schuurmachine is ontworpen voor het schuren van hout-, plastic-, metaal-, plamuur- en verfoppervlakken. Gebruik de machine enkel voor droog schuren.
- Werk niet op materialen die asbest bevatten. Asbest wordt als carcinogeen beschouwd.
- Waarschuwing! Giftig stof! Stof van materialen zoals loodhoudende verf, sommige houtsoorten, mineralen en metalen, kan giftig zijn.
- Het aanraken of het inhaleren van dit soort stof kan een gevaar opleveren voor de gebruiker en personen in zijn omgeving.
- Draag een veiligheidsbril en stofmasker!
- Zet het werkstuk vast. Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk vast te zetten. Dit is veel veiliger dan het in uw hand te houden.
- Plaats uw hand nooit dichtbij of vóór het gereedschap, noch op het oppervlak dat u aan het bewerken bent: uitglijden levert een gevaar voor verwondingen op.
- Haal bij gevaar onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Leid het netsnoer altijd weg van het gereedschap en langs de achterkant ervan.
- Vermijd contact met een draaiende schuurhuls.
- Werk niet op bevochtigde of vochtige oppervlakken.
- Breng altijd het gereedschap op het werkoppervlak aan wanneer het ingeschakeld is. Wanneer de bewerking voltooid is, haal het gereedschap dan van het oppervlak vóór u het uitschakelt.
- Hou het gereedschap altijd stevig met beide handen vast tijdens het werken. Zorg ervoor dat u in een stabiele houding staat.
- Schakel het gereedschap uit en laat het volledig tot stilstand komen vóór u het neerlegt.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact vóór het nemen van pauzes, vooral ook bij het werken aan het gereedschap (bv. vervangen van het schuurpapier) en wanneer het niet gebruikt wordt.

7 MONTAGE

Waarschuwing! Gevaar voor verwondingen! Haal altijd de stekker uit het stopcontact vóór u aan de schuurborstel werkt.

7.1 Aanbrengen/vervangen van schuurgereedschappen (Fig. 1-3)

- Bedien de asvergrendeling (5) (tot ze ingrijpt) en gebruik de inbussleutel (E) om de klemschroef (9) los te draaien.
- Verwijder de klemschroef.
- Verwijder het schuurgereedschap.
- Monteer het gewenste schuurgereedschap op een gelijkaardige manier maar uitgevoerd in omgekeerde volgorde.
- Bedien de asvergrendeling (5) (tot ze ingrijpt) en gebruik de inbussleutel (E) om de klemschroef (9) vast te draaien.
- Monteer de lamellenrol (C – D) rechtstreeks op de schuuras (1).
- Monteer eerst de schacht (A) op de schuuras (1) en schuif dan de schuurhulzen (B) op de schacht.

7.2 Schuurhulzen aanbrengen (Fig. 4)

- Volg de richting van de rubberen lamellen en schuif de schuurhuls (B) over de montagehuls (A) tot het rubber volledig bedekt is.

7.3 Schuurhulzen verwijderen

- Zorg ervoor dat de montagehuls (A) op de as (1) blijft tijdens het vervangen.
- Om een oude schuurhuls (B) te vervangen of te verwijderen, bedient u eerst de asvergrendeling (5) tot ze ingrijpt.
- Gebruik dan een draaiende beweging die de richting van de rubberen lamellen van de montagehuls (A) volgt en trek zo de schuurhuls (B) van de schacht.

7.4 De stofafzuigkap monteren (Fig. 5)

- Monteer de stofafzuigkap (2) in de twee montagegroeven (11) op de gereedschapsarm (10). U voelt hierbij een kleine weerstand.
- Zet de klemschroef (4) vast. De stofafzuigkap (2) zit nu stevig vast op de gereedschapsarm (10).

7.5 De stofafzuigkap bijregelen (Fig. 6)

- Stel de stofafzuigkap (2) zo af dat stof of vonken niet naar de gebruiker gericht worden.
- De stofafzuigkap (2) kan de schuuras onder verschillende hoeken afdekken. Gebruik hiervoor de klikgroeven (12).
- Draai na het monteren de stofafzuigkap (2) naar de handgreep (6) volgens de toepassing en het werkstuk. De stofafzuigkap (2) zal in verschillende posities vastklikken.

7.6 Externe stofafzuiging



Explosiegevaar! Er moet een speciale stofafzuiging gebruikt worden voor explosief stof of explosieve luchtmengsels.



Brandgevaar door vonken! Gebruik geen stofafzuiging wanneer u op metaal werkt.



Brandgevaar! Het gebruik van motorgereedschappen die d.m.v. een afzuigaansluiting op een stofafzuiging kunnen worden aangesloten, vormen brandgevaar. In ongunstige omstandigheden, bij bv. productie van vonken tijdens het werken op metaal of metalen stukken in hout, kan het voorkomen dat de vonken het houtstof in de stofzuigerzak tot ontbranding brengen. Dit kan vooral optreden wanneer het houtstof verfddeeltjes of andere chemische stoffen bevat en het grondproduct heet is na langere werkperiodes. Zorg er daarom voor dat het grondproduct en het gereedschap niet heet worden en maak altijd de stofzuigerzak leeg vóór u een pauze neemt.



Draag een stofmasker!

7.7 De stofzuigerslang aansluiten

- Schuif de stofzuigeradapter (F) in het aansluitstuk (3) (Fig. 7).
- Schuif de slang van een betrouwbare stofafzuiging (bv. industriële stofzuiger) op de stofzuigeradapter (F).

7.8 De stofzuigerslang verwijderen

- Trek de slang los van de stofzuigaansluiting.

8 GEBRUIK



Gevaar voor verwondingen! Haal altijd de stekker uit het stopcontact vóór u aan de schuurmachine werkt.

- Hou tijdens het werken het gereedschap met beide handen stevig vast en zorg voor een stabiele houding. Het gereedschap met beide handen vasthouden is veiliger.
- Let op de netspanning! De netspanning moet overeenstemmen met de specificaties op het typeplaatje van het gereedschap.

8.1 In- en uitschakelen

- Om het motorgereedschap in te schakelen, schuift u de aan/uit-schakelaar (7) naar voor zodat de schakelaar een '1' toont. Om elektriciteit te besparen: schakel het motorgereedschap enkel in wanneer u het gebruikt.
- Om het motorgereedschap uit te schakelen, schuift u de aan/uit-schakelaar (7) naar achter zodat een '0' zichtbaar wordt.
- Controleer het schuurgereedschap vóór het gebruik.
- Het schuurgereedschap moet correct gemonteerd zitten en moet vrij kunnen ronddraaien. Voer een test uit door het gereedschap minimaal 1 minuut onbelast te laten draaien. Gebruik geen beschadigde noch ongelijkmatige trillende schuurgereedschappen. Beschadigde schuurgereedschappen kunnen barsten en verwondingen veroorzaken.

8.2 *Het schuurgereedschap kiezen*

Kies het schuurgereedschap volgens de vorm van het werkstuk en het materiaal dat geschuurd moet worden. Kies de korrel volgens de gewenste graad van materiaalverwijdering.

Schuurgereedschap	Werkstukvorm	Korrel	
Schuurhuls	Recht Vlak	Medium	80
		Fijn	120
		Extra fijn	240
Lamellenrol (60 mm)	Golvend Ongelijkmatig	Medium	80
		Fijn	120
		Extra fijn	240
Lamellenrol (10 mm)	Gegroefd	Medium	80
		Fijn	120

8.3 *Werkinstructies*

- Hoeveel materiaal er verwijderd wordt en de kwaliteit van het oppervlak, worden vooral bepaald door de keuze van het schuurgereedschap, de gekozen snelheid en de uitgeoefende druk.
- Enkel toestellen die in goede staat verkeren, zullen goede schuurprestaties leveren en het motorgereedschap niet overbelasten.
- Gebruik originele schuuraccessoires.

8.4 *De snelheid vooraf instellen*

Gebruik het snelheidsregelwiel (8) om vooraf de gewenste snelheid van de schuurbewerking te kiezen.

De ideale snelheid varieert naar gelang het werkstuk of het materiaal waarop gewerkt wordt. Bepaal altijd zelf de beste respectievelijke snelheid m.b.v. een teststukje. De volgende tabel bevat niet-bindende waarden om u met uw keuze te helpen.

De specificaties in de volgende tabel zijn aanbevolen waarden:

Gebruik	Korrel (ruw schuren / afwerking)	Snelheidsinstelling
Lak opschuren	180/240	2/3
Lak herstellen	120/240	4/5
Lak verwijderen	40/60	5
Zacht hout	40/240	5/6
Hard hout	60/240	5/6
Fineer	180/240	2-4
Aluminium	80/240	4/5
Staal	40/240	5
Roest van staal verwijderen	40/120	6
Roestvrij staal	80/240	5
Steen	80/240	5/6

Wanneer u langere tijd op een lage snelheid gewerkt hebt, moet u het motorgereedschap gedurende ongeveer 3 minuten onbelast op maximale snelheid laten draaien om het af te koelen.

8.5 Schuren

- Schakel het motorgereedschap in, breng het ganse schuuroppervlak op het werkstuk en beweeg het over het werkstuk terwijl u een gemiddelde druk uitoefent.
- Zorg ervoor dat u een gelijkmatige druk uitoefent om de levensduur van de schuurgereedschappen te verlengen.
- Het overmatig verhogen van de druk op het gereedschap zal de schuurprestaties niet verbeteren, maar zal wel de slijtage van het motorgereedschap en de schuurgereedschappen versnellen.
- Gebruik schuurgereedschap dat op metaal gebruikt werd niet op andere materialen.

9 ONDERHOUD EN REINIGING



GEVAAR VOOR VERWONDINGEN! Schakel het gereedschap uit en haal de stekker uit het stopcontact vóór u gelijk welk werk aan het gereedschap uitvoert.

- Gebruik geen scherpe voorwerpen om het gereedschap te reinigen. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het apparaat komen. Het negeren van dit advies kan ertoe leiden dat het gereedschap beschadigd raakt.
- Laat de koolborstels altijd door een servicecenter of erkende hersteller vervangen. Op de koolborstels na, is dit gereedschap onderhoudsvrij.
- Reinig regelmatig het gereedschap, bij voorkeur onmiddellijk na het beëindigen van het werk.
- Gebruik een droge vod om de behuizing te reinigen. In geen enkel geval mag u petroleum, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen gebruiken die plastic aantasten.
- Om het gereedschap diep te reinigen, zult u een stofzuiger nodig hebben.
- Luchtopeningen moeten altijd vrij zijn.
- Gebruik een borstel om het stof te verwijderen dat op het gereedschap kleeft.

10 TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale AC-spanning	230-240V
Nominale frequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	300 W
Toerental	1600 – 3000 min ⁻¹
Asdiameter	10 mm
Snoerlengte	3 m

11 GELUID

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdrukniveau LpA	83 dB(A)
Geluidsvermogeniveau LwA	94 dB(A)



AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 dB(A) overschrijdt.

aw (Trilling):	2.5 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
----------------	----------------------	--------------------------

12 GARANTIE

- Dit product is gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propre ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

13 MILIEU



Wanneer uw machine na een lange gebruiksduur moet vervangen worden, werp ze dan niet bij het huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke manier.

Afval van elektrische machines mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een plek waar het gerecycleerd kan worden. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

14 CONFORMITEITSVERKLARING

VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,
Product: Schuurroller 300 W
Handelsmerk: POWERplus
Model: POWX0495

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):
2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):
EN60745-1 : 2009
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 1997
EN61000-3-2 : 2014
EN61000-3-3 : 2013

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Philippe Vankerkhove
Regelgevings- en compliancemanager
13/06/2016