



Zet de Wicked Core aan

Open de buitenste schaal en druk 3 seconden op de knop om de Wicked Ball aan te zetten.



Selecteer een reactie modus

Je beslist zelf welke modus het beste bij jouw huisdier past.

groen = rustig
blauw = normaal
roze = actief



Stop de Wicked Core terug in buitenste schaal

Zorg ervoor dat de Wicked Ball goed is dichtgedraaid.



Let the fun begin!

Activeer de Wicked Ball door deze aan te raken of heen en weer te schudden.