



 **NL** - Alleen voor gebruik binnenhuis geschikt. Het snoer van deze verlichtingsset kan niet worden vervangen. Wanneer het snoer beschadigd is, moet de verlichtingsset worden vernietigd. De lampen zijn niet vervangbaar. Dit lichtnoer is geen speelgoed - houd buiten bereik van kinderen. Deze verlichtingsset heeft 3 functies: 1. "TIMER" voor automatisch 6 uur aan en 18 uur uit, 2. "ON" voor continu aan, 3. "OFF" voor continu uit.


 **FR** - Pour usage intérieur uniquement. Le cordon de cet ensemble d'éclairage ne peut pas être remplacé : si le cordon est endommagé, l'ensemble d'éclairage doit être détruit. Les lampes ne peuvent pas être remplacées. Cette guirlande n'est pas un jouet - tenir hors de portée des enfants. Cet ensemble d'éclairage a 3 fonctions : 1. "TIMER" pour allumé pendant 6 heures et éteint pendant 18 heures, 2. "ON" pour allumé en continu, 3. "OFF" pour éteint en continu.

 **DE** - Nur für den Einsatz im Innenbereich. Das flexible Kabel dieses Beleuchtungssets kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, ist das Beleuchtungsset zu beseitigen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Diese Lichtkette ist kein Kinderspielzeug - Bitte für Kinder unzugänglich anbringen. Dieses Beleuchtungsset hat 3 Einstellungen: 1. „ON“ = Dauerbetrieb, 2. „TIMER“ = automatisch 6 St. an und 18 St. aus, 3. „OFF“ = dauerhaft aus.

 **EN** - For indoor use only. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. The lamps are not replaceable. This lighting chain is no toy - please keep it inaccessible for children. This light set has 3 functions: 1. "ON" for continuously switched on; 2. "TIMER" for switching the light on/off automatically (6 hours on and 18 hours off); 3. "OFF" for continuously switched off.



4 x AA (Not included)



Itemnr.: 231013



8 713619 397707

CBD P.O. BOX 16
1738 ZG WAARLAND (NL)